



GODFREY LOWELL CABOT SCIENCE LIBRARY
of the Harvard College Library

This book is
FRAGILE

and circulates only with permission.

Please handle with care
and consult a staff member
before photocopying.

Thanks for your help in preserving
Harvard's library collections.

Eng 5058.05 (2)

HARVARD COLL



BOUGHT FROM THE IN
BEQUEATHED BY
PETER PAUL FRA
(1787-11)
OF BOS

FOR FRENCH WORKS AND PERIODI
AND ON CHEMISTRY, ASTRON
APPLIED TO THE ARTS /

T R A I T É
É L É M E N T A I R E
D E
LA CONSTRUCTION
D E S
B Â T I M E N S D E M E R.

°

T R A I T É
É L É M E N T A I R E
DE
LA C O N S T R U C T I O N
DES B Â T I M E N S D E M E R ,
À L' U S A G E

Des ÉLÈVES du Génie Maritime, & propre aux MARINS ;
ARMATEURS, &c.

*Par M. VIAL DU CLAIRBOIS, Chef des Construtions navales ,
Inspecteur & Directeur d'Études de l'École d'application du Génie
Maritime.*

TOME SECOND.



A P A R I S ,

Chez MAGIMEL, Libraire pour l'ART MILITAIRE, Quai des
Augustins, N°. 61.

AN XIII. (1805).

Eng 5058.05 (2)



DeGrandpre

A211264

4114
52
6-2

AVIS AU RELIEUR.

Les 20 premières Planches seront placées à la fin du premier Tome.

Les Planches 21 à 39 seront mises à la fin du second.

Les Tableaux I à XIV seront mis à la fin de la première Section de la quatrième Partie dudit second Tome.

Les Tableaux 1 à 14 (en chiffres arabes) seront placés à la fin de l'ouvrage, toujours du second Tome.

A V E R T I S S E M E N T.

Ce Volume, présenté aujourd'hui comme le premier Tome du *Traité*, à l'usage principalement du Génie maritime, n'est autre chose que celui publié par ordre du Gouvernement en 1787, comme ouvrage complet, pour l'instruction des Elèves de la Marine (pépinière des Officiers de Vaisseaux). Ainsi ceux qui le possèdent n'ont besoin que du second pour acquérir une connoissance approfondie de la construction des vaisseaux.

La Préface que j'y ai mise, que je suppose sous les yeux, donne l'historique de la composition de tout l'ouvrage, morcelé d'abord par un système auquel j'ai été obligé de me soumettre, quoique je n'y adhérasse pas. Au contraire, je me suis de plus en plus affermi dans celui qu'il faut être autant Officier de Vaisseaux qu'Ingénieur pour innover dans leur construction; sans les idées que j'en ai prises à la mer, je n'aurois pas cultivé l'art avec succès. Au surplus, l'application des connoissances de celui-ci à la navigation est très-simple. Que cette sorte d'hommes,

viii A V E R T I S S E M E N T .

pleins de dispositions pour l'étude, soient susceptibles d'aller à tout, dans le commandement des armées, j'ai dit plusieurs fois ce que j'en pensois : généralement ce n'est que dans les conseils de constructions où ils pourront acquérir une gloire qui n'est pas méprisable.



A SON EXCELLENCE

LE VICE-AMIRAL DECRÉS,

GRAND OFFICIER DE L'EMPIRE, INSPECTEUR-GÉNÉRAL DES CÔTES
DE LA MÉDITERRANÉE, CHEF D'UNE DES COHORTES DE LA
LÉGION D'HONNEUR, MINISTRE DE LA MARINE ET DES
COLONIES.

MONSEIGNEUR,

JE suis d'autant plus flatté de la permission
que VOTRE EXCELLENCE m'accorde, de publier
sous ses auspices *mon Traité d'Application
des Sciences Mathématiques et Physiques
à la Construction des Vaisseaux*, que je
connois son éloignement pour toutes vaines

théories ; dans sa sagesse cependant elle les admet comme guide de la pratique, et elle accueille les travaux qui ont ce but utile : c'est faire honneur aux miens de les considérer sous ce point de vue. Je lui en rends, avec joie, mes publiques actions de grâces, en priant
VOTRE EXCELLENCE, MONSEIGNEUR,
d'agréer mon respect.

VIAL.



PRÉFACE

D U

DU SECOND TOME.

J'AVOIS été engagé par l'Académie des Sciences de composer l'*Art du Constructeur des bâtimens de mer*, pour faire partie de la collection des Arts & Métiers. Cet ouvrage fut approuvé par cet assemblée (*) (a); mis sous presse par son ordre; la première feuille en a été tirée; les trois suivantes composées; 12 planches en ont été gravées: mais la révolution a ruiné l'imprimeur, la mort a enlevé le graveur, une loi a dissout l'Académie: le travail en est demeuré là.

Cependant comme je finissois le manuscrit de ce traité, le maréchal de Castries m'en demanda un pour donner une connoissance générale de l'objet à l'officier de vaisseau, avec particulière recom-

(*) Les renvois se trouveront à la suite de la préface. Voyez-y celui (a) & les autres.

mandation de m'abstenir des détails nécessaires seulement à l'homme du métier. C'étoit le *spectacle* de la chose qu'il leur falloit, & non la description du travail qui l'opère, & non l'enseignement des calculs qui en assurent les qualités. Je trouvai une grande partie de ce qui étoit convenable dans mon *Art du Constructeur*, & je ne tardai pas à publier le *Traité élémentaire de construction de Vaisseaux à l'usage des élèves de la marine*, (en 1787).

Chargé de la direction de l'école spéciale des élèves du génie maritime, il étoit alors question de leur faire mes instructions précisément d'après ce qui avoit été excepté de celle des élèves de la marine ; ainsi j'en trouvai encore dans mon *Art du Constructeur* une partie de la matière ; je l'en ai extraite ; & , avec des additions auxquelles des observations constantes ont donné lieu, elle forme les trois premières de l'ouvrage que je publie aujourd'hui comme second tome de mon *Traité de construction*.

Cela ne suffisoit pas ; jusqu'à présent, quoiqu'il y ait des ingénieurs de vaisseaux, il n'y a pas eu un seul vaisseau de calculé. Un calcul pour déterminer le degré de célérité de marche seroit à la vérité un *leurre*, une sorte de charlatanisme, parce que

l'hydrodynamique ne nous offre pas de bases satisfaisantes ; la question de la résistance est encore loin d'être résolue : mais l'hydrostatique est une science physico-mathématique certaine ; & par conséquent solubles sont les problèmes qui en dépendent ; ces solutions exigent , à la vérité , un grand travail en tracé de plans , & surtout en calculs numériques , effrayants par leur longueur , si l'on n'avoit su les simplifier ; il demeure encore assez long pour que l'on examine si leur objet est important ; & comme parmi les personnes à qui il appartient d'en juger , plusieurs n'ont pas fait leur capital de l'étude des sciences exactes , il convient de traiter la chose en quelque façon matériellement : ce qu'on est éloigné d'avancer avec *une morgue* de géomètre. Les individus capables de conceptions profondes , ont ordinairement la conception lente ; ils peuvent voir le mieux avec le temps , où l'officier d'une imagination vive verra seulement le bien , mais à propos ; à la *guerre* le premier *verroit* ce qu'il y auroit eu à faire une heure après qu'il ne seroit plus temps de l'exécuter , l'autre a sauvé la chose publique. Il y a vingt ans que j'ai manifesté mon opinion sur ce sujet (*b*).

Je crois donc devoir mettre sous les yeux de

A ij

l'habile officier , les services qu'il peut espérer de l'habile ingénieur.

Pour les vaisseaux ordinaires , pour les expéditions ordinaires , on se conduit à l'ordinaire ; mais dans les circonstances extraordinaires où peuvent se trouver les bâtimens de mer , soit à l'égard de leur construction , soit à l'égard de leur armement , soit à l'égard de difficultés locales , il faut que l'ingénieur , satisfasse non à vue de pays , non par conjecture , comme cela s'est fait jusqu'à présent , mais d'après de bons calculs , aux questions des chefs sur des objets de stabilité. Cela se peut , c'est de la plus haute importance : donc cela se doit.

On arme en flûte un vaisseau de guerre. L'ingénieur doit dire ce qu'il peut porter pour n'être ni trop ni trop peu chargé ; comment il doit être arrimé ; la quantité & la nature du lest dont il aura besoin , si toutefois il doit en prendre ; ce pour conserver la stabilité qui lui convenoit armé en guerre , ni plus , ni moins. Car , s'il en acquiert , il courra risque de démâter dans les mouvemens de roulis ou de tantage , lorsque , à cause du gros temps , il ne pourra faire de la voile ; s'il en perd , il ne pourra en faire suffisamment : deux inconvénients capables de le conduire à sa perte ou à manquer son expédition.

L'ingénieur doit pareillement déterminer l'arrangement d'un vaisseau de ligne qu'on rase : c'est une opération qui a été faite plusieurs fois sans succès , parce qu'elle a été faite sans mesure & seulement sur des présomptions.

On a à mettre à l'eau un bâtiment d'une construction particulière ; on fait la hauteur d'eau qu'on peut espérer ; on connoît aussi facilement le tirant d'eau moyen du bâtiment ; mais sa différence ! elle peut importer cependant beaucoup. Nous avons vu un cutter anglois tirer 14 pieds derrière , 5 pieds devant : il lui falloit 15 pieds pour flotter : le génie maritime doit déterminer d'avance son assiette.

Nous eussions perdu à Brest un vaisseau à trois ponts sans une réflexion en même temps de stéréotomie & d'hydrostatique que j'eus assez de peine à faire goûter (c).

Nos vaisseaux rang pour rang sont plus grands que les vaisseaux anglois , & cependant ils sont souvent trop petits ; cela provient je pense de la différence de manière de vivre des états majors , délicate chez les François , grossière chez l'Anglois : j'ai vu pareille chose dans les guerres de terre que j'ai faites ; l'équipage d'un de nos lieutenants-généraux étoit plus considérable que celui du roi de Prusse. Je suis persuadé

que ce n'est plus de même. Quoi qu'il en soit, en accordant quelque chose aux mœurs, il faut y mettre des bornes. Il est question principalement d'avoir de bons vaisseaux qui ne soient ni encombrés, ni surchargés, & on ne sera jamais sûr de quelque chose à cet égard tant qu'on n'aura pas réglé le poids de ce qui est nécessaire pour les tables, la consommation d'eau des cuisines; quand cela sera, un contrôle hydrostatique fera reconnoître à vingt tonneaux près, si un vaisseau a embarqué plus d'objets qu'il n'est déterminé par le règlement : c'est un travail que je fis autrefois sur le *Bien-Aimé*.

Le défaut de calcul hydrostatique a fait manquer le bateau-porte du bassin de Brest (d). Un bâtiment pourroit y entrer ou en sortir; mais le bateau-porte ne peut s'enlever; & quand on l'enlève, encore est-ce avec un attirail de ponton, la honte de l'art. Je proposai le remède il y a 20 ans, dans un mémoire accompagné de plans, de calculs & d'un modèle : on n'y eut, & on n'y a eu jusqu'ici aucun égard.

Il faut du crédit pour faire le bien, & par un cercle vicieux, l'amour du cabinet où il se prépare, éloigne de la faveur qui peut seul l'opérer; c'est principalement dans quelques sous-ordres où il règne une manie de patronage très-nuisible dans

les dispositions dont l'objet n'est pas assez majeur pour occuper l'homme du gouvernement ; on veut avoir des clients, une cour , être un homme puissant ; & on n'est pas puissant quand on s'assujettit à l'équité & aux convenances ; alors , n'étant bon à rien , on est négligé des gens qui sollicitent au lieu de mériter , & on demeure à sa place. On veut l'honneur d'être dans le monde un homme considérable , on néglige celui d'être un homme d'un bon esprit public.

Finissons cet exposé par un fait qui a eu lieu à Brest ; il y a ordre d'y abattre en carène un vaisseau à trois ponts construit à Toulon. On savoit que dans cette opération faite au port de sa construction , il avoit menacé de tomber sur ses pontons (malheur effroyable) ; faute de calculs on y mit du lest sans mesure ; qu'arriva-t-il delà ? qu'on ne pût éventer sa quille ; le directeur du port vit l'appareil prêt à manquer (danger bien plus grand encore). La rablure de la quille ne fut point travaillée. Je ne sais ce qu'il en a résulté : mais il en a pu résulter qu'on fût privé de ce vaisseau au besoin.

Mais ce rapport n'inculpe-t-il pas le génie maritime ? même celui qui le présente , qui a dirigé le port de Brest ?

Ce ne sont pas les ingénieurs qui ont manqué à l'application , ce sont les moyens d'application qui ont manqué aux ingénieurs. Il faut le dire : il n'y avoit pas eu jusqu'ici d'*école d'application*. Je suis , pour m'expliquer avec cette liberté , dans la position favorable de pouvoir rappeler ce que j'ai imprimé à ce sujet en 1786 (c).

Le directeur d'étude, que je croyois indispensable, a toujours manqué; on en a accolé la qualité à celle de l'inspecteur célèbre mis à la tête de cet établissement : ce détail de direction étoit au-dessous d'un tel génie & de la place qu'il devoit occuper. On s'adresse souvent au ministre pour des objets d'arts & de science , ce sur quoi il ne peut lui être fait de rapports dans aucun bureau. Il faut donc auprès de lui un académicien du métier auquel les affaires de ce genre puissent être renvoyées. C'est ce qui avoit porté feu M. Duhamel dans le ministère en qualité d'inspecteur-général de marine (sous-entendu pour les sciences & les arts maritimes). Il étoit homme d'esprit & savant naturaliste ; mais il n'étoit ni homme du métier , ni géomètre ; & Monsieur Borda le remplaça avec beaucoup d'avantage. Il devoit entrer dans les attributions de cette place, l'inspection des écoles ; mais il lui falloit des secours
efficaces

efficaces pour en diriger le détail. Il connoissoit ce besoin de l'école; il étoit sur le point de réussir à y satisfaire; en dernière analise on lui objecta l'économie. L'économie mal entendue équivaut au gaspillage.

On n'a pu faire la dépense d'un directeur d'étude, la cheville ouvrière! faute de laquelle les dépenses nécessaires sont aussi devenues inutiles; car pour le tracé des plans, la seule chose qui étoit enseignée aux élèves, ils l'auroient appris en venant tout de suite au corps, comme l'enfant apprend à parler la langue du pays dans sa famille. Au surplus ce n'est pas au milieu de l'activité d'un port qu'on peut les exercer sur des calculs qui demandent du recueillement, de l'assiduité au cabinet & une grande confiance dans un travail long & fastidieux.

Encore moins les ingénieurs chargés du service ont-ils pu s'en occuper. Les élèves qui y auront été rompus à l'école d'après des méthodes simples, & qui s'éclairciront de plus en plus, parvenus aux places d'officier, s'en feront un jeu; ils calculeront qui l'un qui l'autre des bâtimens dans un état quelconque, & on parviendra à avoir le calcul de tous, où il n'y aura que des changements à faire suivant les différentes circonstances.

La quatrième partie de cet ouvrage contient donc les problèmes les plus intéressants de l'hydrostatique relativement aux bâtimens de mer, & dont la solution mène à quantité d'autres sur la même matière.

Si l'on entreprenoit de rechercher le poids & le centre de gravité de la coque, varangue par varangue, genouil par genouil, &c. des autres pièces de charpente; du lest de fer gueuse par gueuse, canon de rebut par canon; du gréement, manœuvre par manœuvre, &c. de tout l'armement, on seroit bientôt dégoûté & arrêté. Voilà pourquoi la recherche du centre de gravité des Vaisseaux ne s'est jamais faite; c'est-à-dire, que l'on n'a jamais connu que par conjectures sa qualité la plus importante qui est cependant susceptible de détermination.

Je considère la carène comme un corps à facettes comprises entre les couples de lovée & les lisses, ayant égard à la variation d'échantillons & de mailles suivant les espèces de côtes de melon formés par les entre-lisses; cela me donne un système de pans de charpente: c'est le plus difficile de la coque.

Je suppose le lest de fer mêlé d'objets d'un plus ou moins facile arrimage.

Ma supposition la plus hardie est à l'égard des vivres ; mais l'expérience que j'ai faite par ordre du maréchal de Castries, sous l'inspection de Monsieur *Borda*, sur plus de cent bâtimens, nous a prouvé que les chargemens , particulièrement en vivres , occupoient 51 pieds cubiques pour le tonneau de 2000 liv. ou 28 pieds cubes de déplacement. C'est sur ce pied que fut fait mon règlement de jaugeage, & c'est d'après ce rapport que j'ai recherché l'espace nécessaire dans la cale , & son centre de gravité.

Enfin j'ai essayé de surprendre la paresse des élèves (*f*) (si l'on peut appeler paresse l'éloignement pour un travail effroyable) en massant les objets au risque de quelques inexactitudes ; mais je pique aussi leur esprit critique en disant quelque part que mes suppositions ne sont pas inattaquables & que ce seroit un bon exercice de les attaquer. Or ce ne peut être que par un calcul détaillé ; & tous les éléments en sont dans mon Encyclopédie. C'est , à la vérité , une statue dans un bloc ; mais je l'en tire dans l'ouvrage actuel par des renvois aux mots ; voilà pourquoi cette quatrième partie est si peu volumineuse.

A la vérité , cette partie hydrostatique de l'Ency-

Bij

clopédie pourroit s'en extraire. J'en parle dans mon traité. J'appellerois cet extrait *répertoire d'architecture navale* ; j'y dis qu'il seroit facile à faire ; mais qu'il faudroit deux choses : une correction soigneuse pour les objets qui ont souffert des changements , & la munificence du gouvernement pour l'impression. Car cet ouvrage utile seulement à peu de personnes n'auroit pas un assez prompt débit pour couvrir la dépense de l'entreprise de l'impression.

Je renvoie à la table pour la division de l'ouvrage.

Les deux volumes ensemble formeront un cours d'architecture navale , qui semble ne rien laisser à désirer au moyen des renvois pour les théories à celui de *Bézout*, & pour les matières de calculs d'application à mon *Encyclopédie maritime* ; quelques autres de mes ouvrages, à ceux sur la mâtire & le gréement dont le maréchal de Castries ordonna la composition en même temps qu'il me demanda le traité de construction , objet du premier volume.

J'estime ce cours propre aux marins généralement parlant & aux armateurs , parce que , puisqu'ils font construire , il est intéressant pour eux de connoître la construction ; d'ailleurs l'hydrostatique dans certains cas peut leur présenter des combinaisons de chargement telles qu'ils retireroient une moitié en

fus du fret de leur tonage. Celui qui auroit du fer à charger & de l'huile prendroit une certaine quantité de fer qui , au poids , paieroit une grande partie du fret , laissant cependant vide un grand espace où l'huile qui le rempliroit au tonneau d'arrimage paieroit autant : voilà un aperçu ; mais c'est ce que l'hydrostatique peut mesurer , déterminer.

Je suis loin au surplus , quoique j'aie été obligé de m'y conformer , d'adopter l'opinion du célèbre inspecteur que j'ai remplacé , de restreindre l'enseignement des officiers de vaisseau sur la construction à une description & une nomenclature : je n'en voudrois pas faire des charpentiers ; mais l'art les intéresse très-particulièrement ; & , fondé sur des principes qui doivent leur être familiers , puisque ce sont en même temps ceux de l'hydrographie , de l'artillerie , &c. Ils y feront des progrès quand ils voudront , puisque ce n'est qu'une nouvelle application de ces principes telle que celle qu'ils ont été obligés de faire aux autres parties de leur métier. Je leur en procure les moyens par ce traité qui peut facilement être entendu sans secours ultérieur. Il seroit d'autant plus avantageux que plusieurs d'entr'eux dirigeassent leurs études de ce côté , qu'ils sont plus à même de voir ce que la mer demande.

J'ai toujours pensé qu'en général, c'étoit à l'officier de vaisseau qu'appartenoit principalement le domaine des sciences nautiques, sans être toutefois d'obligation pour tous.

J'ai été dans le cas d'étendre ma pensée sur cet objet, ayant été nommé rapporteur sur *l'instruction publique maritime* par une commission dont j'étois membre, qu'avoit appelé la convention nationale auprès de son comité de marine; je fis ce rapport que je crois devoir placer en note à la suite de cette préface (g).

La délibération sur ce sujet fut arrêtée par la consistance qui fut donnée alors à l'école polytechnique.

Mais cette école polytechnique, si recommandable d'ailleurs, peut-elle convenir à la marine? Il y a un défaut d'uniformité manifeste dans l'enseignement dont elle se charge.

Il y a deux sortes d'applications: celle de la science à l'art & celle de l'art au métier, à la pratique du chantier.

Pour les fortifications, pour les ponts & chauf-fées, on y applique les sciences aux calculs de la poussée des voutes, des terres, des eaux; à dresser des plans de places fortes, pour montrer

l'artifice des défenses réciproques , tous les moyens d'attaque & de défense , généralement à l'art de la guerre. A la coupe du trait , à la distribution , à la décoration des édifices : c'est-là l'application à l'art ; il n'en reste aux élèves qu'à aller remuer la terre , à s'instruire du métier sur les travaux. Comment trouvent-ils ces facilités ? C'est parce qu'il y a dans cet établissement des hommes célèbres & de la chose qui se font dévoués à leur enseignement.

Il n'en est pas de même pour l'architecture navale & les autres parties de la marine : comment cela ? C'est parce que la science de la marine n'est pas assez répandue pour qu'on ait pu trouver dans ceux qui la possèdent, des instituteurs. Nos élèves n'en sortent qu'avec de simples connoissances de mathématiques nécessaires , sans la moindre application à l'art ; & prises dans une bonne source sans doute , mais qui n'est pas celle qui leur avoit été appropriée ; s'il en avoit été autrement, l'enseignement que je donne à l'école que je dirige, eût été donné à l'école polytechnique ; à cette école ils auroient faits les projections, les épures, les calculs que je leur demande.

Je dis que la source de l'instruction en mathématique n'y est pas celle qui leur avoit été appropriée.

Si le cours de *Bézout* est sans reproche, pourquoi

la Marine le rejeteroit-elle? C'est la Marine qui la fait composer. Là sont toutes les théories aux numéros desquels on a recours pour édifier sur une base sûre; tous les ouvrages de la Marine fondés sur la théorie, ont besoin à cet égard seulement de renvois de la dernière facilité à trouver dans ce cours, où il seroit plus louable de faire les additions que nécessite le progrès des sciences que d'abattre la maison avant que d'avoir réédifié.

Je tiens donc beaucoup à mon plan d'instruction maritime confié à des personnes appartenantes à la Marine; faute de cela qu'arrive-t-il? J'ai trouvé entre les mains des élèves de l'école, en en prenant la direction, un petit ouvrage sur la construction, d'un des premiers géomètres de l'Europe (Euler); l'étude leur en étoit prescrite par un des premiers géomètres de France; eh bien! ses applications sont fautives & dangereuses: c'est ce que j'ai démontré au conseil de perfectionnement de l'école polytechnique. Dans la recherche du centre de gravité de déplacement, du moment d'inertie, il ne fait pas entrer les figures de carène, de plans de flottaison, tandis qu'elles y ont une telle influence que le choix de ces figures pour remplir l'objet de la stabilité est le principal exercice de la sagacité de l'ingénieur (*h*) Que
la

la science donc marche avec l'art ; mais que celui-ci lui donne la main.

Au surplus un ingénieur-construteur , un ingénieur-hydrographe , un ingénieur en instruments de mathématique , &c. ce ne sont pas des ingénieurs. Un ingénieur est un homme de réflexions , habile à concevoir & imaginer des machines ; c'est un *ingenieur* , *l'homme d'engin* par excellence , qui y fait appliquer la mécanique raisonnée , philosophique , & cela généralement à toute machine ; qu'il s'adonne à une partie , à la bonne heure ; mais aucune ne doit lui être étrangère ; sans cela il n'est qu'un artiste particulier. Si l'on veut avoir un bon Vaisseau , c'est-à-dire , une bonne machine à naviguer & à faire la guerre sur mer , il faut qu'elle soit projetée par un homme qui sache la navigation & la guerre , sans cela il ne saura pas ce que veulent la navigation & la guerre : ainsi il faut un construteur qui soit marin & militaire , ou un marin-militaire qui soit construteur ; ce militaire de mer en même temps construteur , parce qu'il a l'intelligence des sciences mathématiques , nécessairement artilleur puisque le canon est son arme , sera facilement hydrographe , astronome nautique , &c. : toutes ces parties ne sont que des corollaires de ces sciences.

C'est alors qu'on auroit des officiers du génie maritime remplissant ce titre dans toute son étendue, & ce seroit le résultat de l'institution que j'avois proposée.

En attendant puisqu'il ne nous est pas donné de faire des choses dignes d'être écrites, écrivons-en de dignes d'être lues.

Les arts provenant de l'industrie excitée par des besoins réels ou factices ont presque toujours précédé la science; mais l'homme de savoir prenant connoissance des arts, réfléchissant sur ce qu'ils ont fait, soumet leurs opérations à des règles, à des calculs. Il généralise ces règles; les rend propres à tous les cas analogues; étend ces analogies quand l'artiste auroit été obligé de renouveler le tâtonnement à chacun; lorsqu'on auroit vu autant de règles que d'artistes; lorsque les arts un peu compliqués seroient demeurés des secrets de famille.

Pour celui de la construction, se reportant près l'origine des temps où une famille, une peuplade peu nombreuse vit sans soins des productions de la terre sur la rive d'un fleuve.

Les fruits les plus agréables y sont le plus promptement consommés, & ils abondent sur la rive opposée.

Avec peines & risques les nageurs s'en procurent quelques-uns.

Pendant des observateurs voyant flotter quelques arbres déracinés, ils s'y reposent dans leurs exercices de natation; ils remarquent qu'ils en sont supportés suffisamment; qu'ils peuvent les faire mouvoir par le mouvement de leurs pieds, de leurs mains.

Ils considèrent que ces arbres s'émergent quand ils s'en retirent.

Réfléchissant de plus en plus, ils entrevoient qu'allégissant l'arbre d'une partie de sa substance dans l'intérieur de son tronc, ils pourroient la remplacer, & par leur personne, & parce qu'ils voudroient y introduire, jusqu'à la valeur au moins d'un poids égal à celui du bois qu'ils en auroient ôté.

Ils conçoivent qu'en élaguant le branchage, coupant la tête & les racines des cet arbre, en en émoussant les angles, plans & solides, ils le rendroient plus maniable.

Reconnoissant que la surface de leurs mains ne peut imprimer un grand mouvement au corps flottant, ils imaginent des espèces de pelles: eh voilà des pirogues & des pagayes, avec lesquelles passant d'un bord à l'autre, l'on jouit des productions des

deux rives. L'idée du levier se perfectionnant , on substitua des avirons aux pagayes.

Voilà un commencement de navigation. Voilà l'origine de la navigation des bâtimens à rames.

Continuant à observer , nos navigateurs ressentant la difficulté d'aller contre le vent , qui imprime une force rétrograde sur toute la partie de leur embarcation au-dessus de l'eau , ils pensent que ce courant d'air seroit favorable dans la route de la même direction ; il leur vient l'idée qu'ils en peuvent augmenter l'effet en augmentant la surface choquée. Un mâtereau planté au milieu de l'embarcation , un autre à la tête du premier posé en croix , un tissu de quelque matière , lacé sur la pièce de travers , ses angles inférieurs contenus sur la pyrogue : cet établissement forme un mât , une vergue , une voile , qui donne sans peine beaucoup de vitesse au bâtiment.

On a tout de suite senti la nécessité de balancer l'effort du vent au-dessus du centre de gravité par quelque poids au-dessous & dans le fond de la barque. C'est ce qu'on appelle *lester*.

On n'a pas tardé à reconnoître qu'en lui donnant beaucoup de longueur , elle pourroit naviguer avec vent de côté , parce que le chemin qu'elle feroit de

travers seroit d'autant moindre relativement à celui qu'elle seroit dans la direction du bateau ; que sa largeur seroit plus petite relativement à sa longueur.

Le navigateur avoit trop bien commencé pour s'arrêter en si beau chemin. Il a voulu entreprendre de porter de plus grandes charges & de traverser d'abord des bras & ensuite des espaces immenses de mer.

La pyrogue lui a servi de modèle ; mais pour exécuter les bâtimens en grand , il ne peut les faire que d'assemblage. Ces grandes machines surtout pour la navigation de mer exigent de solides liaisons ; l'artifice de ces liaisons , le jeu du bâtiment ne comportent que des formes rondes , parce qu'on ne lie efficacement qu'en doublant les écarts , c'est-à-dire , en mettant les joints des abouts de deux pièces successives , au milieu , ou à peu près , de la pièce formant la virure ou rangée adjacente ; parce que le jeu ouvre des angles entre ces virures , & que la figure ronde offrant à la surface une infinité de ces angles , l'ouverture en est insensible.

On peut s'imaginer la figure d'un œuf , qu'il faut allonger de manière que sa longueur soit à sa largeur environ comme 4 à 1.

Si vous le supposez coupé longitudinalement , par un plan horizontal , en deux parties égales , la partie inférieure présentera l'idée d'une carène , surtout si , l'imaginant coupé aussi en deux parties égales , toujours longitudinalement par un plan vertical , vous en conservez , adapté à cette carène , le rectangle qui y seroit circonscrit , rondissant un peu l'avant pour former l'étrave : cette addition tient dans le vent , fait gouverner ; mais comme elle pourroit être ébranlée , même par cette effort avantageux , on en fait disparaître l'angle mixtiligne par des courbes qui se raccordent à un certain point d'inflexion avec les sections transversales , circulaires de la carène & avec ce plan ; ce qui l'arbutte contre le corps du bâtiment.

Ceci donne une bonne idée de la figure des carènes.

Quant à leur construction , une carcasse renversée la représente assez bien ; l'épine du dos est la quille ; les côtes sont les membres , mais qui gissent dans des plans ; ces membres sont recouverts extérieurement & intérieurement par un revêtement de planches ou bordages.

L'œuf , l'ellipsoïde donnent une idée , mais ce n'est qu'une idée ; cette figure ne fourniroit pas assez

de capacité, & la section horizontale elliptique ne procureroit pas assez de stabilité; les formes de carène gardent un milieu entre celle de l'ellipsoïde & celle du parallépipède circonscrit.

Voilà où l'on a pu amener cette machine. Le savant, la considérant en géomètre & en physicien, a mis ses différentes circonstances en problèmes, a obtenu des solutions générales sur chacune; a réduit à des figures géométriques des formes qui ne peuvent l'être, pour établir des règles de tracé, servant à la construction méthodique de l'œuvre, & à en perpétuer la mémoire, pour la reproduire telle qu'elle est, si elle en vaut la peine, ou la retravailler selon de meilleures vues.

Delà des progrès faciles dans cet art; delà la faculté pour les nouveaux projets, de les assujettir aux calculs & de pouvoir répondre des qualités hydrostatiques de la nouvelle construction d'après ces calculs & non par conjectures comme pourroit le faire le simple artiste.

Votre bâtiment ne porte pas la voile reproche-t-on à ce dernier: ne pouvant rendre raison de rien, il demeurera sans réplique.

Le géomètre pourra répondre que son bâtiment porte la voile comme tels autres reconnus stables:

cela d'après un calcul certain ; alors il est évident que la plainte est sans fondement , & prouve seulement que le plaignant a mal navigué.

Est-ce ce que l'on voit dans la construction ? pas encore entièrement ; mais ce que l'on y verroit, je l'ose dire , si j'avois pris la direction de l'école au moment que monsieur *Borda* en fut nommé Inspecteur. Aujourd'hui je fais ce que je peux. Je mets sur la voie. J'ouvre la carrière , en finissant la mienne.

NOTES.

NOTES.

(a) « Rapport des Commissaires nommés par l'Académie des Sciences ,
pour examiner l'Art du Constructeur.

Nous avons lu l'*Art du Constructeur des Bâtimens de Mer* (*), par M. Vial du Clairbois.

C'est un ouvrage de pratique, mais d'une pratique éclairée ; & la méthode qui y règne en doit faciliter l'intelligence.

La première Partie est consacrée à définir les différents plans de Bâtimens ; la manière de les dresser sur devis, & réciproquement de relever le devis sur ces plans ; à expliquer le procédé du tracé en grand à la falle des gabarits, d'après ce devis, & la façon dont se font les gabarits sur le tracé.

Dans la seconde, l'Auteur entre dans le détail de l'explication de toutes les pièces de charpente, de la façon de les travailler, de les assembler & lier entr'elles, pour en former les principales parties du Bâtiment, & ensuite de mettre ces grandes parties en place, de les y balancer, lier & revêtir ; les procédés les plus délicats du Charpentier, comme la recherche des équerrages, des dévirages, n'y sont point omis, non plus que le trait de l'accastillage, & la distribution des emménagements uniformes dans les Bâtimens de guerre. Le chevillage y est aussi fort bien décrit. Toute cette seconde Partie & les dernières Sections de la première, offrent des objets neufs, & qui ne sont traités nulle part.

La description des cales de construction, des opérations mécaniques des chantiers pour manœuvrer, mettre en haut les différents systèmes, tels que l'arcasse, les couples du lancement à l'eau, forme la première Section de la troisième Partie : ce sont encore des détails que l'on chercheroit vainement ailleurs. Dans la seconde, on donne une idée générale de toutes les espèces de Bâtimens, & on y traite de la principale matière de la construction, le bois.

On trouve dans la quatrième Partie des méthodes de calcul pour le déplacement, la recherche du métacentre, du centre de gravité, fondé sur des théories dont on s'abstient de parler, & qui ne seroient pas placées dans cet Ouvrage. On y décrit l'échelle de solidité. On termine l'Ouvrage par un aperçu du problème concernant l'équilibre du Vaisseau entre toutes les forces auxquelles

(*) On n'appelle proprement vaisseau que les vaisseaux de ligne ; le terme *bâtimens de mer* est plus général.

il est fournis, mais pour la solution duquel le principal élément nous manque, une bonne théorie de la résistance du fluide.

Nous estimons cet Ouvrage susceptible d'entrer dans la collection des *Traités sur les Arts & Métiers* que forme l'Académie.

(b) « Les Officiers de la Marine, faits Enseignes depuis 19 ans, ont-ils tous, en géométrie, l'habileté que peut faire supposer le succès dans un examen, sur les objets du cours de mathématique entre les mains des Gardes de la Marine? Si l'on pouvoit répondre négativement à cette question, il faudroit croire que les personnes à la tête de l'instruction auroient été plus claires-voies que le bûcheron, qui coupoit d'un arbre la branche qui le supportoit. Je n'en entreprendrai pas la solution; voyez *Examen*: cependant je serai toujours persuadé que le savoir en géométrie & en mécanique, si nécessaire dans la marine, ne l'est pas généralement dans chaque individu qui la compose, qu'on peut être excellent officier de vaisseau, excellent général, sans savoir de mathématique, & qu'il faudroit réserver les études de cette science pour les génies privilégiés qui annoncent des dispositions à y réussir: après des examens, mais rigoureux & publics, on en formeroit un corps d'ingénieurs, dont les uns se tourneroient vers la construction, les autres vers l'hydrographie, d'autres enfin vers les objets de mécanique des ports & des vaisseaux. Il faudroit, non pas compter les géomètres, mais les peser; au lieu de faire perdre du temps sur des livres aux sujets qui n'ont pas de dispositions à le devenir, exiger d'eux beaucoup de campagnes où ils se formeroient le coup-d'œil & le jugement; qualités précieuses dans un marin, & que l'on ne peut se flatter de bien posséder, que lorsque l'habitude de la mer est devenue une seconde nature. Combien de signaux bien faits, mal vus, & sans effet! faute de coup-d'œil! combien d'abordages dans les évolutions, dans les manœuvres en flotte! faute de jugement, de ce jugement de l'habitude, qui fait, par exemple, qu'on porte les mains devant soi, lorsque l'on fait un faux pas, afin de se garantir dans sa chute! de ce jugement qui n'attend pas la combinaison, ou plutôt la suite d'une combinaison naturelle qui s'opère dans un instant. Il ne faut pas forcer nature; il faut la connoître & l'aider: les sujets pliés naturellement aux sciences exactes, ne sont pas en grand nombre; & en voulant forcer à l'étude de ces sciences ceux qui n'y ont pas d'inclination, on court risque d'éteindre leur imagination, sans augmenter leur conception: au moins est-ce du temps & de la dépense de perdus. » (*Second Tome de l'Encyclopédie maritime*, pag. 138).

(c) « Toute cette maçonnerie dans le fond des bassins, pratiquée pour diminuer l'épuisement qui reste à faire lorsque la mer ne s'en retire pas entièrement, & dans laquelle on ne laisse que des ovales, ayant du rapport

avec la figure des fonds des bâtimens , nuit quelquefois au mouvement des plus grands vaisseaux , comme nous l'avons observé plus haut en passant , parce que feu M. *Olivier* le père , qui les a déterminés , n'a eu en vue que la forme de ses bâtimens ou de ceux qui se construisoient de son temps ; on en a fait depuis avec beaucoup moins d'acculement de varangue. La *Bretagne*, excellent vaisseau à trois ponts , de M. *Groignard* , n'en a , sur le plan , que quelques pouces , qu'elle perd encore lorsqu'elle est échouée : alors le bout de la varangue est plus bas que la rablure de la quille.

» Ce vaisseau eut un radoub considérable en 1776 & 1777 , dans le bassin n°. 1 : c'est à cette époque que je suis entré dans le service des constructions , & je fus attaché en second à ce radoub. Le bâtiment fut en état de sortir de la forme à la fin de mars ; mais la mer rapportoit peu , & on n'espéroit qu'une hauteur d'eau bien juste pour le faire flotter : au surplus , comme c'étoit une chose jusqu'alors inouïe , qu'un vaisseau flottant une fois dans le bassin , n'en pût sortir , on n'avoit pas la moindre inquiétude à ce sujet ; l'esprit de com-binaison , d'examen , d'observation , fit cependant naître en moi des craintes que tant de sécurité sur une matière aussi importante , ne fût mal fondée & dangereuse : j'avois bien dans la tête la figure du vaisseau & celle de la forme : c'est peut-être parce que ces objets étoient nouveaux pour moi , qu'ils m'occupoient davantage. Enfin , je me déterminai à mettre au jour un soupçon dont on commença par se moquer ; ce qui prouve l'éloignement où l'on étoit de se douter que je pusse avoir raison , & par conséquent de faire la moindre attention à l'objet en question. Sa conséquence me fit insister ; je projetai le vertical du vaisseau sur une section transversale du bassin , à l'endroit où les ovales étoient le plus resserrés (fig. 114.) , & je démontrai par-là , avec la dernière évidence , qu'une hauteur d'eau juste pour faire flotter le vaisseau , ne suffiroit pas pour le faire sortir , à cause du grand plat & de la grande longueur de sa varangue. Les ingénieurs se rendirent ; on prit d'ailleurs des alignemens qui confirmèrent le fait. L'ingénieur en chef fut en rendre compte au commandant , & j'avois ordre de ne pas faire ouvrir les portes : cependant il se trouva autour de lui tant d'incrédulés sur cette particularité , que je reçus contre - ordre , (ordre de faire ouvrir). On vouloit tenter fortune , disoit-on ; c'est-à-dire , qu'on regardoit notre observation comme une subtilité d'artiste , à laquelle on n'auroit pas été fâché de donner le démenti. A l'heure de la pleine mer , il y eut la hauteur d'eau sur laquelle on comptoit ; le vaisseau flotta , & tout de suite on se mit à le haler dehors , avec des cris de *vive le roi* , qui annonçoient la victoire..... Oui , *vive le roi* , m'écriai-je ; & le vaisseau va toucher ! J'étois du côté de bâbord , auprès de M. de *Bougainville* & de quelques autres officiers. A peine eus-je fini ces mots , que le vaisseau s'arrêta. Comme on étoit prévenu , tout de suite on largua l'amarré debout , & on alla à revenir dans le bassin. Avec tout cela on avoit joué gros jeu ; le vaisseau tenoit

PL. XXXIX.

fort; le palan frappé sur le grélin cassa; la mer étoit presque étale: cependant, comme elle monta encore un peu, on parvint à ramener le vaisseau à son poste. Si on n'avoit pas été prévenu, pendant qu'on se seroit concerté sur ce qu'il y avoit à faire dans un cas si nouveau, le bâtiment seroit resté tout-à-fait, & se seroit crevé sur les angles solides de l'ovale. Il n'y avoit que trois mois que j'étois dans le service des constructions, quand j'en rendis un aussi important, qui prouve que l'esprit géométrique & observateur n'est pas aussi méprisable que quelques personnes veulent le croire n. (*Second Tome de l'Encyclopédie maritime, pages 453 & 454.*)

(d) « La forme du côté de Brest, construite en 1781 & 1783, par M. Groignard, n'offre rien de particulier que cinq pieds de plus de profondeur, comme nous l'avons dit au commencement de cet article: s'il y a d'ailleurs quelque différence dans les dispositions des ovales, est-elle avantageuse? Les calfats s'en plaignent. Les façons de l'avant des gros vaisseaux se trouvent si resserrées dans l'extrémité d'un de ces ovales, que leur service y est difficile, surtout celui de chauffer. Mais ce qui y reste le plus à désirer, ce seroit un encaissement en contre-bas du fond de la voûte renversée. S'il se trouvoit quelque pièce de quille à changer à un bâtiment mis dans ce bassin neuf, ou à le reprendre en sous-œuvre pour quelque radoub que ce fût, il faudroit l'en sortir pour le mettre dans un autre, ou l'abattre en carène.

» L'avantage de ce bassin d'avoir cinq pieds plus de profondeur que les autres, ne peut être entièrement mis à profit, à cause de sa fermeture. On en bouche l'entrée, en y échouant un bateau d'une figure telle, qu'il la ferme exactement: c'est aussi de cette manière que se ferme le bassin de Toulon. M. Groignard appelle ces bateaux, *bateaux-portes*; mais ne nous occupons que de celui que nous avons sous les yeux: on en voit le plan d'élévation dans la figure 115. Nous considérons ce plan comme fait suivant la longueur du bateau, parce qu'il représente ses plus grandes dimensions; car d'ailleurs il figure l'ouverture de la forme, selon sa largeur. Ce bateau a 11 pieds de largeur à ses extrémités, tant en haut qu'en bas; c'est-à-dire, qu'il a double étambot *a a'*, *b b'*; double quille circulaire *a' b'*, à cette distance de 11 pieds: ces étambots & quilles entrent d'un pied dans des rainures d'autant, pratiquées dans la maçonnerie. La largeur du bateau au milieu, au plat bord, est de 20 pieds; en sorte qu'il a 4 pieds & demi de busc dans cette partie, tant en dehors qu'en dedans de la forme: d'ailleurs, il a 26 pieds de creux du plat bord à la quille.

On voit que ces dimensions-là & sa figure sont d'autant moins favorables à la stabilité, qu'il faut qu'il ait autant d'échantillon à-peu-près en haut qu'en bas, pour pouvoir résister à la poussée de l'eau de mer haute, & qu'il ait des ponts, tant pour la liaison, que pour la commodité du service.

Suivant le calcul que j'ai fait de ce bateau-porte, il pèse 155 à 156 tonneaux ; & , à ce déplacement , il tireroit 11 pieds 6 pouces d'eau , s'il pouvoit s'y tenir droit ; mais dans cet état , la distance du métacentre au centre de gravité du déplacement , est de 1,94 pi.

La distance du centre de gravité du déplacement au plat-bord , est de 19,12

Donc le métacentre est au-dessous du plat-bord de 17,18

Mais la distance du centre de gravité du système de ce bateau , n'est en dessous de ce même plat-bord , que de 12,76

Par conséquent il s'en faut de 4 pieds $\frac{4}{10}$ qu'il ne soit même indifférent : c'est ce qui pouvoit être prévu.

Il faut donc mettre du lest dans ce bateau ; ce qui en augmente le tirant d'eau : cependant il faut qu'il y ait cinq pieds d'eau sous la quille , pour qu'on puisse le sortir de ces rainures , parce qu'il faut ces cinq pieds pour gagner l'épaisseur des étrambots , sur le talus du revêtement de la porte. Dans le commencement de son service , on ne le retiroit qu'à 19 pieds 8 demi : aujourd'hui il s'en va à 17 pieds 8 à 10 pouces , au moyen de l'attirail d'un ponton qui le soutient.

Il faut , au surplus , le temps de faire l'opération , & le moment de la haute mer ne seroit pas celui de l'entreprendre : ainsi il faut bien 19 pieds à ce bassin-là , au moins (ce qui fait 14 pieds aux autres) pour en pouvoir faire usage.

On pourroit gagner 2 à 3 pieds sur cette hauteur d'eau , & s'éviter bien des embarras , soit en adaptant un soufflage au bateau de M. *Groignard* , soit en l'exécutant (ce qui seroit mieux) dans la construction d'un nouveau bateau. Ce soufflage , tel qu'on le voit dans les figures 116 & 117 , en en augmentant le déplacement , lui donneroit un assez grand plan de flottaison , & une stabilité considérable. Ledit soufflage porté à la hauteur nécessaire , le bateau reprend sa forme qui , à mon avis , est la plus légère , la plus économique & la plus solide qu'on lui puisse donner. Le gros trait *a' b'* marque la flottaison du bateau ainsi soufflé , qui alors ne tire que 10 pieds 5 à 6 pouces d'eau (*). Au-dessus de la flottaison ou du soufflage , est un carreau ou une préceinte de 18 pouces de hauteur , que l'on ne pourroit submerger qu'avec 40 tonneaux de lest. Lorsqu'il seroit question de fermer le bassin , le bateau présenté à ses rainures , je ferois passer dedans 20 tonneaux en eau de mer , en ouvrant les robinets , pour , en cas qu'il échoueroit mal , avoir la ressource de pouvoir l'alléger avec des pompes à chapelets ; & d'ailleurs je le

(*) Depuis cet article fait , j'ai exécuté un modèle d'après ce plan : il ne tire pas l'équivalent de 10 pieds ; & avec 50 tonneaux sur son pont , il a encore de la stabilité. Il est à la suite des modèles à Brest.

laisserais baisser avec le jufan , fans me presser de le faire caler avec du lest de fer , qui ébranle toujours la machine en le jetant précipitamment à bord. Ce bateau , au surplus , qui ne diffère de celui qui existe que par les fonds , seroit facile à lier dans cette partie par des baux allant d'un bord à l'autre , à chaque couple de levée , entaillés avec la membrure du bateau & celle du soufflage , dont l'intérieur d'ailleurs communiqueroit avec l'intérieur du bateau , à moins qu'il ne fût adapté à celui actuel : mais il n'auroit jamais un aussi bon effet que dans une nouvelle construction.

L'inspection des figures suffit pour faire concevoir cette idée à toute personne habituée à voir des plans de vaisseaux : ce bateau peseroit alors 200 & quelques tonneaux ; il caleroit de 10 pieds 5 à 6 pouces. La distance de son centre de gravité de déplacement au métacentre , seroit de 10,84 pi.

La distance du centre de gravité du déplacement au plat-bord , seroit de 18,6

Donc la distance du métacentre au plat-bord seroit de 7,76

La distance du centre de gravité du système au plat-bord , seroit de 13,82

Par conséquent le métacentre est au-dessus de ce centre de gravité , de 6 pieds $\frac{7}{12}$: ce qui donne une stabilité très-considérable.

Au surplus , cette manière de fermer le bassin n'est peut-être pas la plus simple qu'on eût pu imaginer ; il est vrai qu'on n'y peut pas employer des vantaux qui tournent sur des gonds , quand ce ne seroit que parce qu'il y a toujours de l'eau au fond : mais qui empêcheroit d'avoir toujours un seul ventail , bien busqué , bien solidement construit , suspendu verticalement à un ponton gabarié convenablement dans l'extrémité qui le porteroit ? On l'ameneroit à l'ouverture du bassin qui , au lieu d'avoir des rainures , auroit seulement une espèce de heurtoir prolongé jusqu'au sommier du revêtement. Le ventail rendu à toucher le heurtoir , la mer se retirant , il échoueroit ; ses amarrages sur le ponton molliroient ; & étant arrêté par le dedans , on largueroit lesdites amarres. Un officier d'un mérite distingué m'a dit que cette sorte de fermeture existe dans quelques arsenaux du Nord . (*Second Tome de l'Encyclopédie maritime* , pages 454 & 455.)

(e) « L'exécution littérale & soignée de cette ordonnance , paroît nous promettre de véritables ingénieurs de vaisseaux. Mais n'y a-t-il pas toujours manqué un point essentiel ; c'est à-dire , un directeur d'étude , absolument propre à la chose , & en état de faire faire les applications demandées par l'ordonnance , & qui cependant n'ont jamais été exigées ? Feu M. Duhamel , inspecteur-général de la marine , se trouva naturellement porté à cet emploi ; il avoit suivi la partie de la construction comme beaucoup d'autres de la marine ; il en avoit fait un traité : c'étoit un titre : cependant son traité , ses propres connoissances en théorie , trop élémentaires ; ses connoissances-

pratiques du navire, de l'arrimage, du gréement, trop peu approfondies dans les détails; ensuite son grand âge, ont été cause que ce passage de la théorie à la pratique a été négligé. Si la reconnaissance que le gouvernement devoit au service de M. Duhamel, n'a pas permis de lui donner le désagrément de mettre, de son vivant, à cette place, quelqu'un qui y convint, la perte qu'on a faite de cet académicien célèbre, mais dont les études s'étoient portées plus sur la physique & l'histoire naturelle, que sur les mathématiques: cette perte laisse la liberté d'un bon choix. Il est question d'avoir des ingénieurs constructeurs, ou de n'en avoir pas. Des études qui ne seront pas dirigées vers la chose, deviendront des études inutiles: pour cette direction & cette liaison, il faut, dans le directeur, des connoissances très-approfondies en théorie, d'un très-grand détail pour ce qui concerne la pratique. Il ne faut pas un aveugle dans les sciences pour conduire des jeunes gens déjà éclairés, & il faut dans l'homme de savoir une connoissance parfaite du navire armé, jusque dans les plus petits détails: coque de vaisseau, mâture, gréement, lest, artillerie, munitions de guerre & de bouche, &c. Il faut connoître tous ces objets, & jusqu'à la dernière poulie, tant à l'égard de leurs dimensions que de leur pesanteur spécifique & de leur déplacement: sans cela aucun moyen de déterminer le centre de gravité de système: aucun moyen de déterminer la stabilité, même hydrostatique. On voit dans nos plans une détermination de métacentre & de centre de gravité de déplacement: ces calculs ne sont pas longs, & on les fait; mais c'est un leurre; ils ne mènent absolument à rien. Le calcul du centre de gravité de système est long: au surplus, sans autre difficulté que celle d'une connoissance parfaite de tous les objets sur lesquels il faut opérer; & peu d'élèves, sans être dirigés dans leurs recherches, seroient en état de se les procurer. Ce n'est pas un maître qu'il leur faut pour les instruire dans ce détail, on n'en trouveroit pas à prix d'argent: ce seroit la besogne d'un ingénieur, qui leur indiqueroit les sources où ils doivent puiser les éléments de leurs calculs, qui leur en feroit dresser des espèces de tables, & qui, en leur faisant mettre de l'ordre dans ce travail, leur en abrégeroit en partie la longueur, & leur en épargneroit le dégoût.

Cependant on semble ne faire que tourner autour d'un point si facile à saisir. Lorsque les élèves ont fait avec succès leurs études, il faut les conduire à la chose. Qui se chargera de cette direction? Sera-ce l'homme purement de savoir? où les conduira-t-il? Sera-ce l'homme purement de pratique? où les prendra-t-il? Il y a un lieu de départ & un lieu d'arrivée qu'il faut, en bon pilote, bien exactement connoître: ce pilote seroit un ingénieur par cet arrangement; l'objet de la discipline seroit aussi rempli: car ces écoles de construction de vaisseaux, où il semble ne rien manquer qu'un maître d'architecture navale, offrent d'ailleurs l'objet assez bizarre d'un corps sans chef. Par la crainte d'un fantôme, on peut mener des enfans; mais non pas des

jeunes gens depuis long-temps hors de page , &c qui ont servi pendant plusieurs années sous les ordres d'officiers de la marine &c du génie ». (*Second Tome de l'Encyclopédie maritime* , pages 138-139.)

(f) Ce seroit peut-être ainsi qu'il faudroit surprendre l'éloignement de l'artisan pour l'emploi des nouvelles mesures. Pressé du besoin de se procurer sa subsistance par un travail manuel , s'il a appris les calculs nécessaires dans son état , c'est à peine , &c c'est le plus haut degré de l'instruction de son enfance : d'ailleurs il n'a pas de fonds ; il n'a que des méthodes : recommencer un travail d'école dans un âge mûr , au milieu d'occupations qui demandent tout son temps , c'est à quoi il est naturel qu'il ait une répugnance invincible. L'intelligence des rapports lui est pareillement impossible.

Cependant l'établissement de ces nouvelles mesures présente des avantages inexprimables , quoique peu sentis par les personnes qui n'ont pas le goût ou le temps de la réflexion.

Que faire ? J'aurois blâsé ; j'aurois présenté , au lieu du pied de roi , une mesure de trois décimètres que j'aurois appelée le *pied métrique*. Le législateur a jugé nécessaire d'établir le double litre , le demi-litre , &c. On peut pareillement établir le triple décimètre : il seroit plus commode pour beaucoup d'objets ; par exemple pour la mesure des bois , où , en employant le mètre cube pour unité , la cubature de la plupart des pièces est exprimée en fractions : cependant le décimètre auroit souvent l'inconvénient contraire.

Présentant donc le pied métrique de trois décimètres , divisé en dix pouces de trois centimètres , le pouce en dix lignes de trois millimètres , (car il faut absolument faire prendre la division décimale) , on effarouche moins l'ouvrier ; il s'y reconnoît à-peu-près. On lui enseigne facilement que pour retrouver les prix par pied de roi , pour son pied métrique , il faut multiplier lesdits prix à l'égard :

Du pied courant par 0,924 ; exactement 0,9235332 (Log. 1,9645249.)

Du pied carré par 0,853 ; exactement 0,8529136. (Log. 1,9309050.)

Du pied cube par 0,788 ; exactement 0,787694. (Log. 1,8963575.)

Que le multiplicateur , pour réduire une quantité de pieds de roi en pieds métriques , est à l'égard :

Du pied courant , 1,083 , exactement 1,082798. (Log. 0,0345474.)

Du pied carré , 1,172 ; exactement 1,17245. (Log. 0,0690950.)

Du pied cube , 1,27 ; exactement 1,26953. (Log. 0,1036430.)

Que les multiplicateurs , pour réduire une quantité de pieds métriques en pieds de roi , sont les mêmes que ceux pour réduire le prix du pied de roi à celui du pied métrique.

Quant aux chefs de travaux , entrepreneurs , artistes , comptables , ils voient d'un coup-d'œil que pour revenir de l'unité du pied métrique à l'unité métrique

trique, il faut multiplier la quantité de pieds courans par $\frac{1}{10}$, ou multiplier par 3, & trancher une figure de plus.

De pieds carrés, par $\frac{1}{100}$, ou multiplier par 9, & trancher deux figures.

De pieds cubes, par $\frac{1}{1000}$, ou multiplier par 27, & trancher trois figures.

Et de même pour les prix. Ayant celui du mètre, on se procure celui du pied métrique par une semblable opération. Le pied cube de roi étant à 3^f, le mètre cube sera à 29,173852. $\times 3 = 87,521566$ & $87,521566 \times \frac{1}{1000} = 2,363082$. Or $3 \times 0,787694$ (facteur donné ci-dessus) = 2,363082.

Ayant au contraire le prix du pied métrique, on aura celui du mètre par l'opération inverse: ce prix étant pour le pied métrique cube de 2,363082, celui du mètre sera $2,363082 \times \frac{1000}{1} = \frac{2363082}{1} = 87,521566$.

(g) *De l'Instruction publique maritime.*

LA navigation est entièrement ART; rien n'y est simple, rien n'y est naturel; l'homme même qui la pratique est un homme travaillé par l'usage de la mer.

Aussi la guerre de mer n'est-elle pas une guerre ordinaire, où seulement l'art ajoute plus ou moins de moyens: c'est tout une guerre de machines.

Art merveilleux dans les préparatifs, dans les moyens de les opérer & de les conserver; art non moins admirable dans la direction & l'emploi des objets préparés, soit pour leur usage essentiel (le commerce maritime), soit pour leur usage de protection nationale (la force navale).

La science, fille du génie & de la réflexion, produit elle-même, du fait de ces arts, un faisceau de lumière où ils marchent à grands pas. N'oublions pas cette génération, cette alliance; que la science ne rougisse pas de son union à l'art; sans lui elle seroit stérile: que l'art respecte sa noble moitié: il en tient une descendance qui fait son lustre, sa gloire & les rapides progrès de sa fortune: qu'il laisse à la main oisive le geste qui repousse la clarté; l'obscurité est faite pour elle, pour ensevelir son inutilité; elle n'a rien de commun avec son bras nerveux à qui la philosophie sourit lorsqu'elle n'envisage qu'avec un dégoût insurmontable le stupide fainéant.

Il faut donc admettre cette science si utilement féconde au milieu des travaux de la marine; qu'elle y inspire l'amour dont elle est si digne, & qu'elle y tende la main à l'artiste recommandable, par ses veilles, pour le service de son pays.

Cependant nous dirons, quittant le style figuré, que les sciences physico-mathématiques, si nécessaires dans la marine, ne sont pas indispensables, au même degré, pour tous les individus destinés à en diriger les différentes parties.

Une ordonnance de Louis XV obligeoit, pour être promu au grade

d'enseigne, les gardes-marines, qu'il faisoit instruire à grands frais, à un examen sur le cours de *Bézout*.

Cette disposition & ce qu'on a vu amènent une question : les officiers de la marine, faits enseignants pendant vingt-cinq ans qu'elle a été en vigueur, avoient-ils tous en géométrie l'habileté que peut faire supposer le succès dans cet examen ? Si l'on y pouvoit répondre négativement, il faudroit croire que les personnes à la tête de l'instruction auroient été plus clairvoyantes que ce bûcheron, qui coupoit d'un arbre la branche qui le supportoit.

Il y a de l'inconvénient à exiger des sujets au-delà de ce qui leur est possible : nécessairement cela cause du relâchement qui peut les laisser bien au-delà des bornes où ils pourroient atteindre. Nous posons en fait que tous les jeunes gens, quelques-uns propres à devenir d'excellents chefs à la mer, ne sont pas susceptibles de l'esprit d'abstraction nécessaire pour faire des progrès dans les sciences exactes. Si l'on nous accorde cette proposition, qu'on y compare cependant l'assujettissement à l'examen sur la géométrie transcendant, pour parvenir à être fait officier : quelle sera la conclusion ? On se pigvera de bons officiers, ou on se relâchera de la rigueur des lois ; & dans ce cas à quel point ? De là l'arbitraire ; de là on voit des savans selon la forme, ignorants au fond : indulgence coupable de l'examineur qui a cru pouvoir se prêter à la nécessité. Avec la communication des arguments, si nous pouvons nous exprimer ainsi, & de la mémoire, on peut avec très-peu de fonds, soutenir, même publiquement, l'examen d'un seul d'une manière distinguée.

Il faut néanmoins, nous le répétons, de la science dans la marine, il en faut absolument ; & c'est parce qu'il en faut absolument, que nous la resserons dans un certain nombre d'individus qui y soient propres. Mais aussi nous demandons à leur égard des examens sur les mathématiques de toute rigueur, & pour cela, qu'ils soient publics & faits au milieu de la capitale, que tous les assistants aient le droit de faire des questions aux candidats, à moins que le professeur & l'examineur particulier qui seroient auprès de lui, ne trouvassent qu'elles fussent hors de saison ou mal posées, ce qu'ils seroient voir honnêtement.

Cependant la timidité, défaut assez commun parmi les personnes qui cultivent les sciences abstraites, parce qu'il se contracte communément dans le cabinet, pouvant ôter au sujet la présence d'esprit nécessaire pour satisfaire à des questions serrées & transcendantes, puisqu'on en a vu mal répondre, sachant bien, comme on en a vu bien répondre, ne sachant rien ; nous voudrions leur procurer, dans le lieu de l'examen, un cabinet de retraite dans un local bien connu de tout le monde pour n'avoir aucune communication au-dehors, où ils pourroient passer pour se recorder & préparer leur réponse à tête reposée. En leur procurant cette facilité, d'un autre côté nous employions toutes sortes de moyens pour reconnoître s'ils sont ferrés, qu'on nous

passé ce terme de l'école : & pour cela , nous voudrions que l'examen durât plusieurs jours , qu'il fut annoncé à l'avance ; & nous serions d'avis qu'on accordât quelque prix au particulier qui démontrerait un élève sur la matière pour laquelle il se seroit présenté. De cette manière l'on auroit , nous nous l'imaginons , des gens d'un véritable savoir ; ils se tourneroient du côté de l'astronomie nautique , de l'hydrographie , de l'artillerie , des constructions & fortifications de mer & de terre : ils iroient plus ou moins à la mer , selon le besoin de leur service , & premièrement sur des corvettes destinées à l'instruction-pratique , ainsi que les élèves d'une moindre instruction théorique , & seroient des officiers de la marine dont le capital seroit le génie.

Nous divisons les connoissances de marine en celles de théorie & celles de pratique , & celles-là dont il est d'abord question , en trois degrés , qui produiront trois classes d'officiers.

L'inscription maritime , l'arbre de la marine individuelle , pousse une branche pour le commandement , dont le germe particulier ne doit être que les talents & les connoissances ; il faut qu'ils soient diversifiés & gradués suivant le but.

Il convient de laisser à l'armateur autant de latitude pour le choix des hommes à qui il confie un grand intérêt , que l'intérêt public peut le permettre. Le négociant , pour commander ses navires , demande plus , pour la plupart des navigations , dans l'homme qu'il y veut destiner , des connoissances commerciales , que de la science dans la marine. Mais , d'un autre côté , le salut des marins ou soldats de mer , (car tout marin est soldat bien plus que les autres citoyens) ; le salut des marins , dis-je , est entre ses mains ; elles ne doivent pas être mal habiles. D'ailleurs , destinés , dans les cas urgents où la marine de l'état est obligée de faire des levées , à remplir sur ses bâtimens des emplois d'officiers , au moins dans les grades inférieurs , il ne peut , par cela encore , être dépourvu de connoissances : nous nous bornerons cependant , pour garder un milieu , à demander d'eux , pour celles à acquérir aux écoles , l'art de la navigation ou du pilotage , fondé sur des définitions géométriques , tel qu'il est présenté dans le *Traité de Navigation de BOUGUER*, revu par LA CAILLE.

Une grande pratique , de longs & bons services sur les vaisseaux de la république , pourront , en temps de guerre , conduire à tout dans la marine militaire , les marins qui auront ces simples connoissances de théorie. Mais en temps de paix , il faut resserrer la porte d'entrée aux emplois dans cette marine ; & s'il n'est plus question d'en ouvrir la barrière seulement à la condition , il faut au moins que quelques talents en procurent le passage : sans cela tous voudroient y commander , & personne n'y voudroit obéir. Les campagnes de stations , qui laissent tant de loisir , seroient inutiles aux progrès de l'art par l'ignorance des chefs ; celles d'évolutions seroient infiniment moins fructueuses. Nous étendons donc le genre de théorie pour être admis en temps de paix , en qualité d'officier sur les vaisseaux de la république , à l'arithmétique démontrée ,

la géométrie, la trigonométrie rectiligne & sphérique, le pilotage raisonné & fondé sur ces sciences, la statique.

Cette instruction est bornée, autant qu'il est possible pour s'accommoder, à la rareté des génies qui se complaisent dans les abstractions, utiles, au surplus, seulement lorsqu'ils veulent bien en sortir & s'humaniser, ce qui n'arrive pas toujours.

Il en faut cependant aussi dans la marine de ces sortes d'hommes de génie, devenus habiles dans la géométrie transcendante, les sciences physico-mathématiques, la chimie, qui, forts, bien constitués, aimant les arts, puissent & sachent se mêler parmi eux; & ils y trouveront matières à observations, à expériences, propres à leur procurer des données susceptibles de faire l'objet de leurs calculs.

Ils y trouveront la construction encore dans une espèce d'enfance relativement à l'hydrodynamique : mais ils y rencontreront toutes sortes de moyens de faire de bonnes expériences, & en grand, sur la résistance des fluides, élément aussi essentiel qu'encore secret, pour donner la qualité de la marche aux bâtiments, avec connoissance de cause.

Sans cesse, dans les voyages de long cours, des instruments d'observations entre les mains, soit sur mer, pour déterminer le point; soit sur terre, pour rectifier les cartes & plans de marine; l'optique leur fournira les moyens de les perfectionner.

Dans les constructions hardies en maçonnerie, telles que plate-forme, de machine à mâter, voûtes reversées, &c. le calcul de la poussée des terres, de la pression des eaux, les conduira à employer des forces de résistance suffisantes, & à n'en pas employer de superflues.

Pour l'emploi des projectiles, la résistance des milieux donne encore matière au calcul différentiel.

Nous ne parlons ici que des objets à perfectionner par le calcul infinitésimal; le second degré d'instruction exigé de tous les officiers suffit :

1°. A l'égard du navire même, pour en calculer la stabilité, & dans tous les degrés d'inclinaison, afin d'assurer & de faciliter les abattages en carène, de faire une sage distribution des poids dans son armement, de manière à ce qu'il porte bien la voile, & cependant ne revienne pas avec trop de vivacité au roulis, au tangage; pour en calculer la pesanteur absolue, afin d'en connoître à l'avance le déplacement & le tirant d'eau, afin de connoître, en cas d'échouage, les moyens nécessaires pour le relever.

2°. A l'égard de la navigation, pour faire toutes les observations & calculs nécessaires, afin de déterminer les latitudes & longitudes par mer & par terre; par-là déterminer le point sur mer; sur terre, rectifier les cartes; pour lever le plan des ports, rades, des sinuosités des côtes, rivières; pour placer exactement les sondes, déterminer la direction des courants. Ces deux derniers

objets devoient être l'exercice constant d'un bon officier de port , parce que les fondes changent , les courants varient.

3°. Quant à ce qui regarde les bâties de terre , pour prendre des connoissances de l'architecture , de la fortification , de la coupe du trait : si ces arts paroissent étrangers au marin , ce n'est qu'au premier aspect ; car si l'on considère qu'il est la moitié de sa vie loin du secours des arts de l'Europe , on reconnoitra que souvent il faut qu'il soit tout pour le service de son pays : d'ailleurs , possédant les connoissances de la géométrie élémentaire , ce n'en font que des objets d'une application facile & digne d'exciter la curiosité de l'homme de savoir.

4°. Quant à ce qui a trait à l'artillerie , pour prendre connoissance de toutes ses constructions , de tous ses travaux , de toutes ses manœuvres & exercices.

La considération du physique des végétaux , des métaux , des minéraux , bois , chanvre , fer , cuivre , corroyes , poudres , artifices , doit être éclairée par l'histoire naturelle & la chymie ; & si les études qui les concernent ne sont pas de rigueur , elles doivent être facilitées.

Il en pourroit être de même de l'étude des langues des nations maritimes.

Pour porter dans la marine les connoissances au point où nous le désirons , il faut beaucoup & de bons professeurs ; les gens studieux , désormais , au lieu de diriger leurs travaux vers les langues mortes , pourront s'attacher aux sciences exactes , lorsqu'ils y verront un but d'utilité plus prochain pour la chose publique & eux-mêmes. Les écoles maritimes sans doute nous en fourniront parmi les individus que leur inclination & la délicatesse de leur constitution éloigneroient du service de la mer : mais il en faut faire d'abord le premier établissement.

Il n'est pas à présumer qu'il soit tout de suite au degré où nous le souhaiterions ; il faudra commencer par employer , autant qu'il sera possible , les maîtres qui existent , qui peuvent , dans le premier degré d'instruction , n'être pas aussi habiles qu'il seroit à désirer ; mais l'humanité commande. Ainsi les examinateurs d'hydrographie se borneront pour le présent , dans leurs tournées , à suivre plusieurs des leçons que donnent les anciens maîtres de pilotage dont le savoir leur seroit suspect. S'ils se trouvoient absolument incapables d'instruire , il faudroit bien qu'ils en rendissent compte au gouvernement , qui prendroit le parti que sa sagesse & la justice lui suggéreroient ; les autres continueroient d'être employés.

Mais pour les remplacements , il faudroit exiger des professeurs un degré de connoissances au-dessus de celles qu'ils doivent procurer ; c'est-à-dire , du maître de pilotage , les connoissances de la géométrie élémentaire ; du professeur de géométrie élémentaire , celles de la géométrie transcendante.

Comme les élèves témoignent des dispositions , pourroient passer d'une école à celle d'un degré supérieur , d'après le compte qu'en rendroit leur maître à

l'examineur, qui s'en assureroit par lui-même pour les noter au gouvernement, cela pourroit déterminer l'avancement des professeurs ; & lors de la vacance , d'une place de professeurs dans une école d'un degré supérieur ; celui de l'école inférieure qui auroit produit plus de sujets propres à être admis dans cette école supérieure , auroit cette place de droit , toutefois avec le degré de connoissances pour lui-même , qui l'en rendroit susceptible.

Les officiers sortis de l'école supérieure , que nous appelons officiers-ingénieurs , seroient assujettis au même mode d'avancement que leurs camarades ; à mérite d'ailleurs égal , ils pourroient avoir de préférence les places de choix. Mais , pour leur donner un véhicule , il faudroit leur accorder généralement une paye supérieure , ne fût-ce que d'un dixième en sus.

Et pour reconnoître les peines , les soins des professeurs de l'école supérieure , pour leur servir d'un encouragement naturel & tiré du fond de la chose , il seroit bon de faire une retenue , par exemple , d'un centième sur les appointemens de chaque officier-ingénieur , au profit du professeur de l'école supérieure qui l'auroit instruit. C'est un service paternel reconnu par la piété filiale , & proportionné au degré d'obligation.

Ces dispositions ameneront quelques changements dans l'organisation actuelle de la marine , & celle des écoles de construction , qui , au surplus , doivent subsister telles qu'elles sont décrétées , jusqu'à ce que le temps ait pu procurer des sujets pour l'école de Paris , & l'école de Paris des sujets pour le génie de la marine.

D'après ces considérations , les comités réunis de salut public , de marine & des colonies , & d'instruction publique , proposent à la convention le décret suivant.

« La convention nationale , après avoir entendu ses comités réunis de salut public , de marine & des colonies , & d'instruction publique , décrète :

ARTICLE PREMIER.

Il y aura une instruction publique maritime aux frais de l'état.

ART. II.

Les connoissances y seront divisées en objets de théorie & en objets de pratique.

TITRE PREMIER.

ART. III.

Les connoissances de théorie seront divisées en trois degrés , pour lesquels il y aura trois sortes d'écoles , écoles primaires , écoles secondaires , écoles supérieures.

ART. IV.

Les écoles primaires seront établies dans chacun des ports où il s'arme des navires pour les voyages de long cours & le grand cabotage , & dont l'état est

annexé au présent décret. Il y sera enseigné l'art de la navigation ou du pilotage, fondé sur des définitions géométriques, tel qu'il est présenté dans le traité de navigation de *Bouguer*, revu par la *Caille*.

ART. V.

Les écoles secondaires seront établies dans le port le plus considérable de chaque département qui a une lisière bornée par la mer, & suivant l'état annexé au présent décret : il y sera enseigné l'arithmétique démontrée, les éléments de géométrie, la trigonométrie rectiligne & sphérique, le pilotage raisonné & fondé sur ces sciences, d'après le cours de *Bézout*; la statique de *Monge*.

ART. VI.

L'école supérieure sera établie à Paris; il y sera enseigné, indépendamment des parties mentionnées en l'art. V, le calcul différentiel & intégral, les mécaniques, suivant le même cours de *Bézout*, & y compris ce qui est imprimé en petits caractères, tant dans le Cours que dans le Traité de Navigation : on y fera faire aux élèves des applications de ces sciences aux constructions de vaisseaux, à l'architecture, à l'artillerie, à l'astronomie nautique; on les y exercera sur tous les calculs qui intéressent l'hydrostatique, sur la coupe du trait, ainsi qu'aux observations astronomiques; on y montrera le dessin, particulièrement celui des plans de vaisseaux & de l'architecture militaire & civile.

ART. VII.

Examens.

Pour parvenir aux places de professeurs & aux emplois d'officiers de la marine, les candidats subiront un examen.

ART. VIII.

Des examens pour les places de professeurs.

Les citoyens qui prétendront à une place de professeur d'école maritime primaire se présenteront à l'examen de l'examineur hydrographe lors de sa tournée; ils seront tenus d'y répondre sur tous les objets compris dans l'article 5, en présence de la municipalité du lieu, qui tiendra procès-verbal de cet examen; les personnes instruites de la commune y seront invitées; chacun pourra interroger le candidat pendant deux heures que tiendra la séance, & le candidat sera tenu de répondre à leurs questions à moins qu'elles ne fussent hors de saison ou mal posées, ce que l'examineur ferait voir avec honnêteté. L'examineur lui donnera un certificat de succès s'il y a lieu, qui joint à celui de bonne vie & mœurs à lui expédié par la municipalité lui fera un titre pour obtenir une place de professeur.

ART. IX.

Les citoyens qui prétendront à une place de professeur d'école maritime secondaire se présenteront à l'examen de l'examineur des élèves de la

marine, dans celui des ports où il y a école secondaire le plus à leur portée; ils seront tenus d'y répondre sur toutes les parties du cours de *Bézout* y compris son traité de navigation & ce qui est imprimé en petits caractères: ce dans une des salles du district en présence des administrateurs, des officiers municipaux & de l'état-major de la marine, s'il y en a. L'agent national du district tiendra procès-verbal de cet examen, qui sera signé de tous les citoyens qui y auront été appelés de droit. Les officiers & personnes instruites de la commune y seront invités. Chacun pourra interroger le candidat comme il est dit en l'article 8, mais sur toutes les matières qui font l'objet de l'examen. Le certificat de succès & celui de bonne vie & mœurs de sa commune lui feront un titre pour obtenir une place de professeur de mathématiques dans les écoles secondaires.

A R T. X.

Les citoyens qui prétendront à une place de professeur dans l'école maritime supérieure établie à Paris, se présenteront en cette ville à l'examen de l'examineur des élèves de la marine, au temps qui aura été déterminé pour faire un examen desdits élèves. Ils seront tenus d'y répondre pareillement sur les matières mentionnées dans l'article 9, mais sans hésiter; dans un langage pur, en termes propres & précis. Ce dans une des salles de l'école, en présence de députés du gouvernement, du commissaire & de l'inspecteur de marine, de l'ingénieur - directeur des études. Le secrétaire garde des archives de l'école tiendra procès-verbal de cet examen qui sera signé de tous les citoyens qui y auront été appelés de droit. Les citoyens de la capitale seront prévenus de cet examen par des placards affichés plusieurs jours à l'avance. Chacun pourra interroger le candidat comme il est dit dans les articles 8 & 9. Le certificat du succès & celui de bonne vie & mœurs de sa commune lui formeront un titre pour obtenir une place de professeur de mathématiques dans l'école maritime supérieure établie à Paris.

A R T. XI.

Les examinateurs enverront à la commission de marine & des colonies des doubles des certificats de succès qu'ils auront expédiés pour servir à porter sur un registre d'inscription tenu dans ses bureaux par ordre de dates, les noms & demeures des candidats avec les notes sur le plus ou moins d'habileté qu'ils auront témoignée, que les examinateurs pourront adresser séparément.

A R T. XII.

Ces registres seront consultés lors de la vacance des places; il en sera donnée une à l'ancienneté d'enregistrement, l'autre au choix de la commission qui prendra l'avis, sur ce sujet, de l'inspecteur & du directeur d'étude, lequel choix sera déterminé particulièrement d'après les notes favorables de l'examineur; la troisième place sera donnée de nouveau à l'ancienneté & ainsi successivement. On prendra toujours dans les plus savants, autant qu'il s'en trouvera
qui

qui seront disposés à prendre des écoles d'un degré au-dessous de celles où pourroient les porter leurs connoissances, ce qu'ils manifesteront à l'avance pour qu'il en soit tenu note.

ART. XIII.

Cependant les professeurs en pieds, reconnus d'après l'examen susceptibles par leurs connoissances d'occuper une place dans une école supérieure à celle où ils sont employés, y passeront de préférence & de droit. On choisira parmi eux, ceux qui auront formé le plus d'élèves qui auront passé eux-mêmes dans une école supérieure comme on le verra ci-après.

ART. XIV.

Les examinateurs hydrographes s'assureront dans leurs tournées, de la capacité des professeurs d'hydrographie actuellement exerçants. Pour cela ils assisteront aux leçons de ceux dont ils auroient lieu de soupçonner l'ignorance. S'ils bornent leurs connoissances au premier degré d'instruction mentionné en l'article 4, ils seront cependant conservés en place, remettant au temps de leur remplacement à faire un choix plus conforme à la loi. Ceux qui seront absolument incapables, seront remplacés de la manière prescrite par la loi, sauf à leur accorder une retraite s'ils en sont susceptibles.

ART. XV.

De l'examen des élèves.

Ceux des élèves des écoles primaires qui seront jugés par leur professeur en état de répondre sur les objets mentionnés en l'article 4, se présenteront à l'examen de l'examineur hydrographe lors de sa tournée. Ils seront tenus d'y répondre sur cette matière en présence de la municipalité du lieu, qui tiendra procès-verbal de cet examen. Les personnes instruites y seront invitées. Chacun pourra interroger le candidat sur ladite matière comme il est dit d'ailleurs en l'article 8. L'examineur lui donnera un certificat de succès s'il y a lieu, qui lui formera un titre à l'égard des connoissances de théorie pour commander tout navire naviguant au long cours & faisant le grand cabotage, & pour n'être appelé au service de la république qu'en qualité d'officier: bien entendu en remplissant la condition du temps de service & de l'instruction pratique.

S'il est présenté par le professeur d'hydrographie à l'examineur hydrographe des élèves qui témoignent des dispositions pour passer dans l'école secondaire, celui-ci s'assurera du fait par les questions qu'il pourra leur faire; & s'il reconnoît en eux les dispositions annoncées, il en rendra compte à la commission de la marine & des colonies, qui leur expédiera des lettres d'admission dans ladite école secondaire. Cette sorte d'élèves y jouira d'une pension alimentaire pendant le temps de ses études.

ART. XVI.

Ceux des élèves des écoles secondaires qui seront jugés par leur professeur en état de répondre sur les objets mentionnés en l'article 5, se présenteront à l'examen de l'examineur des élèves de la marine lors de sa tournée; ils seront tenus d'y répondre sur ces matières: ce, dans une salle du district & avec les mêmes formalités prescrites en l'article 9; l'examineur donnera un certificat de succès, s'il y a lieu, qui leur formera un titre pour être porté sur le registre d'inscription des élèves de la marine, & à l'égard des connoissances de théorie, pour commander au préalable tout navire naviguant au long cours ou faisant le grand cabotage, enfin pour n'être appelé au service de l'État qu'en qualité d'officier, supposant toutefois qu'ils soient en état de remplir les autres conditions.

S'il est présenté par un professeur d'école secondaire à l'examineur des élèves de la marine, des élèves qui témoignent des dispositions pour passer dans l'école supérieure, il s'assurera du fait par les questions qu'il pourra leur faire; & s'il reconnoît en eux les dispositions annoncées, il en rendra compte à la commission de la marine & des colonies, qui leur expédiera l'ordre de se rendre à ladite école aux frais de l'État; ils y seront de nouveau examinés comme il est dit en l'article suivant.

ART. XVII.

Nul ne sera admis dans l'école supérieure maritime établie à Paris, soit qu'il se soit procuré l'instruction par lui-même, soit qu'il l'ait prise dans l'école secondaire, qu'il n'ait répondu dans cette école supérieure à un examen sur l'arithmétique démontrée, les élémens de géométrie, la trigonométrie rectiligne & sphérique, composant les deux premiers volumes du cours de *Bézout*, ce dans une salle de l'école & avec les formalités prescrites par l'article 10. Le certificat du succès donné par l'examineur, & celui de bonne vie & mœurs, à lui expédié par la municipalité lui suffiront pour son admission dans ladite école supérieure.

ART. XVIII.

Les élèves des écoles supérieures ou des élèves ingénieurs subiront les trois examens ainsi qu'il est prescrit par le règlement du premier avril 1786, concernant cette école, actuellement en exercice pour les constructions, mais avec les formalités prescrites par l'article 10.

Il sera pratiqué un cabinet sans communication extérieure, appartenant à la salle d'examen où sera son entrée pour que le candidat intimidé, puisse s'y retirer, se récréer & y composer sa réponse à tête reposée: il y fera seul, dépourvu de tous livres & de tous secours étrangers: cette facilité ne sera pas accordée aux citoyens qui prétendent aux places de professeurs.

ART. XIX.

Vu l'extension qu'on se propose de donner à cette école & la généralité de l'instruction qui doit y être procurée, les élèves en présence de gens de l'art nommés par les commissaires en titre de l'examen, feront des observations dans un observatoire pour reconnoître la latitude avec une grande précision, la longitude par l'éclipse des satellites de Jupiter; ils y prendront des distances d'autres; ils y feront tous les calculs nécessaires pour parvenir à un résultat.

Il leur sera proposé quelque pièce de trait qu'ils traceront, appareilleront & exécuteront en pierre de plâtre.

Ils feront des observations sur le terrain pour lever des plans & mesurer des distances & des hauteurs inaccessibles.

ART. XX.

Indépendamment des plans de vaisseaux, ils feront des projets d'architecture civile & militaire, ils dresseront des plans géométraux & d'élévation des édifices & des fortifications. Ils seront interrogés sur l'attaque & la défense des places.

ART. XXI.

Cependant l'examen sur toutes ces applications directes des sciences mathématiques aux arts maritimes ne seront pas de rigueur pour tous les élèves: ceux qui seront notés très-bons pour une seule, ne seront tenus qu'à prouver quelqu'intelligence & une connoissance générale des autres; de même le fini des dessins ne sera pas exigé des sujets notés pour avoir de grandes dispositions aux hautes sciences.

ART. XXII.

Promotions & avancements.

Les élèves de l'école maritime supérieure qui auront réussi dans leur examen seront envoyés aux frais de l'état dans les ports en qualité d'élèves admis; ils y rouleront pour l'avancement avec les autres élèves admis: d'ailleurs ils auront de préférence les places d'officiers de choix, à moins qu'ils n'aient pour concurrents des officiers plus habiles dans des objets de pratique. Ils auront dans tous les grades un dixième en sus des appointements attribués à ce grade.

ART. XXIII.

Les élèves sortis avec succès des écoles secondaires ne seront admis parmi les élèves entretenus de la marine, que lorsqu'il y aura des places vacantes. Alors le registre d'inscription sera consulté; la première place sera donnée au plus anciennement inscrit, la seconde au choix, d'après les notes particulières de l'examineur, la troisième de nouveau à l'ancienneté & ainsi successivement.

ART. XXIV.

Il sera retenu un centième des appointements des élèves de l'école supérieure, admis, soit dans son grade d'élève, soit dans quelque grade que ce soit où il puisse parvenir, au profit du professeur de mathématiques qui l'aura instruit; laquelle retenue ne cessera qu'à la mort du professeur.

ART. XXV.

Il ne sera fait les additions nécessaires à l'organisation de l'école des ingénieurs de Paris, que quand les écoles secondaires lui auront fourni des sujets, &c. à l'organisation de la marine que lorsque les écoles secondaires pourront lui procurer des élèves de la marine & l'école supérieure des élèves ingénieurs.

(h) « Faisant donc usage de cette règle *quelque soit la figure de la section d'eau d'un vaisseau, &c.* » *Théorie complète de la construction & de la manœuvre des vaisseaux par M. Léonard Euler*, paragraphe 57, page 63 de l'édition de l'auteur, page 45 de la nouvelle édition.

Il résulteroit delà que les deux sections d'eau ou flottaisons supérieures dont $ABCD$, $ABCd$ (fig. 118.) sont les quartiers, auroient même moment d'inertie, puisque, égale en surfaces, elle ne diffère que par la figure; or, par la seule inspection, on voit qu'ajoutant à la partie commune $ABCeA$ pour une flottaison, le triangle CDe , pour l'autre son égal Ade , la première addition rend le moment d'inertie bien supérieur à ce qu'il est par la seconde.

» Et par conséquent, qu'ayant trouvé la valeur de β on peut supposer l'intervalle $OF = \frac{\beta}{\beta + 1} IE$ » &c. page 71 de la première édition, page 48 de la seconde.

β est le rapport de la solidité de la carène au prisme qui y est circonscrit, ayant pour base la flottaison supérieure, &c. par conséquent indifférente à la figure de cette carène; cette quantité β détermine OF distance du centre de gravité de la carène à la flottaison supérieure; il résulteroit delà que deux carènes prismatiques, ayant pour flottaison supérieure un parallélogramme rectangle; pour section verticale-longitudinale l'une le quadrilatère $AFFT$, l'autre son égal FTV (fig. 119.) auroient même distance de centre de gravité à la flottaison: or par la seule inspection, l'on voit qu'ajoutant à la partie commune $FTVe$ pour une carène le triangle Afe , pour l'autre son égal TVe la première addition porte le centre de gravité plus haut qu'il ne peut l'être par la seconde.

CORRECTIONS & ADDITIONS de Lettres indicatives sur les figures du premier Tome.

Planche V, figure 14.

Au point de rencontre du trait intérieur de l'étambot & de celui de la voûte, placez la lettre grecque ν .

Au point de rencontre de la perpendiculaire de l'étambot & du trait du dessous de la quille, placez ρ .

La lettre ϕ doit être placée au point de rencontre du trait intérieur de l'étambot & de la perpendiculaire ponctuée : elle est un peu trop de l'avant.

Le point de rencontre de cette perpendiculaire & du dessus de la quille doit être indiqué par μ' au lieu de μ , laquelle lettre μ indique la rencontre dudit dessus de la quille & du trait intérieur de l'étambot.

Au point de rencontre du trait extérieur de l'étambot & du dessous de la quille, mettez A .

A la seconde ligne d'eau, au lieu de h, h, h, H, H, H , mettez h', h', h', H', H', H' .

Les lettres a & b doivent être aux extrémités d'une ligne ponctuée qui marqueroit la hauteur de la quille. Tracez cette petite perpendiculaire du trait du dessus au trait du dessous de ladite quille, l'indiquant par ab .

Au point de rencontre du dessous de la quille & de la perpendiculaire de l'étrave, mettez P .

Planche VI, figure 23.

Au point de rencontre des projections suivantes :

De la cinquième lifse & du sixième couple arrière, au lieu de 6, mettez 6ⁿ.

De la cinquième lifse & du faux couple arrière, mettez *fc*ⁿ.

De la cinquième lifse & du maître arrière, au lieu de *m*, mettez *m*ⁿ.

De la cinquième lifse & du maître avant, au lieu de *M*, mettez *M*ⁿ.

De la fausse lifse & du même maître avant, au lieu de *M*, mettez *M*ⁿ.

De l'axe de cette fausse lifse & encore du maître avant, mettez μ .

Du sixième couple avant & de la cinquième lifse, au lieu de *VI*ⁿ, mettez *VI*^m.

Du même & de la quatrième, *idem.*, mettez *IV*.

Même Planche VI, figure 24.

Au point de rencontre des projections suivantes :

De la droite, ponctuée actuellement *HH*, & de l'axe, au lieu de *H*, mettez *H*ⁿ.

A l'autre extrémité, sur le trait du dehors de la lifse d'hourdy, au lieu de *H*, mettez *H*ⁿ.

De l'estain dévoyé prolongé & de l'axe, mettez *A*ⁿ.

De la perpendiculaire ponctuée à *EE*, & de l'axe, mettez ϵ ; à l'autre extrémité de cette perpendiculaire, au lieu de *E*, mettez *E*ⁿ.

De l'allonge de cornière & de l'axe, au lieu de *A*, mettez *A*ⁿ.

A la seconde ligne d'eau, au lieu de *h, h, h, H, H, H, h', h', h', H', H', H'*.

Planche VII, figure 27.

L'angle $\alpha\beta\gamma$ qui semble droit, doit être aigu : c'est l'angle $\alpha\gamma f'$, fig. 45, *Pl. XXIV*.

Planche XI, figure 33.

Mettez 7 au point de rencontre de la droite ponctuée, dont une des extrémités est marquée l , avec sa perpendiculaire aussi ponctuée.

Mettez a au point de rencontre de la droite ponctuée, dont une des extrémités est marquée γ , avec le trait du dedans de la contre-étrave aussi ponctuée.

NOTES.

(a) * [Page 325.] Il y a quelques légères erreurs dans le centre de gravité des petites parties, provenant de ce qu'on a recherché seulement celui des bases de ces petites parties trapézoïdes, au lieu d'employer la méthode des trapèzes, ce qui cause une erreur de 0,13264 mètres, ou près de 5 pouces, pour la distance de la petite partie du faux pont; mais la masse est tellement petite par rapport à celle de la principale partie, que cette erreur devient en définition insensible, n'étant que d'un dixième de ligne; est encore dans les ponts, où il y a des petites parties de l'arrière, il y a compensation. Il auroit été minutieux de refaire pour cela des calculs très-longs : cependant on a cru devoir reconnoître la faute, parce qu'elle porte sur les principes.

(b) * On a porté pour le pont de la batterie 6,529; cependant $17^{\text{pi}}. 10^{\text{po}}. 6^{\text{lig.}}$ de creux + $9^{\text{po.}}$ de bouge + $2^{\text{po.}} 9^{\text{lig.}}$ de bordage + $1^{\text{pi.}} 2^{\text{po.}}$ de quille = $20^{\text{pi.}} 0^{\text{po.}} 9^{\text{lig.}}$ = 6,504 mètres. Cette différence de plus de deux centimètres, d'environ 11 lignes, provient de ce que le Professeur de tracé a donné ces hauteurs d'après des ouvertures de compas, au lieu d'employer le calcul : ce qu'il faut, on le répète, toujours faire autant qu'il est possible.

FAUTES A CORRIGER.

PAGES xliv, lignes	27	verticalo-longitudinale,	lirez	verticale-latitudinale.
32	25	Pl. V,		Pl. VI.
37	6 & 7	&c celui a,		&c celui a.
49	22	da, a'a',		da, a'a'.
id.	23	de a' en d',		de a' en d'.
50	4	aβc',		γβc'.
id.	8	les lignes a',		les lignes a'.
id.	9	δ'β',		β'β'.
id.	12	aαγδ,		aβγδ.
51	8	c'γ; du point γ,		c'γ; du point γ.
id.	9	c'γ,		c'γ.
id.	27	de a en e		de a en e.
53	2	fig. 13,		fig. 13, Pl. IV.
id.	4	fig. 23,		fig. 23, Pl. VI.
54	24	x 4 po. $\frac{1}{2}$ fli,		x 4 po. $\frac{1}{2}$ fli.
60	16	A'A',		A'A' ou A'bl.
94	18	du travail de l'arcaffe,	ajoutez en préambule.	Le travail de ce système demande beaucoup de soin & d'intelligence : arrêtons-nous à la description.
104	12	Q Q E,	lirez	Q q E.
110	6	A B e,		A B c.
137	2	B β,		B β'.
225	1 ^{re} de la note,	M. Guignau,		M. Guignace.
277	17	17,375,		71,375.
289	18	— $\frac{11}{12}$	ajoutez	plus exactement $\frac{11}{12}$.
id.	23	N. 5,5389960		plus exactement, pour $\frac{11}{12}$, N. 5,5541802.
300	25	2,3052,	lirez	23052.
304	21	$\frac{1}{2}$,		$\frac{1}{2}$.
312	19	29445,89 — 1364350		29445,89 . . 1364350
315	dern. à gauche	pi. po. 11 0,		pi. po. 11 10.
316	17	198		198 (suppr. les points).
318	30	répétées,		rejetées.
329	18	2,120,		21,200.
id.	20	vers l'avant....		vers l'avant (supprim. les points).
id.	id.	21,465,		21,465.
id.	22	distances,		distances.
331	2	fig. 100,		fig. 101.
332	25	19,174,		29,174.
334	21	Z,		z.
345	18	l'immersion,		l'émerison.
347	11	115,19 + 2,64,		115,19 x 2,64.
350	13	l'angle h b B,		le côté h B.
id.	14	l'angle B H b,		le côté B b.
id.	16 & 17	{ de division à partir du côté opposé à l'angle divisé,		{ menée à l'angle opposé à partir du côté di- visé.
360	5	l. 15,		13.

TRAITÉ
ÉLÉMENTAIRE
DE
LA CONSTRUCTION
DES
BÂTIMENS DE MER,
A L'USAGE

DES MARINS, ARMATEURS,
ET PRINCIPALEMENT DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE
DU GÉNIE MARITIME.

SECOND TOME.

DIVISION DE L'OUVRAGE.

JE divise ce second Tome en quatre parties : la première concerne les procédés préalables du Constructeur, c'est-à-dire, qu'il y est traité des plans de Vaisseaux, des devis, du tracé des plans, particulièrement de celui à la salle des Gabarits.

Tom. II.

A

2 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

Dans la seconde, je parle du travail, de l'assemblage & de la liaison des pièces de construction décrites dans le premier Tome.

Des détails particuliers & moyens de vérification relativement à la mise en place des parties intégrantes du Vaisseau, sont l'objet de la troisième Partie.

La quatrième est destinée à compléter l'instruction concernant l'application de l'hydrostatique aux calculs qui intéressent la stabilité des Bâtimens flottans, dans toutes les circonstances où ils peuvent se trouver.



PREMIÈRE PARTIE.

Des procédés préalables du Constructeur.

PREMIÈRE SECTION.

Des plans de Vaisseaux.

AU commencement de la première Section du premier Tome, on donne une idée générale des plans de construction.

On ne doit pas construire de Bâtimens de mer de quelque importance, qu'il n'en soit fait des plans.

Les plans de construction navale, sont une délinéation d'une quantité de coupes ou sections imaginées dans différens endroits du Bâtiment; plus elles sont multipliées, mieux la figure du Bâtiment est prononcée.

CHAPITRE PREMIER.

Des Plans verticaux, tant longitudinal que latitudinal.

On suppose le Vaisseau coupé verticalement suivant sa longueur, par un plan passant au milieu de la quille; c'est sur ce plan qu'est représentée l'élévation du Vaisseau vu par le côté (fig. 14); on l'appelle particulièrement Pl. V. plan d'élévation, parce que cette position présente le plus de détails; il faut le nommer, pour parler plus exactement, plan vertical - longitudinal; on y voit la longueur de la quille AB ; sa hauteur ab ; sa figure est

A 2

4 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

ordinairement rectiligne ; on y voit la hauteur de l'étrave PC ; sa largeur sur le tour cd ; le contour de cette étrave y est tracé, c'est toujours une figure curviligne, souvent circulaire. La hauteur de l'étambot pD , & sa largeur, sont aussi déterminées dans ce plan.

On y projette d'ailleurs les lignes de ponts, les préceintes, les lifles d'accastillage, les sabords, &c. comme on le voit ; nous en parlerons en temps & lieu : mais la projection la plus importante pour le moment, qui y est représentée, c'est celle d'une grande quantité de sections ou coupes latitudinales MM' , II' , III' &c. VII' VII' . mm' , $11'$ $22'$ &c. $77'$, fc fc' , imaginées faites par des plans dans autant d'endroits pris sur la longueur du Bâtiment.

Chaque trait provenant de la rencontre de chacune de ces sections, avec la surface courbe & extérieure du Bâtiment, a une figure courbe, représentée sur le plan PL. IV. (fig. 13), appelé ordinairement *le vertical*, qui doit se nommer, exactement parlant, le plan *vertical-latitudinal* ; il y a sur ce plan autant de lignes courbes qu'il y a de sections projetées sur celui longitudinal. L'usage est de ne les porter que sur un seul côté du Vaisseau, & de tracer à gauche celles de l'arrière, à droite celles de l'avant : toutes renfermées dans la section qui a le plus d'amplitude, portée des deux côtés, & qui doit former le maître couple, ou le maître gabarit, ou la maîtresse levée : chaque Vaisseau a ordinairement deux maîtres ; ce sur quoi il y a quelque chose à dire, ce qu'on pourra faire ailleurs.

Les courbes VII' VII' , VI' VI' , MM , &c. ; mm , &c. 66 , 77 , fc fc , représentent donc les sections pro-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 5

jetées, en *VII VII'*, *VI VI'*, &c. *MM'*, *mm'*, &c. 66', 77', *fc fc'*, (*fig. 14.*); nous verrons que, tracées *Pl. V.* dans leur grandeur naturelle, elles nous donnent le gabariage, ou l'épure, ou le patron des couples ou membrures qui doivent être élevées dans ces parties sur la quille.

CHAPITRE SECOND.

Des autres plans ou sections du Vaisseau.

Les coupes verticales ne sont pas les seules que l'on ait supposées dans le Vaisseau; on en a imaginées encore : les unes faites par des plans obliques; quelques autres par des surfaces courbes; d'autres enfin par des plans horizontaux.

I.

Des lisses dans des Plans.

Les droites *fl* ou *FL*, (*fig. 13.*), *1 l 1'* et *ILL'*, *Pl. IV.* 2 l 2' & *III II'*, &c. *fl i* & *FL' Y*, *7 l 7'*, *8 l 8'*, sont les projections de plans coupant le corps du bâtiment sous l'obliquité que ces lignes font assez connoître.

Le trait provenant de la rencontre de chacune de ces sections, avec la surface courbe & extérieure du Vaisseau, a une figure courbe représentée sur les plans, *figure 23 Pl. VI & XXII.* & 6''', appelés *plans de lisses*; ce trait marquant le can supérieur intérieur des pièces *Ll*, (*fig. 1.*) *Pl. I.*

Ces plans de lisses sont, ou les sections mêmes, comme dans la *fig. 23*, où *5 l 5*, *V VL*, représente effecti- *Pl. VI.* vement les sections selon *5 L 5'* & *VL V'*, (*fig. 13.*); *Pl. IV.*

6 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

la coupe de l'avant & celle de l'arrière sont dans des plans d'une différente obliquité & ont différens axes ; mais leur courbe ne s'en raccorde pas moins aux maîtres couples : ou bien ces plans de lisses sont des projections de leur périmètre sur un plan horizontal, comme *fl i*

PL. XXII. *YEL* (fig. 6''').); les premiers s'appellent les plans obliques des lisses ; les seconds, les plans horizontaux des lisses : dans les uns, les ordonnées de la courbe sont prises suivant

PL. VI. l'obliquité des lisses : par exemple, *sls VVL* (fig. 23), a pour ordonnées $77''$, $66''$, &c. mm'' , MM'' , &c. *VI VI'''*, *VII VII''*, dont les longueurs sont prises

PL. IV. sur le plan vertical (fig. 13) : pour l'arrière, du point *s'* de rencontre de la lisse avec la ligne du milieu (ce point est la projection de l'axe de la lisse), aux points *7'* de rencontre de cette lisse avec la septième coupe ; *6'* de rencontre avec la sixième coupe, &c. ; *sl* de rencontre avec le maître arrière : pour l'avant du point *V'* aux points *VII'*, *VI'*, &c. *VL*. Dans les seconds ou les plans horizontaux des lisses, les ordonnées sont prises carrément ; c'est-à-dire qu'au lieu de prendre par exemple sur la lisse *f' i*, les distances de $7''$, de $6''$, &c. à l'axe *i*, suivant l'obliquité de cette lisse, on prend ces distances de $7''$, de $6''$, &c. à la ligne du milieu, sur des perpendiculaires à cette ligne : c'est ainsi que la ligne *fl i*, *YFL*

PL. XXII. (fig. 6'''), est tracée. Encore une fois, ce tracé ne donne pas la figure de la section, mais sa projection sur un plan horizontal.

I I.

Des Liffes ou projections d'autres Lignes à double courbure.

La courbe *6 l 6 VI VII*, (*fig. 14*), est la projection PL. V. d'une surface engendrée par le mouvement, selon cette courbe, d'une ligne droite horizontale & toujours perpendiculaire au plan d'élévation (voyez ci-après troisième section, seconde partie); la rencontre de cette surface avec celle du Navire, forme une courbe à double courbure, projetée sur le vertical (*fig. 13.*), en *6 l 6' & VI VII*, PL. IV. & sur un plan horizontal (*fig. 24.*), en *6 l 6 VI VII*, PL. VI. Cette courbe étant à double courbure, ne peut être représentée telle qu'elle est sur aucun des plans; on n'en peut avoir que les projections.

I I L.

Des plans de Flottaison, ou Lignes d'eau.

Dans la même figure 24, on voit les figures *1 f h HS*, PL. VI. *2 f h' H' S'*, &c. des sections horizontales *1 f h HS*, *2 f h' H' S'* (*fig. 14.*) : elles sont représentées par les PL. V. mêmes lettres dans le plan vertical *fig. 13.* PL. IV.

Les périmètres de toutes ces différentes sections sont les traits de leur rencontre avec la surface extérieure des Bâtimens, & ils en déterminent la figure avec beaucoup d'exactitude. L'art est de mettre l'accord indispensable dans ces courbes, qui doivent au surplus être bien suivies, sans *flaches* ni *jarrets*, comme disent les gens du métier sans méplat, ondulation ou reflaut.

Notre objet ici est de donner l'intelligence des plans, mais non pas de nous y appesantir sur les différentes opérations graphiques pour les dresser, qui forment le fond de l'Ouvrage de feu M. Duhamel, & de celui que nous avons publié sous le titre d'*Essai sur l'Architecture navale*, parce que ce n'est pas ainsi que se conduit la construction aujourd'hui. Les Constructeurs ont un portefeuille rempli plus ou moins de plans & de devis de Bâtimens de toutes espèces; c'est sur ces plans & devis qu'ils travaillent; ils les approprient aux besoins du service ou aux demandes des Armateurs, suivant d'ailleurs les différentes vues auxquelles l'expérience a pu les conduire. Nous nous proposons de faire suivre cet Ouvrage d'une collection de plans de choix de toutes grandeurs & de toutes espèces, & par-là de mettre l'art au grand jour, épargnant aux Constructeurs la peine de recueillir, ce qu'ils ne font pas, au surplus, toujours à même de pouvoir faire; il leur restera tout leur temps pour broder sur cet excellent canevas : mais cette publication ne peut avoir lieu qu'avec le temps. Nous en parlerons ailleurs. Nous ne renonçons pas au surplus à revenir sur les méthodes de dresser des plans sans secours ultérieurs : mais ce n'est pas là le plus pressé.

L'avant du plan vertical-longitudinal, tracé dans sa grandeur naturelle, met à même de faire le gabarit ou le patron de l'étrave & du brion.

Le plan vertical-latitudinal donne le gabarit de tous les couples de levée.

Les plans des lisses, celui des lisses de tour; ces lisses ont d'ailleurs d'autres usages dans la construction de l'édifice.

Mais

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 9

Mais avant de nous étendre sur l'objet du tracé , il faut voir ce que c'est que les devis sur lesquels il se fait ; comme on les relève sur les plans , & comme ils servent à en faire de nouveaux , ou à les dessiner en grand.

S E C O N D E S E C T I O N .

Des Devis.

Devis est en général un état par le menu de tous les ouvrages qui ont rapport à la construction des Bâtimens , qui en présente non seulement les dimensions principales , mais qui détaille les proportions particulières de toutes leurs parties , ainsi que l'objet de la main-d'œuvre ; d'où l'on conclut la valeur de l'édifice.

Pour les Bâtimens de mer on fait trois espèces de devis : devis de construction ou du Constructeur ; devis du charpentage ; devis d'appréciation. C'est du devis de construction dont il est ici question ; on trouvera celui de charpentage dans la quatrième Section de cette première Partie : celui d'appréciation n'entre pas actuellement dans mon objet.

C H A P Î T R E P R E M I E R .

Des Devis de Construction.

Les devis de construction ne contiennent que la position & la figure des différentes sections que les Constructeurs imaginent dans les Bâtimens , & des mesures prises dans ces sections , à des distances déterminées , d'une grande quantité de points de la surface courbe du Vaisseau , à

Tom. II.

B

10 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

des lignes données aussi de position. Voici celui du Vaisseau de 74 canons, dont on voit les plans dans les

PL. IV, V, VI,
& XXII.

figures 13, 14, 23; 24, 6^{re}. Nous avons mis des numéros à ses différents articles, que nous reprenons, suivant l'ordre de ces numéros, dans l'explication qui fait la matière du second Chapitre.

Devis de Construction d'un Vaisseau de 74 canons.

(N^o. I.) *Tracé du maître couple.*

Hauteur du dessus de la quille.			Demi-largeur.		
pi.	po.	li.	pi.	po.	li.
0	0	0	0	7	6
0	2	0	0	11	0
0	5	0	1	6	0
0	9	6	5	11	5
1	1	6	11	2	0
1	7	0	12	5	3
2	1	0	13	5	0
3	1	6	14	9	0
4	1	6	15	10	0
5	0	0	16	7	0
6	4	6	17	7	9
8	2	9	18	10	9
9	6	3	19	7	6
10	3	0	20	0	0
12	3	6	20	10	9
14	3	3	21	6	3

Fausse lifse.

Première lifse, ou lifse du fond.

Deuxième lifse.

Troisième lifse.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 11

Hauteur du dessus de la quille.			Demi-largeur.		
pi.	po.	li.		pi.	po. li.
15	0	6	Quatrième lifse.	21	8 9
16	0	0		21	11 3
17	0	0		22	1 1
18	1	0	Cinquième lifse.	22	2 6
19	2	0		22	3 2
20	4	0		22	3 7
21	1	0	Sixième lifse, ou lifse du fond. Pont.	22	3 7
22	0	0		22	3 0
24	6	0		21	9 0
25	3	0	Fausse lifse.	21	6 0
26	2	0		21	1 9
28	2	0		20	3 0
30	8	0	Septième lifse.	19	1 9
32	9	0		18	4 3
35	1	0		17	9 0

(N°: II.) *Tracé de l'Etrave.*

Hauteur du dessous de la quille.			Ordonnées à porter sur l'arrière de la perpendiculaire de l'étrave.		
pi.	po.	li.	pi.	po.	li.
0	0	0	15	0	0
1	5	0	12	7	0
4	0	0	9	4	9
7	1	6	6	7	0
10	5	0	4	4	6
			B 2		

12 TRAITE ÉLÉMENTAIRE

Hauteur du dessous
de la quille.

pi.	po.	li.
13	6	0
16	7	0
19	9	0

21	10	0
24	9	0
29	7	0
33	6	0
36	0	0

Ordonnées à porter
sur l'arrière
de la perpendiculaire
de l'étrave.

pi.	po.	li.
2	8	6
1	5	3
0	5	9

A porter sur l'avant
de la perpendiculaire.

pi.	po.	li.
0	0	6
0	7	0
1	2	0
1	5	0
1	6	0

(N°. III.) *Distribution des Couples.*

	pi.	po.	li.
De la perpendiculaire au septième avant...	7	6	6
Du septième au sixième.....	7	6	6
Du sixième au cinquième, & jusqu'au maître-avant.....	10	1	0
Du maître-avant au maître-arrière.....	12	0	0
Du maître-arrière au un-arrière, & jusqu'au 7.	10	1	0
Du septième arrière à la perpendiculaire de l'Etambot.....	13	10	0
Du septième au faux couple projeté pour le tracé des Lisses.....	5	0	0
Longueur de la perpendiculaire de l'Etrave à celle de l'Etambot.....	172	0	0

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 13

(N°. IV.) Position des Lisses sur la ligne du milieu.

	Hauteur du dessus de la quille.					
	AVANT.			ARRIÈRE.		
	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.
Fausse lisse du fond.....	4	3	0	6	2	6
Première lisse.....	6	10	0	15	8	6
Deuxième lisse.....	10	6	0	20	11	0
Troisième lisse.....	13	8	0	24	6	0
Quatrième lisse.....	17	3	0	27	3	6
Cinquième lisse.....	20	6	0	30	11	0
Sixième lisse du Fort à l'Etrave.	23	9	0			
Fausse lisse.....	28	7	0	37	3	0
Septième lisse.....	31	0	0	41	10	0
Huitième lisse.....	0	0	0	46	1	0

(N°. V.) Ouverture des Couples sur les Lisses, en partant de la ligne de demi-largeur ou du milieu.

PARTIE DE L'AVANT.

	Fausse lisse.			Première.			Seconde.		
	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.
De la ligne du milieu									
au Maître.....	6	10	6	13	6	0	17	5	6
Aux 1.....	6	7	6	13	0	0	17	0	7
2.....	6	2	0	11	10	9	16	3	4
3.....	5	6	6	10	3	0	14	10	4
4.....	4	7	0	8	2	7	12	8	9
5.....	3	3	3	5	10	8	9	11	10
6.....	1	6	3	3	0	10	6	2	1
7.....	0	0	0	0	6	3	2	3	6
De la ligne du milieu									
au Maître.....	Troisième.			Quatrième.			Cinquième.		
Aux 1.....	10	0	9	21	10	0	22	4	2
2.....	19	9	3	21	8	6	22	3	10
3.....	19	3	0	21	6	3	22	3	0
4.....	18	2	11	21	0	3	21	11	9
5.....	16	7	2	19	11	0	21	2	0
6.....	13	11	3	17	11	0	19	7	3
7.....	9	8	7	14	0	0	16	1	0
8.....	4	8	9	8	3	0	10	7	0

	Sixième lifse du Port.		Fausse lifse intermédiaire des 6 ^e . & 7 ^e .		Septième lifse.	
	Hauteur (1).	Demi-largeur.	Hauteur.	Demi-largeur.	Hauteur.	Demi-largeur.
	pi. po. l.	pi. po. li.	pi. po. li.	pi. po. li.	pi. po. li.	pi. po. li.
Au Maître....	21 1 0	22 3 6	21 6 0	28 2 0	20 3 0	
Aux 1.....	21 0 0	22 3 6	21 6 0	28 1 0	20 4 7	
2.....	21 1 0	22 3 6	21 5 2	28 2 0	20 2 0	
3.....	21 2 3	22 2 0	21 2 6	28 6 0	19 10 0	
4.....	21 8 0	21 7 3	20 9 0	28 11 3	19 3 0	
5.....	22 2 9	20 2 6	19 5 9	29 6 3	18 0 6	
6.....	22 11 6	17 0 0	16 6 0	30 2 9	15 6 3	
7.....	23 4 6	11 10 0	11 8 3	30 8 6	11 7 0	
A la rablure de l'Etrave....	23 9 0					

HUITIÈME LISSE.

	Hauteur.		Demi-largeur.	
	pi. po. li.	pi. po. li.	pi. po. li.	pi. po. li.
Au Maître....	35 1 0	17 9 0		
Aux 1.....	35 0 0	17 9 0		
2.....	35 1 0	17 7 0		
3.....	35 4 6	17 3 9		
4.....	33 10 0	16 10 5		
5.....	36 4 6	16 1 6		
6.....	37 1 6	14 11 4		
7.....	37 8 0	13 6 9		

Lisse de rabattue.

Aux 3.....	36 11 0	17 0 4
4.....	37 5 0	16 7 9
5.....	38 0 0	16 1 0
6.....	38 8 0	15 2 7
7.....	39 0 0	14 5 0

(1) Cette hauteur & toutes les autres se rapportent au-dessus de la quille, quand on n'a pas indiqué le contraire.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 15

PARTIE DE L'ARRIÈRE.

	Fausse lifse.			Première.			Seconde.		
	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.
De la ligne du milieu au Maître.	8	0	0	18	9	8	22	11	9
Aux 1.....	7	8	1	18	1	3	22	6	0
2.....	7	1	9	17	1	0	21	6	9
3.....	6	4	0	15	7	10	20	2	4
4.....	5	1	9	13	8	9	18	4	9
5.....	3	8	0	11	5	0	16	0	8
6.....	2	2	6	8	6	5	13	1	6
7.....	0	11	6	5	0	0	9	3	1
Faux couple.....	0	6	0	3	1	0	6	8	6
Estain dévoyé au carré...	0	0	0	2	1	9	4	9	0
Troisième lifse. Quatrième lifse. Cinquième lifse.									
De la ligne du milieu au Maître..	24	8	3	24	11	3	25	7	9
Aux 1.....	24	2	9	24	8	1	25	5	9
2.....	23	6	3	24	2	0	25	1	7
3.....	22	6	6	23	5	0	24	5	9
4.....	21	2	0	22	5	0	23	7	5
5.....	19	3	10	21	1	9	22	6	9
6.....	16	9	9	19	5	4	21	2	6
7.....	13	3	9	16	11	0	19	3	9
Faux couple.....	10	8	8	14	9	9	17	10	3
Estain dévoyé au carré...	8	0	0	11	6	3	15	1	0

SIXIÈME LISSE DU FORT.

	Hauteur.			Demi-largeur.		
	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.
Au Maître.....	21	1	0	22	3	6
Aux 1.....	21	3	3	22	2	6
2.....	21	8	3	21	11	8
3.....	22	3	6	21	6	0
4.....	23	0	9	20	9	0
5.....	23	9	3	19	10	6
6.....	24	6	0	18	8	9
7.....	25	2	9	17	3	6
Faux couple.....	25	8	0	16	4	7
Estain dévoyé au carré....	26	2	0	15	2	0

	Fausse lifse intermédiaire des 6 ^{re} . & 7 ^{re} .			Septième lifse.			Huitième lifse.		
	Demi-largeur.			Demi-largeur.			Demi-largeur.		
	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.
Au Maître.....	21	6	0	20	3	0	17	9	0
Aux 1.....	21	4	2	20	1	3	17	6	10
2.....	21	1	3	19	10	3	17	2	10
3.....	20	8	0	19	5	6	16	9	4
4.....	20	0	6	18	10	3	16	1	11
5.....	19	2	0	17	11	9	15	5	0
6.....	18	1	0	16	11	0	14	6	9
7.....	16	8	7	15	7	10	13	6	0
A l'allonge de Cornière.	14	11	6	13	10	3	12	1	3

R A B A T T U E.

	Hauteur.			Demi-largeur.		
	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.
Au Couple 1.....	41	2	0	16	8	6
A l'allonge de Cornière..	45	2	0	11	0	6
<i>Aux autres Couples sur cette lifse ainsi déterminée.</i>						
Aux 2.....				16	3	4
3.....				15	8	3
4.....				15	0	0
5.....				14	2	6
6.....				13	3	6
7.....				12	3	0

(N^o. VI.) Hauteur du dessus de la Quille.

Du pied du couple 7 avant, à la rablure
de l'Etrave.....

pi. po. li.
5 10 3

N^o. VII

(N°. VII.) *Position & Gabarit de l'Etambot.*

Hauteur de dessus quille , du point où la partie extérieure de l'Etambot coupe la perpendiculaire.....	pi.	po.	li.
.....	26	6	6
Quête sur Quille.....	2	0	0
Hauteur totale de l'Etambot de dessus Quille.....	30	6	0

(N°. VIII.) *Position & Gabarit de la Lisse d'Hourdy.*

Hauteur de la ligne droite de la lisse d'Hourdy , du dessus de la quille.....	pi.	po.	li.
.....	26	6	6
Distance de cette ligne à la perpendiculaire de l'Etambot.....	3	5	0
Bouge vertical.....	0	5	0
Bouge horizontal.....	0	11	0
Largeur.....	1	5	0
Hauteur.....	1	6	0
Longueur totale de cette lisse à la ligne droite.....	30	6	0

(N°. IX.) *Position des Estains.*

La tête des estains se trouve à l'extrémité de la ligne droite de la lisse d'Hourdy; ainsi la demi-largeur en cet endroit est de.....	pi.	po.	li.
.....	15	3	0
Le point de rencontre avec la ligne du milieu , sur le plan horizontal de la projection de l'estain prolongé , est à une distance de la perpendiculaire de l'Etambot , de.....	6	9	0
<i>Tom. II.</i>	C		

Explication du précédent Devis.

Dans l'article N°. I du tracé du maître couple, qui est le trait de la section qui a le plus d'amplitude, on voit une colonne intitulée : *Hauteur de dessus quille*, & une de *demi-largeur* : chacune desdites demi-largeurs pour les hauteurs correspondantes.

Il est essentiel de bien déterminer ce dessus ou cette surface intérieure de la quille, où l'on rapporte tant de hauteurs importantes ; la figure de sa rablure ; la figure des rablures de l'étrave & de l'étambot ; les traits bornant la surface intérieure de ces deux importantes pièces.

Les plans que donne le devis dont nous nous occupons, le tracé à la salle des Gabarits qui en est le but, fournissent le contour de la membrure, & non celui de l'édifice hors œuvre ou avec son revêtement.

Il est terminé en dessous par la quille ; de l'avant par l'étrave, & de l'arrière, au moins pour la partie de la carène, par l'étambot.

Ces trois pièces essentielles ont toute leur largeur horizontale, tandis qu'il faudra ajouter aux largeurs prises hors membres, ce que donne l'épaisseur des bordages au courant de ces largeurs, pour avoir celles totales du Bâtiment aux endroits où on en aura besoin.

Les faces latérales desdites trois pièces doivent se rapporter à la surface extérieure de ces bordages, c'est-à-dire, en x fig. XVI, XVII & XVIII, (Pl. 38.), calque des fig. 16, 17 & 18. (Pl. 1.) : dans les façons, en être une prolongation ; qx (fig. XVII.) est sensiblement une prolongation de x .

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 19

Il faut donc y pratiquer une retraite pour les recevoir : c'est ce que l'on appelle *rablure*.

On l'a travaillée jusqu'à présent, comme il est dit dans le premier Tome page 12, suivant un gabarit (*fig. 4.*) qui Pl. I. donne à sa section la figure d'un triangle équilatéral, ayant pour côté l'épaisseur du bordage.

On ne fait pourquoi cet usage se perpétue ; car dans peu d'endroits, peut-être dans aucun, elle n'a cette figure.

Au maître couple, au lieu d'avoir la figure xra (*fig. XVIII.*), elle devoit avoir celle xra ; aux 5^e. & 7^e. arrière sa figure est xbT (*fig. XVI & XVII.*), xb , élément du can inférieur du bordage, devant toujours être une normale à la courbe.

D'abord déterminons sur les plans & le tracé, le trait du dessus de la quille ; & au-dessous de ce trait nous y menerons une parallèle à la distance de l'épaisseur du bordage : c'est le trait extérieur de la rablure ; le trait de la rablure à considérer uniquement, & qui demeure constant, l'arête longitudinale extérieure & inférieure du bordage, s'y rapportant.

Nous observerons pour qu'on n'ait que des idées nettes de la chose, que ce dessus ou cette face intérieure de la quille, les faces intérieures de l'étrave & de l'étambot, ne sont la plupart du temps qu'idéales : le trait qu'elles représentent est en même temps celui de la terminaison des couples, des barres, enfin de la charpente intérieure ; & comme ces couples, ces barres s'assemblent au moyen d'entailles ou tenons avec lesdites pièces, il faut qu'elles fournissent du bois en dedans du trait appelé cependant

intérieur, soit par elles-mêmes, soit par des contre-quilles, contr'étrave, contr'étabot, ordinairement par l'un & l'autre dans les grands bâtiments.

Nous adoptons une épaisseur de bordage pour déterminer
 Pl. I. miner le dessus de la quille RR (fig. 3.) relativement au trait constant de la rablure rr , pour ne point nous éloigner des anciens usages lorsqu'il n'y a pas de nécessité. Nous nous conduisons de la même manière pour avoir la surface intérieure fictive de l'étabot & de l'étrave; & cette conduite nous est utile à l'égard surtout de cette dernière pièce, pour la terminaison des autres sections longitudinales, comme on le verra en temps & lieu. Ce procédé conserve l'épaisseur des bordages en leur lieu qui devra être employée normalement.

Pl. XXXVIII. Dans le mouvement de la droite xb (fig. XVIII, XVI et XVII.) pour engendrer le can inférieur du bordage, partant du maître, elle tourne, dévire sur x , projection de ce trait de la rablure &, d'oblique à une horizontale, elle devient elle-même sensiblement horizontale dans les fourcats de l'avant & de l'arrière comme en xb (fig. XVII.); le bordage en cette partie de la carène est susceptible d'un certain degré de torsion qui, vu son peu d'épaisseur, permet ce dévirage; mais vers le fort du Vaisseau soit dit en passant, où le bordage a plus de point & où il dévire plus subitement, c'est-à-dire, qu'il dévire autant sur une moindre longueur, il faut le travailler de dévirage: c'est ce que l'on verra.

La droite xb engendrant le can inférieur du gabord, son point b engendre une courbe qui est le fond de la rablure, & que l'on pourroit projeter sur les plans des

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 21

parties horizontales & latérales de la quille, si les ordonnées trop petites ne sembloient échapper à la mesure : ces projections se termineroient : celle sur la surface latérales a 4 pouces $\frac{1}{2}$ à peu près de la surface supérieure de la quille, & celle sur la surface horizontale a 4 pouces $\frac{1}{2}$ de la surface latérale, pour le Vaisseau sur lequel nous nous exerçons, c'est-à-dire, généralement à la quantité d'épaisseur du gabord.

Il faut faire une remarque qui sera bien entendu seulement lorsqu'on aura expliqué le tracé des couples par les points marqués sur les lisses, mais dont cependant c'est ici la place.

Ce tracé des couples doit se diriger vers le point b extrémité de la normale $x b$ à la courbe; ainsi pour avoir la courbe il faut avoir la normale, qui, elle-même ne peut être déterminée que par la courbe.

Levons la difficulté : pour éviter tout tâtonnement du point x pris pour centre & d'une ouverture de compas égale à l'épaisseur du gabord, tracé un quart de cercle; vous dirigerez la courbure de vos couples de manière qu'elle en touche la circonférence; à chaque point tangent la normale sera le rayon du quart de cercle à ce point; & elle donnera avec le premier élément de la courbe qui lui appartient, la figure de la rablure.

On a le trait intérieur de l'étambot distant d'une épaisseur de bordage du trait de la rablure.

Le mouvement de la droite $x b$ ayant engendré le can inférieur du gabord, se termine dans l'angle formé par les traits des rablures de la quille & de l'étambot; parvenue là, cette droite $x b$ est bien plus absolument hori-

zontale & en même temps on voit par la configuration des lignes d'eau, qu'elle est perpendiculaire au plan vertical-longitudinal ; elle est l'arête formée par le can inférieur du bordage & son about qui se loge dans la rablure de l'étambot.

La faisant mouvoir maintenant de manière à engendrer cette suite d'abouts de bordage contigus, son point x continuera sur le trait de la rablure de l'étambot, elle déviendra de manière que , parvenue à la barre d'hourdy, de perpendiculaire au plan vertical-longitudinal, elle lui sera devenue parallèle. Et effectivement le bordage aboutissant dans l'angle formé par l'étambot & cette barre d'hourdy, aura dans ce point d'aboutissement la même normale que cette pièce a à son milieu ou à peu près, qui est dans le plan vertical-longitudinal.

Pour avoir la position des normales terminant le pourtour des différentes sections horizontales & autres sections longitudinales, il faut employer la méthode indiquée pour la terminaison des couples, c'est-à-dire, celle du quart du cercle ayant pour rayon l'épaisseur du bordage ou une de ses fonctions pour les lisses obliques ; on aura cette terminaison pour les plans longitudinaux & la figure de la rablure à chacun.

Les préceintes & les bordages de diminution s'épuisent sur la barre d'hourdy, en sorte qu'il n'aboutit sur l'étambot que des bordages de point ; mais sur l'étrave aboutissent les préceintes grandes & petites, les remplissages, les bordages de diminution ; ce sont leurs différentes épaisseurs qui doivent régler la distance du trait de la rablure au trait intérieur de l'étrave, par analogie à ce qui

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 23

a été dit pour le dessus de la quille. Les hauteurs de ces différentes sortes de bordages aboutissant à ladite étrave, se trouvent sur le plan vertical-longitudinal. Leur point se trouve dans le devis de charpentage; ainsi il n'y aura pas de difficultés pour déterminer le trait de la rablure.

Nous observerons seulement qu'à l'égard des bordages de diminution, il ne faut pas régler cette diminution par bordages qui peuvent avoir plus ou moins de largeur, mais par un certain rapport de cette épaisseur à une certaine longueur prise au courant du maître couple.

Par exemple, pour le Vaisseau sur lequel nous nous exerçons, il est dit que les bordages au dessous des préceintes qui ont 7 pouces $\frac{1}{2}$ d'épaisseur, diminueront d'un quart de pouce par bordage, jusqu'à n'avoir que 4 pouces $\frac{1}{2}$, qui est celle du bordage du point; mais le bordage peut avoir 14 pouces de largeur, il peut n'en avoir que 10.

Pour qu'il y ait quelque chose de déterminé, supposons le bordage d'un pied de laize; un quart de pouce est $\frac{1}{16}$; ainsi la diminution de l'épaisseur de 7 pouces $\frac{1}{2}$ à 4 pouces $\frac{1}{2}$, c'est-à-dire, de 3 pouces $\frac{1}{2}$ doit s'opérer sur un développement de cette quantité, multiplié par 48, c'est-à-dire, de 13 pieds, au courant du maître couple qui en a à peu près 36 du dessous des préceintes à la quille: reste environ les deux tiers revêtus du bordage de point.

L'étrave n'offre pas autant de développement; cependant comme les bordages de diminution en épaisseur diminuent aussi de largeur en s'approchant de l'étrave, ils ne garnissent aussi guère que le tiers de ce développe-

ment de 27 à 28 pieds pour notre Vaisseau ; ainsi , après avoir tenu le trait intérieur de l'étrave à une distance du trait de la rablure donnée par l'épaisseur du bordage de point , sur les $\frac{1}{2}$ de son développement à partir du brion , il faut que ce trait s'éloigne insensiblement , jusqu'à se trouver aux préceintes à une distance donnée par l'épaisseur de la préceinte , ici de 7 pouces $\frac{1}{2}$, du trait de la rablure.

La barre d'hourdy dans notre Vaisseau n'a pas de rablure ; il faut admettre cette nouveauté qui est fort bonne. Mais pour celles qui en ont , à leurs extrémités , cette rablure doit être creusée de l'épaisseur des préceintes , diminuant de profondeur suivant la diminution des bordages qui y aboutissent & qui rejoignent le bordage du point , comme nous l'avons déjà dit , avant d'être rendue à l'angle de cette barre & de l'étambot.

Il y a , au surplus , quelques particularités dans son travail , dont nous parlerons par la suite.

Revenons à l'explication du devis : les hauteurs portées PL. IV. dans le n°. premier , se prennent sur les lignes *ab* (fig. 13.) *AB* , à commencer des points *a* & *A* de rencontre de la ligne du dessus de la quille *a A* avec la ligne de côté ou de demi-largeur *a b AB* ; les dénominations de ces lignes en portent la définition. On conçoit que la ligne ou la prolongée de dessus de la quille *a A* doit être perpendiculaire à la ligne du milieu *a B*. On prend les demi-largeurs , pour chacune des hauteurs , des points de rencontre , des parallèles tirés à ces hauteurs avec la ligne du milieu , sur lesdites parallèles ; ce qui donne les points de rencontre du maître avec chaque parallèle : ainsi sur la

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 25

la ligne, même du dessus de la quille *a A*, c'est-à-dire, où la hauteur est zéro, on prend *a o* de chaque côté qu'on voit être de 7 pouces 6 lignes, c'est la demi-largeur du talon sur quille; on tire à *a A* des parallèles occultes à 2 pouces, à 5 pouces, à 9 pouces $\frac{1}{2}$ &c., à 35 pieds un pouce de distance de cette ligne *a A*; sur les trentes parallèles, on prend de chaque côté & à partir de leur rencontre avec la ligne du milieu, les trente demi-largeurs 11 po., 1 pi. 6 po., 5 pi. 11 po. 5 lig. &c., 17 pi. 9 po. données par la rencontre du maître avec ces parallèles; ainsi on a une grande quantité de points du trait de la principale section ou du maître, qui servent à le tracer au naturel, comme nous le verrons.

On multiplie les parallèles vers le fond des Vaisseaux qui ont beaucoup de plat de varangue, pour avoir une plus grande quantité de points dans cette partie, qui, sans cela, seroit mal déterminée.

A la hauteur de 9 po. 6 lig. on voit écrit *fausse lisse*, à celles de 1 pi. 7 po., 5 pi., 9 pi. 6 po. 3 lig. &c., *première lisse* ou *lisse du fond*, *seconde lisse*, *troisième lisse*, &c. Cela signifie qu'une des extrémités des lisses *f l*, *F L*; 1 *l* 1', *IL I'*; 2 *l* 2', *II L II'*; 3 *l* 3', *III L III'* &c. se trouve aux points de rencontre des parallèles à ces hauteurs 9 po. 6 lig., 1 pi. 7 po. &c. avec le maître; ainsi pour déterminer sur le vertical, la position de ces sortes de lisses, qui gissent dans des plans, on n'a plus besoin que de leur hauteur sur la ligne du milieu, que l'on voit au n°. 4: quant aux lisses gissantes dans une surface courbe, telle que la 6^e. lisse *6 l* 6', *VII l VI'* & la partie de l'avant des 7^e. & 8^e. *VIII l VII'* *VIII l VIII'*,

Tom. II.

D

il faut autant de points de hauteur pour les déterminer, qu'il y a de sections verticales-latitudinales, ou couples de levée.

On imagine sur les plans d'élévation tels que celui de la
 PL. V. *fig.* 14, une perpendiculaire à la quille de l'avant $P P'$ & une de l'arrière $p p'$ qui les terminent. Ces perpendiculaires servent ordinairement à déterminer la figure de l'étrave, la position de l'étambot; c'est de l'une d'elles qu'on part pour la distribution des couples; la distance entre elles marque la longueur du Bâtiment.

Souvent la plus grande partie du contour de l'étrave est un arc de cercle; alors une certaine distance à la perpendiculaire de l'avant, & une certaine hauteur au-dessus de la quille, en détermine le centre, & on en donne d'ailleurs le rayon: mais quand la courbure de l'étrave n'est
 PL. V. point circulaire, comme dans la *fig.* 14, il faut s'en procurer d'autant plus de points que l'on veut plus d'exactitude dans son tracé.

Dans l'Article n°. 2 on voit deux colonnes, l'une de hauteur de dessous quille, l'autre de distances ou ordonnées, relativement à la perpendiculaire de l'étrave. Ces hauteurs, comptées ici de dessous quille, se prennent sur la perpendiculaire; ainsi à 1 pi. 5 po. du dessous de la quille (c'est la hauteur de la quille), à 4 pi., à 7 pi. 1 po. 6 lig. &c. à 36 pieds, on marque des points sur cette perpendiculaire $P P'$ pour lesquels on mène à la quille des parallèles occultes & indéfinies; on prend sur chacune de ces parallèles, la distance indiquée dans la colonne des ordonnées à partir du point de leur intersection avec la perpendiculaire, ce sera le point de rencontre de l'or-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 27

donnée avec le trait courbe de l'étrave ; ainsi où la hauteur est zéro, il y a 15 pieds de distance du point *P* où est élevée la perpendiculaire à la naissance de l'étrave *B* ; sur la parallèle tirée à 1 pi. 5 po. de hauteur (qui est le dessus de la quille), on a 12 pi. 7 po. de distance entre les deux points d'intersection ; à 4 pi. on a 9 pi. 4 po. 9 lig. &c., à 21 pi. 10 po., les distances qui avoient été prises sur l'arrière se prennent sur l'avant, parce que l'étrave a coupé plus bas la perpendiculaire : là, il y a six lignes à prendre sur l'avant ; à 24 pi. 9 po., 7 po. &c. ; à 36 pi., 1 pi. 6 po.

Ces points suffisent pour déterminer le tracé de la partie extérieure de l'étrave ; on voit que du trait extérieur de l'étrave à celui du trait de la rablure il y a 10 pouces ; c'est assez pour tracer ce trait, qui intéresse d'autant plus qu'il guide pour le trait intérieur de l'étrave, lequel, fait d'après l'épaisseur du bordage, sert à déterminer les points d'aboutissement des lisses, lignes d'eau & autres sections longitudinales, employant cette épaisseur normalement.

La distribution des couples n°. 3 est la détermination de la place des sections ou coupes latitudinales dont nous avons parlé au Chapitre premier de la première Section ; elle donne l'emplacement des couples dont ces sections procurent le gabariage ; cette distribution se relève sur la quille & l'on voit que de la perpendiculaire de l'étrave au 7°. avant, c'est-à-dire, de *PP'* à *VII VII'* il y a une distance de 7 pi. 6 po. 6 lig. ; du 7°. au 6°. c'est-à-dire, de la section *VII VII'* à celle *VI VI'* encore 7 pi. 6 po. 6 lig. du 6°. au 5°. & jusqu'au maître avant 10 pi. 1 po., c'est-à-dire, qu'il y a cette distance de *VI* en *V*, de *V* en

IV &c. de *I* en *M* ; du maître avant au maître arrière il y a 12 pi. , c'est 12 pi. de *M* à *m* ; du maître arrière au un arrière , & jusqu'au 7^e. , 10 pi. 1 po. , c'est-à-dire, qu'il y a cette distance entre *m* & 1 , 1 & 2 , 2 & 3 &c. 6 & 7 Du 7^e. arrière à la perpendiculaire de l'étambot *p p'* 13 pi. 10 po. ; c'est la distance de 7 7' à cette perpendiculaire. Du 7^e. au faux couple, 5 pieds ; cela signifie qu'il y a une section intermédiaire du 7^e. à la perpendiculaire, à cette distance du 7^e. ; on appelle en général *faux couple*, *fausse lisse*, des couples, des lissés ajoutés après coup pour la plus grande perfection de l'ouvrage.

On peut voir que les 6 distances du maître avant au 6^e. avant , & les 7 du maître arrière au 7^e. arrière : en tout 13 distances de 10 pi. 1 po. , ajoutés aux 12 pi. d'un maître à l'autre, aux 13 pi. 10 po. du 7^e. arrière à la perpendiculaire , & aux 7 pi. 6 po. 6 lig. du 6^e. au 7^e. avant , & 7 pi. 6 po. 6 lig. du 7^e. à la perpendiculaire de l'étrave, font une somme de 172 pieds pour la longueur du Bâtiment d'une perpendiculaire à l'autre.

Le n^o. 4 indique la hauteur de l'une des extrémités de chaque projection des lissés sur la ligne $\alpha\beta$ du milieu
 Pl. IV. du plan vertical (*fig.* 13.) : l'autre extrémité de chacune de ces lissés est déterminée sur le maître couple au n^o. 1 : ainsi pour celles d'entr'elles qui gissent dans des plans , dont les projections sont par conséquent des droites , la détermination de ces projections est donnée par ces deux points extrêmes de chacune.

Pour relever ces hauteurs du point α on prend une ouverture de compas αL ; elle se trouve de 4 pi. 3 po. : c'est la hauteur de la fausse lisse pour la partie de l'avant. Du

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 29

même point a on prend $a l$, c'est la hauteur 6 pi. 2 po. 6 lig. de la même lifse pour l'arrière; on a pris pareillement les distances $a I'$, $a 1'$, $a II'$, $a 2'$, $a III'$, $a 3$, &c. $a Y$, $a i$, $a 7'$, $a 8'$; & on a eu les hauteurs de lifles 6 pi. 10 po., 15 pi. 8 p. 6 lig., 10 pi. 6 po., 20 pi. 11 po., 13 pi. 8 po., 24 pi. 6 po., &c.

La 6^e. lifse pour l'avant & l'arrière, & la 7^e. pour l'avant ne sont pas déterminées par ces hauteurs; nous en avons donné la raison à l'explication n^o. 1 : elles le sont après.

La 6^e. lifse arrière n'aboutit pas sur l'étambot; elle se termine à la tête de l'estain : c'est pourquoi elle ne peut avoir de détermination de hauteur sur la ligne du milieu pour l'arrière.

Le n^o. 5 donne l'ouverture des couples sur les lifses, c'est-à-dire, leurs points d'intersection avec la projection des lifses (fig. 13.). Il ne faut pas perdre de vue que ce que Pl. IV. l'on appelle couple dans ce devis, ce sont des coupes ou sections qui en forment le gabariage. Ces ouvertures pour les fausses lifses, première, seconde &c. jusques & compris la cinquième sont relevées suivant l'obliquité de ces lifses; ainsi pour la fausse lifse (partie de l'avant) la distance 6 pi. 10 po. 6 lig. de la ligne du milieu au maître, est prise du point L au point F ; on continue de prendre de ce point L , les distances des points d'intersection avec cette lifse, des couples 1, 2 &c. & l'on trouve par exemple, pour l'ouverture du couple 6 (partie de l'avant) la distance $L VI'$ de 1 pi. 6 po. 3 lig.; pour l'ouverture du couple 6 (partie de l'arrière), toujours sur cette fausse lifse, 2 pi. 2 po. 6 lig., distance de $6'$ en l ; pour celle du couple 7, 11 po. 6 lig. distance de $7'$ en l . Ceci suffit pour faire

voir comme l'ouverture de ces 6 lisses a été relevée, & l'usage qu'on en peut faire.

Les ouvertures sur la fausse lisse (intermédiaire des 6^e. & 7^e.) pour l'avant & pour l'arrière; ainsi que sur les 7^e. & 8^e. & celle de rabattue pour l'arrière seulement : ces ouvertures, dis-je, ont été prises différemment; lorsqu'on a dressé le devis, au lieu de les prendre selon l'obliquité de ces lisses, on les a prises carrément; par exemple, au lieu de prendre la distance de FL' à Y , on a pris la distance de FL' à la ligne $\alpha\beta$ selon une perpendiculaire abaissée du point FL' sur cette ligne $\alpha\beta$, & on l'a trouvée du 21 pi. 6 po. On a pris de même perpendiculairement tous les points d'intersection des coupes avec cette lisse & on en a eu les ouvertures au carré : ainsi pour le 6^e. couple du point VI' sur cette lisse, à la ligne du milieu, on trouve 16 pi. 6 po.; pour le 7^e. du point VII' , toujours carrément à la ligne du milieu 11 pi. 8 po. 3 lig.; & ainsi pour les autres lisses que nous venons d'indiquer. On reviendra du devis au tracé par un procédé réciproque.

La hauteur de la projection de la lisse de rabattue de l'arrière, n'est déterminée ni sur la ligne du milieu, ni sur le maître, mais sur l'allonge de cornière de 6' 7" par une hauteur de 45 pi. 2 po. & une demi-largeur de 11 po. 6 lig.; & sur le premier couple arrière en R par une hauteur de 41 pi. 2 po., & une demi-largeur de 16 pi. 8 po. 6 lig. : cette lisse étant une ligne droite, les demi-largeurs qui suivent, suffisent pour déterminer les autres couples.

Quant aux lisses à double courbure, comme la 6^e. lisse pour l'avant & pour l'arrière; les 7^e., 8^e. & de rabattue pour l'avant seulement : les deux extrémités de leur pro-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 31

jection ne les déterminant pas, comme nous l'avons déjà observé, il faut prendre toutes les hauteurs de leurs points d'interfection avec les couples, en même temps que leur ouverture au carré : c'est de cette manière que ces points sont déterminés dans le devis ; on voit pour chacune, deux colonnes, l'une de hauteur, l'autre de demi-largeur ou d'ouverture ; par exemple, dans la colonne de la sixième lifse ou du fort on voit, pour son interfection avec le quatrième couple de l'avant, une hauteur de 21 pi. 8 po. & une largeur de 21 pi. 7 po. 3 lig. ; c'est la détermination du point *K* qui est à ces distances perpendiculaires de la ligne du dessus de la quille *a A* & de celle du milieu *α β*.

Tous les couples de levée excepté le septième avant sont censés aboutir sur la quille ; car s'il y a des massifs de l'avant & de l'arrière, ils en sont la prolongation, & ils se travaillent d'après les gabarits de ces couples, dont le pied part du dessus de la quille. Ce pied des couples ou de leurs gabarits à différentes largeurs, suivant la figure de la rablure dont nous avons parlé au commencement de ce Chapitre. Le devis donne 7 pouces $\frac{1}{2}$ de demi-largeur aux talons des maîtres, & c'est à peu près celle qu'ils doivent avoir, pour que la courbe soit bien suivie jusqu'au fond de la rablure de la quille. Mais ce que nous avons dit de la figure de la rablure met à même de la déterminer avec plus de précision.

Le n°. 6 est le relevé de la hauteur du pied du couple 7 avant, à la rablure de l'étrave : la figure de cette rablure le donnera aussi avec plus de précision.

Le n°. 7 est le relevé de la position de l'étambot (*fig. 14.*). PL. V.
Le point d'interfection de sa partie extérieure avec la

perpendiculaire & sa *quête*, qui est la distance du pied à cette perpendiculaire, donne la position en question : il ne faut pas oublier de remarquer que le trait de sa rablure est à 10 po. du trait extérieur, parce que ce trait de rablure est essentiel pour en déterminer la figure & par-là se procurer l'aboutissement des lissès, des lignes d'eau & autres sections longitudinales.

Dans le n°. 8 est d'abord le relevé de la ligne droite de la lisse d'hourdy ; cette ligne droite est imaginée tirée d'un des angles solides supérieurs de l'avant de la lisse d'hourdy à l'autre, ainsi le bouge vertical doit être en dessus, & le bouge horizontal ainsi que l'épaisseur de la lisse, en arrière ; la projection de cette ligne, qui ne
 PL. V. peut être qu'un point sur le plan d'élévation (*fig. 14.*), est à 26 pi. 6 po. 6 lig. de hauteur du dessus de la quille, & 3 pi. 5 po. de distance de la perpendiculaire de l'étambot : dans ce même n°. 8 on voit les bouges & dimensions de cette lisse d'hourdy.

La position des estains dont il est question dans le n°. 9 en dépend ; de l'extrémité 6 l de la ligne droite de la lisse
 PL. VI. d'hourdy 6 l A' projetée sur le plan horizontal (*fig. 24.*), on a tiré une ligne droite à un point de la ligne du milieu A'' distant de 6 pi. 9 po. de la perpendiculaire de l'étambot. Cette ligne droite est la projection du plan où gît l'un des

PL. V. estains représentés par E E' 6' (*fig. 13.*) ; on voit que ce plan de l'estain est vertical, mais non pas perpendiculaire à la quille comme les plans des couples ; il se divise ainsi pour des raisons de charpentage dont nous parlerons en temps & lieu. Il résulte de là que E E' 6' en est la projection sur le plan vertical, mais non sa figure (c'est ce
 que

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 33

que l'on appelle l'estain au carré); pour en avoir le gabarit ou l'estain vrai, il faut tirer à cette projection $E E' 6'$, la ligne du milieu prise pour axes des abscisses, un certain nombre d'ordonnées suffisant pour déterminer la courbe, & dans une figure à part, des mêmes abscisses tirer des ordonnées qui soient à celles de la projection, chacune à chacune dans le rapport de la projection de l'estain $6 l A'$ (fig. 24.) à la ligne droite $6 l A'$ de la lifse d'hourdy : ce PL. VI. que nous verrons plus amplement dans le tracé auquel il nous faut maintenant passer, ayant dans ce devis tout ce qui est nécessaire pour déterminer la figure du Vaisseau en tout ce qu'il a d'essentiel.

TROISIÈME SECTION.

Du tracé des Plans & Epures.

Le devis que nous venons de donner avec son explication a été relevé sur un plan; réciproquement avec ces sortes de devis on trace des plans, soit sur le papier, soit à la salle des gabarits, lequel dernier procédé en donne les épures ou gabarits. Nous ne nous arrêtons pas au tracé sur le papier, parce que c'est une opération à faire à la règle & au compas, au moyen d'une échelle, instruments familiers au moindre des géomètres & que l'on y suit d'ailleurs les méthodes données pour le tracé à la salle, dont nous allons nous occuper.

Une difficulté dans cette sorte d'architecture est la conduite des courbes qui ne se rencontre pas ou qui se rencontre peu dans l'architecture civile & militaire; quelques Ingénieurs se sont exercés à les tracer à la main

& y ont parfaitement réussi; ce talent n'est pas méprisable, surtout quand il vient de dispositions naturelles & non d'un long exercice qui demanderoit trop de temps. Ainsi, pour le tracé de ces courbes, comme on emploie pour le tracé à la salle des lattes de sapin, il convient d'en employer de proportionnées au dessin, soit en bois, soit en baleine, soit en acier. Voyez le mot *latte de constructeur* (a) auquel je n'ai ici rien à ajouter.

CHAPITRE PREMIER.

Du tracé à la salle des Gabarits.

Le tracé des Vaisseaux, c'est-à-dire le dessin de grandeur naturelle d'une partie des plans dont nous venons de parler, se fait dans une grande salle construite dans les arsenaux de marine & disposée pour cet effet; le plancher en est fort uni; on y trouve des règles de toutes grandeurs, des équerres, des lattes &c.; on voit dans le vocabulaire ce que c'est que tous ces instruments: on le verra mieux par l'usage que nous en allons décrire.

Le devis sous les yeux, ouvert à l'article du maître couple, on fait mener sur le plancher, une ligne indéfinie pour avoir le trait du dessus de la quille & sa prolongation; on prend les mesures de manière à ménager le terrain; car quelque grande que soit la salle, il faut tant d'espace, particulièrement pour le développement des lisses, qu'on ne peut y tracer les grands Vaisseaux en en-

(a) On prévient que les renvois à des mots, sont des renvois à notre Encyclopédie maritime: voyez le mot LATTE DE CONSTRUCTEUR: c'est le mot *Latte de Constructeur* dans cet Ouvrage.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 35

tier ; on commence par une des parties, celle de l'avant ou de l'arrière : on trace, comme l'on dit, le quartier de l'avant ou le quartier de l'arrière : quand on n'en n'a plus affaire, on opère pour l'autre. Pour tracer cette ligne indéfinie, on prend deux points à la distance l'un de l'autre, au moins de la largeur du Bâtiment, si on peut tracer le vertical en une seule fois, ou de sa demi-largeur si l'on n'en peut tracer qu'un quartier. Deux hommes tendent une ligne de charpentier blanchie avec du blanc d'Espagne, d'un de ses points à l'autre, & l'un d'eux la pinçant de deux doigts, en bande le ressort en l'élevant contre l'effort de sa tension, bien à plomb, c'est-à-dire, dans le plan vertical qui passeroit par les deux points ; il la lâche subitement & son choc sur le plancher y imprime une partie du blanc dont elle avoit été frottée. L'un des charpentiers alors largue (lâche) la ligne, l'autre la roule sur son petit barillet, & ils ont soin de la blanchir chaque fois qu'elle doit marquer un trait, la frottant sur une pièce de blanc d'Espagne : on souffle sur ce trait pour en enlever le peu de poussière blanche qu'il l'environne, afin qu'il demeure bien net.

On élève à cette ligne une perpendiculaire, ce qui se fait avec une *équerre* ; cette équerre est composée de deux règles bien dressées, assemblées très-exactement à angle droit & contenues dans cette disposition par une espèce d'arc-boutant ; on met la partie extérieure de l'une des branches sur le trait que l'on a tracé ; à l'angle on marque avec un compas de charpentier, un point qui doit être, comme on le voit, sur la ligne blanche ; on porte un pareil point à l'autre extrémité de la branche verticale de l'équerre ;

on la tire un peu à côté, & par ces deux points on mène une ligne indéfinie, toujours avec la ligne blanchie. Pour vérifier cette perpendiculaire, on tourne la branche horizontale de l'équerre de manière qu'elle se trouve de l'autre côté, sur la prolongée du dessus de la quille, & on voit si la branche verticale est en même temps sur le trait du milieu; si cela est, la ligne est bien d'aplomb & on a l'angle droit

PL. XXI. *a a* β (fig. 6', celle du tracé); s'il y a quelqu'inexactitude, on cherche d'où elle provient. Si l'on parle ici de branches *verticales*, *horizontales*, *d'aplomb*, c'est parce qu'on se figure son plan dans la situation naturelle de l'objet qu'il doit représenter.

I.

Du tracé du Maître Couple.

On voit dans le devis n°. 1 que la plus grande demi-largeur du Vaisseau est de 22 pi. 3 po. 7 lig.; on prend cette quantité sur la ligne du dessus de la quille du point *a* en *a*, mettant le bout d'une règle divisée en pieds, pouces & au moins quarts de pouces: mettant le bout de cette règle, dis-je, en *a*, & marquant le point *a* à 22 pi. 3 po. 7 lig. (Ces points, une fois pour toutes, se font avec la pointe d'un compas de fer, qu'on enfonce légèrement dans le plancher, de façon qu'il marque pour le moment, mais qu'il puisse s'effacer peu après, les pores du bois se resserrant); on fait aussi en cet endroit une marque sur la règle; on la transporte bien parallèlement à la ligne *a a* (toujours le même bout sur la ligne *a* β) & à une distance de trente à quarante pieds de cette ligne *a a*, on porte un autre point distant de la ligne *a* β de la demi-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 37

largeur 22 pi. 3 po. 7 lig. donnée par la règle : pour vérifier si cette distance est bien exacte, fixant la marque de la règle sur ce point comme centre, on fait mouvoir son extrémité en arc de cercle pour voir s'il arrase juste la ligne $\alpha\beta$, ou, pour parler géométriquement, s'assurer si cette ligne y est tangente : alors la ligne qu'on menera par ce point & celui α , sera parallèle à $\alpha\beta$: c'est la ligne de demi-largeur $a b$: on a dit comme on trace ces lignes.

Quand on a fini une opération avec une règle, il faut avoir le plus grand soin d'effacer les marques qui y avoient été faites. Vous effacez donc la marque à 22 pi. 3 po. 7 lig. de dessus celle dont vous vous servez, & vous y marquez toutes les hauteurs du dessus de la quille que vous trouvez dans le devis, toujours n°. 1, 2 po., 5 po., 9 po. 6 lig., 1 pi. 1 po. 6 li. &c. 35 pi. 1 po.; & cela avec un crayon blanc assez fin pour que ces divisions soient bien exactes; vous mettez le bout où vous les avez commencées sur a , la règle sur $a b$; la face graduée & où sont les marques, posée verticalement; à chacune de ses marques vous faites les points 1, 2, 3, 4 &c. 30; vous portez semblablement la règle sur $\alpha\beta$ & vous faites les mêmes opérations: par les points 11', 22', 33', 44', &c. 30 30', vous tirez des lignes toutes parallèles entr'elles & à la ligne αa : on voit que ce sont les hauteurs pour les demi-largeurs du devis.

Ayant effacé les marques de ces hauteurs de dessus la règle, on y porte celles des demi-largeurs, à commencer de 7 po. 6 lig., jusqu'au fort ou la plus grande largeur 22 pi. 3 po. 7 lig.; on place la règle ainsi divisée & avec les précautions indiquées, d'abord sur la ligne du dessus de la quille où la hauteur est zéro; on fait un point sur

cette ligne à la division 7 po. 6 lig.; on remonte la règle sur la ligne 11', on y marque un point à la division de 11 po.; on la remonte sur 22', on y porte le point à 1 pi. 6 po., & ainsi successivement jusqu'à 22 22', où se trouve 22 pi. 3 po. 7 lig.: comme en remontant encore les largeurs diminuent, on n'en n'a pas porté les divisions sur la règle, de peur qu'elles ne se confondissent avec celles du fond; on efface donc celles-ci pour y porter celles 22 pi. 3 po., 21 pi. 9 po. &c. 17 pi. 9 po.; & on les rapporte sur les lignes 23 23', 24 24', 30 30'.

On plante un clou verticalement à chacun des points marqués ainsi, & l'on range, à toucher ces clous, une latte pliante que l'on contient avec autant de clous, enfoncé le long de l'autre face de la latte. Il faut que ces lattes soient assez minces pour être flexibles, & cependant qu'elles aient assez de corps pour plier à peine & bien déterminer la courbure entre les points. Pour que cette courbure soit exactement suivie, les lattes doivent être d'excellent sapin du Nord, sans nœuds & de droit fil: enfin c'est à l'uniformité de la force & de la disposition des filaments du bois, que l'on doit en partie l'uniformité de la courbe: au surplus, si elle ne donne pas bien tout de suite, on range encore la latte au moyen de clous intermédiaires, ce qui exige un œil juste & exercé, avec du goût; il faut d'ailleurs à de certaines lattes, une grande longueur, pour pouvoir tracer le trait en une seule fois; on en a de différentes longueurs & de différentes épaisseurs, suivant la longueur & le pli des courbes où elles doivent être employées. Quand on est content de la courbe

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 39

que donne la latte, on la trace au crayon blanc & à la sanguine, cette latte servant de règle.

Remarquez que pour le point de rencontre de la courbe avec le trait du dessus de la quille, sans s'attacher à la demi-largeur 7 po. $\frac{1}{2}$ portée dans le devis, il faut employer l'opération que nous avons prescrite p. 21 l. 17 (*); c'est-à-dire, que du point x de la rablure pris pour centre, vous tracerez un arc de cercle, ayant pour rayon l'épaisseur du gabord (ici 4 po. $\frac{1}{2}$). Vous menerez votre courbe de façon qu'elle touche l'arc de cercle. Il en sera de même pour tous les pieds de couples.

Au point f de rencontre de la courbe & de la parallèle 33', on fait une contre-marque : c'est le lieu où la fausse lisse rencontre le maître couple; aux semblables points 1 l, 2 l &c. sur les parallèles 5, 9 &c. on fait de pareilles marques, pour les premières, secondes &c. lisses, & à ces contre-marques vous cotez le n°. de la lisse; leurs extrémités sont déterminées sur la ligne du milieu, comme nous le verrons bientôt. Mais pour suivre l'ordre du devis, occupons-nous du tracé de l'étrave.

I I.

Du tracé de l'Etrave.

Tirez sur le plancher de la salle une ligne indéfinie VP (fig. 9*). Elevez-y, au point P , une perpendiculaire PP' : PL. XXI. on fait comme se tracent ces lignes, & comme s'élèvent ces perpendiculaires. Celle-ci est la perpendiculaire de l'é-

(*) Partout où on trouvera des renvois analogues, on aura recours à la page & la ligne indiquées : p. 21, l. 17, signifie page 21, ligne 17 de l'Ouvrage.

trave ; par le point V menez une parallèle VV' à PP' ; VP est la ligne du dessous de la quille : marquez sur une règle les hauteurs que vous trouverez dans le devis à l'Article 2 du tracé de l'étrave ; mettant le bout de cette règle, d'où vous avez commencé vos marques d'abord sur P & ensuite sur V , portez sur les perpendiculaires PP' , VV' , ces hauteurs 1 pi. 5 po., 4 pi., 7 pi. 1 po. 6 lig. &c. 36 pieds ; par ces divisions menez les parallèles 11' 22' 33' &c. 12 12' ; ayant effacé les hauteurs de dessus la règle, portez-y les ordonnées 15 pi. qui est l'élancement, 12 pi. 7 po. qui est celle à la hauteur du dessus de la quille, 9 pi. 4 po. 9 lig. &c. jusques & compris la huitième 5 po. 9 lig. ; portez ces distances successivement sur la ligne du dessous de la quille PV , sur les parallèles 11' 22' 33' &c. 77', à partir de PP' allant vers VV' ; portez par un procédé analogue, sur les parallèles 88' 99' &c. 12 12' les points aux distances en dehors de la perpendiculaire PP' , de 6 lig., 7 po. &c. 1 pi. 6 po. Par ces treize points, au moyen d'une latte rangée avec des clous, faites passer une courbe ; elle sera le tracé extérieur de l'étrave : un autre trait intéressant à avoir pour l'aboutissement des lisses, du pied du coltis &c., c'est celui du trait de la rablure ; il est à dix pouces au-dedans de celui que nous venons de nous procurer ; ainsi prenant une grande quantité de points à dix pouces de distance du trait extérieur & bien carrément, c'est-à-dire, géométriquement parlant, sur des perpendiculaires aux tangentes à cette courbe : tous les points appartiendront à cette nouvelle courbe. On prend fort bien ces points carrément à vue d'œil, avec un grand compas de bois à quart de cercle & à vis,

les

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 41

les pointes en fer : vous l'ouvrez de 10 pouces , vous le contenez dans cette ouverture en serrant la vis : portant une des pointes de ce compas , ainsi disposé , sur le trait extérieur de l'étrave , & l'autre pointe à la plus grande distance de ce trait , estimée à l'œil , vous avez le point cherché , que vous vérifiez en le prenant pour centre & faisant mouvoir l'autre pointe du compas sur le trait de l'étrave. Si l'arc du cercle ne fait que le raser , le toucher , sans le croiser , le point est bon. Vous vous en procurez de cette manière autant qu'il vous est nécessaire. Par tous ces points vous faites passer une nouvelle courbe , qui est le trait de la rablure de l'étrave. Vous prenez sur votre règle d'après le n°. 3 de la distribution des couples , dont nous allons nous occuper plus particulièrement , la distance de la perpendiculaire de l'étrave au septième avant de 7 pi. 6 po. 6 lig. & celle du septième au sixième avant de la même quantité ; vous les portez sur *PV* , de *P* en *VII* & de *VII* en *VI* ; par les points *VII* & *VI* , vous menez des perpendiculaires à *PV* ou des parallèles *PP'* ; ce sont les projections du couple *VII* ou du coltis , & du couple *VI* dont il faudra rapporter le pied sur le gabarit de l'étrave & du brion , comme nous l'expliquerons en temps & lieu.

III.

Préparation au tracé des Lisses.

On ne trace point d'ailleurs à la salle le plan d'élévation ; mais , pour l'axe des lisses , on mène une ligne indéfinie sur laquelle on porte la distribution des couples ; pour cet effet on marque sur la règle 7 pi. 6 po. 6 lig. ; on porte
F

deux fois cette distance, savoir, d'une des extrémités de la ligne Pp , en $VII a$ (*fig. 23.*) (*a*), & de $VII a$ en $VI a$; on porte ensuite de la même manière six distances de 10 pi. 1 po. de $VI a$ en $V a$ de $V a$ en $IV a$ &c. de $I a$ en Ma ; & après avoir mis 12 pi. de Ma en m , on porte sept autres distances de 10 pi. 1 po. de m en 1, de 1 en 2, de 2 en 3 &c. & de 6 en 7: du point 7 on porte une distance totale de 13 pi. 10 po. pour avoir le point p de la perpendiculaire de l'étambot, & de ce même point 7 une autre distance de 5 pi. qui marque le faux couple en fc ; par tous ces points ou même des perpendiculaires indéfinies à Pp : c'est sur ces perpendiculaires que seront prises les ordonnées des différentes lisses.

I V.

Du tracé sur le vertical-latitudinal, de la projection des Lisses, particulièrement de celles qui gissent dans des Plans.

D'après le n°. 4 de la position des lisses sur la ligne du milieu, on marque sur une des plus grandes règles de la salle, pour la partie de l'arrière, les hauteurs 6 pi. 2 po. 6 lig., 15 pi. 8 po. 6 lig., 20 pi. 11 po. &c. 46 pi. 1 po. PL. XXI. On pose cette règle sur la ligne du milieu $a \beta$ (*fig. 6'.*): son extrémité, sur laquelle on a commencé les divisions, sur a : on rapporte ces hauteurs en 1, 1', 2' &c. 8'; de

(a) Nous ne répétons pas la figure sur une plus grande échelle, comme nous l'avons fait pour le maître, par des raisons dont nous rendons compte ci-après en parlant du tracé des lisses.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 43

ces points à ceux $f, 1 l, 2 l$ &c. $8 l$, chacun à chacun, on tire les droites $f l, 1 l, 1', 2 l, 2'$ &c. $8 l, 8'$, il faut en excepter $6 l, 6'$ qui ne doit pas être une droite : mais la fausse lifse $f l, i$ est déterminée par son point i . Pour la partie de l'avant, on porte sur cette même ligne du milieu, d'une manière analogue, les hauteurs 4 pi. 3 po., 6 pi. 10 po. &c. 31 pieds qui servent, avec des points placés semblablement à ceux $f, 1 l, 2 l$ &c. $8 l$ sur le maître, pour ce quartier de l'avant, à avoir les lisses. Il y a aussi quelques exceptions pour les lisses gissant sur des surfaces courbes ; on trouve à leur égard dans le devis, les hauteurs & demi-largeurs de leurs points d'intersection avec chaque coupe : on se conduira pour ces lisses comme nous allons bientôt l'expliquer pour celle $6 l, 6'$ du quartier de l'arrière, voulant éviter de nous répéter inutilement.

V.

De la détermination des points d'intersection du gabariage des Couples, ou des sections verticales-latitudinales, avec les projections des Lisses sur le vertical : lesquels points en donneront le tracé.

Passons à l'article de l'ouverture des couples sur les lisses. Le mot *ouverture* en architecture navale, indique communément la largeur. Les couples sont plus ou moins serrés, pincés, plus ou moins ouverts, selon les divers endroits du Bâtiment ; ce qui en détermine la largeur dans ces endroits : ainsi, ces points de l'ouverture des couples sur les lisses, ne marquent autre chose que la largeur (hors membre) du Vaisseau à chacun de ces points.

PREMIER CAS, *suivant l'obliquité des Lisses.*

Ces points sur les lisses jusqu'à la cinquième ont été relevés n°. 5 suivant leur obliquité ; ainsi pour la fausse lisse, par exemple , partie de l'arrière , marquez sur votre règle 8 pi. , 7 pi. 1 po. 1 lig. , 7 p. 1 po. 9 lig. &c. 11 po. 6 lig. , 6 po. ; posant le point de division 8 pi. sur *f*, l'extrémité de la règle d'où on a commencé les divisions doit pouvoir se trouver sur la ligne du milieu en *l* : c'est une vérification pour la hauteur des lisses sur la ligne du milieu ; car le point sur le maître & la longueur d'une lisse donnés , la hauteur de l'extrémité de cette lisse sur la ligne du milieu est déterminée , & elle doit se trouver conforme à celle qui lui appartient dans l'article 4 des hauteurs relevées sur cette ligne du milieu ; ici 8 pi. de longueur de la lisse doivent donner 6 pieds 2 po. 6 lig. de hauteur (Voyez cet article 4 de la position des lisses). Cependant dans la pratique du tracé sur le plancher de la salle des gabarits, il peut se rencontrer quelques petites différences. Il y en aura d'autant moins qu'on aura opéré plus exactement & avec de meilleurs instruments. Cette différence étant très-peu considérable , il seroit peut-être minutieux de s'y arrêter : mais en la négligeant , c'est le point donné par la longueur de la lisse du milieu , auquel il faut s'arrêter plutôt qu'à celui donné de position n°. 4 ; c'est par cette vérification même qu'il convient de commencer , c'est-à-dire , qu'avant de porter les points des couples sur une lisse , il est à propos d'en porter la longueur totale de son extrémité sur le maître couple à aboutir sur la ligne du milieu : si elle aboutit juste au point marqué pour sa

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 45

hauteur, l'exactitude est la plus grande; s'il ne s'en faut que d'une ligne ou deux pour un grand bâtiment, on peut s'en tenir-là, abandonnant le point de hauteur qui avoit été donné, par exemple ici au n°. 4: dans le vrai, on pourroit se dispenser de faire article de ces hauteurs.

La longueur 8 pi. de votre règle assure donc l'exactitude du point de la hauteur 6 pi. 2 po. 6 lig. sur la ligne du milieu, ou elle vous donne un autre point qui n'en n'est pas fort sensiblement éloigné; alors par ce point & celui *f*, vous menez une droite, ayant effacé celle *fl*, si elle a été tracée d'après ce qui a été dit sur l'article de la position des lisses: mais il est bon de ne frapper cette ligne, que la vérification faite. La règle toujours posée, son extrémité sur la ligne du milieu, sa marque 8 pieds sur *f*, vous marquez sur votre projection de lisse, les points 1 *c*, 2 *c* &c. 7 *c*, *fc* donnés par les divisions 7 pi. 8 po. 1 lig., 7 pi. 1 po. 9 lig. &c. 11 po. 6 lig, 6 po.: ce sont les points d'intersection avec la lisse, des couples 1, 2 &c. 7, faux couple: on opère de même pour les première, seconde jusques & compris la cinquième lisse.

DEUXIÈME CAS. *Pour les Lisses à double Courbure.*

La sixième lisse ou lisse du fort (toujours n°. 5), est à double courbure, c'est pourquoi on a les hauteurs pour chaque largeur. On porte sur la règle ces hauteurs 21 pi. 1 po., 21 pi. 3 po. 3 lig. &c. 25 pi. 2 po. 9 lig., 25 pi. 8 po., 26 pi. 2 po.; posant cette règle sur *ab*, son extrémité au point *a* vous marquez les points *m*, 1 *f* &c. 7 *f*, *fc*, *c* donnés par chacune des divisions; vous faites la même opération sur *αβ* pour avoir les points *m'*, 1' *f'* &c. 7' *f'*,

$f'c'$, e' par ces points chacun à chacun, vous tirez les parallèles mm' , $1f'1'f'$ &c. $7f'7'f'$, $fc'f'c'$, ee' ; vous portez ensuite sur la règle les demi-largeurs qui appartiennent à ces hauteurs, 22 pi. 3 po. 6 lig., 22 pi. 2 po. 6 lig. &c. 17 pi. 3 po. 6 lig., 16 pi. 4 po. 7 lig., 15 pi. 2 po.: la posant alors, toujours son extrémité sur la ligne du milieu, d'abord sur mm' , vous avez la vérification de la largeur; après successivement sur $1f'1'f'$, $2f'2'f'$ &c. $7f'7'f'$, $fc'f'c'$, ee' , vous marquez sur ces droites les points 1 c' 2 c' donnés par les divisions de 22 pi. 2 po. 6 lig., 21 pi. 11 po. 8 lig. &c.; 7 c' de la division 17 pi. 3 po. 6 lig.; fc' pour 16 pi. 4 po. 6 lig.; 1 pour 15 pi. 2 po.

TROISIÈME CAS. *Ouvertures prises au carré, quoique sur des projections en lignes droites.*

Pour les fausse lisse intermédiaire, septième & huitième lisse, quoique leurs projections soient des droites, les ouvertures des couples n'ont pas été prises suivant l'obliquité de ces lisses; on en a relevé les demi-largeurs aux points de rencontre: si ce changement n'a aucun inconvénient, d'un autre côté je n'en vois pas la raison; & je m'y conforme cependant pour que le lecteur ne trouve par la suite rien d'étranger dans la façon de présenter les devis. Quant à la manière de déterminer les hauts par des lisses à double courbure, elle pourroit avoir l'avantage de donner en même temps la tonture des préceintes, des ponts, des lisses d'acastillage: on ne s'y est pas attaché ici; mais on voit facilement ce qu'il y auroit à faire pour cela. Pour en revenir à nos trois lisses supé-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 47

rieures, par exemple, à la fausse lifse intermédiaire des sixième & septième, portez sur la règle, des divisions à 21 pi. 6 po., 21 pi. 4 po. 2 lig. &c. 16 p. 8 po. 7 lig., 14 pi. 11 po. 6 lig.; la longueur 21 pi. 6 po. est la vérification de la largeur du maître couple, à son point de rencontre avec la lifse; les autres quantités, par exemple, celle de 16 pi. 8 po. 7 lig. qui est la demi-largeur du couple 7 à la lifse, se détermine sur cette lifse, en y plaçant le point de division en 7^e de manière que l'extrémité de la règle aboutisse carrément à la ligne du milieu. Il faut pour ce procédé un peu de tâtonnement.

Ayant posé cette règle, à vue d'œil, le plus perpendiculairement à la ligne du milieu, qu'il a été possible pour vérifier si l'opération est exacte, son point de division sur la lifse prise, pour centre, on fait mouvoir son extrémité de manière qu'elle décrive un arc de cercle, auquel la ligne du milieu soit tangente; le point sur la lifse n'est bon qu'alors. Les autres points sur cette lifse, ainsi que sur les septième & huitième se trouvent de même.

QUATRIÈME CAS. *Détermination particulière pour les Rabattues.*

Pour avoir la rabattue conformément au devis, portez sur la ligne du milieu, à partir du dessus de la quille, des hauteurs a^R & a^r de 41 pi. 2 po. & 45 pi. 2 po.; par ces points R' & r' élevez des perpendiculaires à la ligne du milieu, ou menez des parallèles à la ligne du dessus de la quille a ; sur ces parallèles prenez les quantités 16 pi. 8 po. 6 lig. & 11 pi. 6 lig. de demi-largeur, chacune à chacune de R' en R & de r' en r ; menez Rr : on con-

çoit comment se font ces opérations avec la règle & la ligne blanche: *Rr* est la lifse de rabattue, sur laquelle vous prenez les demi-largeurs 16 pi. 3 po. 4 lig, 15 pi. 8 po. 3 lig. &c. 12 pi. 3 p. (au carré, bien entendu); cela vous donne sur cette lifse les points des couples 2, 3 &c. 7: le premier couple & l'allonge de cornière ont leurs points en *R* & *r*.

Nous ne répéterons pas pour la partie de l'avant, les procédés que nous venons d'expliquer pour la partie de l'arrière. Nous ferons seulement remarquer que les fausses & cinq premières lisses sont des droites, sur lesquelles les ouvertures des couples ont été relevées suivant leur obliquité; que la fausse lifse intermédiaire entre les sixième & septième est aussi une droite, mais que les ouvertures y sont prises au carré; que les sixième, septième & huitième lifse sont des courbes à double courbure: on fait comme il faut opérer pour chacun de ces trois cas.

On ne trace point à la salle le plan d'élévation comme nous l'avons déjà dit: on a expliqué le tracé de l'étrave: la distribution des couples se fait sur la quille; nous venons de nous étendre sur la manière de déterminer les points des lisses, par lesquels doit passer le périmètre de leur gabariage; on pourroit conduire, au moyen de la latte pliante, des courbes par ces points, pour avoir ce périmètre, s'il n'étoit sage de saisir auparavant un moyen de vérification qu'offre le tracé des lisses, nécessaire d'ailleurs pour d'autres objets: mais il nous faut auparavant celui de l'étambot, de la lifse d'hourdy, de la projection des estains, indispensable pour terminer le contour des lisses de l'arrière, comme l'étrave pour l'avant.

V I.

*Du Tracé de l'Etambot , de la Lisse d'Hourdy ,
& de la projection horizontale de l'Eslain.*1°. *De l'Etambot.*

Ayant tracé une ligne *A 7* (fig. 6^{re}.) pour représenter le PL. XXI.
dessus de la quille, & ayant élevé une perpendiculaire au
point *A* pour celle de l'étambot, on prend d'après l'ar-
ticle 7 du devis une distance de 26 pi. 6 po. 6 lig. que
l'on porte de *A* en *D*; on porte aussi 2 pi. de *A* en *d*; on
fait passer une droite par *d D*; c'est la partie extérieure
de l'étambot; on lui mène une parallèle distante de 10 po.:
c'est le trait de la rablure.

2°. *De la Lisse d'Hourdy.*

La ligne droite de la lisse d'hourdy se trouve, comme
le point d'intersection du trait extérieur de l'étambot avec
la perpendiculaire, à une hauteur du dessus de la quille
de 26 pi. 6 po. 5 lig.: cela n'est pas nécessairement ainsi, mais
c'est de cette manière dans le plan dont nous nous oc-
cupons: menez à la ligne *A 7*, une parallèle *a b* qui en
soit à cette distance; menez une pareille parallèle *a' a'*
(fig. 6^{re}.) à *a a*; pour continuer de satisfaire à l'Article 8
du devis, menez à la distance de 3 pi. 5 po. de la per-
pendiculaire de l'étambot une ligne *d a, a' a''* (fig. 6^{re}.) qui
y soit parallèle, portez 5 po. de *a* en *d'* (fig. 6^{re}.); menez
à cette même distance de 5 po. de *a b* (fig. 6^{re}.), la paral-

G

a' a'

lèle $a\beta$: cela détermine le bouge vertical; à 11 po. de $d a$, $a' a''$ menez-leur la parallèle $\delta a d'$ pour le bouge horizontal; il faut encore mener à 1 pi. 5 po. de $d a$, $a' a''$ & $\delta a d'$ les parallèles $c b b' \beta'$ & $a \beta c'$, pour avoir l'épaisseur horizontale de la lifse d'hourdy; & pour avoir son épaisseur verticale, à la distance de 1 pi. 6 po. de $a b$ &

Pl. XXI. de $a \beta$, ainsi que de $a' a'$ (fig. 6'.) mener les parallèles

Pl. XXI. $c d$ & $\gamma \delta$ (fig. 6".) & $b' \beta'$ (fig. 6'.) faites les lignes $\alpha' a'$

Pl. XXII. a'' & $b' \beta'$ (fig. 6".), ainsi que $a' a'$ & $\delta a d'$ (fig. 6'.) de la demi-longueur 15 pi. 3 po. de la lifse d'hourdy: toutes ces opérations donnent les projections $a b c d$ (fig. 6".) de l'extrémité de la lifse d'hourdy & $a a \gamma \delta$ de sa coupe au milieu, sur le plan vertical-longitudinal; ainsi que les points a' , d' , b' , c' (fig. 6' & 6".) par lesquels menant des courbes on aura dans la figure 6' les traits supérieur & inférieur de cette lifse d'hourdy: & dans la figure 6" les traits de l'avant & de l'arrière. Remarquons cependant que la conduite de la lifse du fort portera le point b' un peu plus vers le milieu.

Pour assujettir ces courbes à quelque loi, l'usage de bien des gens, qui est enseigné même dans certains traités, est de faire un quart de cercle ayant pour rayon le bouge; d'en diviser un des rayons en plusieurs parties égales; d'élever par les points de divisions, des perpendiculaires au rayon ainsi divisé, jusqu'à la circonférence du cercle, de diviser la ligne droite de la lifse d'hourdy dans le même nombre de parties égales; d'élever aussi des perpendiculaires à ces points de division, & d'en déterminer la longueur par celle des ordonnées du cercle. Ce procédé n'est pas exact puisque les ordonnées étant fort multipliées,

$\alpha \gamma \beta c$

$\alpha b' \beta \rightarrow \alpha a \beta \gamma \delta$

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 51

cette moitié de la lifse d'hourdy seroit absolument un quart d'élipse, qui auroit pour demi-axe le bouge & la demi-largeur de la ligne droite de la lifse: il en résulteroit qu'il y auroit un angle, non seulement aigu, mais même infiniment petit à la rencontre de cette lifse avec l'allonge de cornière. Pour tirer parti de cette méthode il faut prendre un arc de cercle moindre que le quart: ici nous avons doublé le bouge $c' \beta'$, pour avoir $c' \gamma'$; du point γ' pris pour centre, & du rayon $c' \gamma'$ nous avons tracé l'arc $c' \delta'$: ayant divisé $\beta' \delta'$ en quatre parties égales, nous avons élevé au point de divisions 1, 2, 3 les perpendiculaires $11'$, $22'$, $33'$; nous avons pareillement divisé la corde de la lifse d'hourdy $b' \beta'$ en quatre parties égales; nous avons élevé des perpendiculaires aux points de division $I II III$ sur lesquels nous avons pris les quantités $I I'$, $II II'$, $III III'$, égales à $11'$, $22'$, $33'$, chacune à chacune. Par les points b , III' , II' , I' , c , nous avons mené une courbe, qui nous donne le trait extérieur de la lifse d'hourdy. Prenant plusieurs points à une distance horizontale de 1 pi. 5 po. de cette courbe, on est à même d'avoir le trait intérieur $a' d'$; on se procure d'une manière analogue, les traits supérieur & inférieur de cette lifse $a' d'$, $b' c'$ (fig. 6'.)

3°. De la projection horizontale de l'Etain.

Suivant l'Art. 9 du devis, il faut prendre sur la ligne du milieu $A' \gamma'$ du plan horizontal (fig. 6'.) de A' en e , une quantité de 6 pi. 9 po. & mener une droite de a' en c' : ce sera la projection de l'estain sur le plan horizontal.

$c' a' e c'$

G 2

V I I.

*Du tracé des Lisses.**1°. Des Lisses au vrai, ou suivant leur obliquité.*

Occupons - nous maintenant du tracé des lisses. Pour rendre plus sensible le tracé à la salle, qui est le passage des mesures de l'échelle portées sur le devis, aux mesures naturelles, nous avons cru devoir passer du petit au grand au moins pour le maître couple, l'étrave, l'étambot, la lisse d'hourdy en en faisant les dessins sur une plus grande échelle; maintenant que les idées sur ces opérations doivent être assez nettes, il seroit inutile de continuer à faire de nouveaux plans dont la grandeur en rendroit le développement fort embarrassant; ainsi nous considérons

PL. IV, à présent les figures 13, 14, 23 comme les dessins de la
V & VI. salle, sans renoncer à renvoyer aux figures en grand pour quelques détails, qui jetteroient trop de confusion dans les plans à petits points. Rendus où nous en sommes de nos opérations, nous ne sommes censés avoir encore sur la figure 13 que le maître couple, la lisse d'hourdy, la projection des lisses & les points, sur ces lisses, de leur intersection avec le gabariage des couples. Sur la figure 23, la ligne *Pp*, qui doit servir pour l'axe des lisses de l'arrière, & à laquelle doivent être rapportés les axes des lisses de l'avant; sur cette ligne est portée la distribution des couples, au point de division desquels on a élevé des perpendiculaires : projections de plans de leur gabariage.

Pl. XXI. La règle sur *fl* (fig. 6'.) ayant servi, au moyen de ses

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 53

divisions, à marquer tous les points 1 c, 2 c &c. 7 c f c : cette règle que nous supposons à présent sur *fl* (*fig. 13.*) *P. 4* en est enlevée sans en effacer les marques, & portée d'abord sur *m m'* (*fig. 23.*)[†], l'extrémité d'où on a commencé *P. 6* les divisions, sur le point *m* de l'axe. La division à 8 pi. qui est l'ouverture au maître, détermine le point de cette lifse qui lui appartient & vous le marquez en *m'*; faisant glisser la règle toujours le même bout à l'axe sur la perpendiculaire au point 1, vous marquez 1' à la division 7 pi. 8 po. 1 lig.; sur la perpendiculaire au point 2, vous marquez 2' à 7 pi. 1 po. 9 lig. &c.; sur la perpendiculaire en 7, vous portez 7' à 11 po. 6 lig.; enfin sur celle en *f c*, vous portez *f c'* à 6 po.

Il faut voir à présent où se termine cette lifse, c'est le cas de faire usage de ce que nous avons dit au commencement du second Chapitre de la seconde Section, concernant les rablures.

Les projections de lisses désignant l'arête supérieure & intérieure de ces pièces, en supposant qu'elles aient pour épaisseur celle du bordage & leur lit supérieur dans le plan de ces lisses, leurs projections sur le vertical-latitudinal sont également celle des arêtes supérieures, intérieures & extérieures, & les arêtes extérieures se terminent au trait de la rablure, de l'étambot ou de l'étrave.

Usons de la faculté que nous nous sommes réservée, d'avoir recours aux dessins à grands points; dans la supposition que nous venons de faire, l'arête supérieure-extérieure de la lifse *fl* (*fig. 6'.*) se termine au point *n* de sa rencontre *Pl. XXI.* avec le trait de la rablure de l'étambot; (souvenons-nous que nous ne considérons d'autres traits de rablure que ce-

lui tracé sur la surface latérale des pièces) nous rapportons

PL. XXI. ce point n sur l'élévation de l'étambot (fig. 6^e.); ce qui nous donne sa distance à la perpendiculaire de l'étambot

& par-là nous sert à le rapporter toujours dans le trait de la rablure, sur le plan de la lisse. La distance de ce trait

PL. XXI. de rablure à l'axe de la lisse = $n l$ (fig. 6^e.). Prenant $A' 7'$

PL. XXI. (fig. 6^e.) pour cet axe, menons-y une parallèle à cette dis-

PL. XXI. tance $n l$ (fig. 6^e.) sur laquelle parallèle (fig. 6^e.) nous rapportons en n' la distance à la perpendiculaire de l'étambot, déterminée en n , pour le point d'aboutissement de l'arête supérieure-extérieure de la lisse.

De ce point n' pris pour centre, tracez, non pas un quart de cercle comme pour les pieds de couples, mais un quart d'ellipse, ayant pour petit axe sur le trait de la rablure l'épaisseur du bordage ici de 4 po. $\frac{1}{2}$, pour grand

axe $\frac{4 \text{ po. } \frac{1}{2}}{7 \text{ po. } \frac{1}{2}} \times n l$, 7 po. $\frac{1}{2}$ étant la demi-largeur de l'étam-

bot; nous avons employé ici l'épaisseur du bordage de 4 po. $\frac{1}{2}$ parce que la quête de l'étambot ne donne pas une augmentation sensible au courant de l'axe de la lisse; mais à l'égard de l'étrave, surtout sur la lisse du fond, il faudra

PL. XXI. y faire attention. A cette lisse du fond fl (fig. 9^e.)

le bordage de 4 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur donne dans l'intersec-

tion de son plan avec celui de l'étrave, une quantité

$$= \frac{fl i}{fl t} \times 4 \text{ po. } \frac{1}{2} = \frac{fl i}{10 \text{ po.}} \times 4 \text{ po. } \frac{1}{2}$$
 $fl i$ ne peut se procurer que par une ouverture de compas, la courbure de l'étrave n'ayant pas une loi exprimable. On voit que c'est le rayon de l'angle que forme l'intersection en question avec l'élément de la courbe au point fl ; & dont $fl t = 10 \text{ po.}$

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 55

est le sinus: mais cet angle n'est pas plus susceptible d'être calculé.

Cette quantité que fournissent les 4 po. $\frac{1}{2}$ dans l'interfection étant déterminé, en l'employant, il ne restera d'ailleurs qu'à suivre le procédé pour l'étambot: revenons-y.

Généralement $n l$ est une quatrième proportionnelle à l'ordonnée, à la lifse qui en dépend & à la demi-largeur de l'étrave prise avec l'attention recommandée ci-dessus, ou de l'étambot; c'est-à-dire qu'ici, (voyez les n^{os}. 1 & 5 du devis) on a ($f 3'$) (*fig. 6'*) 5 pi. 11 po. 5 lig.: PL. XXI

$$(f l) 8 \text{ pi.} : : (\frac{1}{2} \text{ largeur.}) 7 \text{ po. 6 lig.} : (n l) \frac{8 \text{ pieds}}{5 \text{ pi. 11 po. 5 lig.}}$$

$$\times 7 \text{ po. } \frac{1}{2}; \text{ d'où le grand arc de l'ellipse } \frac{4 \text{ po. } \frac{1}{2}}{7 \text{ po. } \frac{1}{2}} \times n l \text{ se réduit}$$

$$\text{à } \frac{8 \text{ pieds}}{5 \text{ pi. 11 po. 5 lig.}} \times 4 \text{ po. } \frac{1}{2} = \frac{3 \text{ pieds}}{5,952 \text{ pi.}} = 0,504 \text{ pi.} =$$

6 po. & demi-ligne; ainsi 6 po. & demi-ligne est la quantité que donne l'épaisseur du bordage dans le plan de la lifse, selon sa projection sur le vertical-latitudinal.

On conduira la lifse de manière qu'elle touche le périmètre du quart d'ellipse; celle-ci étant dans les façons, la diminution d'ouverture à partir du faux couple y est peu sensible, puisqu'elle est seulement de 6 po. à ce faux couple & qu'elle est de $n l = 10 \text{ po. 4 lig.}$ (Voyez ci-après.) — 6 po. $\frac{1}{2}$ lig. (Voyez plus haut.) = 4 po. 3 $\frac{1}{2}$ lig. $\frac{1}{2}$ dans la rablure de l'étambot, en sorte que la figure de ladite rablure dans la pratique est au carré ou à angle droit, l'écart de la normale échappant à la mesure.

Ainsi donc pour avoir le point d'aboutissement des lisses à l'étrave & l'étambot & la figure de la rablure dans le plan de chacune, il faut prendre la hauteur du point de rencontre de la lisse avec la projection du trait de la rablure sur le plan vertical-latitudinal; la rapporter sur la même projection de trait de rablure de ces deux pièces terminant le plan vertical-longitudinal. Cette opération détermine la distance aux perpendiculaires ou à quelque plan vertical-latitudinal, ce qui sert à la rapporter sur le trait de rablure du plan de la lisse.

Ce trait de rablure dans le plan suivant l'obliquité de la lisse est une parallèle à l'axe qui en est distante d'une quantité donnée par la proportion suivante, où l'on considère la longueur de la lisse dans le plan vertical-latitudinal comme l'hypothénuse d'un triangle rectangle dont l'ordonnée qui lui appartient est la base; ainsi appelant L la longueur de la lisse, O celle de l'ordonnée, l la demi-largeur des pièces (de l'étambot ou de l'étrave), qui détermine le trait de la rablure, l' la distance cherchée pour l'obliquité de la lisse, on aura $O : L :: l : l' = \frac{L}{O} \times l$. On voit que la demi-largeur des pièces ici a le même facteur que l'épaisseur du bordage pour se procurer le grand axe de l'ellipse; à notre lisse, $\frac{L}{O} \times l =$

$$\text{Pl. XXI. } \frac{8 \text{ pi.}}{5,952} \times 7 \text{ po. } \frac{1}{2} = 10 \text{ po. } 4 \text{ lig.} = l' = n l (\text{fig. 6}').$$

Ce point rapporté sur le plan de la lisse, donne l'aboutissement de l'arête supérieure-extérieure de ladite lisse; il est

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 57

est le centre du quart des cercles allongés ou ellipses dont le contact avec la prolongation du tracé de la lisse représentant son arête supérieure - intérieure, détermine son aboutissement.

Le demi-grand axe de l'ellipse $= \frac{L}{O} \times e'$ appelant e' l'épaisseur du bordage, ou ce qu'elle peut donner au courant de l'axe de la lisse, comme nous l'avons démontré ci-dessus.

Pour continuer à généraliser, faisant $e' =$ l'épaisseur du bordage, ou ce que cette épaisseur peut donner au courant de la projection de la lisse sur le vertical-longitudinal, $e =$ le grand axe de l'ellipse, on a $e = \frac{L}{O} \times e'$ comme nous l'avons dit plus haut.

Du point extérieur d'aboutissement de la lisse, au point tangent des deux courbes, on mène une droite : elle donne avec le premier élément de cette lisse la figure de la rablure.

On suit le même procédé pour les sections horizontales, mais qui est plus simple, puisqu'on peut imaginer que l'obliquité décroissant jusqu'à ce qu'elle soit = zéro alors $L = O$ & par conséquent $l = l'$, $e = e'$.

Quoique ces lisses soient routes dans différens plans, elles peuvent être couchées sur un seul ; on peut aussi les rapporter au même axe, & c'est ainsi qu'est fait le dessin de ces lisses ; mais à l'égard du même axe, seulement pour la partie de l'arrière : car les plans étant d'une différente obliquité non seulement d'une lisse à l'autre, mais encore pour chacune, de la partie de l'arrière à celle de l'avant, si on veut en raccorder le contour, on peut voir qu'il

H

- faudra une nouvelle position d'axe pour chacune de ces lisses du quartier de l'avant : en effet, pour prolonger le tracé de notre fausse lisse, du maître vers l'étrave, on
- PL. IV. doit d'abord remarquer que FL (fig. 13.) est plus courte que fl , parce que le plan dont la première ligne est la projection, forme un angle plus aigu avec l'horizon, que celui de la projection fl ; cette lisse se prolonge sans interruption sur toute la partie de la carène, mais elle change de plan entre les deux maîtres, c'est-à-dire, au plus large du Bâtiment à cette hauteur : le plan de l'avant pour prendre cette nouvelle position, a tourné sur la tangente, en ce point, à cette lisse, laquelle tangente est une parallèle à l'axe. Mais sans nous jeter dans des discussions trop géométriques, contentons-nous d'indiquer
- PL. VI. le moyen de faire ce raccord. Portant $m m'$ (fig. 23.) de $M a$ en M' , ce seroit la première ordonnée de la partie de l'avant de la lisse, si son plan n'avoit pas changé de position, mais puisqu'il a été incliné de manière que fl (fig. 13.) est devenu FL , il faut pour conserver le raccord
- PL. VI. de la lisse, porter cette quantité FL , de M' (fig. 23.) en μ ; & du point μ mener une parallèle à $p P$: ce sera l'axe de cette partie de la lisse : alors prenant la règle graduée
- PL. IV. qui a servi à avoir sur FL (fig. 13.) ses points d'intersection avec les couples de l'avant, il faut les rapporter
- PL. VI. successivement sur les ordonnées $I'' I'$ (fig. 23.) $II'' II'$ &c. $VI'' VI'$, celle de ses extrémités dont on est parti pour marquer les divisions, sur la parallèle $\mu VI''$ axe de la lisse; & rapporter en $I' II'$ &c. VI' , les divisions 6 pi. 7 po. 6 lig., 6 pi. 2 po. &c. 1 pi. 6 po. 3 lig., & vous aurez les ordonnées de la lisse : elle se termine entre le VI

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 39

& le VII. Suivant la règle générale que nous avons établie, vous aurez le point extrême de la lisse, & la figure de la rablure.

Les lisses 1, 2, 3, 4 & 5 arrière coupent les estains. Pour avoir sur le plan des lisses, celui de leur point qui rencontre ces estains, par exemple, le point E' (fig. 13.) PL. IV. de la lisse 3 l $E' 3'$, vous avez d'abord sur la règle l'ouverture $E' 3'$; avec une autre règle, prenez l'ouverture au carré E' ; portez-la sur la projection de l'estain (fig. 24.) PL. VI. de E' en e : cette projection de l'estain est semblable à $a' e$ (fig. 6^e). Prenez la distance du point E' (fig. 24.) à la pro- PL. XXI. jection d'un des couples, par exemple au 7, & vous aurez PL. VI. $E' E$; au moyen de laquelle mesure, employée avec celle $E' 3'$ (fig. 13.) il sera facile de former le rectangle PL. IV. $E' E 7$ (fig. 23.) dont le point E' sera celui de rencontre PL. VI. de la lisse & de l'estain:

Voyons à présent les lisses qui ne se terminent pas à la rablure. Pour se procurer le point d'aboutissement, par exemple, de la cinquième lisse, sur la lisse d'hourdy, vous en avez, sur votre règle, l'ouverture oblique $H' 5'$ (fig. 13.) PL. IV. qu'il faut conserver (a); vous prenez celle au carré H' , H'' , vous la rapportez sur la projection du trait extérieur de la lisse d'hourdy (fig. 24.) de H'' en H' (cette projection PL. VI. est semblable à $b' c'$ (fig. 6^e.) comme $6' H' H''$ (fig. 13.) est PL. XXI. semblable à $a' a'$ (fig. 6^e.) Prenez la distance du point H'' & IV. (fig. 24.) à la projection d'un des couples, par exemple PL. VI.

(a) Pour ne pas trop compliquer l'explication & le dessin, nous employons le trait supérieur de la lisse d'hourdy. Dans la plus scrupuleuse exactitude, nous devrions opérer sur le trait représentant la rablure, parallèle à 9 po. en dessous du trait supérieur. Voyez ci-après l'explication du tracé des lisses verticales, 2^e. part. prem. section, chap. 3, § 1.

PL. IV. du couple 7; & vous aurez $H'' \ominus$ qui, avec $H' 5'$ (fig. 13.)

PL. V. vous servira à faire le rectangle $H 5 l \ominus 7$ (fig. 23.) dont le point $5 l$ sera celui où devra se terminer la lisse sur la barre d'hourdy : s'étant procuré le point où cette cinquième lisse est coupée par l'estain, selon la méthode indiquée pour la troisième, & tous les autres, suivant celle indiquée pour la fausse lisse, on aura une détermination suffisante de cette cinquième lisse.

2°. Des Lisses au carré, ou seulement de leur projection sur un plan horizontal.

Les lisses dont l'ouverture se prend au carré, offrent de moins, la difficulté de changer d'axe en passant de la partie de l'arrière à celle de l'avant.

Les lisses supérieures de l'arrière finissent d'être déterminées ou à l'extrémité de la lisse d'hourdy ou sur l'allonge de cornière, projetée en $A' A''$ (fig. 14. 6''' & 24.); PL. V, XXII de même qu'en $a a' a''$ (fig. 6'''); & VI. PL. XXI. ainsi la distance de leur extrémité au couple 7 ou à tout autre est donnée; leurs ouvertures sont aussi données sur la règle: par conséquent il est aisé de placer ces points sur PL. XXII. le plan des lisses (fig. 6'''); il en est de même pour la huitième lisse & celle de rabattue sur l'avant qui se terminent sur le couple VII.

S'étant procuré tous les points, sur les couples, par où doivent passer le contour des fausses & cinq premières

PL. VI. lisses (fig. 23.) de la sixième lisse (fig. 24.), des lisses supérieures (fig. 6'''), vous les tracez avec la latte: s'il y a PL. VI. PL. XXII. lieu à quelques petites corrections, vous les faites & les PL. IV. portez sur le vertical (fig. 13.), où vous tracez ensuite pareillement les couples à la latte.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 61

Ainsi le plan des lisses sert à la correction du vertical. Il est nécessaire d'ailleurs pour déterminer les équerrages & pour faire les gabarits des pièces de tour, comme nous le verrons.

V I I I.

Du Tracé de l'Etain d'exécution.

Il ne nous reste plus qu'à tracer l'estain d'exécution; *E E' 6'* (fig. 13.) en est sur le vertical, la projection, que PL. IV. l'on appelle communément *l'estain carré*; sur le plan horizontal (fig. 24.) la projection en est *6 l E'*, ou plus en PL. VI. grand *a' e* (fig. 6^e). La différence du contour de l'estain PL. XXI. vrai ou d'exécution, à l'estain carré ou projection sur le vertical, consiste en ce que les ordonnées du premier sont aux ordonnées du second dans le rapport de sa projection *a' e* à sa ligne droite *a' a''*: nous l'avons déjà dit. Pour opérer en conformité, tracez à part *o h* (fig. 11^e.) PL. XXIV. égale à *a' a'* (fig. 6^e.) *a' a''* (fig. 6^e.) ligne droite de la PL. XXI. lisse d'hourdy; tirez *o n* (fig. 11^e.), de manière que *o h n* PL. XXIV. forme un triangle rectangle, égal à celui *a' a' e* (fig. 6^e.): PL. XXI. *o n* (fig. 11^e.) représente la projection de l'estain sur le XXIV. plan horizontal. Faites relativement à *o h* la projection de l'estain sur le vertical *o a b c d e f*, qui représente *E E' 6'* (fig. 13.); des différents points *a b c d e f* (fig. 11^e.), PL. IV & XXIV. tirez à la ligne *h n* prolongée, prise pour axe des abscisses, les ordonnées *a a'*, *b b'*, *c c'* &c.; aux points de rencontre de ces ordonnées avec l'estain, élevez-leur des perpendiculaires *a A*, *b B*, *c C* &c. prolongées jusqu'à l'hypothénuse du triangle rectangle *h o n*; des points *A*, *B*, *C* &c. le point *o* pris pour centre, tracez les arcs de cercle *A A'*, *B B'*, *C C'* &c.; des points *A'*, *B'*, *C'* &c. abaissez

62 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

sur les ordonnées $a a'$, $b b'$, $c c'$ &c. les perpendiculaires $A' a$, $B' b$, $C' c$ &c. C'est par les points $a b c$ &c. que doit passer la nouvelle courbe pour l'estain d'exécution.

CHAPITRE SECOND.

Des Gabarits.

Les gabarits sont des espèces de patrons qui se taillent d'après le tracé dont nous venons de nous occuper, & qui servent ensuite à travailler les pièces nécessaires pour l'exécution de la construction. Ces gabarits se font en planches de sapins appelées planches de gabarits; c'est au dépens de leur largeur que l'on prend les différentes courbures; ainsi, quand la courbure est fort allongée, quand la figure approche de la ligne droite, une planche seule peut bien suffire pour faire le gabarit d'une pièce: mais quand cette pièce a beaucoup d'arc, lorsqu'elle est fort rouée, comme on dit en terme de l'art, on multiplie les bouts de planches, qui doivent se doubler d'une bonne partie de leur longueur pour pouvoir être assemblés bien invariablement, avec une multitude de petits clous, nommés clous de gabarits. Ces bouts de planches sont amincis dans la longueur de leur assemblage, de manière que les gabarits n'aient pas beaucoup plus d'épaisseur dans cet endroit que dans les autres.

Pl. XXIII. Par exemple, pour faire le gabarit du genou $a a$ (fig. 12'), tendant une ligne de a en a , on voit que le genou a environ 20 po. d'arc; c'est-à-dire, pour parler géométriquement, que la flèche pour cette corde $a a$ est de cette quantité 20 po.; la largeur d'une planche n'y suffit pas,

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 63

& il faut en employer deux pour le gabarit. Je prends donc la planche $a b c d$; j'en porte sur le trait ces deux angles a & b ; je cherche avec un compas de charpentier, la plus grande distance du can $a b$ de la planche au trait courbe; à l'endroit de cette plus grande distance, je mène la perpendiculaire $o o'$ à $a b$, que je prolonge sur le gabarit; à $o o'$ je mène des parallèles des points $1, 2, b, I, II, III, IV, a$, aussi prolongés sur le gabarit; je porte sur ces parallèles la distance $o o'$, de 1 en $1'$, de 2 en $2'$, de b en b' , de I en I' , de II en II' &c. de a en a' ; par tous ces points je fais passer une courbe $b' 2' 1' o' I' II' III' IV' a'$: c'est le tracé du gabarit qui indique ce qu'il faut en hacher. Je fais la même opération avec la planche $a \beta \gamma \delta$; j'ai attention de prendre la distance de son angle β à $o o'$; je la porte sur le trait du premier gabarit bien carrément, de la prolongation de $o o'$ en β'' , où je fais une marque; les deux gabarits doivent se joindre dans leurs points β' , point de rencontre de l'about du second gabarit ou de son trait $\gamma \beta$ avec la courbe, & β'' que l'on vient de déterminer: on voit qu'ils se doubleront d'environ 30 pouces: dans cette partie ils sont amincis, & ils y seront assemblés avec une grande quantité de clous de gabarit.

QUATRIÈME SECTION.

Du Devis du Charpentage.

Nous avons expliqué dans la seconde Partie ce que c'est que les devis, & nous y avons donné celui du Constructeur: d'où il s'en est suivi le tracé, particulièrement

celui à la salle & le travail des gabarits. Ici c'est la place naturelle du devis du charpentage; ou du devis que le Constructeur donne au Charpentier pour qu'il s'y conforme. Voici celui du Vaisseau de 74 canons dont nous nous occupons.

Devis du Charpentage d'un Vaisseau de 74 canons.

La quille aura 17 po. de hauteur, 15 po. de largeur; elle sera établie sur un chantier droit sans contre-arc.

L'étrave 18 po. sur la largeur & 15 po. sur le droit.

L'étambot de 22 à 26 po. de largeur & 15 po. sur le droit: du dehors de l'étambot au trait de la rablure 10 pouces.

La lisse d'hourdy 17 po. de largeur & 18 po. de hauteur; elle sera sans rablure, son bouge vertical sera de 5 po.; le bouge horizontal de 10.

La barre d'arcaste 10 po. de hauteur.

Les varengues & genoux de fond auront 13 po. sur le droit; les première, seconde & troisième allonges 12 po. $\frac{1}{2}$ pareillement sur le droit; les quatrième & cinquième allonges, 12 po. aussi sur le droit: ces échantillons ainsi réglés donneront 4 po. $\frac{1}{2}$ de mailles dans les fonds, 5 po. $\frac{1}{2}$ au fort & 6 po. $\frac{1}{2}$ dans les hauts du Vaisseau; l'épaisseur des membres sur le tour sera, à la lisse du fond, de 13 po., à lisse du fort de 11 po. $\frac{1}{2}$; 7 po. au plat bord; 4 po. $\frac{1}{2}$ à la dunette.

Il y aura deux couples de boisage entre le sixième & le septième couple de l'avant; trois entre tous les autres, excepté les deux maîtres, lesquels couples de boisage auront les échantillons sur le droit fixés ci-dessus.

Entre

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 65

Entre les deux mâtres couples, on placera quatre couples de boitage; & afin de parvenir à donner une égalité de mailles entre lesdits couples, on donnera un po. de moins d'échantillon sur le droit, tant aux varangues & genoux qu'à toutes les allonges.

Les baux du faux pont auront 12 po. carrés, 5 po. de bouge sur la plus grande longueur; ils seront entaillés de trois pouces dans une ferre-bauquière de 6 po. d'épaisseur; par-dessus ces baux, on placera une fourure de 12 po. de largeur sur 11 po. de hauteur entaillée de 2 po. $\frac{1}{2}$ dans les baux; elle sera chevillée avec le côté du Vaisseau. Cette liaison tiendra lieu des courbes de fer qu'on place ordinairement au faux pont.

Les troits barrots de la fosse aux lions auront 10 po. carrés.

Les baux du premier pont auront 14 po. de largeur, 15 po. de hauteur & 7 po. de bouge sur la plus grande longueur.

Les baux du second pont auront 12 po. carrés & 10 po. de bouge sur leur plus grande longueur.

Les barrots de gaillards, 9 po. carrés & 11 po. de bouge sur la plus grande largeur.

Les barrots de la dunette, 7 po. de largeur; 6 po. $\frac{1}{2}$ de hauteur & 13 po. de bouge sur la plus grande longueur.

Les barrots de soute à pain, 9 po. carrés; ceux de la plate forme aux cables, 8 po. carrés.

La ferre-bauquière du premier pont, 13 à 14 po. de largeur; 7 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur au lit d'en-haut & 6 po. $\frac{1}{2}$ au lit d'en-bas: les vaigres au-dessous diminueront d'un quart

de po. à chaque tour jusqu'au quatrième, & les autres diminueront d'un demi-pouce jusqu'au vaigre de point.

La serre bauquière du second pont, 12 à 13 po. de largeur; 6 po. d'épaisseur au lit d'en-haut, jusqu'à 4 po. $\frac{1}{2}$ au lit d'en-bas.

Celle des gaillards, 12 po. de largeur; 4 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur au lit d'en-haut, & 3 po. $\frac{1}{2}$ au lit d'en-bas.

Celle de dunette, 11 po. de largeur & 3 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur.

Le vaigre, 4 po. d'épaisseur; deux tours de serre à l'empâtüre des genoux & varangues de 5 po. d'épaisseur.

Les carlingues, 11 po. de largeur, 10 po. d'épaisseur: elles seront entaillées de 3 po. dans les varangues.

La hauteur de la varangue des maîtres couples au-dessus de la quille, fera de 21 po.

Les varangues & genoux de porques auront 11 po. $\frac{1}{2}$ de largeur sur le droit; 11 po. sur le tour au bout desdites varangues; toutes les allonges 10 po. sur le droit, & l'épaisseur sur le tour sera aussi de 10 po. Il y aura dans ce Vaisseau huit porques; une pour former la carlingue du mât de misaine; une pour la carlingue du grand mât; une dans la cale au vin; une dans la fosse aux cables. La dernière de l'arrière sera placée dans la cave du capitaine; les trois autres seront placées convenablement dans le reste de l'espace de la cale. On supprime celles qu'on a coutume de placer dans les soutes à poudre, où elles nuisent à l'arrimage des batils. Entre ces huit porques, il y aura une varangue à chaque carlingue de mât.

Les fourures de goutières du premier pont, 13 po. de largeur, 12 po. de hauteur; celles du second pont, 12 po.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 67

de largeur & 11 po. de hauteur; celles des gaillards, 10 po. de largeur & 8 po. de hauteur; celles de la dunette, 6 po. $\frac{1}{2}$ de hauteur & 8 po. de largeur.

Les hiloires & gouttières du premier pont, 10 po. de largeur & 6 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur; celles du second pont, 9 po. de largeur & 5 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur; celles des gaillards, 8 po. de largeur & 4 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur.

Les ferres-gouttières du premier pont, 5 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur au lit d'en-bas & elles se réduiront à 4 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur au feuillet des sabords: le bordage intérieur entre les sabords sera de quatre pouces d'épaisseur.

Les ferres-gouttières du second pont, 4 po. d'épaisseur au lit d'en-bas & elles se réduiront à 3 po. au feuillet des sabords: le bordage intérieur entre les sabords 2 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur.

Celles des gaillards, 3 po. au lit d'en-bas & 2 po. $\frac{1}{2}$ au feuillet des sabords.

Le bordage du premier pont, 4 po. d'épaisseur; celui du second 3 po.; celui des gaillards 2 po. $\frac{1}{2}$; celui de la dunette 1 po. $\frac{1}{2}$.

L'hiloire renversée sous les baux du premier pont aura 13 po. de largeur & 9 po. d'épaisseur; elle sera entaillée de 2 po. $\frac{1}{2}$ dans les baux. Celle du second pont, 10 po. de largeur, 7 po. d'épaisseur, entaillée de 2 po.

Les grandes époutilles à marches dans la cale, auront 12 po. d'épaisseur & 11 po. de largeur; les autres auront 10 po. carrés; celles de l'archi-pompe 7 po. carrés.

Les montants des bittes auront 16 po. d'épaisseur & 15 po. de largeur.

Les premières préceintes & remplissages, 14 po. de largeur & 7 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur.

La première virure en dessous des préceintes aura 7 po. $\frac{1}{2}$ au lit d'en-haut, & 7 po. $\frac{1}{2}$ au lit d'en-bas : chaque virure diminuera ainsi d'un quart de po. au lit d'en-bas jusqu'à joindre le bordage du fond, qui aura 4 po. $\frac{1}{2}$. La virure au dessus de la première préceinte, aura 5 po. $\frac{1}{2}$ au lit d'en-bas & 5 po. au lit d'en-haut : la virure au-dessus, 5 po. au lit d'en-bas & 4 po. $\frac{1}{2}$ au lit d'en haut : le reste du bordage entre les sabords, aura 4 po. $\frac{1}{2}$.

La troisième préceinte, 11 po. de largeur, 5 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur ; la quatrième préceinte, 5 pouces d'épaisseur seulement.

La lisse de plat-bord, 10 po. de largeur, 5 pouces d'épaisseur poussée de moulure, & se réduira à 4 po. au lit d'en-bas : le bordage entre les sabords 3 po.

La première rabattue, 8 po. de largeur & 4 po. d'épaisseur ; la seconde, 7 po. de largeur & 3 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur ; la troisième, 6 po. de largeur & 3 po. d'épaisseur.



SECONDE PARTIE.

Du Travail, de l'Assemblage & des Liaisons de toutes les parties du Vaisseau.

Nous avons fait la description de toutes les parties du Vaisseau dans le premier Tome de cet Ouvrage ; nous avons, pour notre objet actuel, à en expliquer le travail, l'assemblage & les liaisons. Ce travail est quelquefois si simple, que la description seule l'a fait concevoir ; mais nous serons obligé de revenir sur celles qui exigent des détails pour pratiquer. Nous suivrons le même ordre dans la considération de l'état où le progrès de l'ouvrage fait parvenir le Bâtiment ; ainsi il sera question, 1°. de le monter en bois tors, ce qui comprend le lissage & le boisage ; 2°. de le vaigrer, ferrer, d'établir ses ponts, les carlingues de pieds de mâts ; 3°. de revêtir extérieurement, pratiquant dans ce revêtement l'ouverture de la batterie ; ce qui fera la matière d'autant de Sections. Quant à l'accastillage, au gondolage, aux emménagements, aux ornements, ce qui en est dit dans le premier Tome, suffit.

PREMIÈRE SECTION.

Des Procédés pour monter le Vaisseau en Bois tors.

Ce travail consiste dans le travail, l'assemblage & le chevillage : 1°. de la quille, contre-quille, fausse quille,

brion, étrave, contr'étrave; 2°. des couples de levée; 3°. de l'arcasse; 4°. des remplissages après avoir fait le lissage, & généralement de tout le boisage.

CHAPITRE PREMIER.

*DE la Quille avec sa fausse Quille & contre-Quille;
de l'Etrave avec sa contre-Etrave; du Brion.*

I.

*De la Quille & de ses écarts, de la contre-Quille, du
Brion, de la fausse Quille.*

Ce sont de ces pièces dont l'appareil est si simple qu'on le conçoit sur la seule description; il faut cependant observer que lorsque la quille ne fournit pas assez de hauteur pour qu'on puisse se dispenser d'établir une contre-quille, il ne conviendrait pas qu'il restât à cette contre-quille si peu de hauteur qu'elle pût entièrement être coupée par l'entaille qui doit y être pratiquée; ce qui arriveroit si l'excédent que pourroit fournir la quille, étoit d'une quantité égale à l'entaille des talons; ces entailles étant demi par demi. Il ne faudroit employer ces pièces de quille si haute, que pour les parties de l'arrière & de l'avant, où la quille & la contre-quille peuvent faire le commencement de ces talons, les façons y étant fort pincées.

Les écarts façonnés de la manière qui a été décrite dans le premier Tome, pour les serrer & les faire joindre bien juste, on emploie un petit appareil appelé *bridole*. Il est composé d'un bout d'épars ou bois rond, dont on voit la

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 71

projection en *a, b* (*fig. 3.*) & la longueur en *aa, bb* (*fig. 5.*); Pl. I. & de cordages ou tourons qui, passant par-dessus le bout de bois en *a* & *b* (*fig. 3.*) forment deux branches, embrassant ainsi en double, les faces latérales de la quille & celle opposée au bout d'épars, sur l'autre extrémité duquel se croisant, elles reviennent par le même chemin se croiser encore sur le premier bout de l'épars & font ainsi plusieurs tours; ensuite de quoi on y fait un nœud. On voit en *aa* (*fig. 5.*) comment le cordage croise sur le bois rond, & en *bb* la manière dont il passe sur la face opposée. Loin de souquer ou ferrer ces cordages, on y laisse au contraire assez de mou, pour pouvoir introduire les coins *CC, cc* (*fig. 3* & *5.*) entre les bouts d'épars & la surface de la quille: on frappe à coups de masse sur la tête de ces coins; on frappe pareillement avec des masses sur les extrémités des pièces de quille; & de cette façon, si les écarts sont bien travaillés, on les range & fait joindre bien exactement. Il faut s'attacher à prendre une juste idée de ces bridoles, car on les emploie dans beaucoup d'opérations de la construction.

On a vu que le brion étoit une prolongation de la quille; & la fausse quille un bordage qui en garnit le dessous.

I I.

De l'Etrave & de la contre-Etrave.

On ne place la quille sur les chantiers que lorsque l'étrave est travaillée & lui a été ajustée à faux frais, parce que la vérification de la justesse de sa position & la correction

aux légères effectuosités qui pourroient s'y trouver, sont plus faciles, les pièces ainsi couchées sur le terrain, que lorsqu'elles seront debout. Occupons - nous donc de cette

Pl. XXV. étrave. Nous avons le gabarit *a b c d* (fig. 25'.) que nous nous sommes procuré, suivant les procédés indiqués au Chapitre des gabarits. Au moyen de cette sorte de patron, on cherche les pièces qui peuvent convenir; on fait en sorte que deux puissent y suffire, avec ce que fournit le brion. (Si deux pièces ne faisoient pas toute la longueur, on y ajouteroit un bout). On jette, par exemple, le gabarit sur une pièce *A B C D* de première espèce, ayant 20 pi. de longueur; de largeur sur le tour, 30 po. à un bout & 24 à l'autre; 5 po. d'arc; l'épaisseur au moins nécessaire sur le droit. En faisant courir le gabarit sur cette pièce, on voit que quoiqu'elle n'ait pas l'arc demandée pour les pièces d'étrave, qui est de 9 à 16 lig. par pied, elle pourroit cependant faire la pièce d'en-haut à cause de sa grande largeur; on appelle cela trouver l'arc, aux dépens du bois: comme cela ne peut se faire quelquefois sans un grand sacrifice de bois, on ne se détermine à prendre un pareil parti que lorsque le bois convenable manque absolument, ou quand dans le grand excédent de la pièce, il se trouve beaucoup de défourni, ou bien quelque vice qui doit aller dehors en la travaillant sur le gabarit.

Déterminé à employer cette pièce (celle d'en dessous & le brion étant pareillement trouvés) on la travaille sur le droit, comme nous l'expliquerons ci-après; & comme elle ne doit suivant le devis avoir que 15 po. dans ce sens, si elle en avoit 20 à 25 ou plus, il faudroit la faire
passer

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 73

passer à la scie pour en enlever la plus grande partie de l'excédent : ces enlèvements ou *diées* servent pour différents objets. On finit avec la hache & l'herminette , de la réduire bien exactement à 15 po. ; les surfaces du droit bien parallèle entr'elles & bien planes.

La pièce étant bien dressée sur ces deux faces, on y applique de nouveau le gabarit, le rangeant bien exactement de manière à trouver partout sur le tour, les 18 po. que l'étrave doit avoir dans ce sens ; & cela sans que la convexité du gabarit passe en dehors de la pièce. Ce gabarit ainsi contenu solidement, servant de règle, on trace aD ; on y mène à 18 po. de distance la parallèle $\alpha\beta$: le gabarit est enlevé & mis de côté. Les Charpentiers avec la hache font les coches $c'o'c'$ de la profondeur nécessaire pour qu'elles viennent rencontrer les traits aD , $\alpha\beta$; au moyen d'une équerre carrée, ils règlent le trait du fond de chaque coche, de manière qu'il soit bien perpendiculaire à la face $ABCD$ de la pièce : ce qui les met à même en la chavirant, de rapporter le tracé sur l'autre face. Au surplus, cette opération a pu se faire d'abord, en coupant bien carrément les extrémités de la pièce, & en y menant des perpendiculaires à la face où a été fait le premier tracé aux extrémités α, β, a, D , des traits : ces perpendiculaires donnent l'extrémité des mêmes traits sur l'autre face, que l'on peut tracer avec le gabarit : l'une de ces manières vaut l'autre, & il est bon de les employer toutes les deux pour qu'elles servent réciproquement de vérification. Il ne reste plus au Charpentier qu'à jeter bas le bois compris entre les traits & les coches, & de bien parer son ouvrage. Les écarts, d'ailleurs, se travaillent &

Tom. II,

K

s'ajustent comme nous l'avons expliqué pour la quille. On fait de faux gabarits, c'est-à-dire sur le gabarit de l'étrave, des gabarits particuliers, conformément aux longueurs que les pièces peuvent fournir & qui aident à marquer ces écarts.

La contr'étrave se travaille d'après les mêmes procédés.

Toutes ces pièces travaillées, il faut les ajuster non seulement entr'elles, mais encore comme nous l'avons dit, avec la quille avant de la mettre en place, afin de vérifier l'exactitude de leur position respective. Pour donner une idée de cette vérification, supposons les bouts de quille & Pl. I. d'étrave (fig. 9.) couchés horizontalement sur le terrain, (quoique dans la figure ils paroissent debout pour mieux faire concevoir ce que c'est que la cale); on pose la règle $R'' R''$, son can à toucher la quille & de manière à la dépasser de la quantité de l'élancement: cet élancement compté jusqu'à la perpendiculaire d'étrave est de 15 pi.; d'un autre côté on voit par le plan, que le trait extérieur de l'étrave coupe cette perpendiculaire à 21 pi. 6 po. de hauteur prise de ligne droite du dessous de la quille. Ainsi, le bout de règle $B' R''$, qui dépasse la quille, étant de 15 pi.; posez sur cette règle une branche de l'équerre N de manière que son angle soit au point R'' , & que d'ailleurs elle soit dans le plan de l'assemblage de la quille du brion & de l'étrave; tendez une ligne le long de l'autre branche à partir du point R'' jusqu'à ce qu'elle vienne rencontrer le trait extérieur de l'étrave en quelque point S : si le travail a été bien fait, il doit se trouver une distance de 21 pi. 6 po. de R'' en S , sinon il y a quelque défec-tuosité; on voit d'où elle provient, on la corrige

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 75

& on recommence la vérification & toujours ainsi jusqu'à ce que l'on ait trouvé une exactitude suffisante. Alors on arrête les pièces d'étrave ensemble à faux frais, par un couple de chevilles aux extrémités des écarts, qui doivent être repoussées dans la suite de la Construction, & on affermit encore mieux leur assemblage au moyen des pièces de contre-étrave qu'on y adapte avec des gournables. On met à côté cet étrave : mais le brion demeure assemblé à la quille, de la même façon que les pièces de quille sont assemblées entr'elles.

Nous terminerons ce Chapitre en observant qu'il faut choisir son brion & distribuer les pièces de quille de manière que les pieds de mâts soient toujours à une bonne distance des écarts. Nous avons représenté ces écarts de façon que la pièce de l'arrière recouvre toujours celle de l'avant ; cela n'est point indispensable : c'est selon les bois (a). Au surplus les bois tors sont si rares qu'il n'est pas souvent possible de trouver des pièces qui fournissent des écarts aussi longs que ceux que nous avons pratiqué dans notre étrave ; ce seroit le mieux que cela pût être ainsi, mais il faut s'accommoder aux circonstances, & cependant tâcher que ces écarts n'aient pas un tiers de moins de longueur que celle que nous leur donnons.

(a) Par exemple, en faisant recouvrir la partie convexe de l'étrave, par l'écart du brion, cette dernière pièce est bien plus facile à trouver, n'ayant besoin que de 6 pouces de largeur à l'extrémité de ce brion, qui en a 18 au milieu ; on peut facilement, dans une pièce plus droite, trouver le contour nécessaire aux dépens du bois ; & c'est aussi de cette façon que presque tous les brions sont travaillés : il y a en cela l'inconvénient que le fil du bois est coupé.

CHAPITRE II.

Du travail des Couples, particulièrement de ceux des Levées.

APRÈS la description qui a été faite dans le premier Tome, de ce système de charpente, il ne nous reste qu'à parler du travail de ses parties & de leur assemblage.

I.

De la manière de travailler les Pièces qui composent le Couple.

LES couples se distinguent en couples de levée & couples de remplissage ou boilage : ceux-là se travaillent & s'assemblent sur le terrain & sont ensuite élevés à leur place sur la quille : ceux-ci se travaillent sur lisse & se mettent en place pièce à pièce. Ce sont principalement des premiers dont il est ici question. Mais ce que nous y disons donnera toute ouverture nécessaire pour le travail des autres dont nous nous occuperons au surplus au Chapitre du boilage.

Nous avons enseigné généralement dans le Chapitre second de la troisième Section de la première Partie la manière dont se font les gabarits sur le tracé à la salle ; il faut pour chaque couple autant de ces gabarits qu'il doit y entrer de pièces au moins pour un côté : c'est-à-dire, qu'on a besoin du gabarit de la varangue ; de celui d'un des deux genoux, qui sert pour l'autre ; de ceux des

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 77

allonges d'un des côtés. Pour faire ces gabarits qui doivent servir à chercher & à travailler les pièces, il est nécessaire de savoir à-peu-près les longueurs que pourront fournir ces pièces; suivant la connoissance que l'on a de l'assortiment des bois du port d'après les tarifs, on a déterminé pour notre Vaisseau de 74 canons, une longueur de varangues telle qu'elle surpasse de 6 po. le point où les couples sont rencontrés par la ligne du fond 1 l 1', I L I', (fig. 13.) : les genoux & premières allonges à 12 pi. de Pl. IV. longueur, les autres à 13 : ceci s'éclaircira bientôt.

Au surplus, on ne s'assujettir pas si scrupuleusement aux longueurs des gabarits, que si une pièce qui satisferoit à son contour & qui auroit les épaisseurs nécessaires, ne pèche que par un défaut peu considérable en longueur, on se fit une peine de l'employer; on ne s'en serviroit toute fois qu'autant que la pièce qui devoit la prolonger pourroit fournir ce qui y manque : par exemple, s'il ne manque à une pièce qui pourroit faire un genou qu'un pied vers sa tête, on en fera usage, parce qu'il se pourra trouver facilement une pièce de seconde allonge qui suppléera à ce défaut. La pièce trouvée, on la travaille sur le droit & sur le tour.

Premier Cas pour le travail sur le droit.

Travailler les pièces d'un couple sur le droit, c'est en hacher ce qu'il y a de bois de trop sur la surface plane, pour les réduire à l'épaisseur, sur le droit, qu'elles doivent avoir. Les pièces de membrure, de leurs six faces, en ont quatre de planes; mais on sent qu'il est question ici de

celles suivant la longueur de la pièce : les faces des extrémités se rendent planes avec la scie.

- Pl. XXVI. Par exemple, on a une pièce $ABCD$ (*fig. 28'*) pour genou de fond : il doit avoir 13 po. sur le droit ; il faut la réduire à cette épaisseur. Pour cela on la met en chantier de manière que ses surfaces planes soient dans un plan vertical, ainsi qu'une de ses extrémités (AD si l'on veut) applanie à la scie. On la pose verticalement à l'œil ou en la bornoyant avec un aplomb ; ensuite on tend une ligne AB , laissant en dehors, autant qu'il est possible, le défourni, le bois maché ou autres vices qu'il pourroit y avoir. On voit cette ligne AB , en $\alpha\beta$ (*fig. 29'*, vue de la pièce par sa face concave) ; de plusieurs points de cette ligne, ainsi tendue, on laisse tomber des fils à plomb, (Voyez *fig. 28'*.) de manière que le plomb, qui se termine en pointe ou qui est un cône renversé, touche cette surface concave de la pièce ; on marque chacun de ces points de contact avec de la craie ; quand on a suffisamment multiplié cette opération, on frappe des traits d'un point à l'autre avec la ligne blanchie. On a vu au Chapitre du tracé à la salle, comment les Charpentiers font ces traits ; à 13 po. de distance de la ligne $\alpha\beta$, on en tend une autre $\gamma\delta$ (*fig. 29'*.) qui lui est parallèle, & par le procédé que nous venons de dicter, on a un autre trait dans la concavité du genou ; des points β & δ , on abaisse aussi des aplombs, qui donnent les traits βb , δd suivant lesquels ils faut travailler cette extrémité de la pièce ; pour avoir de pareils traits $a a$, γc à l'autre extrémité BC (*fig. 28'*.), il faut prolonger une ligne le long de celle AB indéfiniment ; & d'un certain point E de cette première, laisser tomber

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 79

un aplomb qui arrase la pièce vers *C* ; il donnera pour chaque trait du dedans de la pièce, les points *a*, *c* (fig. 29'.) par lesquels on mena les traits *aa*, *γ c* demandés. La vue de ces points & de ces traits est interceptée par la pièce : ils sont du côté opposé aux spectateurs : cependant pour ne pas trop multiplier les figures, nous supposons qu'on les puisse apercevoir : comme si elle étoit transparente.

Il est question maintenant de faire un tracé analogue, sur le dos de la pièce ou sur sa partie convexe. Pour cet effet, il faut la chavirer & la mettre dans la position représentée par la figure 30', bien exactement dans un plan vertical ; ce dont on peut s'assurer avec des fils à plomb abaissés de *b* en *β* ou de *d* en *δ* (fig. 31', vue de ce genou par son extrémité & sa surface concave). Ces traits *b β* ou *d δ* exactement verticaux, la pièce est dans un plan vertical. Vous y menez de *b* ou *d*, de *b* par exemple, une ligne qui ne peut se voir que dans la figure 30' & qui est représentée par *DL* ; d'un certain point *E* de cette ligne, vous laissez tomber un aplomb qui doit rencontrer vers *C* le point *a* (fig. 31'.) ; c'est cet aplomb qui détermine la position importante de *DL* (fig. 30'.) ; qui peut d'ailleurs être tangente au genou en *D*, ou plus élevée à son extrémité *L*. Cette ligne contenue dans cette position, on y laisse tomber des aplombs jusqu'à toucher la surface convexe de la pièce ; on en marque les points de contact, & on mène le trait dont la projection est *ab*, (fig. 31'.) ; celui dont la projection est *dc* se détermine de la même manière. Il faut encore supposer la transparence de la pièce pour que ces traits puissent être aperçus. Il ne

reste plus qu'à faire des coches *c'* (fig. 29'.), approfondies jusqu'aux lignes tracées sur les parties convexes & concaves de la pièce ; & creusées de manière que leur profondeur *c' c* (fig. 28'.) du dehors de la pièce au dedans, soit en lignes droites ; & ensuite de jeter bas le bois qui se trouve entre le fond de ces coches, ainsi en ligne droite, & le tracé.

Les genoux ainsi que les varangues, ont 13 po. sur le droit ; les premières, secondes & troisièmes allonges n'ont que 12 po. $\frac{1}{2}$: ainsi il y auroit une espèce de petite retraite d'un demi-pouce, à l'endroit où le genou s'aboute à la seconde allonge, ou bien la varangue à la première, si l'on ne la faisoit disparaître dans le paré ; en le prenant de loin cela ne peut être sensible ; ainsi il seroit minutieux des'embarrasser de cette diminution dans le travail du bois sur droit : au surplus, si l'on vouloit que la diminution eût lieu gradativement dans toute la longueur de la pièce, au lieu de mener les deux lignes tendues parallèlement, il faudroit ne mettre que 12 po. $\frac{1}{2}$ de distance entre α & γ (fig. 29' & 31'.) la distance entre β & δ étant de 13 po.

Second Cas, pour le travail sur le Tour.

Les pièces travaillées sur le droit, on les travaille sur le tour avec les gabarits ; & pour celles du milieu du Vaisseau qui n'ont pas un équerrage sensible, on se conduit comme nous l'avons enseigné pour une des pièces de l'étrave : mais à peine quitte-t-on les maîtres couples allant de l'arrière à l'avant, de l'avant à l'arrière, que cet équerrage ne peut plus se négliger ; cependant nous le considérons
dans

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 81

dans une des parties du Vaisseau où il est le plus grand , dans le couple 7 de l'arrière , afin que les figures puissent rendre la chose d'une manière plus distincte.

Le tracé du vertical (*fig. 13.*) ne donne que le contour du Pl. IV.
gabariage des couples , ou le contour extérieur à l'endroit où les pièces qui les composent s'accouplent ; l'épaisseur de ces pièces sur le droit sont des éléments de la longueur du Bâtiment , & par conséquent puisqu'il s'élargit allant de l'arrière & de l'avant vers le milieu , les couples & leurs parties doivent s'ouvrir , allant de l'étambot & de l'étrave vers les maîtres. Considérons le couple 7 arrière , que nous avons dessiné à part (*fig. 22.*) pour éviter la confusion , & examinons la figure d'un couple de la membrure à la troisième lisse & selon l'obliquité de cette lisse ; elle doit avoir en cet endroit 12 po. $\frac{1}{2}$ sur le tour & 12 po. $\frac{1}{2}$ sur le droit. Nous observons , en passant , que c'est près de 14 po. sur le tour au courant de la lisse *a b* , parce que le trait du gabariage dans un plan perpendiculaire à celui de la lisse , n'est pas lui-même perpendiculaire à ce plan de la lisse : *a b* est plus long que *b c* , qui est le sens dans lequel doit être pris la dimension sur le tour. Rapportons la section de ce couple 7 par le plan de ladite troisième lisse , sur ce plan (*fig. XXIII.*) (pl. 38.) , calquée sur la *fig. 23* , (pl. 6.) en *cc' d'd* , on voit que ces sortes de sections sont des lozanges ; la quantité dont les angles *abc* , *b a d'* sont ouverts , est ce que l'on appelle l'équerrage ; chaque lisse le donne pour chaque couple. On conçoit qu'il faut que la pièce de charpente sur laquelle on applique le gabarit , puisse fournir indépendamment de la largeur sur le tour un excédant de bois *ce* , à cette lisse en dehors du gabarit

Tom. II.

L

82 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

pour faire la partie du couple de l'avant ; & pour la partie de l'arrière un excédant de bois *d' e'*, en dehors du trait du dedans, parallèle au gabarit. Il en est de même à chaque lisse à proportion de l'équerrage. (Nous supposons les pièces de construction dégrossies, à-peu-près à équerre carrée, comme cela est ordinairement).

On a donc grand soin de relever ces équerrages sur le plan des lisses, & de les rapporter sur les gabarits, ainsi que l'obliquité de la lisse suivant laquelle ils doivent se
 Pl. IV. prendre, comme on le voit dans la *fig. 22*, qui représente avec le couple 7 tous les gabarits : la varangue *V* dont la tête dépasse de 6 po. la première lisse *L I* ; le genou *G* & la première allonge 1^e. *A* de 12 pi. ; les autres allonges 2^e. *A*, 3^e. *A* &c. de 13 pi., conformément à la détermination dont il est question au commencement du présent Chapitre. On voit en *a β γ* sur la première allonge, l'équerrage de ce septième couple à la troisième lisse, & en *β ω* l'obliquité de la lisse, suivant laquelle il doit être pris ; en *a b c* sur ce gabarit & ceux des autres pièces sont les autres équerrages ; en *b o* l'obliquité de la lisse.

Quand on ne voit pas de traits tels que *b o*, qui indiquent l'obliquité de la lisse, c'est qu'un des côtés de l'angle marque cette lisse, & il n'est pas difficile de voir lequel. Par exemple, on voit bien au talon de la varangue que c'est *a b* qui désigne la lisse.

Si les lisses au-dessus du fort ne se tracent pas communément suivant leur obliquité, ce qui oblige de prendre les équerrages au carré, c'est que cette obliquité est peu de chose pour la partie de l'avant, & que l'équerrage n'est

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 83

pas grand dans la partie de l'arrière des œuvres mortes , puisque le Vaisseau conserve une grande largeur au tableau ; ce qui rend indifférent dans la pratique la manière de prendre ces équerrages.

Au moyen de ces équerrages , on est en état de travailler toutes les pièces sur le tour. Je prendrai pour exemple la première allonge de notre septième couple ; je suppose la pièce *A B C D* (*fig. 33'*) qui la doit former , travaillée Pl. XXV. sur le droit ; j'y applique le gabarit , comme on le voit , de manière à trouver son épaisseur sur le tour vers *B C* , & du bois suffisamment pour l'équerrage vers *A D*. Cette opération a dû être faite au préalable sur la pièce brute , & avant de la travailler sur le droit , pour ne pas faire cette besogne mal à propos. Quand elle est travaillée sur le droit donc , on répète ce procédé , & le gabarit servant de règle , on mène le trait *a d*. Il s'agit après cela pour avoir le trait intérieur , de se procurer une certaine quantité de points : le plus est le mieux.

Le pied de cette première allonge tombant tout près de la première lisse ou lisse de fond , il doit avoir 13 po. sur le tour ; sa tête se prolonge au-delà des deux tiers de la distance de la lisse du fond , à celle du fort ou l'épaisseur sur le tour est de 11 po. $\frac{1}{2}$: il y a 15 lignes de diminution de l'une de ces lisses à l'autre ; ainsi , c'est 10 à 11 lig. sur la longueur de l'allonge. Elle doit donc avoir environ 12 po. 1 lig. sur le tour à sa tête ; pour l'épaisseur au milieu , il faut prendre la moitié de la somme de l'épaisseur à la tête & au pied : $\frac{13 \text{ po.} + 12 \text{ po. 1 lig.}}{2} = 12 \text{ po. 6 lig. } \frac{1}{2}$; pour l'épaisseur au quart à compter du pied , il faut prendre la

L 2

moitié de la somme de l'épaisseur au pied & au milieu.

$$\frac{13 \text{ po.} + 12 \text{ po. } 6 \text{ lig. } \frac{1}{2}}{2} = 12 \text{ po. } 9 \text{ lig. } \frac{1}{2}. \text{ Pour l'épaisseur}$$

aux trois quarts, toujours à compter du pied, il faut prendre la moitié de la somme de l'épaisseur au milieu

$$\text{\& à la tête : } \frac{12 \text{ po. } 6 \text{ lig. } \frac{1}{2} + 12 \text{ po. } 1 \text{ lig.}}{2} = 12 \text{ po. } 3 \text{ lig. } \frac{1}{2}.$$

Voilà donc pour l'épaisseur de cette allonge sur le tour : au pied 13 po. ; au quart de sa longueur 12 po. 9 lig. $\frac{1}{2}$; à la moitié 12 po. 6 lig. $\frac{1}{2}$; au trois quarts 12 po. 3 lig. $\frac{1}{2}$; à la tête 12 po. 1 lig. Faire cette opération, c'est suivant le langage du Charpentier, *médiocrer*. En continuant de médiocrer ainsi, on peut avoir autant de points intermédiaires que l'on voudra ; on partagera l'allonge en autant de parties égales, & on portera pour chaque partie la quantité qui lui convient. On fera $e \frac{1}{2}$ de 12 po. 9 lig. $\frac{1}{2}$; $e \frac{1}{2}$ de 12 po. 6 lig. $\frac{1}{2}$; $e \frac{1}{2}$ de 12 po. 3 lig. $\frac{1}{2}$. Par tous les points $c, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, b$ on fera passer une courbe au moyen d'une règle pliante ou d'une latte : le gabarit même pourroit y suffire, la courbe du dedans ne différant pas assez de celle du dehors, pour qu'il en puisse résulter une inexactitude sensible.

Maintenant pour déterminer les différents équerrages, j'ouvre mon équerre (tout-à-l'heure on décrira cet instrument), de manière qu'elle fasse l'angle $\alpha \beta \gamma$ & je travaille la coche $c' o c'$ de façon qu'une des branches de l'équerre étant placée sur $\beta \omega$, l'autre dans un plan perpendiculaire à la face du droit, touche exactement le fond de la coche : c'est cette branche qui en détermine la profondeur. On fait la même opération pour chacune des lisses qui se

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 85

trouvent dans la longueur de la pièce; par exemple, dans notre allonge, on a l'équerrage à la seconde, troisième & quatrième lisse: on peut même employer celui à la première pour son extrémité *d* parce qu'elle n'en est éloignée que de 6 po.

L'extrémité du trait de la profondeur de chaque coche, à la surface opposée de la pièce, y procure un point, & tous ces points déterminent le contour du trait; on peut les multiplier si l'on veut, en médiocrant les équerrages: mais auparavant de dire comment cela se fait, il faut entrer dans un peu plus de détails sur la manière de les prendre.

Les équerrages sont portés sur les gabarits pour les conserver, sans risquer de les perdre, autant que ces gabarits subsisteront; mais indépendamment de cela, le Charpentier pour sa commodité, les porte à part sur une tablette (*fig. 34'*). Le can *AB* en est bien dressé, & fait constamment un des côtés des angles; les autres traits qui déterminent ces angles, sont tirés comme on le voit dans la figure; ainsi l'angle *Abc* est l'équerrage à la troisième lisse du septième couple $\alpha \beta \gamma$ (*fig. 22.*) *abc* (*fig. XXIII.*) ainsi des autres. Pl. IV & VI.
Pl. IV &
XXXVIII.

L'équerre du Charpentier est composée d'une espèce de règle de bois dur *AB* (*fig. 35'*) ordinairement d'un pied de longueur & de 6 à 8 lig. en carré; il règne au milieu, dans une longueur d'un peu plus de 8 po., une fente *ab* capable de recevoir une lame de laiton ou de fer *BC* (*fig. 36'*) qui a avec la règle de bois, un mouvement de charnière en *B*: cette partie en métal est de 8 po. de longueur, & est bien dressée, ainsi que la règle: le tout déployé de Pl. XXV.

manière que la lame fasse la prolongation de la règle, donne une longueur de 20 po. L'équerre fermée a un pied juste : au moins est-ce comme cela communément. On voit que la *fig. 35'* est la surface du dedans ou du dehors, & que la *fig. 36'* représente sa face latérale. Elle est divisée en pouces & même en demi-pouces & quarts de pouces.

On applique le dedans de la règle sur le can *AB* de la tablette (*fig. 34'*), de manière que la rainure *ab* (*fig. 35'*) se confonde avec *AB* (*fig. 34'*) sans gêner le mouvement de la lame *BC* (*fig. 36'*), qu'on ouvre de façon à confondre son can inférieur avec le trait de l'équerrage que l'on veut avoir.

A présent pour médiocrer les équerrages, par exemple, pour avoir celui qui convient à la pièce à la moitié de la distance entre la fausse lisse & la première, on prend l'équerrage qui appartient à la fausse; remontant l'équerre sur la tablette (*fig. 34'*) jusqu'à ce que le sommet de l'angle se confonde avec le sommet *S* de l'équerrage de la première lisse, on mène sur la tablette un trait occulte *SC*, donné par la lame de l'équerre. On voit que *CD* est la différence de l'ouverture de l'équerrage à la fausse & à la première lisse; on prend la moitié de ce petit angle, ce qui donne une nouvelle ligne *Sm*, qui, avec le côté *AB* de la tablette, est l'équerrage intermédiaire entre la fausse & première lisse. Au moyen de ce procédé on aura tout autant d'équerrages que l'on voudra, qui donneront autant de points sur la face du droit opposée à celle sur laquelle on a appliqué d'abord le gabarit; par ces points on fait passer une ligne courbe comme nous l'avons enseigné.

Comme l'usage des Charpentiers est de prendre ordinairement l'équerrage en gras, c'est-à-dire, suivant l'angle ouvert, ils ne peuvent se le procurer sur la partie extérieure des couples que pour les pièces qui les doublent de l'avant (à l'égard de la partie de l'arrière jusqu'au milieu du Vaisseau). L'équerrage des pièces qui doublent de l'arrière, se peut prendre sur la partie intérieure du couple : c'est ce que la section *d c c' d'* (*fig. XXIII.*) du couple 7 par le plan de la troisième lisse, rend sensible; or, ces pièces qui doublent de l'avant sont la varangue, les premières, troisièmes & cinquièmes allonges : celles qui doublent de l'arrière sont les genoux, les deuxièmes & quatrièmes allonges : ainsi, pour la première allonge (*fig. 33'.*), nous avons arrangé notre gabarit de façon à réserver du bois en dehors pour l'équerrage ; à l'égard d'un genou, d'une deuxième allonge, &c. il faudroit trouver ce bois en dedans, c'est à-dire, trouver l'épaisseur sur le tour & du bois pour l'équerrage du même côté; d'ailleurs il ne se rencontre pas d'autres difficultés pour appareiller la pièce; & une fois que l'on a les traits sur les faces du tour & ceux du fond des coches, il ne reste qu'à abattre le bois qui se trouve entr'eux. Au surplus, si l'on veut prendre l'équerrage de la partie extérieure de la pièce qui double de l'arrière, dans le cas dont il est question, il faut l'avoir en maigre & le supplément de l'angle le donne. Ainsi *BS D* (*fig. 34'.*) est le supplément pour l'équerrage de la deuxième lisse *AS D*.

PL. XXXVIII.

PL. XXV.

Ce n'est que pour la partie de l'arrière jusqu'au milieu du Vaisseau, comme nous l'avons observé, que l'équerrage se trouve en gras extérieurement pour les pièces des couples qui doublent de l'avant : quant à la partie de l'avant du

Bâtiment, c'est pour les pièces qui doublent de l'arrière : mais ce n'en est pas moins pour les pièces analogues de membrure, parce que leur disposition est contraire. Pour bien entendre ceci il faut savoir que la varangue du maître arrière, reçoit ses genoux sur l'arrière, & que celle du maître avant, les reçoit de l'avant; les autres couples sont disposés de même pour l'avant & l'arrière. Les varangues, premières, troisièmes & cinquièmes allonges regardant leurs maîtres respectifs; les autres pièces doublent du côté opposé.

Il faut travailler le bout des pièces de manière qu'elles se touchent de partout exactement, à l'endroit de leur jonction, ce en quoi on est guidé par les traits de l'extrémité des gabarits. Si le gabarit étoit trop étroit en cette partie, pour donner une détermination bien exacte, on
 PL. IV. y cloueroit des petites planchettes $x\ x' y\ y'$ (fig. 22.) qui donneront bien précisément la position de l'écart; ce que l'on vérifieroit en appliquant sur les deux gabarits joints bout à bout, celui de la pièce qui doit doubler cet écart de manière que les traits des lisses étant bien les unes au-dessus des autres, ceux du contour se confondissent.

I I.

De l'assemblage des Couples de Levée.

Maintenant que nous en avons dit assez pour faire entendre le travail des pièces qui composent les couples de levées, il faut nous occuper de leur assemblage, pour former ces couples.

On choisit le plus près de la cale de construction qu'il est possible, des espaces d'une grandeur suffisante pour
 pouvoir

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 89

pouvoir y développer ces couples , à plat sur le terrain ; les chantiers de construction sont ordinairement trop resserrés , pour qu'on trouve autant de ces espaces , qu'on a de couples à assembler ; mais on en monte successivement plusieurs les uns au-dessus des autres. Ayant approprié l'endroit où doit s'assembler le couple , toutes les pièces travaillées conformément aux méthodes que nous avons décrites , on en pose la varangue *V V* (*fig. 44'*) sur les chantiers *C c*. Ces chantiers sont des assemblages de plusieurs billots de bois qui reviennent aux chantiers sur lesquels reposent la quille , (Voyez page 168 du premier Tome) ; mais dont la surface supérieure de tous se trouve dans un plan horizontal. On y ajoute bout à bout , la première allonge 1^e. *A 1^e. A* ; à celle-ci la troisième 3^e. *A 3^e. A* prolongée enfin par la cinquième. Afin que ces pièces se raccordent comme elles le doivent , on pose d'abord le gabarit du genou *G G* sur la varangue & la première allonge , de manière que les traits des lisses qui y sont marquées , correspondent à ces mêmes traits , tracés aussi sur les pièces des couples ; pour la correspondance exacte de ces lignes , on les rapporte sur le can extérieur du gabarit & sur la face du dehors de la pièce. On range la première allonge de manière que son contour & celui de la varangue se confondent , ainsi que le trait des lisses , avec le gabarit du genou dans toute son étendue & la marque de ces mêmes lisses ; on place ensuite le gabarit de la seconde allonge 2^e. *A 2^e. A* sur la première & la troisième , avec la même attention ; on range pareillement celle-ci , & on continue l'opération avec le gabarit de la quatrième.

Il est nécessaire que l'ensemble de la face plane des

Tom. II.

M

Pl. XXVII.

couples soit dans un même plan ; pour parvenir à l'y mettre , on tend des lignes $L L'$ transversalement à l'assemblage qu'on vient de faire ; il faut qu'elles ne fassent qu'arraiser les faces des pièces , & qu'elles se touchent à leurs points de rencontre entr'elles sans se gêner ; c'est alors que cet assemblage est dans le même plan : on met de petites cales entre les chantiers & les pièces qui ont besoin d'être élevées pour obtenir cette condition , & cela jusqu'à ce qu'elles soient remplies (*a*).

Il est encore de nécessité que ces pièces semblables de tribord à bâbord , soient tellement placées , que la même similitude ait lieu dans leur assemblage. Pour vérifier si cela est ainsi , on a d'abord des règles d'ouverture pour le fort & pour le plat-bord : ces règles sont des cabriens de chêne Ff , Pp , d'environ 5 po. d'équarrissage , sur lesquels sont marquées les largeurs du Vaisseau aux points d'intersections de ces lisses du fort & du plat-bord , avec le gabariage des couples de levées ; la règle Ff qui est pour le fort de l'avant , porte les plus grandes ouvertures aux maîtres 1 , 2 &c. septième couple avant ; la règle Pp qui est pour le plat-bord , pareillement de l'avant , porte l'ouverture des mêmes couples à cette lisse ; le trait du milieu du Vaisseau est aussi marqué sur ces règles en M .

On porte la règle du fort à travers le couple , de manière que la division qui appartient à ce couple , soit sur le gaba-

(*a*) Cette manière de niveler est peu exacte. Je voudrais qu'on accoutumât l'ouvrier des constructions à employer le niveau d'eau pour les nivellements un peu étendus. L'Ingénieur pourroit en imaginer de très-propres aux opérations d'architecture navale , dont quelques-unes de ce genre sont très-délicates : par exemple , la recherche de l'arc. (Voyez ce mot *ARC*).

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 91

riage sribord & bâbord, à l'endroit où est marqué la lifse du fort; ainsi comme c'est le maître couple dont il est question, on place la division de la règle m^e . sur les points lf du couple; elle traverse ainsi le couple, & s'il ne se trouvoit pas avoir la largeur qu'elle indique, il faudroit voir d'où provient l'erreur & la corriger.

La règle d'ouverture pour le plat - bord s'emploie de même pour vérifier les largeurs du couple à la hauteur de cette lifse.

Enfin on prend deux points x x proche des extrémités de la varangue & également éloigné de son trait du milieu $\mu\mu$; on y fait deux petites coches d'environ un quart de pouce de profondeur, bien semblablement placées, bien exactement de même profondeur; elles sont destinées à recevoir les points de fer du grand compas de bois x y x , ainsi situé dans le plan des couples; on tend une ligne par le trait du milieu $\mu\mu$ de la varangue qui doit passer en même temps & par le trait du milieu des règles d'ouvertures, & par le centre y de la tête du compas. Cette condition remplie & le creux à partir de la règle d'ouverture vérifié, on est assuré de la correction de son travail.

Afin de le fixer & qu'aucune pièce ne se dérange, on cloue des taquets t t sur les chantiers en dedans en dehors sur les couples, & qui contiennent bien les pièces; & pour en empêcher la moindre désunion, on cloue à tous leurs joints, sur la surface extérieur du tour, des bouts de planches ou croutes de chêne d d qui étant arrêtées ainsi sur les deux pièces en empêchent absolument la disjonction.

Avant de fixer ainsi l'assemblage, on passe la scie dans

M 2

les joints, non pas pour obtenir une solution de continuité (qu'on me passe le terme) puisque ces joints sont la séparation des pièces ; mais pour en quelque façon , en polir les bouts , & que le contact en devienne plus exact : la scie fait dans cette opération seulement la fonction d'une lime ; après cela on frappe sur les extrémités des pièces , qui se trouvent éloignées de l'épaisseur du trait de la scie , afin qu'elles se touchent parfaitement ; on sent bien que ce petit mouvement ne peut produire un effet assez sensible pour influer sur le gabarit des couples. Pour contenir les pièces pendant qu'on passe la scie dans le joint , on fiche dans le chantier des clous en dessus & en dessous du joint , en dedans & en dehors des pièces & à les toucher.

Cet assemblage fait avec toute la précision que doivent procurer les opérations que nous venons de décrire , il est question de le doubler en lui accouplant les genoux , secondes & quatrièmes allonges. Pour cela il ne s'agit que de substituer ces pièces mêmes à leurs gabarits , dont on a vu que nous nous sommes servi pour régler le contour des varangues, premières, troisièmes & cinquièmes allonges. On applique donc ces genoux $G G$, deuxièmes & quatrièmes allonges $1^e A$ $2^e A$, $4^e A$ $4^e A$ sur le premier assemblage, de manière que les traits des lisses se rapportent exactement , que les gabariages se confondent , que les abouts se joignent avec précision. Cet assemblage est un guide sûr , & nous ne voyons aucune difficulté pour régler le second.

Les genoux laissent un espace $D V$, $D V$ de la varangue , à doubler ; plus ou moins long , selon que ces genoux fournissent moins ou plus sur ladite varangue ; on le remplit , bien entendu dans les couples qui n'ont pas d'oreillers , par

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 93

des demi-varangues travaillées sur les gabarits & équerages de la varangue ; on double aussi la cinquième allonge avec une pièce qui prolonge la quatrième & s'appelle bout d'allonge. Tout cela bien ajusté le couple est formé.

Alors on lie l'assemblage total par six goujons *g*, dans chaque pièce qui la pénètrent aussi bien que celles qui la doublent ; ainsi le genou est fixé par trois goujons sur la varangue, & par trois autres sur la première allonge, d'environ 13 lig. ; la deuxième allonge est pareillement fixée par trois goujons sur la première allonge, & par trois autres sur la troisième d'environ 12 lignes, &c. Plus haut les goujons sont de 11 lignes. On met des gournables au lieu de goujons aux endroits des varangues où doivent aboutir les pompes, ainsi que dans les assemblages par le travers des ponts, afin qu'en perçant, en bas les trous de ces pompes, en haut pour le chevillage des fourrures de goutières, on n'y rencontre pas de fer.

Pour conserver les largeurs des couples, on cloue sur leur face plane à la place des règles d'ouvertures qui ont servi à les vérifier, des bordages d'environ 14 po. de largeur & 3 po. d'épaisseur, appelés *planches d'ouvertures* ; le trait du milieu des règles est rapporté sur ces planches ; on cloue sur la même face plane de ces couples un taquet de chaque bord au-dessous du can inférieur du bordage pour soulager les clous qui l'arrêtent, car le poids de ces planches est assez considérable ; on cloue encore sur ce bordage, en dedans du couple, & à le toucher aussi de chaque bord, un autre taquet pour empêcher les branches de ce couple de se resserrer. Au surplus, pour un Vaisseau du rang de celui sur lequel nous nous exerçons, comme les couples

sont trop pesants pour qu'on puisse les mettre en place en entier, on ne goujonne pas sur le terrain les troisièmes avec les secondes allonges, afin de n'avoir d'abord à traverser sur la quille & à élever en son lieu, que l'assemblage des varangues, genoux, premières & secondes allonges. Les troisièmes, quatrièmes & cinquièmes allonges ne doivent être hissées & rajustées avec la partie basse, que quand elle sera placée.

L'assemblage de tous les autres couples se fait en suivant les mêmes procédés; celui qui vient de servir à notre description est le maître couple; on peut faire par dessus l'assemblage d'un ou deux autres. Plus vers l'avant on monte les couples de l'avant; & il faut avoir attention de faire son établissement le plus par le travers des endroits de la quille où les couples doivent être élevés, qu'il est possible, le talon la regardant.

CHAPITRE III.

Du Travail de l'Arcaffe.

I.

Des Opérations graphiques, nécessaires pour régler les Pièces qui la composent, à cause de leur grande courbure.

La partie du Vaisseau comprise entre la lisse d'hourdy, les estains & la flottaison a une rondeur considérable; aussi
 PL. VI. comme on le voit dans la fig. 23, la portion des troisième, quatrième & cinquième lisses entre le faux couple *fc fc'*, & la rablure de la lisse d'hourdy ou de l'étambot, a une

Le travail de ce Système demande beaucoup de soin et d'intelligence: c'est sans nous à sa description.

grande courbure. Cette grande courbure doit faire l'objet de deux considérations.

L'une de l'extrême équerrage qu'auroient les couples rout-à-fait de l'arrière, si leur gabariage étoit dans des plans latitudinaux, parallèles à ceux des autres couples : pour en prendre une idée, il ne faut que jeter les yeux sur la forme qu'auroit la section ψ (fig. XXIII.) du faux couple $E C$ (fig. 46') par le plan de la troisième lisse, si ce faux couple existoit dans la construction ; l'équerrage en seroit tel que, joint à la grande courbure des bois, les pièces en seroient introuvables ; encore est-ce la coupe d'une de celles de l'avant ; la pièce qui devrait doubler de l'arrière, comme on peut le voir, auroit l'angle bien plus ouvert. Pour obvier à cet inconvénient, on dévoye ce couple, appelé *l'estain*, qui se joint à la lisse d'hourdy ; c'est-à-dire, qu'au lieu de le faire passer par un plan vertical-latitudinal comme les autres, il est seulement dans un plan vertical ; d'ailleurs oblique relativement aux sections latitudinales, d'une obliquité déterminée par sa projection $E c$ (fig. 29.) ; l'intervalle entre ces estains se remplit par des pièces $B b p$, $B b_1$ &c. (fig. 46') & $B b$ (fig. 48') appelées *barres*, qui *endentent* sur l'étambot ; leur gabariage est représenté en $B b$ (fig. 29.).

PL. XXXVIII.

PL. XXIV.

PL. X.

PL. XXIV
& XXIII.

PL. X.

L'autre considération qui naît de la rondeur de l'arrière, de la grande courbure des lisses & du périmètre de toutes les sections qu'on y peut imaginer, doit faire sentir la nécessité d'un travail très-soigneux pour que ces courbes, bien conduites chacune en leur particulier, aient un concert indispensable dans leurs points d'intersection : la cinquième lisse, par exemple, peut se terminer en $f c''$ & l (fig. 23.)

PL. VI.

par une infinité de courbures bien suivies & se raccordant exactement avec le reste de la lisse; les quatrième, troisième &c. lisses ne sont pas non plus parfaitement déterminées dans cette partie; mais il est à remarquer que plus leur courbure diminue, plus les différences qui pourroient avoir lieu dans leur conduite deviennent insensibles. Quoiqu'il en soit de toutes ces différences petites ou grandes, il peut en provenir une grande irrégularité dans la courbure du périmètre des sections dans un autre sens; ainsi la section imaginée en FE (fig. 29 & 48'.) dont le contour

PL. X & XXIII.
PL. XXIV. EC (fig. 46'.) coupe les projections des lisses dans les points I, I' &c. peut donner lieu de retoucher à la conduite de ces lisses pour que la sienne soit bonne & régulière: nous en parlerons ailleurs, car le tracé de ce faux couple nous sera nécessaire pour celui des barres & principalement l'équerrage de quelques-unes.

Mais puisque ce sont dans les courbes qui ont le moins de courbure, que la variation de conduite procure des effets moins sensibles, il convient d'imaginer dans la carène, les sections verticales-longitudinales projetées en $LS LS$ &c. (fig. 46', 29 & 48'.) pour principalement,

PL. XXIV, X
& XXIII.
PL. XXIII. déterminer le contour des barres; on voit (fig. 48'.), combien leur courbure est plus allongée que celle de la partie de l'arrière des lisses: d'ailleurs ce sont ces sections qui présentent le plus naturellement l'équerrage de la grande partie de ces barres. Il n'y a guère que pour les plus basses, & particulièrement le fourcat, que l'on ait besoin du faux couple FC (fig. 46'.) ou FE (fig. 29 & 48'.): Nous appelons les projections du périmètre de ces courbes verticales-longitudinales, *lisses verticales*, quoiqu'on ne lisse pas

PL. XXIV, X
& XXIII.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 97

pas dans ce sens, mais pour abrégér; & on comptera première lisse verticale, seconde, &c. à partir de la ligne du milieu.

Pour projeter ces lisses verticales sur le plan vertical (fig. 46'.) & sur celui horizontal (fig. 29), il n'y a que les droites *S L S L*, &c. à mener parallèlement à la ligne du milieu; il est bien qu'elles soient à des distances égales entre elles. Quant aux moyens d'en avoir les projections curvilignes sur le plan d'élévation (fig. 48'.), c'est une opération assez simple pour les personnes qui auront lu avec attention ce que nous avons dit des plans. Il faut prendre sur le vertical la distance du point d'intersection du gabariage de chaque couple avec la projection de la lisse verticale, au trait du dessus de la quille, & rapporter cette hauteur sur la projection du couple dans le plan d'élévation^A, aussi du dessus de la quille: ainsi en prenant la hauteur au-dessus de la quille du point 6 (fig. 46'.) d'intersection du couple 6 avec la troisième lisse verticale, & la rapportant en 6' (fig. 48'.) sur le pareil couple, c'est par ce point que passera le trait curviligne de la projection de cette lisse verticale; on aura tous les autres points de même.

Il n'y a qu'aux estains où on puisse trouver quelques difficultés; on pourroit y prendre pareillement sur le vertical la hauteur du point d'intersection, & puis avec un autre compas, la distance de ce point à la ligne du milieu, que l'on porteroit sur le plan horizontal (fig. 29.) aussi de la ligne du milieu sur l'estain qui y est projeté: ce dernier point ainsi déterminé, sa distance à la perpendiculaire de l'étambot ou à la projection de son plan vertical-latitudinal avec la hauteur prise sur l'estain du vertical (fig. 46'.) mettroit en état de déterminer sur le plan d'élé-

Tom. II.

N

Latitudinal.
ou longitudinal.

variation le point par lequel doit passer le trait curviligne; mais il vaut mieux projeter d'abord cet estain sur ledit plan d'élévation, d'autant mieux qu'on en aura besoin pour d'autres objets : alors on y rapportera immédiatement la hauteur des points d'intersection.

- PL. XXIV. Pour faire cette projection de l'estain Ee (fig. 46'),
 PL. XXIII. telle qu'on la voit en Ee (fig. 48'), c'est le procédé que nous venons d'indiquer qu'il faut suivre pour autant de points que l'on voudra, le plus sera le mieux. On prendra
 PL. XXIV. donc, par exemple, la hauteur Hh (fig. 46') d'un point
 PL. XXIII. quelconque H ; on la portera de p en P (fig. 48'); on prendra de plus la distance HM (fig. 46') du point H à la ligne
 PL. X. du milieu; on la rapportera de M en H (fig. 29.). Enfin la distance HP de ce point H à la projection du plan de
 PL. XXIII. la perpendiculaire, étant rapportée de p en h (fig. 48'), il ne restera qu'à faire le parallélogramme rectangle $PphH$ pour avoir le point H , par où doit passer l'estain. Prenez de même autant de points que vous voudrez, les multipliant surtout aux endroits de la courbe où elle a le plus de courbure, & vous serez en état de tracer l'estain Ee .
 PL. XXIV. Les hauteurs de points d'intersection de l'estain Ee (fig. 46') & des lisses verticales se rapporteront tout de suite comme
 PL. XXIII. nous venons de le dire sur l'estain Ee (fig. 48').
 PL. XXIV. Le contour FC (fig. 46') du faux couple partant de la tête des estains, ayant été tracé d'après les lisses, il nous donnera aussi des hauteurs pour les lisses verticales à
 PL. XXIII. rapporter sur FE (fig. 48'): il faut dire ici comme il se détermine.

PL. X & XXIII. Ayant mené la ligne EF (fig. 29 & 48'), de la tête de l'estain E parallèlement au plan latitudinal de la perpen-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 99

diculaire de l'étambot, prenez la distance de cette projection du faux couple en question audit plan de la perpendiculaire, portez-la de p en F (*fig. 23.*) du point F PL. VI. menez la parallèle FC à la perpendiculaire pP : FC fera la projection du faux couple sur le plan des lisses; il ne reste qu'à prendre les ouvertures FC FC' FC'' , &c. & les porter sur les cinquième, quatrième, troisième lisse, &c. de c en I (*fig. 46'.*) de c' en I' de c'' en I'' &c., faisant passer par PL. XXIV. la tête de l'estain E & les points I I' I'' &c. la courbe FC , on a le faux couple demandé. Si son contour, pour passer par ces points, péchoit en quelque chose à l'égard de l'uniformité, il faudroit corriger convenablement celui des lisses.

Les lisses verticales se terminent en L , L &c. (*fig. 46'* PL. XXIV & X. & 29) sur le trait fait à la moitié de l'épaisseur de la lisse d'hourdy sur la face extérieure (a). On prend la distance de chacun de ces points L (*fig. 29.*) à la perpendiculaire, PL. X. & leur hauteur du dessus de la quille sur le vertical (*fig. 46'.*); PL. XXIV. ces opérations mettent à même d'avoir chacun des points extrêmes des lisses verticales vers L (*fig. 48'.*). Si la lisse PL. XXIII. d'hourdy a une rablure, c'est dans cette rablure qu'aboutissent ces lisses verticales, en dedans du trait de ladite rablure, de l'épaisseur du bordage prise normalement à la lisse.

La lisse d'hourdy qui a une rablure diffère de celle qui

(a) C'est aussi sur ce trait que doivent, pour l'exactitude, aboutir les lisses obliques; ce que nous nous sommes contentés de dire dans une note page 59, craignant de trop compliquer les explications, en ne faisant pour ainsi dire qu'entrer en matière. Ces lisses obliques aboutissent pareillement dans la rablure quand la barre d'hourdy est à rablure.

n'en a pas, en ce qu'il se pratique une entaille le long de la face verticale & extérieure de cette première, qui prend à la moitié de son épaisseur; en sorte qu'au lieu d'avoir la section verticale *ABCD* (fig. 49'.) quadrangulaire, elle a la figure *abcdef*; c'est dans l'entaille ou la rablure *def*, qu'aboutissent une partie des bordages de la carène, au lieu que pour la lisse d'hourdy sans rablure, ils aboutissent en *E*, & font par conséquent une saillie, au-dessus de laquelle on garnit avec une lisse à placage. La lisse d'hourdy à rablure, s'entaille avec l'étambot, comme l'autre; mais de manière que sa partie *af* se rende jusqu'au trait de la rablure de l'étambot; *ed* se trouve à la partie intérieure de cette rablure comme la partie *ED* de celle sans rablure; on n'a pas besoin de dire qu'on abat un peu de bois pour l'une & pour l'autre, pris sur *DC* ou *dc* à venir à rien en *E* ou *e*, suivant la quête; c'est ce que l'on verra d'ailleurs lorsque nous parlerons de l'équerrage de cette pièce. La lisse d'hourdy sans rablure a sur l'autre l'avantage de conserver toute sa force & de porter les estains plus vers l'avant, ce qui en diminue l'équerrage. Si cette pièce dans notre Vaisseau étoit à rablure, on conçoit que l'estain

PL. XXIII. *Ee* (fig. 48'.) seroit de 4 po. $\frac{1}{2}$ plus sur l'arrière, puis-

PL. XXII. qu'elle seroit réduite réellement à l'épaisseur *dc* (fig. 49'.); *ef* n'étant là qu'un excédant de bois, dont la lisse à placage tient lieu dans la barre d'hourdy sans rablure.

Si les hauteurs d'interfection prises sur le contour du faux couple *FC* (fig. 46'.) tracé d'après les lisses, gênoient l'uniformité de celui des lisses verticales, il faudroit corriger ce faux couple, & par conséquent encore la courbure des lisses, sur lesquelles la correction du faux couple pourroit influer.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 101

La projection des lisses obliques, des lisses verticales, des estains, du faux couple, passant par leur tête, donnent assez de points pour déterminer le tracé des barres. Il doit y en avoir six au-dessous de la lisse d'hourdy dans le Vaisseau sur lequel nous nous exerçons, y compris celle du pont & le fourcat d'ouverture. On voit sur le plan que le creux de l'arrière est de 24 pi. 4 po.; le pied des estains, & par conséquent le dessous du fourcat, est à une hauteur de 16 pi. 3 po. au-dessus de la partie supérieure de la quille: c'est une longueur de l'étambot de 8 pi. 1 po. qui doit être garnie par les barres. Celle du pont doit avoir 13 po., les autres 1 pied; il restera 2 pieds pour les cinq mailles entre ces six barres. Prenant 5 po. $\frac{1}{4}$ entre chacune de celles qui sont droites ou dans des plans horizontaux, il restera 3 po. & le bouge de celle du pont entr'elle & celle de dessous; ainsi il s'agit de prendre 16 pi. 3 po. de β (fig. 46'.) en b 5; PL. XXIV. 1 pi. de b 5 en f ; 5 po. $\frac{1}{4}$ de f en b 4, & ainsi successivement pour les quatre barres supérieures au fourcat & les mailles entr'elles; à tous ces points de divisions, élevez des perpendiculaires à la ligne du milieu: cette opération donne la projection des barres $B b_1 B b_2$ &c. sur le plan vertical faisant ensuite βx de 24 pi. 4 po., creux de l'arrière; élevez en x une autre perpendiculaire à cette ligne du milieu: ce sera la ligne droite de la barre du pont; du point où elles rencontrent l'estain, menez une courbe parallèle à la lisse d'hourdy, qui donnera la partie supérieure de cette barre, sur laquelle se terminent les bordages du premier pont; une autre parallèle à 13 po. en dessous de celle-ci, sera le dessous de la barre.

Prenez sur la perpendiculaire de l'étambot du plan d'é-

PL. XXIII. l'élevation (*fig. 48'.*) ou sur le trait de la rablure, les hauteurs du dessus & du dessous des barres relevées sur le vertical; menez par ces points des parallèles à la quille.

Ces parallèles sur le vertical & le plan d'élévation sont des projections d'espèce de ligne d'eau, qu'il faut rapporter sur le plan horizontal; ainsi, il est question d'abord de prendre sur le vertical la distance des points d'intersection des couples, & desdites parallèles ou lignes horizontales à la ligne du milieu; & de rapporter ces ouvertures sur le plan horizontal, à chaque couple pour chaque ligne

PL. X. d'eau: par exemple, pour avoir Φ (*fig. 29.*) sur le couple

PL. XXIV. 6, où doit passer la parallèle prolongée fB (*fig. 46'.*), on prend la distance de f au point Φ d'intersection de cette

PL. X. parallèle & du couple 6, & on la porte de 6 en Φ (*fig. 29.*), & ainsi des autres.

Les ouvertures se prennent pareillement sur l'estain

PL. XXIV. Ee (*fig. 46'.*); & elles se rapportent de la ligne du milieu sur l'estain Ee (*fig. 29.*) bien carrément à cette ligne du milieu.

Ces lignes d'eau aboutissent dans la rablure de l'étambot, comme les couples à l'égard de la quille; on les termine au moyen du même procédé, auquel nous renvoyons: il y a là un contr'étambot, & l'étambot même fournit ordinairement du bois en dedans de la rablure. Mais, tout cet excédant de bois ne sera que pour les entailles des barres peu acculées, & s'il fait partie des talons de fourcats ou varangues acculées, on le travaille sur le gabarit, & au surplus on diminue d'autant le talon de ce gabarit pour n'en employer que ce qu'il faut pour trouver la pièce: ceci s'éclaircira quand nous parlerons du travail des barres.

(c) *Not. à Sign. l.*

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 103

Maintenant, il nous reste à rapporter encore sur le plan horizontal, les points d'intersection des lisses verticales & du faux couple, avec les lignes d'eau; ce sont ces points qui prononcent avec le plus de précision le contour des barres. On doit savoir ce qu'il y a à faire pour cet effet. Donnons-en cependant un exemple pour les lisses verticales, & un pour le faux couple; prenez la distance $\alpha \beta$ (*fig. 48'*) de la perpendiculaire au point d'intersection de la première lisse verticale & de la ligne d'eau faisant la surface supérieure de la cinquième barre. Pl. XXIII. Rapportez cette distance du point β (*fig. 29.*) en $\alpha : \alpha$ Pl. X. fera le point cherché de cette ligne d'eau. Et quant au faux couple pour opérer sur la même ligne d'eau, prenez la distance de f en γ (*fig. 46'*); portez-la de F en γ (*fig. 29.*): Pl. XXIV & X & vous aurez en γ , le point de cette ligne d'eau au faux couple. Il n'y a pas plus de difficultés pour les autres lignes d'eau ou barres, excepté pour celle du pont.

Pour cette barre du pont, comme c'est le gabarit particulièrement de son lit supérieur qu'il faut se procurer, il est nécessaire qu'elle soit projetée suivant son bouge, sur le plan d'élévation (*fig. 48'*), parce que c'est l'intersection du trait courbe que donnera cette projection, avec les lisses verticales, qui déterminera le contour de cette barre. Pl. XXIII. Pour avoir ladite projection, prenez les hauteurs, au-dessus de la quille, des points $m, 1, 2, 3, 4, 5$ (*fig. 46'*) de l'intersection de la barre avec les lisses verticales, rapportez les mêmes hauteurs sur l'étambot & les lisses verticales du plan d'élévation: elles donneront les points $B, 1, 2, 3, 4, 5$ (*fig. 48'*) par laquelle Pl. XXIV. Pl. XXIII. passer une courbe, on aura la projection nécessaire. Il n'y

a plus qu'à relever la distance des points B , 1, &c. 5 à la perpendiculaire, & les rapporter de la même perpendiculaire en m , 1, &c. 5 (fig. 29.) & on aura les points par lesquels il faut faire passer une courbe pour avoir le gabarit de la barre.

La lifse d'hourdy ne se travaille pas sur un gabarit; son contour se détermine par les ordonnées prises dans un quart de cercle, comme nous l'avons dit page 50 & suiv. Mais le trait de cette barre où doivent aboutir les bordages de la carène, qui marque la moitié de son épaisseur, représentée par la ligne ponctuée Qq (fig. 46'), ce trait, dis-je, doit être arrondi par une courbure QQE (fig. 29.) qui se raccorde avec le bouge de la barre, & la section horizontale à cette hauteur; la partie supérieure de cette lifse d'hourdy est angulaire à ses extrémités, & c'est là où s'opère le changement de forme qu'on peut remarquer dans l'arrière des Vaisseaux; on y évite les angles dans toute la partie submergée, & au-dessus on y trouve ceux que forment la voûte & le tableau avec les murailles.

Au moyen de tous ces points que l'on peut se procurer en suivant les opérations que nous venons de décrire, on est en état de tracer le plan horizontal (fig. 29.) nécessaire pour le gabarit des barres; nous ne le prenons que du quatrième couple arrière. C'est assez pour n'avoir pas à craindre de jarrets dans la prolongation de ces espèces de lignes d'eau.

Ce tracé peut se faire sur le terrain ou le plancher de la salle: il peut aussi ne se faire que sur le papier, mais à grands points; & alors on y relève un devis des principales

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 105

pales parties qui doivent être nécessairement tracées en grand, savoir, relativement à la perpendiculaire & à la ligne du milieu, de toutes celles que peuvent comprendre ces lignes, les estains, lisse d'hourdy & fourcat. Donnons ce devis pris sur les *fig. 46', 29 & 48'*, que nous supposons faites sur une plus grande échelle. Pl. XXIV, X
& XXIII.

I I.

Devis pour le tracé des Barres.

(1). Distance du faux couple passant par la ligne droite de la lisse d'hourdy à la perpendiculaire de l'étambot. 3 pi. 5 po.

(2). Distance entre les coupes verticales-longitudinales, ou les plans des lisses verticales. 2 pi. 6 po. 6 lig.

(3). Hauteurs des barres du dessus de la quille :

De la ligne droite de la lisse d'hourdy 26 p. 6 p. 6 l.

De la ligne droite de la barre du pont. 24 4 0

De la deuxième barre, lit supérieur. 23 0 0

De la troisième, *idem*. 21 6 9

De la quatrième, *idem*. 20 1 6

De la cinquième, *idem*. 18 8 3

De la sixième, *idem*. 17 3 0

(4). Epaisseur { de la barre du pont. 1 1 0
des autres barres. 1 0 0

(5). Distance des points de rencontre du gabariage des barres avec celui du faux couple & de l'estain à la ligne du milieu.

SAVOIR :

	FAUX COUPLE.			ESTAIN.		
	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.
De la lifse d'hourdy à sa rablure						
Pl. XXIV. ou au trait <i>Qq</i> (fig. 46'.) . .	15	2	0	15	2	0
De la première barre ou barre						
de pont.....	13	6	0	14	0	0
De la seconde barre.....	10	2	6	12	6	0
De la troisième.....	5	5	4	10	0	8
De la quatrième.....	2	8	6	7	3	6
De la cinquième.....	1	5	0	4	9	8
De la sixième.....	1	0	0	3	0	4

(6). Distance des points de rencontre des barres avec les lisses verticales à la perpendiculaire de l'étambot.

SAVOIR :

	1 ^{re} . LISSE.			2 ^e . LISSE.			3 ^e . LISSE.			4 ^e . LISSE.			5 ^e . LISSE.		
	pi.	p.	li.	pi.	p.	li.	pi.	p.	li.	pi.	p.	li.	pi.	p.	li.
De la lifse d'hourdy à sa rablure. . .	1	2	0	1	3	0	1	3	0	1	4	4	1	7	4
De la première barre ou barre du pont.	2	5	6	1	3	4	2	0	0	2	3	6	2	11	5
De la 2 ^e , ou 1 ^{re} , des barres sans bouge.	1	11	6	2	5	0	2	9	4	3	3	4			
De la troisième ou deuxième <i>idem.</i> .	2	6	0	3	3	0	3	10	6						
De la quatrième ou troisième <i>idem.</i> .	3	3	0	4	1	6									
De la cinquième ou quatrième <i>idem.</i> .	4	4	0												
De la sixième ou cinquième <i>idem.</i> . .	5	6	6												

Les numéros de chaque article de ce devis vont nous servir pour son explication.

I I I.

Explication de ce devis.

La distance du faux couple à la perpendiculaire N^o. 1 ,
Pl. X & XXIII. est celle entre les lignes *EF* (fig. 29 & 48'.) & les per-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 107

pendiculaires $P\mu$ (fig. 29.) Pp (fig. 48'.): on a vu comme Pl. X & XXIII. ce faux couple a été projeté (page 98 & suivantes) en FC (fig. 46'.); il peut l'être de même à la salle. Pl. XXIV.

Le N°. 2 indique la distance entre les plans des lisses verticales, ou entre les projections LS (fig. 46' & 29.); Pl. XXIV & X. celle de la première de ces lisses à la ligne du milieu est pareillement de 2 pi. 6 po. 6 lig. Pour espacer ainsi le plan desdites lisses, on a divisé en six parties égales la ligne droite de la lisse d'hourdy ou plutôt sa moitié de 15 pi. 3 po. (Voyez les articles 8 & 9 du devis de construction page 17). Ces lisses verticales sont projetées en LS (fig. 48'.); mais on n'en trace à la salle, que la Pl. XXIII. partie comprise entre la lisse d'hourdy & les estains Ee : elle est nécessaire là, pour l'équerrage des barres.

La hauteur des barres N°. 3 est prise de B, B &c.... (fig. 46' & 48'.) à la ligne du dessus de la quille; c'est la Pl. XXIV & XXIII. hauteur relativement à cette ligne, des parallèles qui y sont tirées par ces points B, B &c.; elles donnent le dessus des barres.

L'épaisseur des barres données dans le N°. 4 met à même d'en tracer le dessous.

En prenant sur la ligne FE (fig. 29.), projection du Pl. X. faux couple sur le plan horizontal donné par le N°. 1, relativement à la perpendiculaire; en prenant, dis-je, sur cette droite, de son point de rencontre avec la ligne du milieu, les distances marquées dans le N°. 5 pour le faux couple, on aura tous les points de rencontre des barres avec ce faux couple: ce seront tous les points qui reviennent à ceux d'intersection de FE avec ces barres.

L'estain étant placé suivant la position qu'on a indiqué

au N°. 9 du devis de construction page 17, on prendra les distances données aussi dans le N°. 5 pour cet estain, carrément à la ligne du milieu. Cette opération donnera autant d'autres points pour les barres : (leurs points sur la ligne qui revient à *E e*).

Enfin, le N°. 6 donne la distance à la perpendiculaire de l'étambot, du point d'intersection de chaque barre avec chaque lifse; ainsi on a, pour la première barre ou barre du pont, la distance à la perpendiculaire 1 pi. 5 po. 6 lig. sur la première lifse; 1 pi. 8 po. 4 lig. sur la seconde, &c. 2 pi. 11 po. 5 lig. sur la cinquième, qui ont été relevées des points 1, 2, &c. 5 à la perpendiculaire μP .

En voilà assez pour mettre en état de faire à la salle
 PL. XXIV le tracé du gabariage des barres (*fig. 19.*) ou de la pro-
 & XXIII. jection de ces barres (*fig. 46' & 48'.*)

Prenant sur le plan horizontal, ou du gabariage des barres
 PL. X. (*fig. 19.*), la distance du point d'intersection de chacune,
 avec les lisses verticales, à la perpendiculaire, & la rap-
 portant sur la pareille barre projetée dans l'élévation, on
 aura des points par lesquels on fera passer les bouts de
 PL. XXIII. lisses verticales revenant à *L S* (*fig. 48'.*).

Nous n'avons rien à ajouter ici à ce que nous avons dit plus haut sur les points d'aboutissements des barres, & sur la manière de rapporter le bouge de la barre du pont sur le plan d'élévation.

Il pourra sembler que tout ce que nous venons de dire ici auroit été mieux placé dans la première Partie, aux Sections des plans, du devis, du tracé; mais une bonne raison nous en a empêché : c'est que l'intelligence en

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 109

auroit été impossible avant d'avoir pris quelques connoissances de la Charpenterie.

I V.

Du travail de la Charpenterie des Barres & Estains.

Considérons actuellement la partie du dessin des *fig. 46', 29 & 48'*, entre les estains & la perpendiculaire d'étambot ; & y compris ces lignes, comme le tracé fait à la falle. On travaille sur celui de la *fig. 29*, les gabarits des barres, suivant la méthode que l'on a enseignée pour les couples ; la position de l'estain *E e* donne l'équerrage dans un plan horizontal, de leurs extrémités ; les lisses verticales *L S* (*fig. 48'*), donnent les équerrages dans un plan vertical-longitudinal ; le faux couple *FC* (*fig. 46'*) le donne dans un plan vertical-latitudinal. L'estain d'exécution *E e* (*fig. 30.*), donne encore l'équerrage dans un plan vertical, mais suivant l'obliquité de cet estain : ceci va s'expliquer. On voit que cet estain d'exécution a été tracé suivant la règle que nous avons donné page 61 & suivantes.

Pl. XXIV, X
& XXIII.

Pl. X.

Pl. XXIII.

Pl. VII.

La *fig. 27* qui représente les barres peut représenter également leur gabarit, n'ayant égard qu'à leur trait extérieur & aux équerrages qui y sont marqués. La *fig. 30* peut être aussi considérée comme l'estain & son gabarit.

Ainsi, *B 5 B* (*fig. 27.*) regardé comme gabarit, sert à chercher & à travailler la pièce, ou les pièces, comme nous l'avons enseigné à l'égard des couples ; étant de deux pièces, cette barre aura un oreiller qui ne différera de ceux dont nous avons parlé qu'en ce qu'il aura moins

d'épaisseur. Il ne doit avoir que 5 po. $\frac{1}{4}$ en dehors de ses entailles, puisqu'il n'y a que cette quantité de mailles entre les barres.

Il y a un équerrage de marqué en $a B c$; c'est celui de l'extrémité de la barre qui doit se joindre à l'estain : c'est le même angle que $a B \alpha$ (*fig. 30.*); car, $a B A b$ est exactement la partie de l'estain où s'adaptera cette cinquième barre, & par conséquent la figure de son extrémité; ainsi cet équerrage $a B c$ (*fig. 27.*) se prend, une des branches sur $c B$, coupée suivant le dévoiement de l'estain, & l'autre dans un plan perpendiculaire aux lits plans de la barre.

On trouve un autre équerrage en $A b C$; c'est l'angle
 PL. XXIII. en α (*fig. 48'*), le supplément de celui $\beta \alpha \gamma$ formé par la première lisse verticale & le lit supérieur de ladite cinquième barre: cet équerrage se prend, une des branches
 PL. VII. de l'équerre, sur $b C$ (*fig. 27.*); l'autre dans un plan perpendiculaire aux lits de la barre.

Enfin, on a encore l'équerrage $\alpha \beta \gamma$; c'est l'angle $\alpha \gamma f'$
 PL. XXIV. (*fig. 46'*) du faux couple avec le dessus de la barre. On sent qu'il doit se prendre une des branches de l'équerre,
 PL. VII. sur $\beta \gamma$ (*fig. 27.*); l'autre toujours dans un plan perpendiculaire à la face de la barre.

Tous ces équerrages sont en maigre, parce que l'usage est de faire les gabarits pour le dessus des barres; mais si on avoit besoin de les avoir en gras, on fait qu'il n'y auroit qu'à en prendre le supplément sur la tablette où on les auroit rapportés.

Nous avons choisi cette cinquième barre pour exemple, parce que les équerrages s'y trouvent pour tous les sens

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 111

où ils peuvent être pris : ainsi nous n'avons rien à ajouter sur ce sujet à l'égard des autres barres sur lesquelles ils sont rapportés d'après des procédés semblables.

Cependant arrêtons-nous encore un moment sur ce qui regarde la lifse d'hourdy : nous avons dit qu'on n'en faisoit pas de gabarit ; elle se travaille suivant ses bouges vertical & horizontal , (on voit pag. 50 & suivantes , comment se détermine la figure de ces bouges), & ses dimensions à équerre carré : néanmoins elle a un équerrage dans la moitié de son épaisseur $Q'q$ (*fig. 46'*), sur laquelle s'applique le bordage. On peut avoir ces équerrages en L , (*fig. 48'*), par l'angle qu'y forment les lisses verticales avec le trait du dessous de la barre ; ils sont portés en xyz (*fig. 27.*), pour chaque lifse verticale : ils sont en gras , & doivent être pris à ces lisses , sur la face du dessous de cette barre d'hourdy. Ainsi , en supposant $ABCD$, (*fig. 49'*), une section de ladite barre par le plan d'une des lisses verticales ; une équerre $x Dz$, ouverte suivant l'équerrage qui se trouveroit dans ce plan , sa branche Dz appliquée sur le trait de sa face inférieure DC , donneroit une distance xE au trait de la demi-hauteur , qu'il faudroit rapporter de D en y : il n'y a qu'à creuser des coches jusqu'aux points y , ainsi trouvés , à venir à rien en E ; mener la courbe ponctuée Qq , (*fig. 27.*), par tous ces points donnés par ces y , & mettre à bas le bois entre le trait ponctué , les coches & le trait de demi-hauteur , qui ne peut être représenté qu'en Q, L, L , &c. q , (*fig. 46'*). L'angle Q' , formé par le dessous de la barre d'hourdy & la partie $Q'E$ du faux couple , donne un équerrage avec lequel on détermine d'une manière analogue le point Q ,

Pl. XXIV.

Pl. XXIII.

Pl. VII.

Pl. XXIV.

Pl. VII.

Pl. XXIV.

- PL. VII. (*fig. 27.*). On sent qu'une des branches de l'équerre pour cet équerrage, doit être placé selon la projection du faux couple, ou à-peu-près selon Qx , l'autre toujours dans un plan perpendiculaire au lit de la barre. On arrondit convenablement de Q , allant vers le trait q, q , &c. donné par le fond des coches. L'équerrage au milieu de ladite barre où
- PL. XXIII. se travaille l'entaille, se détermine suivant l'angle BAF , (*fig. 48'*.), que donne la quête de l'étrabot. Il faut relever & conserver cet équerrage pour encore d'autres objets.

Nous avons vu que les estains donnoient l'équerrage des extrémités des barres; on voit que c'est dans le sens vertical: d'un autre côté, les extrémités des barres donnent l'équerrage des estains dans le sens horizontal; car la partie de l'estain, interceptée par les plans des lits supérieur & inférieur d'une barre, telle que le prisme incliné

PL. VII. $DFGHdfgh$, (*fig. 27.*) $FHhDfGgd$, (*fig. 30.*) entre les plans horizontaux des lignes droites de la barre du pont, fait une sorte de prolongation de cette barre; ainsi FDH (*fig. 27.*) en est l'équerrage à l'extrémité de la ligne droite de la partie supérieure de la barre; il doit être pris une des branches de l'équerre selon FH , (*fig. 30.*) Le tracé, dans les bornes auxquelles nous l'avons restreint, ne donne pas cette partie $DFGHdfgh$, (*fig. 27.*), qui n'est ici que pour l'intelligence de la chose; ainsi on n'a pas l'angle FDH , mais on a son supplément FDI , & pour toutes les autres barres, un angle analogue. On fait qu'au moyen de la tablette, cet angle en maigre nous donnera celui en gras qui nous est ici nécessaire. Ces équerrages sont portés sur le gabarit Ee , (*fig. 30.*) pour tous les traits du dessus des barres.

D'après

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 113

D'après les fig. 30 & 27, considérées seulement comme gabarits, & les équerragés qui y sont rapportés, on travaille les pièces de la même manière que celles de membrure : sur le droit, d'après leur épaisseur dans ce sens, où l'estain *a*, comme les barres, environ un pied : d'équerrage, d'après ceux portés sur les pièces, & comme nous l'avons dit : sur le tour, en donnant pareillement un pied dans ce sens à l'estain ; & aux branches des barres la largeur que donne au carré, ce qu'elles en ont au courant de l'estain à leur contact ; *a B*, (fig. 30.), où se termine le lit supérieur de la barre *B* ; *B*, (fig. 27.), donne la largeur au courant *Bc*. Il faut voir ce qu'elle en fournit au carré, c'est-à-dire selon *cd*, & ce sera la largeur, sur le tour, de la barre : on a ainsi les largeurs du dessus & du dessous : au surplus, cette partie du dedans, où il se trouve plutôt du défourni que trop de bois, ne se travaille que grossièrement, se réservant de garnir ou de parer, lorsqu'il s'era question d'établir les marsouins & de vaigrer.

On conçoit que les traits ponctués marquent le lit inférieur des barres.

V.

De l'Assemblage de l'Arcaffe.

Ces barres se montent sur l'étambot, comme les couples sur la quille ; comme elle, l'étambot est couché sur des chantiers ; il est posé dans le même sens & un peu à côté, son pied vers l'avant du Vaisseau, son milieu près du talon. La pièce bien dressée, sa rablure, son pied travaillés, & étant ainsi placée horizontalement, la face extérieure

Tom. II.

P

en dessous, ses faces latérales bien à plomb, sa face intérieure en dessus, on la garnit de son contr'établot *ce*, (*fig. 25.*) La pièce d'établot qui, suivant le devis, a 10 pouces de sa partie extérieure au trait de la rablure, doit fournir par conséquent 14 po. $\frac{1}{2}$; s'il y a quelque chose de plus, le contr'établot pourra l'avoir de moins, de manière que ces deux pièces fassent ensemble, suivant le devis du charpentier, 22 po. à la tête, 26 po. au pied: c'est dans ce contr'établot que se travaillent les entailles des barres.

Pour cela on se règle sur le pied *E* de l'établot *ET*. qui a dû être travaillé suivant l'équerrage donné par la quête, lequel nous avons recommandé de relever & conserver. On voit par le *tracé des barres*, d'après son devis, que le dessous de celle inférieure ou du fourcat, est à une hauteur de 16 pi. 3 po. du dessus de la quille; il faut prendre 16 pi. 4 po. sur l'établot, à partir de son pied bien carrément, c'est-à-dire perpendiculairement à *Ei*; & par le point que cela donnera, faire passer une parallèle à *Ei*; ce qui se fait facilement au moyen de l'équerrage; on se rappelle que c'est l'angle *BAF*, (*fig. 48'*.), qui le détermine; l'équerre ouverte suivant cet angle, une de ses branches le long de *Ti*, (*fig. 25.*), l'autre d'abord en *E*, elle a donné le pied; ensuite sur le point que procure la hauteur de 16 pi. 4 po., elle donne le dessous *fF* de l'entaille de fourcat; & toujours ainsi, une des branches de l'équerre le long du dehors de l'établot, la remontant d'un pied, & puis de 5 po. 3 li., & puis encore d'un pied, &c. on aura les traits parallèles qui indiquent les entailles des barres.

Nous avons pris une quantité de 16 pi. 4 po. du pied

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 215

de l'étambot, quoique la hauteur de la barre ne soit que de 16 pi. 3 po. du dessus de la quille, parce qu'il y a dans la quille en *E* une entaille d'un pouce pour recevoir le pied de l'étambot : c'est au milieu de cette entaille qu'est pratiquée la mortaise où doit entrer le tenon, travaillé à ce pied de l'étambot.

Pour qu'on ne soit pas surpris de voir la quille dépasser, dans la figure, l'étambot vers l'arrière, je dirai ici, en passant, qu'il doit être appliqué là, sur la fin de la construction, un contr'étambot extérieur de 4, 6 ou 8 po. Nous en parlerons plus au long en temps & lieu.

Les entailles distribuées suivant la hauteur des barres, il en faut marquer la profondeur; elle doit se combiner avec celle des entailles des barres; on fait ordinairement ces entailles, comme l'on dit, moitié par moitié; c'est-à-dire, qu'on partage la distance du trait de la rablure, au trait du dedans du contr'étambot, en deux parties égales; que l'on prend une de ces parties pour l'entaille du contr'étambot; l'autre règle la profondeur de l'entaille de la barre *prRP*, (*fig. 27.*). Quelquefois, pour ménager le bois dans la barre qui auroit peu d'épaisseur, on donne moins de profondeur à son entaille; mais alors il faut que celle de l'entaille du contr'étambot soit d'autant plus grande : enfin, il faut que les profondeurs des entailles de la barre & du contr'étambot fassent ensemble une quantité égale à la distance du trait de la rablure au trait intérieur de ce contr'étambot.

Ceci, bien entendu, est dit seulement pour les barres qui n'ont point ou que peu d'acculement : celles acculées ont à tenon; le contr'étambot fournit une partie de leur

talons, & est travaillé là, selon le gabarit : enfin, cet assemblage des barres sur l'étambot, se fait, comme celui des varangues, sur la quille; il faut la même attention pour que le contr'étambot ne soit pas coupé entièrement par l'entaille : les barres qui s'entaillent sont à margouiller, (voyez premier Tome, pag. 22.) Le contr'étambot peut fournir d'autant plus de bois pour les talons des autres, qu'elles avoisinent davantage le fourcat, & selon leur acculement plus ou moins considérable : celles-ci se font d'assemblage & à oreiller. (Voyez Tom. I, pag. 23.)

La seule différence dans l'établissement de ces barres, c'est qu'il ne se fait pas carrément avec l'étambot, comme
 Pl. XXIII. celui des couples avec la quille. On voit dans la figure 48^e qu'elles font un angle droit avec la perpendiculaire de l'étambot; par conséquent elles ont avec l'étambot l'obliquité que donne la quête : ainsi, pour les perpigner, il faut employer une autre méthode; on peut se servir d'un moyen fort simple, vu le peu d'élévation de ces barres sur l'étambot : après les y avoir placées, comme on le voit assez, chacune dans leurs entailles, on mène sur l'étambot par le talon du fourcat, une ligne perpendiculaire en même temps au trait *Ei* de son pied, (fig. 25.), & à ceux qui ont déterminé les entailles : on voit que cette perpendiculaire est parallèle à la perpendiculaire de l'étambot : plaçant l'une des branches de la grande équerre carrée, de manière qu'elle soit confondue avec cette ligne, son angle droit au pied du fourcat, l'autre branche sera une des indications de la position du plan dans lequel il faut contenir ce fourcat : d'ailleurs, le balançant bien au moyen du fil à plomb; la ligne droite de la lifse d'hourdy étant parfaitement hori-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 117

zontale, & ses extrémités à des distances exactement égales à un certain même point pris sur le trait du milieu du contr'étambot, le gabarit de l'estain ou l'estain même donnera la position des branches du fourcat & de celles de toutes les autres barres, par les tracés tels que celui *H F f G*, (*fig. 30.*) pour celle du pont, qui doivent y avoir été rapportés. Ne perdons pas de vue que le plan du fourcat doit demeurer dans la branche verticale de la grande équerre : on vérifie ainsi les angles dont on a besoin, dans le sens selon lequel les pièces s'étendent davantage ; c'est vers le fourcat, dans le sens vertical, que le système de l'arcaste ainsi couchée, a le plus de faillie relativement à l'étambot ; c'est à la lisse d'hourdy, dans le sens horizontal, ce qui conduit à ces deux sortes de vérifications.

Le balancement de cette partie se fait par des moyens analogues à ceux que l'on emploie pour le balancement des couples en place dont nous parlerons ci-après. Un compas ou un niveau pour la lisse d'hourdy, la barre du pont, &c. ; des règles d'ouverture ou l'équivalent pour les barres acculées, donnent des points de suspension pour le fil à plomb : donc le plomb doit tomber sur le trait du milieu du contr'étambot. On verra aussi ci-après quelque usage du niveau dont on se sert plus volontiers que du compas, pour le balancement des barres.

On accore les barres comme les couples ; on leur donne le mouvement nécessaire, soit pour les mettre en place, soit pour les balancer ou les perpigner, comme aux couples : on a seulement besoin de moins d'appareil, parce que ces pièces sont plus faciles à manier : les bigues, par exemple, sont de simples matreaux.

Les estains se rapportent sur les barres, comme nous venons de le dire, avec beaucoup de facilité, puisque les extrémités de ces barres y sont marquées; il n'y a que leur tête, qui toucheroit la lisse d'hourdy seulement dans un point, à l'extrémité de sa ligne droite, si elle étoit travaillée jusque-là à équerre carrée. On voit que, faisant

PL. X. l'angle E , (fig. 29.), avec cette barre, ils la quittent sans le plus petit moyen d'adhérence; on voit la même chose

PL. XXIII. en E , (fig. 48'.); cet effet est encore plus sensible en

PL. VII. $hHoO$, (fig. 27.), projection de la tête d'un de ces estains. Pour faciliter cette adhérence, on laisse tout le bois que la pièce peut fournir à son extrémité, pour y travailler l'espèce de couffin *mon*, & s'il n'y en a pas assez, on y ajoute une garniture.

On laisse encore du bois à la lisse d'hourdy vers son milieu en R' ; mais l'objet unique de cet excédant d'épaisseur, est de rendre à la barre, en cet endroit, la force que peut lui faire perdre son entaille.

V I.

Du travail particulier de la Barre d'Arcaffe & des contre-Cornières.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la barre d'hourdy & de celles en dessous, parce que ce sont ces barres qui méritent la plus grande attention, dont nous n'avons pas voulu distraire; il y a cependant encore, dans cette partie, une autre barre entaillée aussi sur l'étambot, que l'on appelle *barre d'arcaffe*; elle aboutit aux cornières ou al-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 119

longes de cornières, qui sont les allonges des estains : expliquons ce qui concerne cette barre & lesdites cornières.

La lifse d'hourdy, dans les vaisseaux de ligne, forme les feuillets des canons de retraite de la première batterie; la barre d'arcaste en forme la partie supérieure ou les sommiers; par conséquent, puisque celui sur lequel nous nous exerçons a une hauteur de sabord de 2 pi. 9 po., il faut qu'il y ait cette distance entre ces deux barres; il est même nécessaire qu'il y ait quelque chose de plus à leurs extrémités, pour trouver exactement la place du sabord dans l'endroit où il est percé, parce que la barre d'arcaste n'ayant pas de bouge vertical, elle se rapproche de la lifse d'hourdy au milieu : ainsi, pour satisfaire à cette précision, on peut observer une distance de 3 pi. 1 à 2 po. de ligne droite à la ligne droite (l'épaisseur de la barre en dessus); elle peut s'entailler sur l'étambot de 4 po., 2 po. pris sur le contre-étambot, & 2 po. sur la barre : en fixant sa largeur sur le tour, par exemple à 15 po., son bouge horizontal est déterminé, puisque les extrémités de sa face intérieure doivent s'appliquer sur les contre-cornières dont la face arrière est dans le plan vertical de la ligne droite de la barre d'hourdy; cette ligne droite dans notre vaisseau est à 3 pi. 5 po. (voyez *Devis de Construction*) en même temps de la perpendiculaire de l'étambot & de sa face de l'arrière. Cet étambot a à sa tête, où s'assemble la barre d'arcaste, 22 po. (voyez *Devis de Charpentage*), dont il faut soustraire 4 po. pour l'entaille, moitié par moitié : reste 18 po.; & avec les 15 po. de largeur de barre, 33 po. ou 2 pi. 9 po. : en les soustrayant de 3 pi. 5 po., on auroit 8 po. de bouge horizontal; mais il faut avoir égard à l'effet de la quète.

La barre d'arcaste à 3 pi. 2 po. au-dessus de la barre d'hourdy, la partie supérieure à 4 pi., présente une distance plus grande à l'étambot, que donne cette proportion (voyez toujours le *Devis*, pag. 17.) 26 pi. 6 po. 6 li. : 2 pi. ::

4 pi. : $\frac{8 \text{ pi.}}{26 \text{ pi. } 6 \text{ po. } 6 \text{ li.}} = 3 \text{ po. } 7 \text{ li. } \frac{1}{2}$. Ainsi le bouge hori-

zontal fera de 8 po. + 3 po. 7 li. $\frac{1}{2} = 11 \text{ po. } 7 \text{ li. } \frac{1}{2}$: c'est d'après ce bouge & cette largeur qu'elle est tracée à vue d'oiseau, (*fig. 31.*), où l'on voit les sections des cornières & de l'étambot à cette hauteur.

PL. IX. Cette barre a 10 po. d'épaisseur ; mais on est obligé d'y pratiquer une entaille de 2 po. $\frac{1}{2}$ de profondeur *abcd*, PL. VIII. (*fig. 26.*), pour trouver la place & le mouvement du timon : en effet, suivant le plan, la hauteur d'entre-pont de l'arrière, du dessus des baux du premier pont au-dessus de ceux du second, à bord, est de 7 pi. ; sur lesquelles il faut prendre 2 pi. 5 po. de hauteur de feuillet, 3 pi. 1 po. de hauteur de sabord, 10 po. pour la barre d'arcaste : cela fait 6 pi. 4 po. ; il y a de plus la hauteur du bau : les baux du second pont au milieu de la longueur du Vaisseau, ont 12 po. d'épaisseur ; & en diminuant vers ses extrémités à proportion de leur longueur, celui en cet endroit doit avoir 8 po. : voilà les 7 pi. Ainsi, sans l'entaille de la barre d'arcaste, il ne resteroit de passage pour le timon que la distance que procure au milieu le bouge du bau ; il n'est dans cet endroit que d'environ 7 po. : c'est pourquoi on est obligé de faire cette entaille de 2 po. $\frac{1}{2}$.

C'est de l'amplitude du mouvement de la barre que dépendent la forme & la longueur de cette entaille, comme

PL. IX. on le voit *fig. 31.* Nos barres de gouvernail sont trop longues

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 121

longues pour qu'on puisse les mettre autant à bord, ou leur faire faire un angle aussi ouvert avec la ligne du milieu; c'est pourquoi communément on ne donne pas autant de longueur à cette entaille, & on ne compte guère que sur un mouvement de 70 degrés d'un bord à l'autre : cependant la théorie sembleroit exiger qu'il fût beaucoup plus grand.

Pour que l'entaille affoiblisse la barre le moins qu'il est possible, on lui laisse en dessous l'excédant de bois *AB*, (*fig. 26.*), quel'on ne peut prolonger plus loin que l'endroit *Pl. VIII.* où sont ouverts les sabords.

Les allonges de cornières *CE*, (*fig. 26 & 28.*) se travaillent sur leurs gabarits, & d'après leurs équerrages, comme les autres allonges, étant dans un plan parallèle à ceux des couples; elles s'ajustent en *E*, bout à bout aux estains; elles ont à leur tête une planche d'ouverture *RO*, qui sert à les mettre à leur largeur, à les balancer, à les perpigner; elles portent sur des chevaliers; on garnit entre elles & eux plus ou moins, suivant le besoin que font naître ces opérations. Pl. VIII
& IX.

Il faut se souvenir que cet assemblage est encore couché sur le terrain : on tend une ligne *Ll* d'un point *L* pris sur le trait du milieu du contr'étambot, près son pied, passant verticalement au-dessus de ce trait, de ceux du milieu des barres, de celui du milieu de la planche d'ouverture; & pour s'en assurer, (cette ligne ou ce cordeau bien tendu & en liberté), on le fait arraser par des fils à plomb *P, p* : la pointe des plombs doit toucher ces traits : si celui de la planche d'ouverture ne le touche pas, on travaille aux allonges comme il convient pour corriger ce défaut.

Tom. II.

Q

Pour voir si le gabariage de ces allonges est bien dans le plan qui lui est propre, il n'y a seulement qu'à vérifier s'il se trouve dans un plan horizontal, lorsque l'étrambot a été établi sur les chantiers, selon une inclinaison égale à sa quête; ce soin facilite beaucoup, non seulement cette opération, mais même toutes celles de la mise en place des barres: il n'est question que de donner aux chantiers une inclinaison de 2 pi. sur 26 pi. 6 po. 6 li., d'après le n°. 7 du Devis du Constructeur, seconde section de la première Partie. On fait que ce gabariage est le trait des faces de l'arrière des allonges sur lesquelles est appliquée la planche d'ouverture. Dans ce cas, avec quelques corps de niveau dans le sens de la largeur entre les allonges, & dans celui de leur longueur, on parviendrait à l'exactitude nécessaire pour cet objet. On conçoit qu'alors les fils à plomb serviroient encore beaucoup pour l'établissement des barres.

Mais si l'on a négligé de donner cette inclinaison, il est nécessaire de faire deux opérations; il faut reconnoître d'abord si la planche d'ouverture est dans une ligne horizontale, ce qui se fait au moyen du niveau: supposant
 PL. IX. *RO*, (*fig. 31.*), cette planche d'ouverture, on pose dessus le niveau *N*; son fil à plomb doit passer par la ligne du milieu *m* de la traverse *Tt*; & si ses branches sont également éloignées du trait *M* du milieu de la planche, il doit en même temps pouvoir toucher ce trait; il faut garnir ou dégarnir sur les chevalets à la demande de ce niveau, jusqu'à ce que le fil à plomb tombe bien précisément sur les traits. Quelquefois, dans l'opération du niveau, on trouve plus commode de le poser en dessous

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 123

de l'objet que l'on veut niveler, comme on le voit dans la fig. 56', où le fil à plomb est attaché sur la ligne du milieu de la traverse : de cette manière, pour que la pièce que les deux branches touchent soit de niveau, il faut que le fil passe juste par l'angle. Pl. XXIII.

L'autre opération pour déterminer le plan des allonges, c'est de mener sur l'étambot une perpendiculaire $\phi\omega$, (fig. 28), aux traits qui y ont été tirés pour l'entaille des barres, (elle est perpendiculaire aussi aux plans des barres, & parallèle à la perpendiculaire imaginaire de l'étambot) ; de faire passer sur ce trait $\phi\omega$ une ligne $\phi\lambda$ qui s'y confonde : ce trait & la prolongation de la ligne doivent être parallèles au plan du gabariage des cornières ; ainsi il ne s'agit que de vérifier s'il y a même distance de λ en R que de ω en b , ou de la ligne $\lambda\omega$ à la face de la planche qui porte sur les allonges, que de cette même ligne à la ligne droite du can de l'avant de la barre d'arçasse projetée en b . Pl. IX.

Ces deux conditions remplies, les allonges de cornières ont la position qui leur convient, & il faut les lier avec les estains ; ce qui se fait au moyen des gardes ou contre-cornières Gg , (fig. 26 & 28.) Ces contre-cornières sont en quelque façon les genoux de cette partie de la membrure ; elles doublent l'écart des allonges & estains, leur moitié sur l'allonge, l'autre sur l'estain : celle-ci participe à son dévoyement ; elles se travaillent sur les gabarits, les équerrages & les largeurs sur le tour de ces pièces : sur le droit, elles ont même épaisseur au milieu, allant en diminuant, de manière à n'avoir que les deux tiers de cette épaisseur à leurs extrémités. Pl. VIII
& IX.

Q 2

Du Chevillage particulier du système de l'Arcasse.

On sent bien que toutes les pièces qui composent l'arcasse , se chevillent à mesure qu'elles sont bien en place ; ce chevillage se fait pour quelques-unes, à demeure : pour la plupart des autres, seulement pour le moment.

On commence par fixer le contre-étambot sur l'étambot avec des gournables , disposées de cinq pieds en cinq pieds environ.

Les barres d'arcasse & d'hourdy sont chevillées à demeure , chacune par deux chevilles frappées à revers l'une de l'autre ; perçant l'étambot , le contre-étambot & la barre , rivées sur viroles : ces chevilles ont 15 lignes de diamètre au gros bout , & 12 au petit.

La barre du pont & celles en dessous ne sont chevillées que pour le moment , & d'une seule cheville chacune , qui , la traversant , traverse aussi le contre-étambot & l'étambot : bien entendu que dans le fourcat & les barres d'assemblage , c'est dans l'oreiller que passe la cheville. Nous dirons ici une fois pour toutes que les chevilles ainsi frappées au préalable , doivent être repoussées lorsqu'on mettra en place les pièces de liaison par lesquelles devront passer les chevilles à demeure.

Les estains sont arrêtés d'abord sur les barres par une gournable qui les traverse , ainsi que l'extrémité de chacune.

Les contre-cornières sont chevillées à demeure avec les estains & allonges de cornières , chacune par six chevilles frappées sur la garde , & traversant : la première ,

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 125

la cornière , & la barre d'arcaste, la seconde, entre la barre d'arcaste & la lisse d'hourdy, la cornière seulement; la troisième, le pied de l'allonge, & la lisse d'hourdy; la quatrième, la tête de l'estain, & pareillement la lisse d'hourdy; la cinquième, l'estain & la barre du pont; la sixième, l'estain & la barre en dessous de celle du pont. Ces chevilles ont pareillement 15 lignes.

La planche d'ouverture est clouée avec la même précaution que celles des couples.

V I I I.

De quelque usage particulier de gabarier les Barres.

Beaucoup de Constructeurs emploient , pour se procurer le gabarit des barres, au lieu de ce que nous avons appelés lisses verticales, de faux estains, surtout lorsqu'ils font gabarier ces barres sur lisses. Ces faux estains sont des sections de cette partie, dont on voit les projections (fig. 29.) : ce sont les trois lignes ponctuées, parallèles PL. X. à l'estain *Ee*. Nous avons dit des raisons qui doivent faire préférer la méthode que nous avons développée : au surplus, si l'on vouloit employer celle des faux estains, ce que nous avons expliqué, bien conçu, on n'y trouveroit aucune difficulté.

Dans l'usage de gabarier les barres sur lisses, le Constructeur laisse beaucoup trop de choses à faire au Charpentier ; il ne lui donne que les gabarits du fourcat d'ouverture, des estains & des lisses de tour ; la lisse d'hourdy & le fourcat en place, on pose dessus ceux des estains ; on présente & arrête comme il faut les lisses de tour,

au moyen des points de leurs intersections avec cette barre d'hourdy, l'étambot, le fourcat & le gabarit de l'estain : on fait que ces points sont rapportés sur tous les gabarits & les pièces. Avec des lattes très-flexibles, on figure les faux estains sur le dedans des gabarits des lisses, dans des plans bien parallèles à ceux des estains. Le tracé de l'entaille des barres sur le contre-étambot, celui de leurs extrémités sur l'estain, & puis les faux estains, mettent à même de faire le gabarit de ces barres, & d'avoir leurs équerrages, en suivant les procédés qu'on emploie pour les couples de remplissage que nous allons expliquer dans le chapitre suivant du boîsage. Nous ne nous étendrons pas davantage sur une méthode où nous trouvons trop de tâtonnements à faire sur le chantier, qui ne peut manquer de faire perdre beaucoup de temps, & qui exposeroit à gâter bien du bois d'une espèce précieuse, si on avoit des Charpentiers moins habiles que ceux que les Ingénieurs mettent à la tête de la besogne.

I X.

D'une construction particulière d'Arcaffe.

Nous ne devons pas terminer ce chapitre sans parler d'une construction particulière d'arcaffe dont nous avons fait usage dans notre frégate *l'Embuscade* ; la différence principale consiste en ce que le bouge de la barre d'hourdy est en sens contraire de celui des barres ordinaires, & est plus considérable.

L'avantage de cette construction est d'exhausser ce

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 117

que l'on appelle les fesses du bâtiment. Dans toutes nos frégates, la barre d'hourdy est au-dessous du pont de la principale batterie, & d'une quantité à permettre le passage de la barre du gouvernail entr'elle & le bau : sans cela il faudroit qu'elle fût établie dans la grande chambre ou sur le gaillard, pour gouverner à barre franche, ce qui présente des inconvénients majeurs. Dans les vaisseaux elle est au-dessus de ce pont : il faut donc, si l'on veut, dans les bâtiments de bas-bord, conserver la même hauteur de façon, donner plus de plat dans la partie formée par la première allonge; ce qui d'abord cause une grande difficulté pour les mettre en différence sur la fin du chargement, quand on n'y a pas songé à l'avance; mais un mal moins sensible & cependant aisé à concevoir, c'est d'empêcher le navire de s'élever convenablement sur la lame. La hauteur du trait de la barre d'hourdy sur l'étambot, dans la construction dont il est ici question, est la même que dans les bâtiments ordinaires; mais les extrémités s'élevant, & beaucoup, au lieu de s'abaisser par le bouge, son arrière peut se façonner comme dans les vaisseaux.

Ce trait, d'ailleurs, a de l'élégance; nous pouvons le dire, parce que nous ne prétendons pas nous en approprier l'invention; elle appartient peut-être aux Anglois, et nous l'avons imité des dessins de *Chapman*.

Nous avons fait des calculs sur cette Frégate qui font partie de ce traité, ainsi que les plans; mais comme la gravure ne donne pas une exactitude rigoureuse, nous croyons devoir en placer ici le devis.

*Devis d'une Frégate de 26 canons de 12.**Construction des Maîtres-Couples.*

Hauteur à partir du fond de la rablure (a) de la quille.				Demi-largeur du maître-avant à chaque ordonnée.				Demi-largeur du maître-arrière			
Nos.	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.		
0 fond..	0	0	0	de la	0	3	6	Rablure....	0	3	6
1.....	1	0	0		2	2	9		2	1	0
2.....	1	8	3	1 ^{ere} . lifse.....	3	9	4		3	8	6
3.....	1	9	0	idem.....					3	8	6
4.....	2	0	0		4	8	6		4	7	0
5.....	2	5	6	2 ^e lifse.....	6	1	0		6	1	0
6.....	3	0	0		8	0	6		8	0	3
7.....	3	6	8	3 ^e . lifse.....	9	10	0				
8.....	3	7	8½	idem.....					9	9	0
9.....	4	0	0		10	11	9		10	10	0
10.....	5	0	0		12	8	8		12	7	0
11.....	5	8	6	4 ^e . lifse.....	13	7	4				
12.....	5	9	0½	idem.....					13	6	0
13.....	7	0	0		14	10	0		14	9	0
14.....	8	10	10	5 ^e . lifse.....	15	11	6				
15.....	8	11	1½	idem.....					15	11	0
16.....	11	6	0		16	11	0		16	10	6
17.....	13	9	0	6 ^e . lifse.....	17	3	0		17	3	0
18.....	15	6	0		17	3	6		17	3	6
19.....	16	10	0	7 ^e . lifse.....	17	3	0		17	3	0
20.....	18	3	0		17	0	0		17	0	0
21.....	19	6	3	8 ^e . lifse.....	16	6	8	Arrière.....	16	6	8
22.....	19	11	0	8 ^e . lifse.....	16	4	9	Avant.....	16	4	9
23.....	21	0	0		15	10	0		15	10	0
24.....	22	3	0	9 ^e . lifse.....	15	2	0	Avant.....	15	2	0
25.....	22	7	0	9 ^e . lifse.....	15	0	0	Arrière.....	15	0	0
26.....	23	10	0		14	6	3		14	6	3

(a) Le trait de la rablure de la quille, de l'étrave, de l'étambot & de la lifse d'hourdy, n'est ni le trait supérieur ni le trait inférieur de rablure, mais le trait de sa profondeur : au surplus, la rablure de la lifse d'hourdy n'est point creusée ; son trait marque seulement l'aboutissement des bordages de carène, & la forme particulière de la voûte.

Détermination

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 129

Détermination de plusieurs autres points , nécessaire pour le Tracé.

LISSE DE RABATTUE.

A R R I È R E.		A V A N T.	
Hauteur sur le premier couple confondu avec le maître, à partir du fond		Hauteur sur le quatrième couple, à partir du fond de la	
de la rablure de la quille.....	26 3 0	rablure de la quille....	26 0 0
Distance de ce point à l'axe	13 11 6	Distance de ce point à la	13 7 6
ou ligne du milieu.....		ligne du milieu.....	

Nota. La détermination d'une des extrémités de ces lisses de rabattue, & des neuf premières lisses sur le maître, avec la longueur de la projection de ces lisses sur le vertical, portée dans la table suivante de ces lisses, donnent le point d'intersection de chacune de ces lisses avec la ligne du milieu, prenant le point déterminé pour centre, la longueur de la lisse comme rayon, & traçant un arc sur ladite ligne du milieu.

Coltis.

Hauteur de son pied au-dessus du fond de la	pi.	po.
rablure de la quille.....	3	4
Distance <i>idem</i> à la ligne du milieu.....	0	3

Étambot.

Distance de la rencontre de sa rablure avec celle de la quille, à la perpendiculaire....	3	0
Hauteur prise carrément, de l'intersection de cette rablure de l'étambot avec sa perpendiculaire, à partir de la rablure de la quille...	16	3

Tom. II.

R

Rablure de l'Etrave.

	Hauteur à partir de la rablure de la quille.			Distance à la perpendiculaire prise vers l'arrière.			Distance à la perpendiculaire prise vers l'avant.		
	pi.	po.	lig.	pi.	po.	lig.	pi.	po.	lig.
Elancement.	0	0	0 ...	15	1	6 ...	0	0	0
	2	0	0 ...	7	3	0 ...	0	0	0
	4	0	0 ...	4	11	0 ...	0	0	0
	8	0	0 ...	2	2	0 ...	0	0	0
	15	10	0 ...	0	0	0 ...	0	0	0
	24	1	6 ...	0	0	0 ...	0	10	6

Distributions des Couples.

De la perpendiculaire de l'étambot au faux couple.....	pi.	po.	lig.	}	pi.	po.	lig.			
	6	6	3							
Du faux couple au septième arrière..	3	2	0							
Distances égales entre les sept couples de l'arrière, entre les maîtres & un de l'arrière & de l'avant, entre les deux maîtres, entre les six couples de l'avant.....										
					8	1	6			
Du 6 ^e . avant au 7 ^e . , ou au coltis....	pi.	po.	lig.	}						
	5	9	6							
Du coltis à la perpendiculaire de l'étrave	5	5	6	}				11	3	0

DÉTERMINATION de l'interfection du gabariage des Couples avec les Lisses, suivant l'obliquité de ces Lisses.

PARTIE DE L'ARRIÈRE.

	1 ^{re} LISSE.	2 ^e LISSE.	3 ^e LISSE.	4 ^e LISSE.	5 ^e LISSE.	6 ^e LISSE.	7 ^e LISSE.	8 ^e LISSE.	9 ^e LISSE.	10 ^e LISSE.
Du point d'interfection de la lifse avec la ligne du milieu, à la rablure de la lifse d'hourdy.....	pt. po. li.	pt. po. li.	pt. po. li.	pt. po. li.	pt. po. li.	pt. po. li.	pt. po. li.	pt. po. li.	pt. po. li.	pt. po. li.
A la jambette de voûte.....										
A l'alonge de tableau.....										
A la projection de l'étain.....										
Au deuxième faux-couple.....	0 5 0	0 10 6								
A l'alonge de cornière.....										
Au faux couple.....	1 0 0	2 0 0	4 3 10	6 8 2	10 7 3	13 10 6	15 6 6	14 11 0	14 6 9	13 7 9
Au septième couple.....	1 6 0	2 11 9	5 9 4	8 1 3	11 9 0	14 7 6	17 1 4	15 10 3	15 6 14	13 5 0
Au dixième.....	2 5 3	4 8 9	8 3 6	10 9 5	13 11 3	16 2 0	17 10 10	16 9 3	15 6 15	14 3 6
Au cinquième.....	3 2 1	5 11 4	10 0 6	12 9 0	15 7 6	17 2 9	18 1 11	17 6 0	17 2 6	15 11 0
Au quatrième.....	3 9 0	6 10 6	11 3 9	14 2 7	16 11 0	18 0 18	9 2 18	0 2 17	9 0 16	6 9 9
Au troisième.....	4 2 6	7 6 10	12 4 0	15 4 4	17 10 6	18 7 0	19 1 9	18 6 0	18 0 4	17 0 5
Au deuxième.....	4 7 0	8 1 3	13 1 0	16 2 3	18 6 0	18 10 19	5 3 18	10 2 18	10 2 17	6 0 0
Au premier.....	4 10 0	8 5 3	13 7 6	16 8 10	18 11 2	19 1 6	19 8 3	18 10 2	18 2 5	17 6 0
Au maître (a).....	4 11 9	8 8 6	13 11 0	17 0 0	19 0 6	19 2 8	19 8 8	18 10 3	18 2 6	17 6 0

PARTIE DE L'AVANT.

Au septième couple-avant.....	0 7 9	1 11 6	4 1 6	5 8 2	6 9 3	8 5 2	9 8 6	9 9 6	10 0 9	11 1 3
Au dixième.....	1 11 6	3 10 10	6 9 10	8 10 3	10 3 6	12 6 0	13 9 0	13 7 6	13 2 6	12 8 2
Au cinquième.....	3 1 0	7 7 4	9 0 4	11 5 3	13 3 3	15 3 2	16 1 6	15 8 11	14 11 2	13 11 0
Au quatrième.....	3 9 3	6 7 0	10 5 9	13 2 3	14 11 8	16 5 11	17 0 3	16 6 3	15 5 4	14 3 10
Au troisième.....	4 3 0	7 3 6	11 6 0	14 5 0	16 0 7	17 0 3	17 5 3	16 6 6	15 7 0	14 4 6
Au deuxième.....	4 6 2	7 8 11	12 1 4	15 3 2	16 9 0	17 4 4	17 8 16	17 8 15	16 8 3	14 4 6
Au premier.....	4 8 9	8 0 4	12 7 3	15 10 6	17 2 9	17 6 9	17 8 10	16 7 9	15 8 4	14 4 6
Au maître-avant.....	4 9 9	8 2 2	12 11 0	16 2 0	17 4 3	17 7 3	17 8 11	16 7 10	15 8 4	14 4 6

(a) Ces distances du point d'interfection de la lifse avec la ligne du milieu, au maître, est la longueur totale de la projection de la lifse sur le vertical, & sert à trouver ledit point d'interfection, ayant une des extrémités de la lifse donnée sur le maître. Voyez à ce sujet la note à la suite de l'article des lisses de rabattue.

Etain.

PLAN VERTICAL- LATITUDINAL.	{	Hauteur du pied de l'estain, de la rablure de la quille. . . .	pi.	po	lig.
			10	2	0
		Distance du pied de l'estain projeté sur le vertical-latitudinal à la ligne du milieu.	1	9	6
		Hauteur de la tête de l'estain, <i>idem</i>	17	4	0
		Distance <i>idem</i> à la ligne du milieu	10	11	6
<i>Nota.</i> Ce point est la naissance des cornières.					
PLAN HORIZONTAL.	{	Distance de la tête de l'estain à un plan parallèle à ceux des couples, passant par la perpendiculaire de l'étambot. .	1	1	0
		Distance de la ligne du milieu, comme sur le vertical.	10	11	6
		Distance du point de rencontre de cette projection d'estain, prolongée, avec la ligne du milieu, au même plan de la perpendiculaire.	5	6	0

Lisse d'Hourdy.

Hauteur du point de rencontre de la rablure avec la rablure de l'étambot, à partir de la rablure de la quille, carrément. 16 3 0

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 133

Hauteur de l'extrémité de cette rablure sur celle de la quille.....	pi.	po.	lig.
	17	4	0
L'extrémité de la rablure se trouve dans la perpendiculaire; distance de cette extrémité à la ligne du milieu.....	9	11	6

Nota. Ce point extrême est la naissance des jambettes tribord & babord, qui se raccordent avec la rablure de la lisse d'hourdy.

Jambettes tribord & babord.

Distance de l'autre extrémité des jambettes à la perpendiculaire de l'étambot.....	3	11	0
Hauteur à partir de la rablure de la quille...	21	4	9
Rayon.....	10	6	0

Nota. Cette extrémité de la jambette est la naissance de l'alonge du tableau, qui a de chute 2 pi. 8 po. sur 8 pi. au courant de l'alonge.

TIRANT D'EAU...	{ Arrière.....	15	4	0
	{ Avant.....	14	0	0

Ce devis donne les points c , γ , β , 7 , 8 , 9 , 10 , (*fig. 104.*); favoir, le point c à 16 pi. 3 po. du dessus Pl. XXXIX.
de la quille dans l'article de la lisse d'hourdy; ceux γ , β , 7 , 8 , 9 , 10 , dans celui de la détermination de l'intersection du gabariage, &c. par lesquels points vous pouvez faire passer une courbe bien suivie qui sera la projection du trait d'aboutissement de la surface intérieure des bordages à la lisse d'hourdy, aux jambettes latérales de voûte, aux alonges de tableau.

Le point β est celui d'une des extrémités du tracé des

jambettes latérales de voûte, & en même temps du tracé de la lifse d'hourdy : il est noté dans la perpendiculaire de l'étambot ; ainsi il est déterminé de position dans la figure 106 en β .

L'autre extrémité des jambettes est déterminé dans l'article *jambettes*, ainsi que le rayon pour les tracer.

C'est en même temps celui de la naissance de l'alonge de tableau, qui, au moyen de la note sur sa chute, est facile à tracer.

Il faut projeter sur cette figure 106 le trait c , s , β , (fig. 104.) de la barre d'hourdy.

La condition de ce tracé est que le trait se raccorde en β , (fig. 106.) avec la jambette, & vienne aboutir en c , de manière qu'une horizontale menée par ce point y soit tangente : d'ailleurs, rien que le goût ne peut le déterminer ; mais il détermine sa projection sur le plan horizontal, (fig. 105.)

Pour cela, & pour d'autres procédés dont il va être question, abaissez sur la ligne du dessus de la quille la perpendiculaire $\beta 4$, (fig. 104.) ; divisez sa distance à la ligne du milieu en quatre parties égales, & par les points de division 3, 2, 1, menez-y les parallèles 33', 22', 11' ; reportez les hauteurs au-dessus de la quille des points 3', 2', 1', sur la projection fig. 106, en 3', 2', 1'.

Projetez les quatre lifses verticales longitudinales 4 β , (fig. 104.) 33', 22', 11', sur le plan horizontal fig. 105, en 4' β , 3"3', 2"2', 1"1', & la distance de c , (fig. 106.) 1', 2', 3", β , à la projection d'une section verticale latitudinale, donnera le point c , (fig. 105.) 1', 2', 3", β , par lesquels passera la projection du trait de la barre d'hourdy.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 135

On aura aussi le trait des jambettes latérales sur ce plan horizontal, ainsi que celui des alonges de tableau, par les hauteurs de leur intersection avec les lisses 7^e., 8^e., 9^e., & 10^e., (*fig.* 104.), reportés sur la figure 106, en 7, 8, 9, 10; ce qui en donne la distance à un plan vertical-latitudinal : quant aux ouvertures ou largeurs, on les trouve dans la figure 104.

Il faut que le trait des jambettes se raccorde avec celui de la barre d'hourdy par une courbure bien suivie. La courbure des alonges de tableau doit aussi être bien conduite. Mais il est à remarquer que la surface courbe de la voûte faisant un angle avec la surface du tableau, cet angle peut se faire sentir dans la projection du système. Pour le déterminer de position, reportez-en la hauteur, prise sur la figure 106, sur la figure 104, en *v*; cela donnera une largeur qui, en concourant avec la distance à un plan vertical-latitudinal, prise dans la figure 106, détermineroit le sommet dudit angle sur la figure 105.

Quant à la projection du système sur le plan vertical-latitudinal, elle peut être, & est effectivement, comme nous l'avons déjà dit, bien suivie.

Maintenant il faut nous occuper du travail des pièces.

1^o. De la Barre d'Hourdy.

Faites une projection *ABCD*, *fig.* 104, d'une pièce qui y puisse convenir, dont l'extrémité du trait du dessous aboutisse à la tête *B* de la projection de l'estain : elle doit avoir environ un pied sur le tour, pris parallèlement à *DC*, & non normalement; on lui laissera 16 pouces sur le droit,

quoiqu'il n'y ait que 13 pouces de la tête de l'estain à la face arrière de la pièce, parce que cela donnera la facilité d'adapter cette partie supérieure de l'estain à l'extrémité de la lisse, qu'elle ne toucheroit sans cela qu'en un point; une alonge d'écubier peut fournir ladite pièce; faites-en le gabarit $ABCD$, (*fig. 107.*), sur lequel vous la travaillerez.

Ce gabarit & tous les autres sont tracés en plein; ils ne le seront dans la pratique que suivant le trait essentiel, notant les largeurs à différents points, & les terminant par des planchettes, déterminant l'équerrage & les largeurs aux extrémités: par exemple ici, il sera travaillé selon BC , & les planchettes seront placées selon AB, Dc , & de la longueur de ces lignes. Voilà le premier trait.

Pour avoir le second, il faut faire le gabarit du dessous de la barre: dans le vrai, c'est le gabarit au trait $B\beta c$, (*fig. 104. & 107.*) d'aboutissement des bordages de carène qu'il faudroit se procurer; mais il se présenteroit, pour travailler immédiatement d'après ce gabarit, des difficultés au-dessus du léger inconvénient de la méthode que nous prescrivons, qui donne le trait exactement; ce seroit une subtilité d'avoir égard à cet inconvénient dont tout-à-l'heure nous dirons un mot: on le néglige dans les constructions ordinaires. Ce gabarit du dessous de la barre est le développement $AB\beta'3'2'1'C D$, *fig. 109.*, selon BC , *fig. 104.* de la projection horizontale $AB\beta3'2'1'C D$, *fig. 105.* Ce gabarit, *fig. 109.*, est aussi représenté dans la figure 108, avec cette différence que le trapèze $AB\beta IV$ de celle-ci a moins de hauteur selon $A IV$, que dans la figure 109, parce que

A

A IV, *fig.* 107, dont elle est le développement, est plus courté que $B\beta$: ce sera le gabarit du dessus de la barre. L'un & l'autre doivent être assez flexibles pour s'appliquer exactement selon la courbure de la pièce. Vous la travaillez selon ces gabarits, & vous en avez le second trait. Ces développemens se prennent mécaniquement, considérant les courbes comme périmètre de polygones de côtés très-petits, par exemple de 6 po. ou un pied. Avec le trait de la projection $AB\beta 3' 2' 1' CD$, (*fig.* 105.), vous avez celui de la développée, en employant les mêmes ordonnées, mais à des abscisses dans le rapport de la ligne droite ou la corde de la développée, à ladite développée.

Ces deux gabarits ne sont que des épreuves auxiliaires, pour avoir le trait de la section dont $B\beta c$ (*fig.* 104. & 107.) est la projection. Le gabarit au vrai du dessous de la barre, est la figure 111 ; nous dirons tout-à-l'heure comme on se le procure. Quant à celui du dessus, il manqueroit du bois pour l'employer : voilà la difficulté que l'on pourroit se faire, mais qui n'est pas fondée, parce que ce bois se retrouve dans la lisse extérieure qui recouvre le pied des jambettes, au moyen d'une légère entaille du déficit de la pièce.

On trace de nouveau, sur le dessous de la pièce, le trait qui donne le gabarit *fig.* 111, comme on le voit sur le gabarit de ladite pièce, (*fig.* 109.)

Il n'y a rien à faire à la face avant de cette pièce :

Vous en tracez la face arrière suivant le gabarit *fig.* 110, de manière à avoir βc , *fig.* 104. & 107., & vous faites la projection $B\beta$, de $B\beta$, (*fig.* 105. & 109.) : au point B , (*fig.* 104. & 105.), se rencontre le point B , *fig.* 111.

Tom. II.

S

Il ne reste qu'à abattre le bois entre le trait $B\beta'321C$ du dessous de la barre, représenté sur le gabarit, *fig.* 109., & provenant du gabarit, (*fig.* 111.), & celui $B\beta c$, *fig.* 104. & 107., & vous aurez la face de la barre sur laquelle s'applique l'about des bordages de carène.

β , *fig.* 104. & 107., est l'angle curviligne $B\beta 3'$, *fig.* 105; mais en β , *fig.* 111, on doit rondir, parce que déjà là se fait sentir la différence de la surface de la carène, qui n'offre point d'angle, à la surface des œuvres mortes, où l'on voit l'angle de la voûte & du tableau, avec les murailles.

Les œuvres vives peuvent être considérées comme un système d'une infinité de plans horizontaux, subterposés à celui $AB\beta 3'2'1'CD$, *fig.* 105., prolongés dans toute l'étendue de la Frégate; & le point B , comme le sommet d'un cône ou pyramide curviligne, ayant pour axe une certaine courbe, & dont le périmètre de ses sections horizontales élémentaires se raccorderoient avec la courbure du reste de la carène.

Il nous reste à dire comme on a opéré pour avoir le tracé du gabarit, *fig.* 111. Au moyen des hauteurs des points de rencontre des lisses verticales-longitudinales, avec les coupes verticales-latitudinales, relevées dans la figure 104, & de leurs points d'aboutissement $\beta 3'2'1'c$, (*fig.* 106.), on a fait le tracé desdites lisses verticales que l'on voit dans cette figure 106; on a relevé ensuite la hauteur des points de rencontre $C123\beta'B$, *fig.* 104 de la projection du dessous de la barre d'hourdy, que l'on a rapporté en $C123\beta'B$, *fig.* 106, sur la projection des lisses verticales. Ce procédé donne le moyen

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 139

d'avoir les points $C\ 1\ 2\ 3\ \beta\ B$, *fig. 105*, qui détermine le trait de la projection du dessous de la barre, & d'en faire le développement, *fig. 111*. Pour prononcer avec quelque exactitude le contour en β' , *fig. 105* & 106, on emploiera la hauteur du point de rencontre β'' , *fig. 104* de la 6^e. lisse, avec le dessous de la barre; on la rapportera en β' , *fig. 106*, sur la projection de cette 6^e. lisse $\beta\ 6$; ce qui donnera la distance de ce point à un plan vertical-latitudinal : la faisant concourir avec la distance de β'' , *fig. 104*, à la ligne du milieu, on aura β' , *fig. 105*; cela paroît suffire : mais pour satisfaire à quelque scrupule géométrique, on pourroit tracer une fausse lisse, soit oblique, soit verticale, près, & de l'autre côté de β .

2°. *Des Jambettes latérales de Voûtes.*

Faites la projection $abcd$ (*fig. 104.*) de la pièce qui y peut convenir, ayant 10 po. sur le tour & 10 po. sur le droit. Il faut qu'elle dépasse de quelques pouces le point β , pour la raison que l'on verra; elle doit dépasser aussi le plus qu'il se pourra l'angle de la voûte & du tableau, pour commencer & écarver l'alonge de ce dernier : cette pièce peut se trouver dans un bois tors de la 4^e. espèce.

Pour avoir le tracé au vrai de la surface plane de cette pièce, reportez-en la projection & celle de la barre d'hourdy, prises dans la figure 104, dans la figure 112, ainsi que la projection du trait de rablure, ou plutôt d'aboutissement de bordage; menez sur ce dessin la ligne droite $v\ V$ de la partie supérieure de la voûte, où se forme son angle avec le tableau, dont la hauteur se prend dans

la figure 106 : c'est l'angle V , duquel il faut mener la corde de l'arc de la voûte $V\beta$. Partagez la distance verticale de la ligne droite de la partie supérieure de la voûte avec celle de la partie inférieure, ou de la ligne droite de la barre d'hourdy, en quatre parties égales; par les points de divisions, menez les ordonnées $oo\ o'o'\ o''o''$, (fig. 112.); menez aussi la corde hV' de l'arc de la voûte, suivant son obliquité. Du point h pris pour centre, tracez des arcs de cercle ayant pour rayon les parties de la corde, comprises entre ce point h & ceux de sa rencontre avec les ordonnées. Cette opération donnera sur la ligne du milieu les points $O\ O'\ O''$, par lesquels vous menerez des parallèles aux premières ordonnées, sur lesquelles parallèles vous porterez les longueurs desdites ordonnées chacune à chacune, & vous aurez les ordonnées $OO\ O'O'\ O''O''$ du premier trait de la pièce au vrai. On voit assez comme il faut se procurer les traits intérieur, des abouts, & celui d'aboutissement de bordage. Le trait du pourtour fournira un gabarit sur lequel on travaillera la pièce à 10 pouces d'épaisseur; il faut rapporter sur ce gabarit le trait des lignes droites de la barre d'hourdy, & de l'angle que fait la voûte avec le tableau; sur le premier $h\beta$ prolongé, tourne la pièce pour parvenir à l'obliquité qu'exige l'inclinaison de la projection de la corde de la voûte $V\beta$, (fig. 106.), avec un plan horizontal : elle a été trouvée de $45^{\circ} 44' 10''$: le pied de la jambette sera donc travaillé suivant ce trait (a), d'une ouverture d'angle de $134^{\circ} 15' 50''$, supplément de celui $45^{\circ} 44' 10''$; une branche de l'équerre

(a) On peut remarquer ici la raison pour laquelle la pièce doit dépasser de quelques pouces le point β (fig. 104), comme il a été dit au commencement de ce paragraphe.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 141

dans le plan de la lisse verticale, l'autre dans un plan vertical-longitudinal, la partie de l'entaille de la barre d'hourdy dans laquelle il doit être reçu, & sur laquelle il doit porter, étant travaillée horizontalement.

De l'ouverture de l'angle $TV\beta$, *fig. 106*, & suivant le trait tv' , (*fig. 112.*), sera travaillé l'angle plan de la pièce, pour donner ce qu'elle peut fournir de l'alonge du tableau.

On rapportera aussi sur le gabarit la verticale $\beta 4$, suivant laquelle la pièce sera travaillée carrément, l'entaille de la barre d'hourdy étant aussi verticale & au carré de la ligne droite.

Rapportez la hauteur du point r de rencontre de la projection du trait intérieur de la pièce avec la verticale $\beta 4$ au-dessus de la ligne droite de la barre d'hourdy, ou βr , en re , (*fig. 106.*), bien verticalement, elle donnera en même temps la profondeur de l'entaille de la barre d'hourdy, & la dernière section du pied de la pièce au premier trait.

Reste à la travailler suivant son ceintre, ou la courbure de la chute de la voûte sur l'arrière; ce qui se fait aux dépens de la pièce, & d'équerrage suivant son trait d'aboutissement de bordage.

Commençons par la courbure, faisons sur $\beta 4$, (*fig. 112.*), qui n'est autre chose que la corde βV , (*fig. 106.*), l'arc de cercle, projection de cette courbure, au moyen du rayon 10 pi. 6 po. qui en est donné dans le devis; remarquons bien que cet arc de cercle n'est qu'une projection, que la courbure doit être différente dans le développement.

Faisons le développement mn (*fig. 113.*) du trait extérieur mn de la pièce (*fig. 112.*), employant une fort petite ouverture de compas, pour que les parties soient

bien sensiblement droites. β (*fig. 113.*) est la projection du trait sur lequel la pièce tourne, par conséquent l'origine de la courbure; les ordonnées de l'arc de cercle sont sur $\beta 4$ (*fig. 112.*), prise pour abscisse à des distances égales: ces distances dans le développement, sont données par les développemens de $\omega O O O' O' O'' O'' \epsilon$; portons-les sur le développement $\beta \epsilon$ (*fig. 113.*) en $o o' o''$; menons les lignes $O o O' o' O'' o''$; sur ces lignes portons les ordonnées de l'arc de cercle, prises dans le figure 112, chacune à chacune; elles détermineront la courbure cherchée. Les traits βp & ϵT (*fig. 113*) sont ceux du pied de la pièce & de l'origine du tableau que nous avons déterminé de position.

Ce gabarit (*fig. 113.*) doit être fait avec une planche assez flexible pour s'appliquer sans peine sur le contour extérieur de la pièce; on la coche à la profondeur nécessaire, & suivant le trait des ordonnées $OO O' O' O'' O''$, (*fig. 112.*), dont la prolongation a dû être rapportée sur cette pièce; & mettant le bois à bas suivant ces coches, on a la courbure cherchée. En cochant, il faudra conserver des repaires pour pouvoir reporter sur la partie devenue courbe, le trait d'aboutissement des bordages qui avoit été tracé sur la partie plane.

Finissons par travailler la pièce d'équerrage: rapportant la profondeur de l'entaille $\beta \epsilon$ (*fig. 106.*) en $\beta \epsilon$ (*fig. 105.*), on aura le premier équerrage ou celui du pied $\epsilon \beta r$, & la figure de ce pied sera exactement $\beta \epsilon r$.

La 7^e. lisse donnera un second équerrage $\epsilon 7 r'$; la distance du sommet de l'angle 7 à un plan vertical-latitudinal, donne le moyen de le déterminer de hauteur

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 143

en 7 (fig. 106.), & cette hauteur à le déterminer sur la pièce en 7 (fig. 112.): il doit être pris dans un plan horizontal comme celui du pied; c'est-à-dire, en tenant la branche de l'équerre sur la surface de l'arrière, dans une parallèle aux ordonnées $oo\ o'o'$, &c. parce que la lifse est tracée au carré, & non suivant son obliquité.

Il en sera de même de la lifse 8 qui donnera l'équerrage $c''\ 8\ r''$ (fig. 105.), c'est-à-dire en V (fig. 106), & v' (fig. 112.), ou à très-peu près.

On pourroit les médiocrer: mais ils sont assez proches pour que cela ne soit pas rigoureusement nécessaire.

Ces seules pièces, la barre d'hourdy & les jambettes latérales exigeoient cette explication; les barres, estains, alonges de cornières, se travaillent comme il a été enseigné dans les premiers articles de ce chapitre; & le tout s'assemble sur l'estain de la même manière.

CHAPITRE I V.

Du Travail du Boilage.

Nous avons défini ce boilage dans le premier Tome; il faut maintenant, pour les Elèves des constructions & autres personnes qui veulent pratiquer, en décrire le travail, commençant par les alonges d'écubiers, continuant par ce qui concerne les couples de remplissage, finissant par le boilage entre le 7 arrière & l'arcaste, sur celui duquel nous nous sommes suffisamment étendus.

I.

Du Travail des Alonges d'Ecubiers & Apôtres, ou du Boilage en avant du Coltis.

Le gabariage du 7 avant ou coltis, est à une distance

de 7 pi. 6 po. 6 lig. de la perpendiculaire de l'étrave ; mais celle absolue qui se trouve entre le plan de la face avant de ce couple & le trait de la rablure, à la lisse du fort, est au plus de 6 pi. : cependant cela donneroit au courant de la lisse une longueur de près de 12 pi. à garnir avec des alonges d'écubiers ; & comme cette sorte de boilage a plus d'un inconvénient, cela détermine souvent à mettre un couple de remplissage sur l'avant du coltis : c'est ce que l'on a fait pour le vaisseau sur lequel nous nous exerçons.

Ses pièces se travaillent & se mettent en place séparément, ainsi que celle des autres couples de remplissage dont nous parlerons bientôt ; nous nous arrêtons seulement ici sur ce qui concerne le talon ; il porte comme le couple 7, (*Voyez pag. 24 du Tome I*), sur des adents travaillés dans la contre-étrave ; c'est pourquoi, ayant déterminé 16 po. de distance de la face avant du couple 7 au gabariage de ce nouveau couple, savoir, 4 po. pour la maille, & un pied pour les pièces sur le droit ; (on donne communément un peu moins de maille & un peu moins de points, à cause du grand équerrage, dans cette partie) : ayant déterminé ces 16 pouces, dis-je, on les porte carrément à ce couple 7 de sa face avant, à la partie concave de la contre-étrave ; ce qui donne un certain point *g* (*fig. 33.*), par lequel, menant la parallèle *gp* au coltis ou autre couple, on a sur l'étrave le lieu du gabariage de ce couple de boilage ; du point *g* on mène à la quille, la parallèle *go* d'un pied ; & c'est suivant ce trait que l'on travaille l'adent sur lequel doit reposer l'oreiller du couple ; on porte 4 pouces pareillement du 7

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 145

à la contre-étrave, & cette opération détermine un point *a* par lequel, menant la parallèle *a γ* jusqu'au gabariage *g p*, on a l'adent qui doit recevoir le talon du fourcat.

Ce talon ne peut être à tenon, comme nous avons dit que doivent être travaillés les fourcats ; mais on y pratique des oreilles qui se prolongent jusqu'à la rencontre de la face latérale de l'étrave ou la contre-étrave, par le gabariage du couple, & par la sorte de gabariage de ses parties antérieures & postérieures ; ces courbes suivies d'après la figure que prend la rablure dans le sens vertical, selon ce qui a été dit au chapitre II de la 2^e. section de la première Partie. Ces oreilles sont reçues à ce trait de rencontre dans des épaulettes, comme pour tout assemblage à margouillet. (*Voyez page 22 du premier Tome.*)

La forme de la pince du Bâtiment fait que ledit trait de rencontre s'y éloigne très-sensiblement de celui de la rablure. Pour prendre une idée de cet effet, jetez les yeux sur la *fig. 24* ; vous verrez que la ligne d'eau inférieure, pour figurer la rablure, coupe en *x* la face latérale de l'étrave ou de la contr'étrave à une distance de 3 pi. 7 po. du 7^e. avant ; rapportez ce point dans la *fig. 33* sur la pareille ligne d'eau *l 7*, de 7 en *x* ; & *x f* est sur cette ligne d'eau, la distance du trait de la rablure à la rencontre de la ligne d'eau avec la surface latérale de l'étrave ou la contr'étrave. Cette observation fait voir comment on a pu marquer le trait *i x* sur ledit plan (*fig. 33.*). Mais dans la nature, sur le bâtiment, les lissés le donnent puisqu'on ne peut les ranger au fond de la rablure où elles aboutissent, sans la travailler à la demande de ces lissés. Si les lignes d'eau peuvent également remplir cet objet, c'est

Tom. II.

T

que dans les plans elles sont censées sur la membrure ainsi que les lisses, & non sur le bordage comme sembleroit l'indiquer le nom qu'on leur donne. Quoi qu'il en soit, cette façon de travailler sur lisses des rablures déjà travaillées sans raison, n'est pas savante, fait bien perdre du temps & quelquefois du bois. Il faut enfin en venir à la méthode que nous avons enseignée.

Les oreilles en question vues latéralement, ont donc une figure projetée en $g o \pi p$ pour la partie de l'avant du couple, & $a \varrho p P$ pour sa partie de l'arrière. Vues de l'avant, on aura leur projection dans la *fig. 34* en $o g \varrho p$ pour la partie antérieure, & $c d t \varrho$ pour l'autre. Elles se terminent, nous le répétons, dans une épaulette que la petitesse du dessin n'a pas permis de faire sentir.

L'oreiller, à ce couple, ne peut avoir assez de hauteur pour fournir entièrement à l'oreille; mais on supplée à son défaut au moyen d'une fourure.

Le sept, les remplissages entre le sept & le six, & assez généralement tous les couples de l'avant, ont de semblables oreilles.

C'est entre ce couple de boitage en avant du 7 & l'étrave, que l'on place les allonges d'écubiers; celles de l'avant que l'on appelle autrement apôtres, s'appliquent tribord & babord sur la partie $e h m \pi$ (*fig. 33.*) de la face latérale de l'étrave ou contr'étrave suivant le trait $i x$ que le procédé dont nous venons de parler a procuré; on voit que la contr'étrave les dépasse de quelques pouces vers le dedans du vaisseau.

Les allonges d'écubiers de chaque bord, attendant le couple de boitage en avant du 7, s'appliquent sur la face

$e h m p$ (fig. 34.) ; $e h m \pi$ (fig. 33.) & $e h m p$ (fig. 34.) sont développées dans la (fig. 35.) ; c'est-à-dire, qu'en la supposant pliée selon la ligne Ap , de manière que les plans où gisent ces deux parties fassent un angle de 90 degrés, on a exactement dans leur position les deux surfaces $e h m p$ & $e H M p$ qui bornent le quartier de boîsage à remplir par les allonges d'écubiers : ces surfaces sont donc les gabarits de celles extrêmes. Les équerrages en sont pris au moyen des lisses. Par exemple, à la septième selon les angles $E Q A$, $e q a$ (fig. 36 projection de ce boîsage sur une projection horizontale des lisses) : aux autres lisses de même. Il faut diviser l'espace $Q q$ en un certain nombre de parties suivant la nature des bois sur lesquels on peut compter. Ordinairement en 6 ou 7 : ce sera autant d'allonges, & tirant des lignes à tous les points de division d'un point c , comme centre, on aura leur projection sur ce plan horizontal.

Il y a une observation à faire dans cette division ; c'est que le beaupré, qui repose sur l'étrave, est contenu dans une espèce de fourche BF fig. 34, formée par les allonges voisines de ce mât ; comme il a 33 po. $\frac{1}{2}$ de diamètre, tandis que l'étrave n'a que 15 po. sur le droit, il faut prendre pour faire sa place, 9 po. 3 lig. de chaque bord dans les allonges d'écubiers ; c'est pourquoi celles attenantes de l'étrave ne doivent être que des espèces de garnitures ou languettes de 6 à 7 po., au moyen de quoi l'allonge suivante demeure dans presque toute sa force.

Après avoir fait les divisions sur une des lisses, il faut les rapporter sur les autres lisses, de manière qu'elles soient toutes pour chaque gabariage, dans un même plan ;

T ,

c'est ce qu'opèrent les rayons $CE C'$, &c. (*fig. 36.*); mais si l'on veut procéder sur le vaisseau même, en supposant le développement (*fig. 35.*) plié à angle droit comme nous l'avons dit, on peut tendre une ligne selon Ap (*a*) au moyen de laquelle bornoyant un des points de la lisse divisée, vous en faites porter (des points) sur toutes les autres lisses, de manière que la ligne en intercepte aussi la vue; pour cela l'œil à cette ligne de façon qu'elle cache le point de division, on place un homme actif à portée de la lisse que l'on veut semblablement diviser, un morceau de craie aux doigts; il le pose sur la lisse où il juge qu'il doit marquer son point, & s'il ne rencontre pas juste tout de suite, comme cela est apparent, l'observateur lui fait un signe de la main vers la droite ou vers la gauche, selon le côté où il s'écarte, & avec plus ou moins d'amplitude suivant que l'écart est plus au moins considérable; & par un geste approbatif de la même main, il lui indique de marquer, lorsque cela lui semble convenable; si, malgré cela, le Charpentier n'ayant pas parfaitement saisi le commandement, le point ne se trouve point intercepté par la ligne, on l'efface pour le placer plus exactement. Faisant de même à toutes les lisses pour tous les points de division marqués sur la première, on a le gabariage de toutes les allonges d'écubiers. La partie des lisses entre chaque point, telle que E' (*fig. 36.*), en donne la largeur extérieure, à la hauteur de chacune de ces lisses qu'il faut rapporter sur le gabarit.

(a) On conçoit que cette ligne est une prolongation de ep (*fig. 34 & 35.*), on $e\pi$ (*fig. 33.*), & qu'elle arraiseroit la face de la planche d'ouverture du côté du gabariage, à une distance de 7 po. $\frac{1}{2}$ du trait du milieu de cette planche.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 149

Les angles tels que $d f c$, $f E$, en sont l'équerrage, qu'il est bon d'avoir pour l'arrière & pour l'avant de la pièce; ainsi, pour l'allonge voisine du couple, il convient de prendre les équerrages $A Q E$ & $f E Q$; & de même aux autres lisses. Pour avoir ces équerrages sur le bâtiment, il n'y a qu'à tendre horizontalement aux points de division E , &c. e , des lignes de celle $A p$ (*fig. 35.*) dont nous avons parlé plus haut, de laquelle C (*fig. 36.*) est la projection; il n'y a qu'à tendre, dis-je, des lignes représentées par $C E$, C , &c. $C e$: mettant une branche de l'équerre aussi horizontalement (*a*) le long de la lisse, l'autre le long de la ligne, par exemple, selon $Q E$ & $E f$, on a l'équerrage. Quoique la lisse ne soit pas dans un plan horizontal, on trouvera cependant le trait horizontal dans sa largeur pour une épaisseur comme celle de l'allonge.

Ayant les largeurs sur le droit extérieurement & les équerrages de l'avant & de l'arrière des pièces, il ne faut qu'avoir les largeurs sur le tour pour avoir celles sur le droit intérieurement.

Pour se procurer les largeurs des allonges sur le tour, il faut d'abord déterminer celle de la tête de chacune; afin d'y parvenir, on fait l'opération que nous avons appelée médiocrer; c'est-à-dire, qu'ayant sept allonges, on ajoute les largeurs q de celle touchant l'étrave, & $A Q$ de celle attenant le couple, & on prend la moitié de leur somme, ce qui donne la largeur sur le tour de la

(a) Dans cette manière de parler, on suppose la quille dans un plan horizontal: ce sera toujours de même.

quatrième : on ajoute cette largeur trouvée encore , à la largeur AQ ; & en prenant la moitié de la somme , on a la largeur en ϵ : fE est semblablement la moitié de la somme de la largeur en ϵ , & de celle AQ : on opère de même en avant de la quatrième ; ensuite on médiocre pareillement pour avoir la largeur au pied. Toutes les allonges se rendent au trait ep (fig. 35.) ; mais les largeurs au carré de celles de l'étrave & du couple , étant eE & eC , c'est de ces deux quantités qu'on se sert pour faire son opération , comme on l'a fait pour la tête. Enfin , ayant les largeurs sur le tour de chaque allonge , à la tête & au pied , on médiocre encore pour avoir des largeurs intermédiaires. Toutes ces opérations ne donnent que des *à-peu-près* , ne fût-ce que parce que qe est moindre que QE , $E\epsilon$, &c. ce qui altère les moyennes données par l'opération ; mais ces *à-peu-près* sont suffisans , car on laisse plus de bois qu'il n'en faudroit , & on perfectionne ensuite l'ouvrage à la hache & à l'herminette. On ne se donne même pas toujours tous les soins que nous indiquons ici.

En voilà assez pour donner une idée nette de l'appareillage de cette partie de la charpente du vaisseau ; ces allonges d'écubiers sont d'ailleurs projetées dans les figures 33 , 34 & 36 ; elles se terminent toutes au trait $e\pi$ (fig. 33.), ep (fig. 34 & 35.). Quelques personnes ont critiqué cette terminaison en coin , comme devant procurer peu de solidité ; mais il faut remarquer que les pièces ne portent pas sur cette partie angulaire : ce trait ep est vertical. Je vois , au contraire , qu'elles font l'effet des claveaux ou voussiors dans le sens des plus grands efforts auxquels elles sont exposées : dans celui de leur pesanteur ,

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 151

étant travaillées en coins de haut en bas , & faisant ainsi force les unes sur les autres , sans porter sur leur arête commune *ep* : dans celui de l'impulsion de l'eau de dehors en dedans, étant pareillement travaillées en coins émoussés ou tronqués selon la direction de cette puissance. Il nous reste à parler de quelques particularités de pratique qui les concernent , & de leur chevillage.

Les allonges d'écubiers travaillées en coins , venant à rien à leur extrémité inférieure , une seule peut fournir le pied de plusieurs qui reposent alors sur différents adents : par exemple , celle *Aa* (fig. 33. & 34.) peut donner toute la largeur nécessaire pour remplir jusqu'au couple à sa hauteur *a* ; alors on y pratique l'adent *aβ* qui reçoit le pied de l'allonge suivante *Dδ*, laquelle fournissant assez de bois en *δ*, on y travaille l'adent *δ* pour y recevoir celle qui touche le couple : la languette *Lλ* peut pareillement porter sur un adent de l'apôte en *λ*.

On juge que le défaut de circulation d'air , le contact immédiat des bois , sont une des principales causes de leur prompt pourriture ; c'est ce qui engage aujourd'hui à laisser des jours d'un couple de pouces entre les allonges d'écubiers ; alors le plein bois ne se trouve qu'aux endroits où passent les chevilles : ces jours quelquefois se travaillent dans les pièces ; d'autres fois , pour épargner le bois , on ne les obtient qu'en mettant des cales entre elles.

Les apôtres sont chevillés ensemble , & avec l'étrave , par trois ou quatre chevilles qui , frappées d'un bord , traversant l'apôte , la languette , l'étrave , ainsi que la languette & l'apôte de l'autre bord , y sont rivées sur

virole : elles sont chassées à contre , c'est-à-dire que l'une entre d'un côté , l'autre du côté opposé , la troisième comme la première , &c. Chacune des autres allonges sont chevillées par quatre ou cinq goujons carrés , tels que ceux de la membrure avec celle contiguë qu'ils pénètrent , en sorte qu'il se trouve 8 à 9 goujons dans chaque pièce d'allonge.

I I.

Du Travail du boîsage entre les couples de levée.

SUIVANT le devis de charpentage, quatrième Section de la première Partie , il doit y avoir dans notre vaisseau trois couples de boîsage ou de remplissage dans chaque intervalle des couples de levée , même quatre dans celui entre les deux maîtres , qui est le plus grand ; il est de 10 pi. 1 po. entre le gabariage des autres levées : il faut partager cette quantité en quatre parties égales , pour avoir trois points de divisions sur la quille , qui y déterminent le lieu du gabariage des remplissages. Pour les deux maîtres , on divise en cinq parties les 12 pieds qui se trouvent entr'eux. On a donc pour les couples de levées ordinaires , quatre parties de 2 pi. 6 po. 3 li. (quart de 10 pi. 1 po.) à porter sur la quille & carrément sur les lisses d'un gabariage à l'autre.

Pour la quille , l'épaisseur de la varangue étant de 13 po. , il n'y a d'abord que 1 pi. 5 po. 3 li. à prendre de la face du droit de cette varangue ; ainsi , ayant l'espace 3 4, PL. XXIV. (*fig. 62'*), entre les couples 3 & 4 , à diviser , on porte de *d* , dehors de la varangue , en *r'* , 1 pi. 5 po. 3 li. ;
de

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 153

de r en r' , 2 pi. 6 po. 3 li.; de r' en r'' , encore 2 pi. 6 po. 3 li. : & il doit se trouver de r'' en d' , 1 pi. 5 po. 3 li., qui, avec les 13 po. de varangue $d' 4$, font la quatrième partie, 2 pi. 6 po. 3 li.

Il y a quelque attention de plus à avoir pour marquer les divisions sur les lisses, à cause de leur courbure ; ayant par exemple la partie de la lisse première entre les couples 3 & 4 à diviser, il faut poser la règle ou mesure d'abord de 1 pi. 5 po. 3 li. carrément ou perpendiculairement à la surface plane du couple, comme on le voit dans les projections verticales, longitudinales & horizontales (*fig. 61' & 63'.*) de D en R : cela donne sur cette lisse un certain point R , marqué D sur le plan (*fig. 61'.*), où il est la projection de la règle ou mesure DR (*fig. 62' & 63'.*) : ensuite on porte, de même carrément, la mesure DR' de 2 pi. 6 po. 3 li. de plus, c'est-à-dire, de 3 pi. 11 po. 6 li. ; enfin on règle le troisième point de division avec la mesure $DR''R'$ de 6 pi. 5 po. 9 li. On voit ces points de division R' & R'' marqués par les lettres D' & D'' dans la figure 61 : le point D''' , toujours projection de la règle, fait voir qu'elle ne peut porter carrément sur la surface plane du couple, parce que la diminution de largeur du vaisseau en cet endroit, est d'une quantité plus grande que celle de la largeur xy du couple sur le tour : ainsi le bout de la mesure opposé à celui de la lisse, se trouve en dedans de ce couple ; c'est pourquoi on tend la ligne LI d'un bord à l'autre sur la face du couple à une hauteur convenable, d'où l'on prend la distance 6 pi. 5 po. 6 li. (a). La division qu'elle donnera doit se trouver

(a) Il seroit plus simple d'appliquer un bout de planche bien dressée sur la surface plane du couple, & qui dépassât en dedans suffisamment pour recevoir

Tom. II.

V

à une distance de 1 pi. 5 po. 3 li. de la surface plane du couple 4; laquelle ajoutée aux 6 pi. 5 po. 9 li., 13 po. de l'épaisseur de la membrure du couple 3, & 13 po. du couple 4, donnent 10 pi. 1 po. de l'intervalle entre les gabariages des couples.

On a, en suivant ce procédé, les points de division des gabariages des couples de remplissage sur toutes les lisses.

C'est sur ces lisses qu'on doit gabarier ou faire les gabarits du boisage : mais comme l'intervalle entr'elles est trop grand pour procurer suffisamment de points, on le garnit de plusieurs lattes $\lambda\lambda$ (*fig. 61', 62', 63'.*), qui s'appliquent sur plusieurs couples de l'avant & de l'arrière de ceux entre lesquels on opère pour y procurer une courbure bien informe. On marque les divisions sur ces lattes, en suivant la méthode qu'on a employée pour les lisses.

Pour faire les gabarits des couples de boisage, par exemple celui de la varangue du remplissage voisin du couple 3, entre cette levée & le couple 4, il faut employer un moyen analogue à celui dont on se sert à la salle des gabarits. On pose la planche du gabarit PP (*fig. 61'.*) de can sur les lisses & lattes qui doivent croiser cette varangue, aux points de division qui appartiennent à son gabariage; elles se trouvent porter sur les points D & d ; on cherche la lisse ou latte dont le point de division en est le plus éloigné; c'est celui a : on prend avec un compas la distance ab de ce point au can de la planche; on porte cette distance de tous les points D & d , bien carrément sur cette planche, d' & d' : par tous ces points on fait passer un trait courbe au

carrément le bout de la mesure, à la longueur de laquelle on donneroit de moins l'épaisseur de cette planche.

moyen d'une règle pliante ; on la travaille suivant ce trait , & on a le gabarit $\pi\mu$, que l'on replace sur les lissés & lattes , pour voir s'il porte bien de partout ; on fait les deux branches , & on les lie par deux bouts de planche qui forment le talon, comme on le voit en $TT\iota\iota$, (*fig. 64'*) : les deux points $\iota\iota$, donnés par $\tau\tau$, (*fig. 61'*), servent à continuer la conduite de la courbure.

Pour les autres pièces de membrure , l'opération est simplement celle que nous venons de faire pour une des branches de la varangue. Il en est de même pour les varangues plates qui peuvent se faire avec une seule planche ; on y en ajoute seulement un bout pour former le talon.

Comme les entailles qui doivent les recevoir se travaillent d'abord sur la quille, on les pratique dans les gabarits, ainsi que les oreilles, si le talon est de nature à en avoir.

On ne prend pas les équerrages pour les remplissages selon l'obliquité des lissés, comme pour les couples de levées ; on les détermine au carré de la pièce de membrure ; c'est-à-dire que le gabarit $\pi\mu$ étant ainsi posé dans un plan perpendiculaire à la quille, on relève l'équerre à chaque lisse , & aux lattes, si l'on veut, la branche de l'équerre sur le gabarit perpendiculaire à son contour , ou à une tangente imaginée à sa courbure au point de l'angle de cette équerre, la branche sur la lisse, dans un plan perpendiculaire à la face du gabarit.

Nous avons dit qu'il devoit y avoir quatre couples de remplissage entre les deux maîtres, parce que l'espace entre leur gabariage est de 12 pieds. On prescrit dans le devis de charpentage de leur donner un pouce de moins d'échantillon sur le droit , pour qu'il y ait entr'eux à-peu-près

autant de mailles qu'entre les autres couples; on n'en met que deux entre les 6 & 7 avant; ce qui détermine la maille à quatre pouces. Nous allons parler du boifage entre le 7 arrière & l'arcaste.

Les couples de remplissage se travaillent sur leurs gabarits comme ceux de levées; ils sont composés d'un même nombre de pièces, & semblablement disposées; toute la différence, c'est qu'elles sont mises une à une, & chevillées en place: on pose les talonniers des varangues, sur lesquels elles sont placées ensuite. On ne lie pareillement les varangues d'assemblage avec leurs oreillers, qu'en leur lieu, jusqu'à la dernière du boifage entre deux levées, qu'il faut assembler à côté, par l'impossibilité de la cheiller, à cause du défaut d'espace. On ne peut même faire le chevillage de beaucoup de genoux & allonges, qu'obliquement, par la même raison; mais on prend des précautions pour que les bouts des chevilles n'approchent pas trop de la face intérieure de la membrure, de crainte qu'ils ne soient découverts dans le paré dont nous parlerons ci-après.

III.

Du Travail du Boifage entre le sept arrière & l'arcaste.

Le boifage entre le sept arrière & la partie antérieure du pied de l'estain se fait comme celui entre les autres couples, observant seulement deux choses: l'une que l'arête extérieure de la partie antérieure de l'estain à son
 PL. X. pied *c* (fig. 31.) étant à une distance de 5 pi. 5 po. de la face arrière 7" 7''' du couple 7, où il ne peut être placé que deux nombres, il se trouve 2 pi. 8 po. 6 lig. pour

chaque, avec sa maille ; ainsi il faut laisser à chaque pièce de membrure un pouce de plus sur le droit (exactement 1 po. 1 lig. $\frac{1}{2}$), pour n'avoir pas dans cette partie plus de mailles que dans les autres du bâtiment ; l'autre qu'il est bon de ne rien retrancher du bois que peut fournir, toujours sur le droit, le genou *Gg* du remplissage attendant l'estain, afin d'y pratiquer un adent *a e b* (fig. 32 & 37.) pour servir d'abut à son pied. Cet adent doit avoir plus de profondeur à l'arête intérieure *i* (fig. 32.) de l'estain qu'à celle extérieure *e*, à cause de son dévoiement ; c'est-à-dire, qu'au lieu de fournir simplement le quadrilatère *a b e c* (fig. 39.) pour l'abut de la prolongation du lit inférieur du fourcat d'ouverture, il doit être travaillé selon *a b e i* ; ainsi l'on mord sur la partie du genou supérieure à l'adent, & ce qu'on y abat de bois a à-peu-près la figure d'un prisme dont *ce i* est la base, & *e b* (fig. 32.) la hauteur. Cette espèce de petite excavation reçoit le pied de l'estain. Cette explication doit suffire pour faire voir comment elle se travaille au moyen de l'équerre du charpentier.

Communément ces deux remplissages ne sont point établis sur la contre-quille, mais sur un massif *M m* placé sur cette contre-quille & la branche horizontale de la courbe d'étambot, qui en même temps écarve ces pièces.

On boise en plein bois l'espace compris entre sa branche verticale & le remplissage arrière ; ces boisages *B* sont aussi des espèces de massifs ; cependant comme ils s'élargissent un peu pour aller rejoindre le lit inférieur du fourcat, ainsi qu'on le voit en *B* (fig. 37.), on y fait quelque petite addition analogue aux branches des fourcats ; d'ailleurs

ces pièces se travaillent comme les autres, au moyen de gabarits faits sur liffes & d'équerrages; elles sont traversées par trois ou quatre chevilles horizontales chassées sur la face extérieure de l'étrambot, & qui pénètrent jusque dans la maille du sept-arrière; on peut les reconnoître dans les lignes ponctuées (fig. 32.) : ces chevilles ont 10 à 11 lignes au collet, & 14 ou 15 au petit bout.

Il reste à boiser la partie supérieure entre le remplissage arrière & l'allonge de cornière; ce qui s'opère avec un couple composé seulement d'allonges, puisqu'il se termine sur les estains; la distance en cet endroit est de 2 pi. 9 po. ainsi, en donnant quelque chose de plus d'un pied sur le droit à ces allonges, on aura les mailles requises.

Ce couple dans un plan parallèle à ceux des autres couples fuyant dans les façons selon *Ff* (fig. 37.), va, comme nous venons de le dire, se terminer à l'estain, qui est dans un plan oblique, quoique pareillement vertical : ainsi ses faces verticales ne peuvent le rencontrer que dans des traits verticaux (a), puisque l'intersection de deux plans verticaux ne peut être qu'une ligne verticale. On prend donc d'abord pour la maille une distance de 4 po. de la face arrière du remplissage arrière, à la face antérieure de l'estain, ensuite une autre distance d'un pied quatre pouces six lignes pour le gabariage; enfin une troisième distance de 2 pi. 4 po. 9 lig. pour la face

(a) Lorsque nous parlons de plans & lignes verticaux & horizontaux relativement au navire, nous le supposons droit dans sa situation ordinaire, & même sa quille dans une position horizontale, quoiqu'elle ne soit presque jamais ainsi. La petite inexactitude de cette supposition doit être excusée en faveur de l'avantage qu'elle procure, d'éviter dans nos explications de grandes circonlocutions qui reviendroient souvent. Nous avons déjà fait cette observation en un mot.

arrière du couple : la maille de 4 po. $\frac{1}{2}$ qui reste, avec ces 2 pi. 4 po. 9 lig., fait 2 pi. 9 po. d'intervalle entre le remplissage arrière & l'allonge de cornière. Ces trois distances déterminent sur l'estain, les traits verticaux $11'$ TT' $\theta\theta'$ (fig. 32 & 37.) projetés sur le plan horizontal en $1T\theta$ (fig. 39.). On voit que le pied de chacune des deux parties du couple se termine sur l'estain en sifflets, tel que θTF ; ainsi l'angle ou l'équerrage de cette sorte de coin, pris horizontalement, est le même que celui du dévoiement de l'estain, ou que le plan que cet estain forme avec celui des couples : les autres équerrages & le gabarit des pièces se prennent sur les lisses.

I V.

De quelques particularités délicates dans le travail des Jambettes.

Nous avons décrit fort au long dans le premier Tome, ce qui concerne les jambettes de voûtes & allonges de rableau ou quenouillettes, parce que ces parties étant fort sujettes à être endommagées dans des abordages, l'officier livré à lui-même pour la réparation, doit en avoir une connoissance un peu étendue : il ne nous reste rien à y ajouter pour les personnes destinées à pratiquer la construction ; sinon sur la manière de se procurer le gabarit particulier du contour latéral de ces jambettes & quenouillettes de tribord & babord $V Aa$. (fig. 37.)

Les lisses dont on voit les projections en fl , $7l$, $8l$, rl (fig. 32 & 37), appliquées sur les allonges, dépassent de l'arrière celles de cornière indéfiniment ; les bouts de lisses ainsi prolongés, livrés à eux-mêmes, se trouvent naturellement tangents au point de leur intersection avec

les allonges de cornières, à la courbure qu'elles ont sur les couples. On ajuste le gabarit *Vva* (fig. 32.) sur la face du dedans de ces lisses, & selon la saillie de la voûte & de la chute du tableau que nous avons déterminée dans le premier Tome : le peu d'épaisseur du gabarit fait qu'il se plie facilement au contour latéral que donnent les lisses. On marque les points de rencontre *f'*, *7'*, *8'*, *1'*, (fig. 32 & 37.) du gabarit avec les lisses, & des points semblables sur des lattes que l'on peut poser dans les intervalles des lisses pour l'exactitude du travail : ces points servent à faire le gabarit de la courbure latérale, en suivant le procédé que nous avons enseigné. L'inspection particulière de la fig. 32 fait voir d'ailleurs comme on pourroit la tracer à la règle. On a les points sur les lisses de la fig. 37, par la hauteur de ces points, prise dans la fig. 32.

Au surplus, cette méthode mérite aussi la critique que nous nous sommes permise Paragraphe VIII, Chapitre III, Section II, 2^e. Partie de ce Tome. Dans le Paragraphe suivant ou IX *d'une Construction particulière d'arceffe*, nous avons donné des lumières pour travailler plus habilement ; tout le trait y est déterminé par le plan.

SECONDE SECTION.

Du serrage & vaigrage ; de l'établissement des baux, en général des ponts.

Nous avons décrit dans le premier Tome, cette partie de la construction : il faut ici, pour les personnes destinées à pratiquer, 1^o. la définir avec plus d'étendue, 2^o. en enseigner le tracé ; 3^o. en faire connoître le travail. Ce sera l'objet de la présente section, & ce qui concerne particulièrement le serrage & le vaigrage, celui du premier Chapitre.

CHAPITRE

CHAPITRE PREMIER.

I.

Des Serres & Vaigres.

On s'occupe d'abord de vaigrer la cale; pour cela on fait courir deux ou trois virures de vaigres d'épaisseur ou ferres, le long de l'origine commune *a G* (fig. 12.) de l'empature des genouilles avec les varangues & premières allonges; ces ferres, au moyen de cela, s'appellent ferres d'empature; elles ont pour notre vaisseau 5 po. d'épaisseur; s'il y en a trois virures, il faut que celle du milieu soit placée de manière que la moitié de la largeur du vaigre se trouve au trait d'aboutissement des varangues & premières allonges, au moins vers les maîtres. Ordinairement, suivant la forme de nos vaisseaux, laissant courir le bordage à sa demande & sans le forcer, les virures de ferres d'empature montent plus haut de l'avant, & surtout de l'arrière, que la jonction des varangues & premières allonges. Pl. I.

On place d'ailleurs les ferres bauquières; dans ce moment celles du premier pont. Ce sont les soutiens des poutres ou baux sur lesquels on établit ces sortes de planchers. Pour le premier ou celui de la première batterie, elles ont 7 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur, et 13 à 14 po. de largeur. Il est clair que la ligne du pont *UU' U''* (fig. 14.) en doit régler la place. On fait que c'est la ligne du dessus des baux; ainsi, si ces baux devoient porter à plat sur ces ferres, comme ils ont 15 po. d'épaisseur, il faudroit que Pl. V.

Tom. II.

X

le trait qui doit marquer le can supérieur de la ferre fût constamment à 15 po. en contre-bas ; mais comme on y pratique une entaille du tiers de l'épaisseur du bau , dont nous parlerons quand il sera question de l'établissement des ponts , on ne prend que 10 po. sur la cale pour le tracé de cette ferre.

Quelques auteurs appellent la ferre supérieure (celle dont nous parlons dans le moment) simplement bauquière ; ce sont celles en dessous qu'ils nomment serres bauquières : nous désignons celles-ci par le nom de sous-serres.

I I.

Du Tracé & des Dimensions des Serres & Vaigres.

Le tracé des serres bauquières suppose donc celui des lignes de pont. On emploie communément pour cette opération des moyens trop mécaniques & trop peu exacts , pour que nous nous amusions à les décrire. Qu'est-ce qu'un cordeau que l'on tend de l'étrave à l'étambot , & dont on prend la courbure que peut lui donner son propre poids , pour la tonture du pont ? On y suspend d'ailleurs quelques pelotons de ligne pour le faire courber de l'avant & de l'arrière , & cela fort arbitrairement : ce procédé donne des angles. A notre avis il faut tracer exactement ces lignes de pont sur son plan , en rapporter les hauteurs sur tous les couples du vertical tracé à la falle , de là sur les gabarits carrément , & enfin sur les couples de levées. On dit que cela ne donnera pas bien ; cela donnera bien si le plan & le tracé sont exacts ; si la marque des ponts

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 163

est rapportée sur chaque couple de levée en dedans bien carrément ; si dans l'exécution on a bien conservé la forme de son vaisseau ; si l'on a balancé, perpigné exactement, d'ailleurs si l'on a fait une vérification pour s'assurer que les varangues plates n'aient pas, par la pesanteur du couple, perdu quelque chose de leur acculement ; ce qui se peut opérer en prenant sur son plan la hauteur des planches d'ouverture à la rablure de la quille, & en reconnoissant si la même hauteur se trouve dans l'exécution. Lorsque cela n'est pas, on force sur les accores de fond. Nous savons bien qu'il faut plus creuser ces lignes de pont, ainsi que les préceintes de l'avant & de l'arrière, que ne le seroit la ligne donnée par l'arc du constructeur d'un seul trait, à cause de la hanche du vaisseau, & surtout de son épaule ; mais il n'y a pas d'inconvénient à cela : il faut conserver, une fois pour toutes, les ordonnées d'une courbure qui soit agréable à l'œil. Feu M. Olivier, à l'égard des préceintes (ce qui est la partie principale quant à l'agrément, parce qu'elle est la plus en vue), donne une règle dont on peut prendre connoissance dans le premier Tome, page 109.

C'est donc en employant cette règle ou une équivalente, que l'on doit tracer ces sortes de lignes sur son plan d'exécution, pour les avoir sur les couples de levées : ce qui peut coûter deux minutes de soin dans le cabinet de l'ingénieur, coûte un demi-jour du travail d'une douzaine d'hommes dans le vaisseau, sans compter la misère de tout ce tâtonnement.

Afin de n'être point embarrassé de rapporter la ligne du pont du dehors du couple au dedans, le gabarit étant sur la partie du vertical qui a servi à le tracer, il faut du

trait extérieur où est marquée cette ligne de pont, tirer sur ce gabarit une perpendiculaire à la ligne du milieu. Cette perpendiculaire, tracée sur le gabarit comme le sont les obliquités des lisses, met à même d'avoir sur le couple

PL. XXVII. un trait tel que UU' (fig. 44'.) qui nous donne en dedans la hauteur U' demandée.

Ces précautions ne dispensent pas de tendre un filin par tous ces traits sur le flanc du navire, de l'étrave à l'étrambor, pour vérifier si la courbure est régulière; ne fût-ce que pour voir si quelques couples ne se seroient point affaîfés par leur propre poids: ce filin est contenu à chaque couple par un clou en dessus, un en dessous qui le maintienne à bord en se croisant en croix de Saint-André: on embellit cette courbe, c'est-à-dire que tant qu'elle ne paroît défectueuse que d'une quantité que l'on peut corriger par le mouvement des clous, sans les déplanter, on la rectifie ainsi; mais s'il falloit changer les clous de position, il y auroit lieu de se défier de celle des couples, & il seroit bon de toucher aux accores de fond, comme nous l'avons dit.

Le premier pont tracé, on mène un autre trait à 10 po. au carré, en dessous, il marque le can supérieur de la ferre; ensuite on trace trois autres traits, distants de celui-là & entr'eux de 13 à 14 po., au courant des gabariages; ils déterminent la place de la ferre & des trois sous-ferres. La ferre a 7 po. $\frac{1}{2}$ d'épaisseur à son lit supérieur, & 6 po. $\frac{1}{4}$ à celui d'en-bas; les trois tours en dessous diminuent chacun de trois quarts de po., en sorte que le troisième a 6 po. au can d'en-bas; ensuite la diminution du vaigre est de demi-pouce, jusqu'à celui de point qui a 4 pouces.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 165

Nous parlons de trois rangs de sous-serres , parce que c'est sur les serres du premier pont que nous faisons notre description : comme elle convient aux serres des autres ponts, pour n'y point revenir, nous observons ici que celles du second pont ayant 6 po. au lit d'en-haut & 4 po. $\frac{1}{2}$ seulement au lit d'en-bas (voyez le *devis*, page 66), elles doivent conserver leur épaisseur jusqu'à la moitié de la laise de la pièce, d'où elles diminuent jusqu'aux 4 po. $\frac{1}{2}$ en question, par une espèce de chanfrein allongé.

C'est sur ce chanfrein que se trouve la saillie demi-circulaire formée par la pièce, qui y demeure de son épaisseur, laquelle saillie est destinée à recevoir la tranche du canon lorsqu'il est à la serre; il y en a une au-dessus de chaque sabord de la seconde batterie : elle s'appelle *fronteau de volée*.

Les quatre tours de serres du premier pont conservent leur largeur de l'arrière à l'avant, en sorte qu'il reste à vaigrer entre ces serres & celles d'empature, un espace en côte de melon, pour lequel les vaigrs diminuant de largeur, de deux tours on n'en fait qu'un dès que leur largeur réduite peut le permettre, en pratiquant un adent dans l'un & émoussant la pointe de l'autre, comme on peut le voir dans la *fig. 42* : l'espace entre les serres d'empature & la carlingue a la même *figure*, & on y suit le même procédé. PL. XII.

Il y a cependant une différence entre le vaigrage de ces deux espaces ; c'est que celui du fond se vaigre en plein, au lieu que l'on vaigre à claire-voie entre les serres de pont & d'empature. Par exemple, dans notre vaisseau, il y a trois tours de vaigrs de points contigus au-dessus des

ferres d'emparure ; ensuite une maille d'un pied , ainsi que la laise de chaque vaigre ; en cet endroit cette maille règne de la cloison de la fosse aux câbles à celle des soutes à pain ; après deux tours de vaigres & une pareille maille , souvent on fait cette maille moindre.

On divise la hauteur ou la largeur des espaces à vaigrer, vers les maîtres , en parties égales , déterminées par la laise un pied que peuvent avoir les bordages & la maille , pour celui de ces espaces où on en doit laisser. Cette division se fait ensuite de distance en distance , allant de l'avant & de l'arrière , observant la réunion des deux tours en un où cela est praticable. Par ces divisions on fait passer des traits à la craie ; ces lignes qui vont , comme on le conçoit , le long de la cale , servent de guide dans le vaigrage.

Plusieurs constructeurs établissent leurs faux ponts sur des ferres bauquières ; cela peut faire une bonne liaison : le vaisseau sur lequel nous nous exerçons est construit suivant cet usage. L'établissement de ces ferres n'offre aucune difficulté ; on les trace à 5 pieds quelques pouces , pris carrément , en contre-bas de celles du premier pont , & d'ailleurs on se conduit comme nous l'avons dit. Celles de notre vaisseau ont 6 po. d'épaisseur.

Qu'il y ait une ferre bauquière au faux pont , ou qu'il n'y en ait pas , on laisse une maille dans le vaigrage entre la sous-serre inférieure du premier pont & la fourrure de gouttières du faux pont dans le premier cas , ou le vaigre qui en tient la place dans l'autre. On force au surplus des garnitures de distance en distance entre ces mailles , pour que tout le vaigrage partage le faix du premier pont , de son artillerie , &c.

Du Travail des Serres & Vaigres, & particulièrement des Pièces de Tour.

L'emplacement de chaque tour du revêtement intérieur pour la cale ainsi déterminé, le travail des pièces qui le composent, c'est-à-dire, des serres & vaigres, offre peu de difficultés, excepté pour les pièces de tour, dont nous allons parler. Les vaigres simples ne sont que des bordages à travailler suivant le trait fait sur les parois de la cale, & à appliquer en les forçant à prendre leur pli au moyen de l'appareil de bridoles & de coins que l'on connoît. Les procédés pour leur travail, & particulièrement pour s'en procurer l'équerrage, leur sont communs avec les pièces de tour.

Dans les parties du vaisseau si courbes que le bordage de revêtement, soit intérieur (les vaigres) soit extérieur, ne puisse être assez plié pour s'y ranger, il faut employer des pièces qui aient naturellement la courbure nécessaire ; on les appelle pièces de tour : il faut d'ailleurs qu'elles aient beaucoup de points (de dimensions) pour trouver les équerrages, & surtout le devirage. Nous allons voir ce que c'est que ce devirage.

Soit la pièce de tour entre les deux $RPpr$, $R'P'p'r'$ (*fig.* XXXVII. (Pl. 38.) calquée sur la *fig.* 37. Pl. 10.) déjà en place, à travailler ; il est question de revêtir un $PRR'P'$ sur la surface intérieure de la membrure, qui court depuis la barre du pont jusqu'au septième couple arrière, où le can des bordages contigus PR , $P'R'$ forme une espèce d'encaissement : on auroit bien de la peine à trouver quelques moyens d'y appliquer un

bordage droit de quatre pouces d'épaisseur ; & quand il y en auroit on ne seroit pas disposé à les employer dans les ports de l'état : il faut donc , pour remplir cet objet , se servir d'une pièce de tour & la travailler sur un gabarit.

En appliquant les ferres d'empature & les pièces de vaigre, on les laisse courir à la demande du bordage, sans le forcer, dans le sens de sa plus grande largeur ; aussi voit-on que les ferres dites d'empature, ne suivent cependant pas lesdites empatures : si elles les suivoient elles se trouveroient, ou à-peu-près, dans un plan comme les lisses ; mais leur laissant prendre leur cours naturel, il n'y a pas d'apparence qu'elles puissent se trouver dans aucun plan, non plus que les autres pièces de vaigres qu'elles dirigent en partie ; elles forment des courbes à doubles courbures.

Il faut donc déterminer un plan suivant lequel se travaillera le gabarit. Pour cela on tend une ligne représentée par la droite PR d'une des extrémités à l'autre de celui des traits du can du vaigrage $PRrp$ qui touche la membrure ; ce trait est la courbe $P\pi R$. On met une équerre à l'équerre carrée ; on en pose une des branches à toucher la ligne tendue, vers son milieu, & perpendiculairement à cette ligne l'autre branche sur la membrure, perpendiculaire à un plan imaginé passer par cette ligne PR , ainsi que par la courbe sur la face de la membrure déterminée par les points $P R$ & celui de l'angle de l'équerre. Il faut se procurer cette courbe : pour cela, ayant marqué un point à l'angle d'équerre, d'un œil on le borioie avec la ligne tendue, c'est-à-dire qu'on se place de manière que la ligne intercepte la vue du point ; on en fait marquer une quantité d'autres avec la même propriété

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 169

propriété d'être tous en même temps que le premier interceptés par la ligne : par tous ces points on fait passer un trait ; c'est suivant ce trait qu'on travaille ce gabarit, d'ailleurs de la manière que nous avons enseignée.

Ce gabarit donne le contour de la pièce uniquement pour le trait sur lequel il a été fait : ce n'est qu'au moyen d'une certaine quantité de lignes transversales, tirées ou imaginées dans l'emplacement de la pièce sur la surface de la membrure, qu'on peut déterminer celle de la surface de la pièce de tour qui y doit être appliquée. On nomme devirage la différence d'obliquité avec un plan constant (tel , par exemple, qu'un plan horizontal), qui s'observe dans le mouvement de la transversale ou de l'ordonnée du bordage de l'arrière à l'avant, tournant sur son abscisse pour prendre la quantité infinie d'obliquité qui lui est propre (lequel mouvement forme la surface du bordage).

Pour saisir aisément l'idée de ce devirage, considérez une grande longueur de virure U , prolongée (*fig. XIII.*); Pl. XXXVIII.
vous y remarquerez la différence d'obliquité du trait transversal UU' du bordage, avec celui par exemple $v v'$: tous les degrés infiniment petits du mouvement de ce trait $v v'$ pour parvenir en UU' & produire la surface adjacente du bordage, varient son obliquité & forment le devirage en question. Ce devirage seroit encore plus sensible entre la fausse lisse & la première, où la transversale, de parallèle à-peu-près à l'horizon, devient presque verticale.

A la transversale $\pi \pi'$ (*fig. XXXVII.*) au point déterminé Pl. XXXVIII.
par l'angle de l'équerre (à équerre carrée), la pièce tracée au

Tom. II.

Y

moyen du gabarit sur une de ses faces planes bien dressées, doit être travaillée à angle droit : on applique sur les autres transversales dans des parallèles à $\pi\pi'$, une des branches de l'équerre, son angle au trait qui a servi à faire le gabarit, l'autre branche à toucher la ligne tendue PR & posée normalement à la courbe du gabarit; ce procédé donne autant d'équerrages qu'il y a de transversales; on les porte sur une tablette : ce sont ces équerrages qui déterminent ce devirage.

La pièce bien dressée, comme il a été dit, sur ses faces planes; le gabarit rapporté & le tracé fait sur une d'elles, les points d'intersection de chaque transversale avec le trait du gabarit marqués, on coche ces pièces suivant le devirage porté sur la tablette, rapportant chaque équerrage à sa transversale. Nous ne nous appesantirons pas sur un procédé que l'on doit saisir tout de suite, ce qui a été dit jusqu'ici bien conçu. Les extrémités des coches donnent des points sur la face du droit opposée à celle où a été fait le tracé, par lesquels faisant passer une courbe, il n'y a plus que le bois en dehors des traits à mettre en bas (a).

(a) Cette méthode, suffisamment bonne dans la pratique, pèche un peu contre l'exactitude géométrique. La ligne élémentaire de la surface courbe du bordage devirant dans son mouvement selon son gabarit projeté par la droite $P\pi'R$, ne laisse à ce bordage la figure dudit gabarit que dans son plan; & on travaille comme s'il étoit dans un plan qui lui fût parallèle, & par conséquent à la droite $P\pi'R$, mais qui passât par π . Or ce dernier gabarit offriroit quelque différence, puisque le devirage qui détermine la courbure sur la face opposée, se fait sentir sur celle en sens contraire, à la vérité d'une manière insensible, tant que l'espèce de flèche $\pi\pi'$ sera une quantité de peu de conséquence : s'il en étoit autrement, il faudroit faire l'opération que nous venons de prescrire, sur la ligne $p''\pi'''$ & sur le vaigre, au lieu de la

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 171

Il y a encore deux façons à donner à la pièce; savoir, 1°. celle de la travailler de largeur, &, à cet égard, bien exactement selon les traits $P\pi R$ & $P'\pi'R'$, de manière à aller en place sans être forcée: 2°. suivant les équerrages de la sorte d'encaissement qu'elle doit remplir, c'est-à-dire ceux des vaigres contigus avec la membrure. Ce sont les façons qui sont souvent nécessaires aussi, comme nous l'avons dit pour les bordages droits.

Pour remplir le premier de ces objets, on pose une règle assez mince dans un sens pour être pliante, mais qui ait quelque largeur dans l'autre: on applique cette règle, dis je, sur la membrure le long de l'espace PR $R'P'$, avec l'attention de lui laisser suivre son cours naturel selon sa largeur; on tire une ligne le long de l'un des cans de cette règle; & cette ligne considérée comme une sorte d'abscisse, on y mène une quantité d'ordonnées ou de transversales à des distances déterminées & rapportées sur la règle. On l'applique sur le dos de la pièce y faisant le tracé (l'abscisse) que la règle donne, & par chaque point qui y sont marqués on fait passer les ordonnées, qu'il ne s'agit que de déterminer de grandeur en les relevant sur la face de la place à vaigrer: on fait passer des traits par l'extrémité de ces ordonnées. On sent que la règle doit être posée de manière à laisser ce qu'il faut pour lesdites ordonnées & les équerrages.

faire sur la membrure: mais il faudroit que la flèche $\pi\pi'$ fût assez considérable pour inquiéter sur la précision du procédé; car si c'est dans la construction qu'on a cette pièce de tour à mettre en place, le vaigrage ne se parant que quand il est fini, il pourroit arriver que quelques défauts dans les épaisseurs des pièces contiguës, donnassent plus d'inexactitude que la méthode usitée.

Il reste enfin à rapporter le long de ces traits ces équerrages des bordages contigus; on fait le procédé qu'il faut employer pour cela, ainsi que pour mettre la pièce d'épaisseur.

CHAPITRE II.

Travail particulier des Serre-Bauquières, Fourrures de Gouttières, Hiloires, ainsi que des Baux & de leur mise en place.

LES procédés pour travailler les serres & les vaigres entre les ponts ou des murailles, ne diffèrent de ceux que nous venons d'enseigner qu'en ce qu'ils sont beaucoup plus simples; il y a cependant une particularité dans l'assemblage des pièces qui forment la virure des serres dont nous n'avons pas parlé, non plus que des entailles des baux qu'elle reçoit; c'est la matière du premier Paragraphe. Il nous reste aussi à faire quelque observation sur le bouge desdits baux: c'est le sujet du second. Dans les troisième & quatrième nous enseignons à déterminer leur longueur, l'équerrage de leurs extrémités, le travail de leur queue d'hyronde & de leur mise en place; dans le cinquième nous disons d'abondant quelque chose sur les fourrures de gouttières, gouttières & hiloires.

Quant à la manière d'espacer les baux, soit de l'arrière à l'avant, soit en hauteur, & à leur liaison, ce sont des objets sur lesquels nous nous sommes suffisamment étendus dans le premier Tome. Tranquillisons cependant sur ce que nous avons espacé également les baux en arrière

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 173

du mât d'artimon , quoiqu'il y ait là une écouteille pour aller aux soutes à poudre & une autre pour descendre dans la soute de rechange du maître canonnier dont nous avons parlé dans le premier Tome : ce ne sont que des écouteillons , pour l'ouverture desquels la distance égale des baux offre assez d'espace.

Nous parlerons dans la troisième Partie du procédé pour les mettre à bord.

Les distances en hauteur sont données par les lignes de pont ; & pour ce qui concerne le faux pont , on a vu dans le devis du charpentage , que les baux du faux pont ont un pied d'équarrissage. La distance verticale du dessus des faux baux au dessus des baux du premier pont , doit être de 6 pi. & quelques pouces.

Finissons ce préambule par une observation sur les courbes de fer que nous avons décrites page 70 du Tome premier. Leur arc-boutant ne laisse pas que d'être embarrassant : au surplus , le plus grand inconvénient des courbes de fer , à notre avis , c'est que les chevilles ne pouvant jamais y être forcées comme dans le bois , il y a toujours dans leur chevillage une sorte de jeu , sans doute d'abord peu considérable , mais qui , multiplié par la masse énorme que les chevilles doivent lier , doit occasionner une grande quantité de mouvement : elle agrandit les trous des chevilles , & augmente par-là la première cause du mal : cela présente une progression qui n'est pas capable de tranquilliser sur cette sorte de liaison. Il y auroit peut-être quelques moyens d'employer beaucoup moins de courbes ; mais ce n'est pas ici le lieu de les discuter.

I.

Des Écarts des Serres des Baux & de leurs entailles.

Les pièces de ferre-bauquières ne s'assemblent pas bout à bout, comme le font la plupart des bordages intérieurs & extérieurs; elles s'unissent par un écart plat ou vertical d'environ 3 pi. de longueur; ces écarts sont à crocs ou à dents. La *fig. 40* qui représente un bout du lit supérieur de ces serres, fait voir en *A a b β a B* la forme d'un desdits écarts dont la projection est ponctuée dans la représentation de l'élévation de la ferre (*fig. 41.*): *a A* en est une des extrémités, *b β* l'adent, *B a* l'autre extrémité.

On voit de plus dans la *fig. 40* la projection *Q Y y q* de la queue d'hyronde qui doit recevoir l'extrémité du bau. On conçoit que sa plus grande largeur *Y y* doit être du côté de la membrure; *Q Y y q* (*fig. 41.*) est la profondeur de cette entaille; *XP Q Y y q p x* est une coupe du bau, au ras de la surface intérieure de la ferre, c'est-à-dire à l'étranglement de la queue d'hyronde. Cette queue d'hyronde contribue à empêcher le bau de sortir de la ferre. Mais il y a d'autres liaisons dont nous parlerons bientôt, sur lesquelles on peut faire plus de fond.

I I.

Du Bouge des Baux.

Les baux ont du bouge ou une courbure qui doit suivre la même loi que celui vertical de la lisse d'hourdi dont nous parlons au Paragraphe six du Chapitre premier de

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 175

la troisième Section de la première Partie, page 50 & suivante. Il faut travailler un gabarit pour le maître ou celui de ces baux qui a le plus de longueur, suivant ce que nous en avons enseigné dans ce Paragraphe: ce gabarit sert pour tous les autres baux, en y marquant un trait au milieu de sa longueur, sur lequel on rapporte le milieu de chaque bau à gabarier. Il doit être de 2 pouces à 2 po. & demi d'épaisseur, & fait en chêne.

I I I.

De la Longueur des Baux & de l'Équerrage de leurs extrémités.

Les baux doivent être mis parfaitement à leur longueur, prise à leur place sur le vaisseau, avec des règles plutôt qu'avec un cordeau: leurs extrémités d'équerrages, car il faut remarquer qu'ils ont presque toujours, exactement parlant, autant de différentes longueurs que d'arêtes longitudinales, ou selon la largeur du vaisseau, les équerrages verticaux & horizontaux, déterminent ces longueurs.

I V.

Du Travail des Queues d'Hyronde des Baux, ou de leurs Serres & de leur mise en place.

On a vu comme les baux s'assemblent à queue d'hyronde avec leurs serres; celles du premier pont s'établissent avant les baux, parce qu'à cette hauteur les flancs du vaisseau, si le fort est bien placé, doivent converger du haut en bas; on y travaille les entailles à queue d'hyronde, sur lesquelles

amenant les baux, leurs extrémités bien exactement entre les traits verticaux qui déterminent leur place, on trace la queue d'hyronde suivant l'entaille: il en est autrement des baux du second pont que l'on met d'abord à leur place, les queues d'hyronde étant travaillées; ensuite les ferres étant prêtes, aux entailles près, on les hisse sous les baux entre les traits qui déterminent leur emplacement selon la longueur du vaisseau, & ce sont alors les queues d'hyronde qui servent à tracer les entailles: la raison de la différence de ce procédé, c'est que les flancs qui convergent au premier pont divergent au second. Il en est de même pour le troisième pont des vaisseaux à trois batteries & pour les gaillards de tous bâtimens.

Les baux de ces ponts supérieurs sont soutenus ainsi en l'air, au moyen de bouts de cabrions cloués sur leurs faces avant & arrière, & sur la face intérieure de la membrure, comme on voit dans les *fig. X & XLIII.* (Pl. XXXVIII.), calquées sur les *fig. 10 & 13* (Pl. 2 & 12). Le bau en la place *BB' b b'* (*fig. X.*) bien à la hauteur de sa ligne de pont *LP* (a), reçoit sur ses faces avant & arrière les bouts de cabrions *c a* coupés pour cela à sifflet en *c*; ils y sont cloués avec deux clous à la distance *c m* (*fig. XLIII.*) de la membrure; les autres bouts de cabrions *a* à sifflet sur leur can, sont cloués sur la membrure. Ces bouts *a* sont entr'eux à la distance *aa* (*fig. X.*)

(a) On ne se contente pas ordinairement de la ligne du pont pour arrêter les baux à leur hauteur; c'est l'usage de prolonger une file de gabrions de long en long du vaisseau, dont une des arêtes du can inférieur est sur cette ligne du pont. Ce can a d'ailleurs, avec la membrure, l'équerrage qui doit être entrelacé & la partie supérieure du bau.

Mais

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 177

Mais pour mettre ces baux à leur place, il faut qu'elle soit déterminée, & puis les amener à portée d'y être présentés facilement, car on est obligé de le faire souvent plusieurs fois: leur place a été fixée dans le premier Tome, page 63 & suivantes; nous avons dit que nous parlerions dans la troisième Partie de leur mise à bord.

V.

Procédé simple & Observations concernant les Fourrures de Gouttières, Gouvières & Hilaires.

On a vu dans le premier Tome, page 80, que les entailles des fourrures de gouttières & gouttières se travailloient à queue d'hyronde pour y recevoir les extrémités des baux & les branches horizontales des courbes façonnées semblablement; lorsqu'elles sont prêtes on les amène à leur place, on les y range bien exactement, & alors on y trace la figure des entailles selon les queues d'hyronde *QH* (fig. 51.) & les talons des courbes.

Pl. XIII.

On a fait voir pareillement dans le premier Tome, page 82, que les hilaires du milieu prenoient une courbure horizontale; on peut faire quelque opération analogue à celle par laquelle on détermine le bouge de la lifse d'hourdi, &c. pour avoir des espaces moyens à tous les baux, sur lesquels on régleroit avec une latte la courbure horizontale de l'avant à l'arrière, pour se rapprocher comme nous l'avons dit.

Jusqu'à présent les hilaires avoient eu la même épaisseur, ou à-peu-près, que les gouttières, par conséquent des entailles de même profondeur; même excédant de

Tom. II.

Z

bois en dessous des bordages de point, dans lequel on chassoit des gournables de manière que la double virure faisoit corps : aujourd'hui on propose de supprimer ces pièces de liaisons, & on est parvenu au moins à en faire diminuer beaucoup de l'épaisseur. Il y a sur cela, comme sur presque tous les objets de construction, des raisons pour & contre ; mais ce n'est pas ici le lieu de les discuter.

Les hiloires se travaillent sur gabarit ou au moyen de la ligne à buquette dont nous parlerons quand nous serons rendus au bordage supérieur.

CHAPITRE III.

De quelques Méthodes pour régulariser les Etambrais des Mâts majeurs, & la position du Beaupré.

DANS le Chapitre 7 de la seconde Section de la première Partie du premier Tome, on est entré dans un long détail concernant plusieurs objets relatifs aux ponts, & en général au dedans du vaisseau ; nous n'avons rien à y ajouter, sinon une méthode plus précise pour déterminer, 1°. la figure de l'étambrai des mâts majeurs ; 2°. l'emplacement du beaupré, son établissement dans sa fourche, le pied dans ses flâques : c'est l'objet des deux Paragraphes suivans.

I.

Du Travail exact des Octogones : Etambrais des Mâts majeurs.

On fait que pour que ces octogones fussent réguliers, il faudroit mener dans le carré $\Theta' \Theta' \Theta' \Theta'$ (fig. 51.) PL. XIII. les diagonales $\Theta' \Theta'$, $\Theta' \Theta'$, & faire au point d'intersection c de ces diagonales, des angles de 22 degrés : avec les rayons $c \Theta'$, $c \Theta'$ de part & d'autre de ces lignes : cette opération donneroit sur les baux & traversins, les huit angles de l'octogone : enfin les côtés de l'octogone sont aux côtés du carré comme 3826334 est à 10000000.

I I.

De l'Établissement du Beaupré dans sa Fourche, le pied dans ses Flasques.

On a décrit ces flasques dans le premier Tome, pages 91 & 92 : c'est à cet assemblage de flasques qu'aboutit le pied du beaupré, dont le plan de contact est une figure elliptique. Nous ne voyons point de méthode plus simple pour en déterminer l'emplacement, que de conserver très-soigneusement les hauteurs verticales du dessous de ce mât relativement à la ligne du dessous de la quille : ces hauteurs prises sur le plan, au trait de la rablure de l'étrave & au gabariage d'un des couples de l'avant, par exemple au sixième ; pour notre vaisseau, l'une $H H'$ (fig. 9*) est de 34 pi. 1 po., l'autre $h h'$ de 24 pi. 4 po. PL. XXI. Pour conserver ces hauteurs, il faut les rapporter comme :

Z 2

on le voit sur le tracé à la salle ; de là sur les gabarits, & ensuite sur les pièces. Le trait hH détermine bien exactement la figure de la tête de l'étrave ; la direction de ce trait, non-seulement doit être portée sur le gabarit, mais même il seroit bon, pour une plus exacte détermination, d'y clouer un bout de planchette pour le même effet

Pl. IV. que celle xx' , yy' (fig. 22.) : cette planchette assureroit mieux l'inclinaison du beaupré relativement à l'étrave, & serviroit à le tracer sur les faces latérales de cette pièce jointe à sa contr'étrave. Il ne faut pas perdre de vue que la hauteur ayant été prise au trait du milieu, & non à celui d'une des faces, cette hauteur y doit être de quelques pouces plus forte : de la différence xx' , à

Pl. XI &
XXI.

yy' (fig. 34.). Ces traits dans la direction hH (fig. 9*.) rapportés sur chaque face de l'étrave & contr'étrave, mettront à même de tirer par leurs extrémités, en dedans de la contr'étrave & en dehors de l'étrave, des lignes au milieu desquelles devroit passer exactement le dessous du beaupré. Faisant une coche du milieu de cette ligne sur la

Pl. XI.

partie concave, au milieu de celle de la partie convexe, de la profondeur $yy' - xx'$, on auroit, dis-je, une détermination assez exacte, en y appliquant le can d'une règle quel'on pourroit prolonger jusqu'aux flasques ; mais la hauteur du beaupré rapportée stribord babord sur le gabariage du 6 en dedans du vaisseau (on fait comme cela se fait), cette hauteur donne une plus grande précision, en y tendant une ligne d'un bord à l'autre, ou mieux deux règles de 20 à 25 pi., dans l'alignement l'une de l'autre. La règle portant de par-tout sur le fond de la coche de l'étrave, doit arraser la droite formée par les deux règles latitudinales, et donner

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 181

un point certain du dessous du beaupré sur la ligne du milieu des flâques. On ne doit pas se trouver embarrassé de ce que le can inférieur de la règle passant par l'étrave, c'est l'extrémité x (*fig. 9**) de son can supérieur qui doit rencontrer toutes verticales & par conséquent les flâques; la moindre règle de charpentier alignée en $h r$ donne le point h . PL. XXI.

Les sections du beaupré par des plans verticaux-latitudinaux, à cause de son inclinaison, sont des ellipses; on voit, soit par la trigonométrie, d'après cette inclinaison de 32 degrés & le diamètre du mât de 32 po. $\frac{1}{2}$; soit plus simplement par une ouverture de compas prise sur la perpendiculaire de l'étrave du trait du dessus au trait du dessous du beaupré: on voit, dis-je, par l'une de ces opérations, que le grand axe de cette ellipse est de 38 po. 3 à 4 lig. Je préférerois à la méthode de faire courir un gabarit de cercle représentant une coupe de beaupré le long de la règle dans la position du beaupré, celle de faire tout de suite un gabarit elliptique: cela n'est pas bien difficile: ayant fait le cercle (*fig. 58'*) de 32 po. $\frac{1}{2}$ de diamètre ou de 16 po. $\frac{1}{2}$ de rayon, divisez celui $x x'$ en une certaine quantité de parties égales, en huit par exemple, par les points de division tirés des ordonnées à ce cercle: divisez pareillement la ligne $x' x''$ (*fig. 34'*) de 38 po. 3 lig. en parties égales (en 16, le rayon étant divisé en 8) par tous les points de division tirés des perpendiculaires à $x' x''$; portez sur ces perpendiculaires de 1 en 1', de 3 en 3', de 7' en 7', les ordonnées 11, 33, 77 (*fig. 58'*) chacune à chacune par les points x' , 7', 5' &c. 5' 7' x'' (*fig. 33.*); faites passer une courbe, ce sera l'ellipse demandée: sa moitié au moins. PL. XXIII.
PL. XI.

Pofant le point x' de cette ellipse fur le point du deffous du beaupré marqué fur les flafques, fon trait $x' x''$ fur le trait du milieu defdites flafques, il ne refte qu'à tracer l'ellipse dans laquelle devra être infcrit un rectangle pour l'entrée du tenon.

Pour la dernière exactitude, il faudra cependant faire attention que le diamètre du beaupré à fon pied étant un peu moindre que celui au fort ou à la fourche, les axes de l'ellipse aux flafques doivent être réduits dans le rapport du grand diamètre au diamètre au pied, fans toutefois changer de centre, parce que communément on n'a pas attention à cette diminution dans le tracé fur le plan vertical-longitudinal des tronçons de mâts; les traits en confervent la plus grande largeur, & c'est d'un de ces traits qu'on a pris les hauteurs portées ci-deffus.

Pour fe procurer ce diamètre au pied, il faut fuivre l'instruction donnée dans le Traité de Mâture de M. Forfait, page 204 & fuivantes.

T R O I S I È M E S E C T I O N .

Du Travail des Bordages extérieurs, & particulièrement des Pièces de Tour.

Nous avons donné une defcription fuffifante du revêtement extérieur dans le premier Tome, ainfi que de tous les procédés qui y ont rapport, excepté du travail des pièces de tour qu'on y emploie, & qui n'intérefle que l'homme du métier : nous allons en entretenir.

La tonture des préceintes réglée, fi l'on veut d'après la

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 183

méthode de feu M. Olivier (*Voyez* page 109 du premier Tome); leur trait rapporté sur le dehors de la membrure, comme celui des serre-bauquières l'a été au-dedans, & embelli avec le cordeau, *Voyez* ci-devant page 164, on les met en place & on passe au bordage de la carène, dont le travail des pièces de tour seul présente des difficultés.

On a parlé dans la dernière Section, page 167, de la nécessité de les employer au revêtement des parties du vaisseau qui offrent trop de courbure pour pouvoir entreprendre d'y appliquer du bordage droit; on y a décrit la manière d'appareiller & de travailler ces pièces pour l'intérieur du bâtiment. Ces opérations pour le revêtement extérieur ont les mêmes principes, & ne diffèrent en quelque chose de celles déjà appliquées, que par la différente façon dont se représentent les parties à revêtir: c'est ce que nous ferons bientôt voir. Mais auparavant nous croyons devoir donner encore quelque extension à ce que nous avons dit du devirage dans cette dernière Section, page 167 & suivantes, qu'il est bon d'avoir sous les yeux.

Nous avons considéré la surface comme produite par le mouvement d'une ligne; mais tous les élémens de Géométrie n'en donnant pas la définition d'après cette idée, sans vouloir ici en faire un traité, nous nous permettrons d'y dire un mot sur cette manière de présenter la chose, peut-être l'unique qui puisse être claire pour notre objet.

Une ligne est une suite de points, ou le mouvement d'un point forme une ligne; c'est à-dire que si vous avez un crayon bien affûté en pointe, le posant sur le papier

il marquera un point : en le faisant mouvoir , les points se succédant , formeront une ligne : voilà donc la ligne composée d'une suite de points , ou engendrée par le mouvement du point.

Si le crayon , au lieu d'être taillé en pointe , l'est en coin , son extrémité ne sera plus un point , mais une ligne , ayant une longueur finie & bien sensible , formant une des arêtes , ou l'angle plan aigu du coin. Le posant sur le papier de façon qu'il y porte de toute cette extrémité , il y marquera une ligne. Si vous le faites mouvoir de manière que la suite de lignes produite par le mouvement continu de l'arête soit aussi une suite de parallèles , ce mouvement engendrera une surface droite au moins dans un sens ; ainsi une surface est formée par le mouvement d'une ligne , ou est une suite de ligne.

Si la surface se trouve la suite de lignes toutes parallèles entr'elles , & dont le mouvement se soit fait selon une droite , alors ce sera une surface plane & même parallélogramique. Si la suite des lignes parallèles provient du mouvement de celle génératrice selon une courbe , par exemple , selon une circonférence de cercle , elle formera la surface courbe d'un cylindre ; selon une courbe elliptique , elle formera la surface courbe d'un prisme ayant une ellipse pour base , &c.

Il y a après cela le mouvement d'une courbe selon une courbe , par exemple , celui d'une demi-circonférence de cercle tournant sur son diamètre , ou qui se meut suivant la circonférence du même cercle ; ce qui produit une surface de sphère & une infinité d'autres d'une infinité de

de façons, que nous ne suivrons pas, parce qu'encore une fois cet Ouvrage n'est pas un Traité de Géométrie.

Nous arrêtant donc au point où nous en voulons venir, nous considérerons la surface de la pièce de tour qui doit s'appliquer sur la membrure, ainsi que celle qui lui est opposée, comme une suite de lignes droites (la laize des bordages est assez peu considérable pour qu'on puisse envisager comme droite la partie qu'elle recouvre). Le mouvement de la droite génératrice s'en fait suivant une courbe : ainsi, pour la pièce de tour *PRR'P'* (*fig. XXXVII.*), que nous avons prise pour exemple, le Pl. XXXVIII. mouvement de la génératrice a eu lieu selon la courbure du gabarit. Cependant cette surface n'est dans aucun des cas dont nous avons parlé : elle est effectivement produite par le mouvement d'une ligne droite suivant une courbe : c'est effectivement une suite de lignes droites, mais qui, dans leur mouvement, n'ont pas conservé le parallélisme. Elles sont demeurées dans une suite de plans parallèles entr'eux & perpendiculaires au plan de la courbe, mais dans lesquels elles se sont écartées gradativement dudit parallélisme : ce qui a formé le devirage.

On voit que les opérations que l'on a décrites pour se procurer ce devirage, consistent à déterminer un plan perpendiculaire à une des transversales, ordonnées, ou lignes dont la suite produit la surface, & à prendre l'équerrage ou l'angle par rapport à ce plan d'une certaine quantité d'autres transversales ; c'est dans ce plan & sur le trait de son intersection avec la surface à border que se travaille le gabarit. La pièce de tour reconnue convenable, étant bien dressée & de manière que ses deux sur-

Tom. II.

A a

faces planes soient parallèles , traçant le gabarit sur l'une d'elles (de façon à laisser du bois où il conviendra pour le devirage) , en imaginant par tous les points du tracé une infinité de perpendiculaires à cette face , elles détermineroient le trait du gabariage encore dans le bloc , dans le massif de la pièce. Il faut faire passer par les extrémités de ces perpendiculaires sur l'autre face un trait qui sera toujours celui du gabarit ; on fait comment cela se fait : on a les deux perpendiculaires sur les extrémités de la pièce : elles déterminent la position du gabarit pour donner ce trait.

Les équerrages à chaque transversale déterminée , qui donnent le devirage , se trouvant en maigre , ou formant des angles aigus , le can de la pièce opposée à l'ouverture des angles (d'après cette seule considération) formera des angles ouverts avec ces transversales , puisqu'ils seront les supplémens de ceux relevés ; tant que cela se rencontre ainsi , on peut abattre du bois à équerre carrée depuis le trait du gabarit fait sur ce can ou face du droit , jusqu'à celui imaginé dans la pièce ; ou pour déterminer celui-ci , on fait un trait sur une des faces du tour dans le plan duquel doit se trouver ce gabariage : on hache du bois jusqu'à ce plan.

Mais le devirage tel qu'il est relevé se trouvant en gras , si on hachoit du bois selon le gabariage tracé sur le can ou la face opposée à l'ouverture des angles que ce devirage forme , on conçoit qu'il en manqueroit lorsqu'on voudroit définitivement travailler la pièce. Dans ce cas , c'est sur la face du côté de l'angle qu'il faut travailler la pièce à équerre carrée selon le tracé du gabariage , toujours

jusqu'au plan du trait mené sur le dos ou bien dans la concavité de cette pièce.

Au moyen de cette opération le trait réel du gabariage est découvert, & on y peut rapporter les angles du devirage & leur supplément.

Cette précision qui nous a déjà occupés dans la note page 170, n'est pas une subtilité, quoique le cas où il pourroit être dangereux de n'y avoir point d'égard soit très-rare, & cela parce que la corde PR (*fig. XXXVII.*), projection du plan sur lequel se prend le devirage, ordinairement s'écarte peu de la courbe très-allongée $P\pi R$, projection du can de la pièce; la flèche $\pi\pi'$ communément fort petite, donne seulement alors dans la négligence une quantité qui peut être considérée comme infiniment petite; aussi est-ce l'usage de ne travailler le devirage que d'un côté: mais il ne faut pas moins entendre bien la question; car s'il est pardonnable au charpentier d'être induit en erreur par des cas particuliers, cela ne peut être permis à des ingénieurs, ou à des personnes dans le cas de réfléchir plus profondément.

Il est ordinairement facile dans le dedans du vaisseau, qui n'offre guère que des parties concaves à revêtir, de tendre une ligne de la façon que nous l'avons prescrit, le long de l'espace à border, qui sert à déterminer le plan où se rapporte le devirage; & d'un autre côté il seroit difficile de s'y placer de manière à pouvoir bornoyer les branches d'équerre comme nous l'allons enseigner. En dehors ou dans tous les endroits qui présentent de la convexité, on ne peut tendre une ligne d'une manière analogue, puisqu'elle forme une corde; c'est pourquoi on la

fait tangente à l'une des extrémités, & on la dirige de manière que l'on puisse en même temps s'en servir à bornoyer l'autre extrémité & placer au milieu l'équerre (mise à l'équerre carrée), comme il a été prescrit : une des branches sur la transversale du milieu de la place à border, l'autre à toucher la ligne : le point donné par l'angle doit se trouver intercepté par la ligne en même temps que celui de l'extrémité opposée au point tangent : on porte une certaine quantité de points assujétis à la même condition, qui servent à mener le trait du gabariage de la pièce.

Mais la ligne tangente s'éloignant beaucoup du point de l'emplacement à border vers son extrémité opposée au point tangent, surtout si la place à border a une grande courbure, il seroit difficile de rapporter la branche d'équerre qui doit déterminer le devirage, à cette extrémité de la ligne : cette branche n'auroit pas assez de longueur ; c'est pourquoi on se contente de bornoyer alors la branche de l'équerre carrée qui, placée au milieu de la ligne, où l'écart n'est pas encore trop considérable, la touchoit lorsqu'elle étoit tendue ; on la bornoie, dis-je, avec la branche d'une seconde équerre dont l'autre branche est sur la transversale voisine : cela détermine cet angle du devirage à cette transversale ; on passe à la transversale suivante ; où l'on place encore une autre équerre, avec laquelle on bornoie celle-là. Ayant toujours ainsi deux équerres en jeu : un charpentier contenant seulement celle qui doit guider, celui qui opère emploie la seconde : on voit que cette méthode donne également le devirage. On emploie communément aussi une autre méthode

pour déterminer les largeurs de la surface de la pièce qui doit porter sur la membrure , & la figure de ses côtés. Ici on a de la convexité, qu'il est toujours possible d'envelopper par une ligne; on préfère ce moyen à celui de la règle, d'autant plus volontiers qu'il offre une manière fort simple de se procurer une espèce de gabarit de cette surface. Ayant donc tendu une ligne, comme on auroit pu placer une règle (avec l'attention de la manier de distance en distance, pour obvier à l'inconvénient du frottement qui pourroit l'empêcher de se placer selon la ligne la plus courte d'une de ses extrémités à l'autre, qu'elle doit sans cela déterminer naturellement), on coupe de petits bouts de bois un peu plus gros qu'une plume, appelés buquettes, de la longueur de chaque transversale déterminée; ils doivent couper la ligne à angle droit; rapportant chaque buquette sur sa transversale, on y fait une coche à son intersection avec la ligne; on fait aussi des marques sur sa ligne à tous ces points d'intersection avec les transversales: enlevée de sa place, on la détort un peu à toutes ces marques pour y introduire les buquettes; la ligne ainsi armée de ses buquettes est représentée derechef sur la face à border, pour voir si tout va bien: on conçoit alors combien l'usage en est aisé pour travailler la surface de la pièce. Chaque buquette a une tête & une pointe, pour que l'on puisse toujours reconnoître comme elles doivent être posées: on voit que la ligne est une abscisse, & les buquettes des ordonnées.

On emploie les lignes à buquettes pour tout le bordage simple comme pour les pièces de tour.

Dans les endroits où l'on peut se dispenser d'employer des pièces de tour, quoique le bordage droit ne puisse s'y ranger sans être plié de force, on y parvient au moyen de bridoles & de coins que nous avons fait connoître.

TROISIÈME PARTIE.

Détails particuliers & Moyens de Vérification relativement à la mise en place des parties inté- grantes du Vaisseau.

ON a en quelque façon présenté dans la troisième Partie du premier Tome, le spectacle de la mise en place des différentes parties du vaisseau; maintenant il faut, pour les personnes destinées à la construction, des détails plus particuliers d'opérations pratiques, & principalement sur les moyens de vérifier l'exécution de celles que nous avons décrites, auxquelles nous donnons ici quelque extension; ce qui fera la matière des sept Chapitres suivans.

CHAPITRE PREMIER.

De la Vérification de la Position de l'Étrave.

On ne peut s'attendre que l'étrave mise en place avec des palans, & maniée seulement avec des cordages, comme on l'a fait voir dans le premier Tome, page 171 & suivantes, ait pris bien exactement la position qui lui convient :
PL. III. pour la vérifier on mène un bout de ligne *Ll* (fig. 11.)

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 191

de chaque côté de l'étrave , le long du trait de la rablure de la quille , & que l'on prolonge de l'avant indéfiniment : il faut qu'elle ne fasse qu'effleurer la quille & l'étrave , sans forcer nulle part : la prolongation de ces deux lignes suivant cette condition , doit former deux parallèles , ayant partout entr'elles une distance égale à l'épaisseur de la quille & de l'étrave sur le droit : elles sont d'ailleurs dans la direction.

On cloue sur chaque face de l'étrave , vers sa tête , une planchette $m n$ qui supporte un fil à plomb ; chacune des lignes de ces deux aplombs rasant la face intérieure de la planchette , doit arraser aussi la partie intérieure des lignes $L l$, ou l'étrave n'est pas comme elle doit être , dans un plan vertical. L'aplomb d'un bord ne touchant pas la ligne $L l$, celui de l'autre forcera sur celle qui est de son côté , & c'est de ce même côté que l'étrave a de l'inclinaison. Pour la redresser on frappe sur les coins du pied des accores représentés à vue d'oiseau en $C C$ (*fig. 11'.*) toujours de ce côté , dégageant les coins de l'autre , c'est-à-dire les retirant un peu à mesure qu'il est nécessaire ; cette opération remet l'étrave dans sa position verticale ; car si l'on frappe sur les coins du pied p ou P (*fig. 11.*) de l'accore $\alpha \beta$, on conçoit que cela renvoie l'étrave du côté opposé. Parvenu par cette manœuvre à mettre l'étrave bien absolument dans un plan vertical , on en peut vérifier l'élancement comme on a fait lorsqu'elle étoit couchée sur le terrain [Voyez ci-devant page 74 & suivantes]. Ce n'est pas une affaire pour les charpentiers de monter à la tête de l'étrave , afin d'y attacher leur ligne , & généralement le long des accores pour quelque travail que ce soit ; ils le font même avec beau-

coup de facilité en plantant des clous à taquets le long de leurs faces latérales : ils leur servent d'échelons. Si l'on trouvoit quelque chose de plus que l'élançement indiqué par le devis, ou le plan, on y remédieroit en forçant sur les coins de l'accore de l'avant; si au contraire il manquoit quelque chose à l'élançement, on moliroit les mêmes coins.

On comprend que ces accores s'élèvent à leurs places avec des palans frappés sur les bigues; c'est aussi avec un de ces palans, ordinairement celui *zz'* qui étoit amarré à la pièce inférieure de l'étrave, qu'on élève la pièce inférieure de la contr'étrave qui ne doit se mettre en place qu'après coup; elle double l'écart de l'étrave & du brion, & va elle-même écarver en *s* avec la pièce de l'avant de la contre-quille.

CHAPITRE SECOND.

De la Distribution des Couples sur l'œuvre.

LA distribution des couples se fait sur la quille & l'étrave, conformément à la détermination qui en est donnée dans le devis de construction, Chapitre premier de la deuxième Section de la première Partie, page 12; les 6 & 7 avant ont dû être marqués, ainsi que la perpendiculaire, sur le gabarit de l'étrave, & avoir été rapportés sur les pièces assemblées; ce qui a été facile, puisque ces sixième & septième couples sont projetés sur le tracé de l'étrave. Voyez le deuxième Paragraphe du Chapitre premier de la troisième Section de la première Partie, page 39; du 6 donc, duquel on trouve le trait sur la partie droite du brion,

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 193

brion, on prend une distance de 10 pi. 1 po. sur la quille vers l'arrière, où on fait un autre trait pour le cinq, & ainsi successivement toujours les mêmes distances jusqu'au maître-avant; là on prend une distance de 12 pi. pour avoir le trait du maître-arrière; & ensuite toujours 10 pi. 1 po. jusqu'au 7 arrière. Du 7 arrière 13 pi. 10 po. pour avoir la perpendiculaire de l'étambot. Tous ces traits sont rapportés sur la contr'étrave, la contre-quille & les massifs qui peuvent la couvrir.

CHAPITRE TROISIÈME.

Du Perpignage du maître couple réglant la position des autres.

POUR établir le premier couple que l'on élève dans la situation qu'il doit avoir, on tend une ligne, d'un point déterminé des dedans du gabariage de l'allonge, proche de sa tête, par exemple du point *λ* (fig. 44'), à un point déterminé du trait du milieu de la contre-quille, qui doit régner dans toute sa longueur, & dans un éloignement assez considérable du plan du gabariage du couple; on vérifie si le point du gabariage de l'allonge de l'autre bord, semblablement placé, est à la même distance du point déterminé sur la contre-quille; si cela est, il est prouvé que le plan du gabariage est perpendiculaire au plan de la quille et de l'étrave, ou au plan vertical longitudinal, mais non pas qu'il soit perpendiculaire à la quille, comme cela se doit; ainsi il faut prendre la même distance sur le trait du milieu de la contre-quille, du côté opposé à celui

Tom. II.

Bb

où a été prise la première : du côté de l'avant, par exemple, si elle a été d'abord prise de celui de l'arrière. Le point que cette opération, appelée *perpignage*, détermine, doit être à une distance de ceux de *tribord* & *babord* du gabariage des allonges, égale à celle trouvée pour l'arrière (*a*). Il n'est guère possible que l'on rencontre cette précision tout de suite ; mais on y parvient en forçant les coins de pied d'accordes, d'un côté, larguant ceux du côté opposé comme il convient ; procédé dont on doit concevoir l'effet, après avoir lu ce que nous avons dit concernant l'étrave.

Il seroit plus exact de se servir d'une règle, au lieu d'employer une ligne, en en soutenant le milieu avec une gaule armée d'une petite fourche, pour empêcher l'arc que pourroit lui faire prendre sa pesanteur. Cette opération faite avec soin & patience, donneroit la dernière précision, surtout si l'on balançoit le couple avec le grand compas, comme nous verrons bientôt qu'on le fait pour tous, lorsqu'ils sont en place & lissés.

Le premier couple mis en place dans un plan perpendiculaire à la quille, sert de règle pour celui qui le suit ; celui-là pour celui d'après, &c. ; il n'est question que d'établir les couples de manière que la distance entre leur gabariage à la tête des allonges, soit égale à leur distance au talon : par exemple ici, où suivant la distribution des couples, la distance de l'un à l'autre est 10 pi. 1 po., on peut avoir une règle de 10 pi. 1 po. de longueur, & observer

(a) On suppose que la contre-quille a la même hauteur à ces points de l'avant & de l'arrière ; s'il y avoit quelque différence, il faudroit y avoir égard.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 195

s'il y a cette distance, au carré, à la tête de la deuxième allonge, du gabariage d'un couple à celui de l'autre : je dis *au carré* : ainsi, si la différence de largeur des deux couples que l'on vérifie est un peu considérable, il faut tendre une ligne à la tête des allonges du plus large, de *tribord* à *bord*, & c'est sur cette ligne (dans le gabariage) qu'on doit vérifier la distance : c'est, pour parler géométriquement, le côté d'un triangle rectangle dont l'hypothénuse est la distance au courant, entre les deux couples ; & l'autre, la demi-différence des largeurs à l'endroit où se fait l'opération. On parvient à assurer ces distances entre les couples au moyen des accores.

On voit que les charpentiers sont à tous momens dans le cas de se porter à la tête des allonges ; ils se font, comme nous l'avons déjà dit pour les accores, des marches en plantant des clous à taquets de distance en distance le long des couples.

On conçoit que le couple 7 se règle d'après sa distance au 6 ; mais il faut se rappeler l'observation relative à son pied, que nous avons faite page 24 du premier Tome.

On sent bien que l'on met successivement ces couples en place en faisant marcher les bigues par leur travers.

Pour empêcher que l'ébranlement dans le travail ne dérange en quelque chose la position où les maintiennent les accores, on les lie par en haut, en attendant qu'on lisse, avec des lattes ou bouts de croutes de chêne cloués sur les allonges.

CHAPITRE QUATRIÈME.

Du Lissage en cabrions & pièces de tour.

LORSQUE toutes ces parties qui forment le fond du vaisseau sont bien en place, du maître-avant à l'étrave, on s'occupe du lissage; il ne faut pas oublier ce que c'est que les lisses, ni perdre de vue ce que nous en avons dit :

PL. I. ce sont les pièces *L l* (fig. 1.) qui, croisant les couples $\alpha \beta \gamma$, ceignent le vaisseau dans plusieurs endroits & forment les courbes $5 l 5 V V L$, $4 l 4 I V I V L$, &c.

PL. VI. (fig. 23.) gisant dans des plans, au moins pour la carène. Les points d'intersection de leur can supérieur avec le gabariage des couples, sont marqués sur chaque pièce de

PL. I. membrure, comme on le voit en *fl* & *1^e l* (fig. 15, 16 & 17.), & on les retrouve sur les couples de levée. Il ne paroît donc être question que d'appliquer sur la membrure, en les faisant passer par ces points, des pièces pliantes & de longueur, & de les y fixer; on emploie pour cela des cabrions de sap qui peuvent avoir cinq pouces d'équarrissage; afin de les faire plier, on les lie sur un bout de bois rond, placé en dedans de la membrure, pour former une bridole, telle que celles que nous avons décrites pour l'assemblage des pièces de quille, page 70, & que l'on voit fig. 3 & 5; en frappant des coins entre les bouts de bois & la membrure, on fait joindre les lisses, lesquelles, exactement sur le point qui leur appartient, sont arrêtées par un clou dans chacune des pièces de cette membrure; il traverse la lisse, & pénètre jusqu'à la moitié de l'épaisseur de la pièce; on fait ce clouage sur *chaf-*

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 197

ferereau ou *chassereau* ; c'est-à-dire que la tête du clou & la lisse sont interceptées par un petit bout de planche appelé *chassereau* : on prend cette précaution pour pouvoir enlever facilement les lisses, parce que, lorsqu'il s'agit de le faire, on fend le *chassereau* avec une hache, &, ayant dégarni le clou, il reste entre sa tête & la lisse un jour où il est aisé d'introduire une pince pour enlever ce clou. Les lisses clouées sur le fond du vaisseau, on y met des accores dans la tête desquelles sont pratiqués des adents où sont reçues les lisses. Le bout d'accore *A* (*fig. 15.*) & la coupe *L* de la lisse donnent une idée de cet établissement.

Les pièces de lisses s'assemblent entr'elles par des écarts plats suivant leur hauteur, comme les pièces de quille, & d'environ 3 pieds, cloués de trois clous qui traversent l'écart qui recouvre, & entrent jusqu'aux deux tiers de l'épaisseur de l'autre ; de plus ces écarts sont fortifiés par des pièces de même longueur sur le droit que la lisse ; d'un peu moins d'épaisseur ; de 4 à 6 pieds de longueur. Elles les doublent sur leur face extérieure, & y sont clouées par des clous qui y pénètrent jusqu'aux deux tiers de leur épaisseur.

Si la courbure du vaisseau pouvoit permettre d'y appliquer partout des bois droits en les faisant plier, nous n'aurions rien à ajouter à ce que nous venons de dire des lisses ; leurs points d'aboutissement dans la rablure de l'étrave & de l'étambot sont marqués, comme ceux d'interfection, sur les couples ; ainsi on a tout ce qu'il faut pour ranger & arrêter celles dont l'arc n'est pas considérable. Mais où la courbure est grande, les cabrions ne sont plus de mise.

PL. VI. Considérons, par exemple, la partie de l'avant de la quatrième lifse *IVL IV* (*fig. 13.*); elle ne peut se faire qu'avec des bois tors ou pièces de tour. On les travaille sur gabarit, équerrage, dévirage, objets des trois Paragraphes suivans.

I.

Du Gabariage des lisses de tour.

PL. XXIII. On en fait le gabarit *GA* (*fig. 45'.*), sur lequel on rapporte les prolongations des traits de projection des couples 7 *L*, 6 *L*, 5 *L* pour conserver leurs situations relativement à la courbure de la lifse, qui doivent guider dans la position d'une des branches de l'équerre dont on se servira pour déterminer l'équerrage; car cet équerrage de la lifse est un angle, dans le plan du gabariage du couple, formé par le trait de ce gabariage [considéré comme une droite dans le petit espace de l'épaisseur de la lifse], & la ligne de l'intersection du plan du gabariage avec le plan de la lifse.

I I.

De l'Equerrage des lisses de tour.

Afin d'avoir cet équerrage, on prendra donc sur le PL. XXXVIII. vertical (*fig. XIII*, ou *XIII'*, à plus grand point, calquée sur la *fig. 13*, Pl. IV.) l'angle ω 7 $\downarrow$, pour celui de cette quatrième lifse au 7 avant; semblablement l'angle ω 6 $\downarrow$ pour l'équerrage au 6; l'angle ω 5 $\downarrow$ pour l'équerrage au 5, &c. Ces équerrages se portent sur le gabarit *fig. 45'*; ils y sont marqués par les mêmes caractères.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 199

Au moyen de ce gabarit on cherche la pièce, ou les pièces qui peuvent y convenir. On les travaille sur le droit, leur laissant plus de largeur dans ce sens qu'aux lisses droites, parce que, comme on va le voir, on est obligé de mettre encore du bois à bas dans ce sens. Après avoir travaillé la pièce sur le droit, je suppose qu'une seule suffise, on y remet le gabarit de façon à trouver du bois en dedans pour l'équerrage; car on voit bien que c'est son intérieur ou sa concavité qui est la partie intéressante; on trace le contour qu'il donne sur la face du droit, y rapportant aussi les traits 17 , $L6$, $\lambda 5$; on fait des coches dans la pièce, jusqu'aux points qui reviennent à ceux 7 , 6 , 5 du gabarit; & d'abord d'une ouverture d'équerre $\omega 7 \downarrow$, une de ses branches posées selon le trait 71 , & l'autre dans une perpendiculaire à la face plane, on détermine & travaille le fond de la coche, & puis on en fait autant en $L6$, ensuite en $\lambda 5$. On prend, si l'on veut, des équerrages intermédiaires pour avoir plus d'exactitude dans son opération; enfin l'on s'y conduit comme nous l'avons vu pour les pièces des couples, abattant le bois entre les coches & les lignes tracées sur les faces du droit: donnant à la pièce quelque chose de plus sur le tour qu'aux lisses droites, on en travaille le dehors, & alors elle est en état d'être appliquée à sa place.

III.

Du Dévirage des lisses de tour.

Cependant il y reste encore quelque chose à faire. Les bordages droits étant travaillés à équerre carrée, étant, pour parler géométriquement, des parallépipèdes rec-

tangles, les sections qu'on y peut imaginer par les plans où gisent les gabariages des couples, sont des rectangles, dont une portion de ce gabariage, assez petite pour être considérée comme droite, forme un des côtés : la coupe

Pl. XXXVIII. $\omega \phi \xi \downarrow$ (*fig. XLIII*, calquée sur la *fig. 43*, Pl. XII.)

d'un bordage, par le plan où gît le gabariage du maître couple, fait avec la petite partie $\omega \downarrow$ du gabariage, les angles droits $\phi \omega \downarrow$, $\xi \downarrow \omega$. Les pièces de tour faisant la prolongation des virures du bordage ordinaire, doivent former de pareils angles droits avec les gabariages; & comme les lisses servent de guide dans l'opération de border, il faut qu'elles donnent les mêmes angles droits : c'est ce que font naturellement celles formées de cabriens. Quant à celles de tour, après les avoir travaillées comme nous venons de l'expliquer, conservant l'arête de la partie intérieure du lit supérieur, & l'arête extérieure du lit inférieur, ainsi que les faces courbes du dehors & du dedans, on travaille les faces planes ou du droit à équerre carrée de cette manière : on met son équerre à angle droit, toujours dans un plan perpendiculaire à la face du droit ; on pose une de ses branches sur une des faces courbes ou du tour ; par exemple, d'abord sur celle concave & pour le couple 7 ; ainsi cette branche passant par le point qui revient à celui du gabarit

Pl. XXIII. 7 (*fig. 45'*), l'autre branche va selon 7*l*, & par conséquent touche la pièce au point qui revient à *l* : mais comme cette équerre est à angle droit, & que celui de la lisse est ouvert, il y a du jour en 7, entre la face du droit de la pièce & la branche de l'équerre qui va selon 7*l* ; il faut faire une coche vers *l*, d'une profondeur égale à ce jour, & en travailler

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 201

travailler le fond selon l γ à l'équerre carrée ou à angle droit. Pour rendre ceci plus sensible, considérons une section de cette lisse par le plan du gabariage du γ avant : cette coupe de lisse, avant d'être mise à angle droit, est représentée par le losange $\downarrow \gamma \omega \xi$ (fig. XIII, ou XIII', Pl. IV. calquée sur la fig. 13, Pl. IV.) ; l'équerre, par conséquent, disposée comme nous l'avons dit, laisse un jour $\gamma\gamma'$ égal à $\downarrow \psi$; & il faut faire la coche de cette profondeur, & en travailler le fond selon $\gamma \psi$. Après cela en plaçant l'équerre, une de ses branches sur la partie extérieure, & l'autre passant par le point ω , on voit qu'il y a pareillement une partie $\omega \omega'$ à cocher, & le fond de la coche $\xi \omega'$ à travailler. Au moyen de quoi on réduit la section de la lisse au carré $\gamma \psi \xi \omega'$: on fait la même opération pour les traits 6 L, 5 λ (fig. 45'). Il convient d'en Pl. XXIII. faire d'autres intermédiaires, comme nous l'avons expliqué ci-devant ; & faisant passer un trait par le fond des coches, sur chaque face du tour, il ne reste qu'à abattre le bois entre ces traits, le fond des coches & les arêtes qui ont été conservées, les coches se réduisant à rien.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Du Balancement.

DANS les vaisseaux du rang de celui dont nous nous occupons, on balance d'abord les fonds, & après y avoir ajusté les allonges, comme il est dit dans le premier Tome, page 177, on y place les planches d'ouverture ; on échafaud & on balance l'ensemble des couples : c'est le sujet des quatre Paragraphes suivans.

Tom. II.

Cc

I,

Du Balancement des Fonds.

Les fonds de cette partie de l'avant du vaisseau sur lequel nous nous exerçons, lissés, on en fait un balancement préalable. Pour cela, en supposant le couple (fig. 44'.) élevé sur la quille, on y place le grand compas dans un plan vertical, ses points dans les mêmes coches où elles avoient été reçues quand le couple étoit couché sur le terrain; du centre de sa tête tombe un fil à-plomb, ou plutôt une ligne terminée par un plomb pesant, pointu, & dont la pointe se trouve presque à effleurer la partie supérieure de la contre-quille. Si le couple ne baisse pas plus d'un côté que de l'autre, la pointe du plomb est sur le trait du milieu de la contre-quille; s'il en est autrement, il faut le manœuvrer avec les accores, pour l'amener à ce degré de perfection. On fait comment cela se fait.

I I.

De la Mise en place des planches d'ouverture.

Les allonges élevées et chevillées à leur place (Voyez comme il vient d'être dit, page 177 du premier Tome), on hisse, toujours avec les palans des bigues, les planches d'ouverture, que l'on fixe définitivement en place, comme nous l'avons dit lorsque nous nous sommes occupés de l'assemblage du couple sur le terrain.

On procède de même à chaque couple; on hisse, on ac-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 103
core le fort. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous
avons dit concernant ces opérations.

I I I.

Des Echafaudages.

Cela fait , on échafaude , c'est-à-dire que l'on fixe solidement des traverses, une des extrémités de chacune sur les faces du droit des couples de levées, l'autre sur des matereaux mâtés à 5 ou 6 pieds du vaisseau, & ainsi tout autour ; on jette des planches d'échafaudage sur ces traverses : on échafaude à plusieurs étages, selon les hauteurs où l'on a à travailler. A la tête des matereaux sont frappés des palans que l'on trouve au besoin.

I V.

Du Balancement de l'ensemble des couples.

On finit par balancer cette partie de l'avant, avant de passer à celle de l'arrière. Pour cet effet, on laisse tomber du trait du milieu de chaque planche d'ouverture, des à-plombs, dont la pointe du plomb touche presque la contre-quille ; ces plombs ont un trou à leur tête (un anneau seroit mieux), par lequel passe la ligne ; elle est fixée par un dé ses bouts sur la planche d'ouverture ; on fait courir l'autre bout dans le trou du plomb, & on ne l'arrête que quand il se trouve bien à la hauteur convenable : très-près, sans toucher la contre-quille. On se sert encore du compas dont on arrange de même le fil à-plomb. On fait

une station à chaque couple; quatre hommes y portent le compas. Les plombs de ce compas, des règles du fort & du plat-bord, doivent tomber sur la ligne du milieu de la contre-quille: si c'est dans l'à-plomb du compas qu'il y a quelque irrégularité, on frappe sur les coins de l'accorde du fond du côté vers lequel le plomb s'écarte, larguant ceux de l'autre bord: pour ramener les à-plombs du fort & du plat-bord sur le trait du milieu, on force les accordes du fort & intermédiaires, du côté où il s'en éloigne. Quand on a réglé un couple on passe à l'autre, et ainsi successivement. Cette opération achevée & bien faite, tous ces fils à-plomb doivent être dans un même plan: c'est encore une vérification que de les bornoyer.

Les couples de l'arrière s'assemblent, se mettent en place, se lissent, se balancent comme ceux de l'avant, toutefois ayant élevé l'arcaste en son lieu, comme il a été décrit page 177 du premier Tome, & ayant vérifié sa position, &c. ce dont nous allons parler dans le Chapitre suivant.

CHAPITRE SIXIÈME.

De la Vérification de la position de l'étambot & de l'arcaste; des pièces de Charpente au-dessous des barres; du Chevillage après la mise en place.

LA méthode d'accorage, après avoir élevé l'arcaste en son lieu, selon ce que nous avons décrit dans le premier Tome, page 177 & suivantes, procure toute facilité pour vérifier la quête de l'étambot, balancer, perpigner ce système. Il a à recevoir une courbe en dessous du fourcar,

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 105

& est lié par un chevillage particulier ; c'est de ces vérifications & de ce dernier travail dont nous allons parler dans les cinq Paragraphes suivans.

I.

De la Vérification de la quête de l'étambot.

La vérification de la quête de l'étambot se fait absolument comme on a vu que se faisoit celle de l'élançement de l'étrave, avec une ligne tendue, représentant la perpendiculaire & une grande équerre *N* [fig. 9.]. La quête Pl. I. doit se trouver sur la branche *R'' B'*, comme s'est trouvé l'élançement : l'autre branche se confondant avec la ligne représentant la perpendiculaire. Cette perpendiculaire de l'étambot est, d'après le devis, à une distance de 26 pi. 6 po. 6 lig. du dessus de la quille, sur le trait extérieur de l'étambot, & la quête est de 2 pieds; si dans la vérification on trouve davantage de quête que ces 2 pieds, on frappe sur les coins des accores de l'arrière, molissant ceux de l'avant, & *vice versa*.

I I.

Du Balancement de l'arçasse.

Le balancement se fait également d'une manière analogue à celui de l'étrave, en clouant à la tête de l'étambot des planchettes telles que celles *m n* [fig. 11.] pour l'étrave, Pl. III. auxquelles doivent être amarrées des lignes à-plomb, qui doivent en raser d'autres dans la direction des faces latérales de la quille : on fait ce qu'il y a à faire pour amener le système à cet à-plomb.

I I I.

Du Perpignage de l'arcasse.

Pour perpigner, on laisse tomber de deux points bien semblablement placés à chaque extrémité de la lifse d'hourdy, des lignes à-plomb; une par conséquent du côté de tribord, l'autre de celui de babord, mettant le bout d'une règle, maintenue horizontalement, à une de ces lignes; son autre extrémité sur le trait du milieu de la contre-quille; cette règle déterminera sur ce trait un point qui doit se trouver à la même distance, donnée par la longueur de la règle, de l'autre fil à-plomb: si la distance est plus grande, il faut de ce côté molir les coins des accores de l'avant, forcer ceux de l'arrière; et tout au contraire de l'autre bord: si la distance est moindre, on opère d'une manière opposée.

I V.

De la Courbe au-dessous des barres ou courbes d'étambot.

Lorsqu'on est parvenu à l'exactitude nécessaire, on lie l'étambot à la quille avec une courbe établie dans l'angle

PL. IX. *P L R* (fig. 28.) appelée courbe d'étambot (Voyez cette

PL. II & X. courbe fig. 10 & 31.); sa branche le long de l'étambot doit être assez longue pour que son extrémité joigne l'oreiller du fourcat; il faut aussi dans celle qui va selon la quille, le plus de longueur & de force qu'il est possible. Si cette pièce est aussi belle qu'il est à désirer, pour sa grandeur & pour son gabarit, on écarve sa branche de la quille, avec

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 107

la contre-quille, dont cette branche fait la prolongation; si la branche de l'étambot se trouvoit un peu courte, ou que l'angle de la courbe fût un peu trop ouvert, on prolongeroit la contre-quille, avec un massif qui devoit fournir à la jonction au contr'étambot, le plus de hauteur possible; on établiroit dessus ce massif cette courbe, travaillant sa place dans le massif, & touchant aux branches le moins qu'il se pourroit, afin de ne les point affoiblir.

V.

Du Chevillage après la mise en place.

On cheville la courbe de l'étambot : sa branche sur la quille ou la contre-quille, avec des chevilles à grille de 15 pouces en 15 pouces qui traversent cette branche, le massif, s'il y en a un, & pénètrent dans la quille jusqu'à trois pouces de son lit inférieur; la cheville, près le collet, va en biaisant vers le talon du vaisseau; celle de l'extrémité de la branche est frappée verticalement; celles intermédiaires ont d'autant plus d'obliquité dans leur position, qu'elles avoisinent davantage celles du collet. Ces chevilles doivent avoir 15 à 17 lignes à leur collet, & de 12 à 13 au petit bout, suivant leur longueur, moindre comme on le sent bien pour celles de l'avant que pour celles près de l'angle. La branche de la courbe le long du contr'étambot est chevillée à demeure avec deux chevilles frappées par le dehors de l'étambot; la première à 15 ou 20 pouces de hauteur sur la quille, suivant qu'il y a plus ou moins de garniture sous la courbe; elle traverse l'étambot, le contr'étambot & le collet de la courbure, dessus lequel

elle se rive sur virole ; l'autre est frappée à 15 pouces plus haut, & se rive de même sur la branche. On peut reconnoître toutes ces chevilles dans les lignes ponctuées x
 PL. XII. (*fig. 32.*) ainsi que dans la *fig. 10.* Une troisième cheville sur la branche verticale, mais destinée à être repoussée, traverse encore les mêmes pièces à la moitié de la longueur de la branche de la courbe.

L'arcasse ainsi liée & accorée, on l'arque l'appareil, le dépasse & amène les bigues, filant leurs haubans vers l'arrière, & abraquant ceux vers l'avant.

Il n'y a plus qu'à travailler, assembler, mettre en place, balancer, perpigner, lisser les couples de l'arrière, & le travail de la levée des couples sera fini.

CHAPITRE SEPTIÈME.

De la Mise à bord des baux.

DANS le boilage du vaisseau, on laisse une ouverture entre les deux maîtres & la première & troisième lisses, que l'on ne clôt que lorsque les baux & autres pièces considérables sont entrées dans le bâtiment. On établit une plate-forme, en plan incliné, sur de forts plançons bien accorés, allant du dehors en dedans du vaisseau par cette ouverture ; elle porte sur un longis établi sur les faux baux lorsqu'ils sont en place ; mais d'abord, & pour servir à l'introduction de ces mêmes faux baux, le longis est soutenu par deux des traverses de l'échafaudage que l'on fait dans la cale, à quelques pieds en contrebas du faux-pont pour son établissement. Cet échafaudage doit être solide & bien épontillé.

On

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 209

On fait glisser les baux sur cette plate-forme, au moyen de palans frappés sur le côté opposé à l'ouverture ; & la pièce une fois dedans, on la manie avec d'autres palans frappés des deux bords, tendant à l'amener vers l'extrémité du vaisseau où elle doit aller.

QUATRIÈME PARTIE.

*COMPLÉMENT d'applications de l'Hydrostatique
aux calculs qui intéressent la stabilité ou l'équilibre
des Bâtimens de mer dans différentes circonstances.*

Nous avons enseigné dans la troisième Partie du premier Tome, à calculer le déplacement des bâtimens de mer & à déterminer leur métacentre ; mais nous n'avons dit qu'un mot, page 251, de la recherche du centre de gravité de système, sans la détermination duquel cependant on ne peut connoître la force de stabilité ni l'état d'équilibre du navire dans les différentes circonstances où il se trouve ; nous avons fait voir que cela nous engageroit dans la composition d'un traité complet du navire armé.

Cependant il est indispensable de mettre sur la voie au moins les personnes qui se destinent à construire ou à faire construire, que nous avons en vue maintenant. Ainsi nous avons entrepris de réduire des calculs effrayans par l'immensité des élémens, en massant leurs différens objets, en faisant des suppositions dictées par une pratique longue & réfléchie : nous avons, dis-je, réduit ces calculs

Tom. II.

D d

de manière à ne pas rebuter par leur longueur, & avec l'attention la plus scrupuleuse à indiquer les sources où nous en avons puisé les bases. Peut-être seroit-il bon de les rassembler, de les réunir dans une espèce de répertoire qui formeroit le traité de l'hydrostatique du navire que nous désirons : ce ne seroit pas un ouvrage d'une rédaction difficile ; mais on ne peut l'obtenir que de la munificence du gouvernement, parce que n'étant nécessaire qu'à un petit nombre de personnes, il se vendroit avec une telle lenteur que l'Entrepreneur, je pense, se consommeroit en intérêts. Mais revenons à celui-ci.

Nous nous occupons dans cette partie de la recherche de la stabilité latérale d'un bâtiment de mer armé en guerre, comprenant celle de son centre de gravité de système, pour avoir le moment de sa distance au métacentre, multiplié par son poids : expression de cette stabilité : ce sera l'objet de la première section.

De celle de l'assiette que prendra un bâtiment de mer à sa mise à l'eau, c'est-à-dire ses tirans d'eau de l'arrière & de l'avant : c'est le sujet de la seconde.

Dans la troisième nous recherchons l'équilibre d'un bâtiment de mer abattu en carène, c'est-à-dire les poids à la tête des mâts, représentés par l'immersion des pontons pour le maintenir dans une inclinaison donnée, la quille suffisamment éventée & horizontalement.

PREMIÈRE SECTION.

De la Recherche de la stabilité latérale d'un Bâtiment de mer armé en guerre , comprenant celle de son centre de gravité de système , pour avoir le moment de sa distance au métacentre multipliée par son poids : expression de cette stabilité , & de l'usage qu'on en peut tirer.

IL faut d'abord tracer exactement les différens plans du bâtiment donné, en déterminer l'armement & la hauteur de batterie ; d'après quoi on en calcule le déplacement, le centre de gravité de ce déplacement, la distance au métacentre, l'échelle de solidité. Pour avoir des résultats exacts, il convient de faire des plans hors bordage ; car, à de certaines ordonnées, l'addition simple de l'épaisseur du bordage ne donne pas la moitié de ce qu'elle est au courant desdites ordonnées.

Ensuite on recherche le poids & le centre de gravité de système :

- 1°. De la coque que l'on divise en sa carcasse ou charpente du coffre, & les ponts ou planchers.
- 2°. Des objets de la cale ; savoir , lest de fer, lest de pierre, charge ou munitions de guerre et de bouche.
- 3°. De l'artillerie par batterie.
- 4°. De la mâture, comprenant : mâts, vergues, chaînes de haubans, gréemens de mâts & vergues, voiles.
- 5°. Des hunes.
- 6°. Des câbles, manœuvres de rechange, de combats,
- 7°. Du doublage en cuivre.

Dd 2

- 8°. Des ancres.
- 9°. Des chaloupes & canots.
- 10°. De l'équipage.
- 11°. Du bastingage.
- 12°. Du bois d'arrimage.

Tous ces centres de gravité, pour la solution de notre question, n'exigent une détermination que par rapport à un plan horizontal : cependant, pour des besoins à venir, il est bon de déterminer celui de la coque, aussi par rapport à un plan vertical-latitudinal.

CHAPITRE PREMIER.

Du Poids & du Centre de gravité de la Coque.

ON considère la coque du navire comme divisée en sa carcasle & les ponts. La carcasle est toute la charpente qui en forme le coffre ; la coque comprend avec la carcasle, les ponts ou planchers qui y sont établis par étage, les emménagemens.

I.

Du Poids & du Centre de gravité de la Carcasle.

Je suppose que vous avez un plan du bâtiment dont vous voulez vous procurer le centre de gravité de coque, tracé suivant l'usage des Ingénieurs de vaisseaux ; que vous en avez les échantillons des pièces.

Calquez votre plan vertical-latitudinal à tous les points de rencontre de la projection des lisses avec celle des

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 213

couples ; aux points extrêmes des lignes du milieu, des côtés, du dessus & du dessous de la quille : cela conduit PL. XXVIII. à la construction de la figure 89.

Le coltis est à une distance de celui qui le précède ordinairement moindre que celle observée constamment entre les autres couples ; il y a assez communément un faux couple de l'arrière dans le même cas. Il convient, pour l'exactitude du calcul, de tracer sur les plans des faux couples de l'avant & de l'arrière à cette distance commune, & de les rapporter comme les autres couples sur la figure 89, en place du coltis & du premier faux couple arrière.

Calculez l'épaisseur de la charpente à chaque lisse, par exemple pour notre figure d'abord à la fausse lisse *L l.* (*Voyez le Tableau I, pour le calcul par lisse.*)

La varangue a d'équarrissage.....	0,298 mètres.
Epaisseur du vaigre.....	0,081
Epaisseur du bordage.....	0,081

TOTAL pour l'épaisseur de la charpente. 0,460

Dont la moitié est 0,230

Il est question de calculer la solidité & le poids de chaque pan ou portion de charpente compris entre les couples de levée & entre les lisses ; pour cette fausse lisse, entr'elle & le trait de la rablure de la quille ; d'avoir le centre de gravité de ce pan de charpente, & d'en prendre la distance à quelque plan horizontal, à quelque plan vertical - latitudinal. Commençons par celle à un plan horizontal, que nous supposérons passer par le trait du dessous de la quille, par laquelle distance vous mul-

triez le poids du pan de charpente pour en avoir un moment ; faisant à l'ordinaire la somme des momens de toutes ces portions de charpente & la divisant par la somme de leur poids, vous aurez la hauteur du centre de gravité de système de toute la partie de la coque qui présente le plus d'embaras pour cette opération : la carcasse.

Considérons donc qu'à cette fausse quille, au maître arrière comme aux autres couples, le pan de charpente a d'épaisseur 0,46 mètres ; de hauteur, la partie du couple (nous dirons tout-à-l'heure comme il faut faire le tracé de ces couples) ou ici du maître, Lm , comprise entre la lisse & la rablure ; et de longueur la distance entre les couples, qui est de 2,64 mètres (a). Cette longueur est

(a) Ceci n'est point d'une exactitude scrupuleuse ; la distance entre les couples n'est que la projection de la longueur du pan de charpente, qui en diffère assez sensiblement de l'avant & de l'arrière : par cette négligence, le résultat du calcul est moindre : mais d'un autre côté, en donnant une épaisseur constante à tous les pans de charpente compris entre les mêmes deux lisses, dans la pince de l'avant & les façons de l'arrière, on a une épaisseur trop forte, puisque dans l'espace où le bâtiment est le plus pincé, il n'a pas même l'épaisseur du pan de charpente ; cependant ces pans de charpente sont comptés doubles : un pour chaque bord. Ceci donne du trop dans le résultat, & comme il doit faire un peu plus que compensation, au lieu de donner pour l'épaisseur du pan de charpente, la moyenne de celle prise à la lisse supérieure & à celle inférieure : au fond la moyenne de celle de la fausse lisse ou la première, & de celle prise au talon : on emploie l'épaisseur de la lisse bornant le pan de charpente dans la partie supérieure.

Quant à la considération de ces portions comme des rectangles, quoiqu'elles soient des trapézoïdes, on conçoit que leur hauteur étant prise au milieu, on a la même surface ; & quant au petit triangle qui manque de l'arrière dans la partie de l'arrière, il manque aussi de l'avant dans la partie de l'avant, & cela ne peut donner un défaut sensible dans la position du centre de gravité. Ce petit triangle manquant d'un côté de l'axe du pan de charpente, est aussi de plus de l'autre côté de cet axe dans le plan de charpente que l'on considère.

constante pour tout le bâtiment ; l'épaisseur est constante pour chaque entre-deux de lisses.

Le centre de gravité gît à la moitié à-peu-près de l'épaisseur du pan de charpente ; il est à la moitié de sa hauteur : pour le maître arrière entre la fausse lisse & la rablure, à la moitié de la ligne Zm , parce que nous supposons la moitié des portions de charpente de l'arrière des couples, l'autre moitié de l'avant : dans la partie que nous considérons en ce moment, la moitié court du maître arrière au maître avant, l'autre du maître arrière au premier arrière.

En voilà assez pour voir l'arrangement de tous ces prismes quadrilatères.

Mais il ne doit pas échapper qu'ils ne sont pas *plein bois*. Il y a des mailles dont il faut faire soustraction.

Dressons notre plan & calculons.

Ce ne sont pas les parties du périmètre des couples qui peuvent être considérées comme axe du pan de charpente où gît son centre de gravité : cette ligne doit être à la moitié de l'épaisseur de cette charpente à-peu-près : cette épaisseur entre la fausse quille & la rablure de la quille est, comme nous l'avons vu plus haut, 0,46 mètres ; l'axe doit donc être à 0,23 mètres de la superficie extérieure du bordage, ou à 0,149 mètres du gabariage du couple, vu que le bordage à 0,081 mètres. Cependant il est bon de ne prendre que 0,140 mètres, en général un quatorzième de moins, & par rapport à la courbure que l'on néglige, & par rapport au développement extérieur de la charpente qui a plus d'amplitude que celui de l'intérieur, surtout si le vaigre a un

peu moins d'épaisseur que le bordage : causes qui font baisser le centre de gravité.

Du point 7 de rencontre du 7^e couple arrière avec la fausse lifse, vous prenez donc 0,140 mètres de 7 en 7'; vous faites de même à tous les autres points des couples sur ladite fausse lifse. Vous prenez de plus du dessus de la quille jusqu'en m une distance de $\frac{1}{2}$ (0,081 + 0,487 + 0,081) — 0,081 = 0,243 pour moitié de la hauteur verticale au talon de 0,487, (Tableau I.); par tous les nouveaux points sur la lifse que cette opération donnera, vous tirerez des droites au point m .

Par tous ces mêmes points vous tirerez des droites à des points semblables, que vous vous êtes procurés par un moyen analogue sur la première lifse I 1, & ainsi de même pour les autres parties de couples, de lifse en lifse, de l'arrière & de l'avant, observant qu'il est d'une exactitude scrupuleuse d'avoir égard à l'épaisseur de la charpente, qui diminue en montant pour la rentrée des axes des pans de charpente, par exemple à la cinquième lifse: préceintes 0,163 mètres; serres 0,163 mètres; membrure 0,231: cela fait 0,557, dont la moitié est 0,278: soustraction faite des 0,163 de préceintes, c'est 0,115 mètres, ou un peu moins, dont il faut que le trait soit en dedans du gabariage du couple. (Tableau II.)

A la batterie ou 7^e lifse où la membrure à 0,189 mètres, le bordage 0,068 mètres, le vaigre aussi 0,068 mètres, il ne faut le rentrer que de 0,094 au plus. (Voyez d'ailleurs le Tableau II.)

L'opération donc consiste, comme on le voit par le calcul plus haut, à ajouter (à chaque lifse) à l'épaisseur du bordage

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 217

bordage & du vaigre, celle de la membrure, & à prendre la moitié de la somme. On a vu ensuite qu'on soustrayoit de cette moitié l'épaisseur du bordage, qui n'est pas compris dans le plan : le reste détermine la rentrée du point 7 au point 7' & autres rentrées semblables. On a vu qu'il convenoit de rentrer les points, & par conséquent le trait de quelque chose de moins, & on en a dit la raison.

Venons à la considération de la maille.

Les pans de bois, élémens de la charpente du bâtiment, ne forment pas un *plein bois*; ainsi en réduisant la solidité en une quantité pesante d'après le rapport connu de la pesanteur spécifique des bois, y compris les fers, à un certain volume, leur poids seroit trop fort; il faut en faire une déduction pour les mailles; on a toutes les données pour faire la cubature de ce vide.

Dans 2,64 mètres de distance entre les couples, on a, avec le couple de levée, je suppose trois couples de remplissage; ce qui produit quatre mailles.

Attachons-nous toujours au pan de bois entre la fausse lisse & la rablure de la quille, ayant pour axe *L m.*

A cette lisse nous donnons 0,298 mètres d'équarrissage de membrure.

De là, pour le couple sur le droit....	0,596	
Pour les quatre couples.....	2,384	
Différence à la distance entre les		} 2,64
couples, 2,64.....	0,256	

De laquelle quantité, le quart pour une des dimensions de la maille est.... 0,064.

Les 0,298 mètres sur le tour font son autre dimension, qui donneront la quadrature transversale; par conséquent

Tom. II.

Ee

cette section transversale est de $0,0191$ mètres carrés, ou tour de suite pour les quatre mailles $4 \times 0,64 \times 0,298 = 0,256 \times 0,298 = 0,076288$ mètres carrés, ou $0,076$ mètres.

Pour le plan ou la section transversale du pan de charpente: $2,64$ mètres $\times 0,460$ mètres... $1,214$ m. c.

A déduire pour les quatre mailles... $0,076$

Section réduite du pan de charpente . $1,138$

Il faut maintenant multiplier cette surface $1,138$ par la ligne Lm , hauteur du pan de charpente.

Prenez-en la longueur; elle se trouve de $1,137$ mètres; $1,138$ mètres carrés, $\times 1,137$ mètres $= 1,294$ mètres, solidité du pan de charpente en question.

Marquez en c' le milieu de la ligne Lm ; prenez la distance $c'C$ de ce point c' à la projection du plan passant par le dessous de la quille; cette distance est de $0,887$ mètres; $1,294$ mètres carrés, $\times 0,887$ mètres $= 1,148$.

C'est le moment cherché relativement au plan passant par le dessous de la quille du pan de charpente, dont nous venons de nous occuper.

On pourroit le multiplier par la pesanteur du mètre cube estimé du bois y compris le fer; mais il est aussi possible de rejeter cette réduction à la fin du calcul.

En suivant pied à pied cette instruction, on aura les poids & les momens de tous les pans de bois, élémens de la charpente du bâtiment; divisant la somme des momens par celle des poids, on aura la hauteur du centre de gravité.

Afin de rendre par la méthode l'opération plus facile, nous joignons ici des tableaux (& auxquels nous avons déjà

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 219

renvoyé), pour présenter, 1°. les données du calcul de la section transversale des mailles & des pans de charpente : savoir, l'échantillon de la membrure & l'épaisseur des bordages tant extérieurs qu'intérieurs, (Tableau I.) (a); 2°. ce calcul : il n'y a qu'à le suivre pour chaque bâtiment d'une façon analogue (Voyez Tableau II.); 3°. le calcul pour déterminer la solidité & la hauteur du centre de gravité de chaque entre-lisse, formant ensemble le système de la carcas (Tableau III).

Étendons l'explication de ces trois Tableaux, au risque de nous répéter, & nous passerons aux autres. On porte dans le Tableau II, en tête des colonnes, la distance constante entre les couples 2,640 mètres; ensuite, commençant par la fausse lisse, dans la division à gauche de la colonne, l'épaisseur de la membrure sur le droit 0,298 mètres, prise dans le Tableau I.

Les pièces de membrure sont accouplées : c'est de là qu'on les appelle couples; de plus il y a quatre couples pour garnir l'entre-deux des gabariages des couples de 2,640 mètres : c'est pourquoi on multiplie par huit pour avoir la longueur du boîsage dans le pan de charpente; le produit est, toujours pour cette fausse lisse, de 2,384 mètres; de cette longueur à celle entre les gabariages des couples 2,640 mètres, il y a une différence de 0,256 mètres qui forme un vide réparti dans les quatre mailles.

Ce vide n'existant qu'entre les bordages extérieurs & intérieurs, a seulement pour épaisseur l'échantillon du membre sur le tour 0,298 mètres; en multipliant cette

(a) Ce Tableau & les suivans sont à la fin de cette section, sous numéros en chiffres romains.

quantité 0,298 mètres par 0,256 mètres, largeur des quatre mailles, vous en avez une sorte de section transversale de 0,076 mètres, d'où on réduit à 1,138 mètres la section semblable du pan de charpente de 1,214 mètres carrés, calculés plus bas dans le Tableau comme plein bois : car $0,076 + 1,138 = 1,214$.

Jetons un coup d'œil sur le calcul de section 1,214 mètres, exécuté sur le Tableau.

L'épaisseur des bordages extérieurs & intérieurs & du membre, donne l'épaisseur totale 0,460; la longueur étant 2,64, on a le produit porté plus haut 1,214.

Pour placer comme il convient le trait donné par le gabariage, qui en diffère en ce qu'on en néglige la courbure & qu'il est porté en dedans, il faut voir de combien il est nécessaire de rentrer sur chaque lisse les extrémités de ces traits (que j'appelle axe du pan de charpente).

Pour cela l'on soustrait de la moitié de l'épaisseur du pan de charpente, laquelle épaisseur comprend celle du bordage extérieur, cette épaisseur de bordage, le gabariage ne le comprenant pas, & l'on rentre les points extrêmes des axes des pans de charpente du reste, ou de quelque chose de moins : c'est par-là que je termine chaque colonne du Tableau II.

Cette instruction, qui a la fausse lisse pour exemple, doit guider suffisamment pour les mêmes calculs aux autres lisses.

Examinons maintenant l'arrangement général du calcul de centre de gravité : je ne puis trop le dire ; l'ordre & la méthode simplifient.

Dans le Tableau III, vous avez une division par lisse

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 221

ayant en tête la quadrature de section du pan de charpente que l'on prend dans le Tableau II.

Et chacune de ces divisions est sous-divisée par couple.

Au surplus, chacune de ces divisions par lisse a quatre colonnes.

Dans la première est la désignation des couples.

Dans la seconde, la longueur des axes des pans de charpente, pour la fausse lisse & le maître arrière, on la prend de L en m ; on voit par-là ce qu'il faut faire pour les autres.

La troisième contient la distance du centre de gravité de ces axes au plan passant par le dessous de la quille : toujours pour la fausse lisse au maître arrière, c'est la distance du point c' du milieu de l'axe Lm au point C' sur la projection du dessous de la quille.

Le produit de ces distances par les axes chacun à chacun, donne les momens portés dans la quatrième colonne.

Multipliez de lisse en lisse la somme des axes & celle de leur moment par la quadrature du pan de charpente, & vous aurez des produits qui, par leur récapitulation, conduiront à la détermination du centre de gravité cherché de la carcaïse.

Pour cela, ayant continué & terminé le calcul pour toutes les lisses, on fait qu'il faudra additionner les solidités & les momens, & diviser cette dernière somme par la première ; c'est ce qui est exécuté dans le Tableau IV, qui est un relevé du résultat à chaque lisse ; on voit que la distance du centre de gravité de carcaïse au plan horizontal passant par le dessous de la quille, est

de 3,91013 mètres pour une solidité de 181,8 mètres (moitié de la carcasse).

Pour les réduire en une quantité de poids, il faut entrer en considération de la pesanteur spécifique des bois, communément de 66 liv. le pied cube, & y ajouter pour les fers qui en font la liaison, une quantité qu'on a estimée $\frac{1}{5}$ du poids des bois. Mais si, pour ne pas rebuter par la longueur des calculs dans ce travail absolument nouveau, on n'y comprend pas les emménagemens, les pièces de liaison qui, comme les fers, ont leur masse proportionnelle à celle de la carcasse dans les lieux qu'ils occupent (en effet les fers sont proportionnés aux échantillons, les emménagemens & les liaisons des hauts n'ont pas l'échantillon de ceux de la cale); si, dis-je, on omet ces objets, on les supposera répartis dans la charpente de la carcasse, qu'alors on pourra supposer peser 80 liv. le pied cube, ou $80 \times 29,174$ le mètre cube = 233,392 liv. autant que dans la construction on se sera conformé aux échantillons sur lesquels les calculs ont été établis. Ainsi $181,8 \times 233,393 = 424,312,2$ liv., ou pour les deux côtés 424,312 tonneaux, & on aura pour moment, par rapport: au plan horizontal passant par le dessous de la quille, $424,312 \times 3,91013 = 1659,133$; &, comme nous l'allons voir, au plan vertical-latitudinal passant par le 8 arrière (Tableau VI), $424,312 \times 20,802 = 8826,542$.

Pour avoir cette distance 20,802 de ce même centre de gravité à un plan vertical, afin d'abrégier on y a employé aussi seulement les axes des pans de charpente, comme on le voit dans le Tableau V; ces axes, relevés sur le Tableau III, y sont par entre-lisses dans la colonne

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 223

verticale, & leur somme est le développement de chacun des couples auxquels ils appartiennent.

On y rapporte les momens au plan passant par le 8^e couple arrière, & on considère la distance constante entre les couples comme l'unité ; sauf à multiplier la quantité que donnera le quotient de la division par la distance au vrai 2,64 mètres. Ce calcul est terminé dans le Tableau VI, qui est aussi un relevé du résultat de chaque colonne du Tableau V. On y voit que la distance du centre de gravité de carcasse au 8 arrière, est de 20,802 mètres.

Il ne faut pas dissimuler qu'il y a ici un défaut de précision ; pour qu'il y eût une exactitude parfaite, en n'employant dans le présent cas que les axes des pans de charpente, il faudroit que tous ceux entre les mêmes lisses eussent avec le développement du couple auquel ils appartiennent, chacun à chacun, un rapport constant, c'est-à-dire que 3 4 (*fig. 89.*) 3' 4', 3" 4", &c. *III IV* fussent en proportion avec *m 9*, *m 9'*, *m 9"*, &c. *m IX*, ou qu'on eût 3 4 : *m 9* :: 3' 4' : *m 9'* :: 3" 4" : *m 9"* &c. :: *III IV* : *m IX*. La nécessité d'avoir les lisses dans des plans, pour quelque circonstance de construction, altère l'égalité du rapport, mais d'une quantité que l'obligation d'expédier peut faire négliger.

Pl. XXVIII.

Cette méthode de faire la recherche du centre de gravité de la carcasse des navires est la plus abrégée possible, mais non pas d'une précision géométrique ; l'exactitude minutieuse jeteroit dans des longueurs telles qu'on abandonneroit bientôt le calcul. On n'en avoit

même jamais entrepris aucun ; & cette partie de l'hydrostatique, d'un côté la plus importante de l'Architecture navale, de l'autre fondée sur des principes physiques certains, & qui par conséquent peuvent mener à des résultats satisfaisans, n'avoit pas encore fait matière à un exercice dans l'école. Il faut en cas pareil savoir apprécier les négligences, & se contenter d'à-peu-près dans les résultats de calcul, surtout le matériel de l'objet étant sujet à une grande variation.

Cette réduction en pans de charpente donne une figure qui n'est fermée ni de l'arrière ni de l'avant ; le tableau, la voûte, manquent ; le bâtiment reste ouvert vers la guibre.

A l'égard du moment par rapport à un plan vertical, ces deux parties de construction omises se feroient équilibre ; car si le tableau a plus de surface que la partie de l'avant, celle-ci a plus de solidité.

Pour le moment relativement à un plan horizontal : il souffre une diminution, mais avantageuse en ce qu'elle contribue à permettre de considérer les gaillards comme un pont supérieur, malgré le vide entr'eux & les passavants : cette augmentation de poids en haut fait compensation. S'il reste quelque erreur, soit en poids soit en momens, elle ne peut être que dans une différence de différence.

A l'égard du matériel de la chose : une des principales bases de notre calcul est la pesanteur spécifique reconnue aux matières ; mais cette propriété varie suivant les lieux, suivant les circonstances..... Suivant les lieux, on trouve des différences assez considérables dans la pesanteur des bois,

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 225

bois, selon les localités..... Suivant les circonstances : le bâtiment étant sur le chantier, la charpente peut être d'une pesanteur à-peu-près uniforme ; mais à l'eau, les hauts au soleil, quelquefois à celui de l'Amérique, s'allègissent considérablement, tandis que la partie submergée s'imbibe, & par-là acquiert du poids (*); mais la sûreté de la navigation exige qu'on cave au plus fort, à l'égard des poids & momens.

La paresse a quelquefois conclu de ces observations, que tout calcul étoit inutile.

A la mer les compas varient ; un horizon brumeux rend les hauteurs incertaines : souvent les côtes sont mal figurées sur les atlas, les lieux mal déterminés. Faut-il donc naviguer sans bouffoles, sans instrumens, sans cartes ? Donne-t-on en garde sans mesure les grains, fourrages, &c. parce que le poids en varie considérablement suivant les lieux & l'état de l'air ? Quand cela sera, on pourra rejeter toute théorie.

Le calcul fournit des résultats auxquels on donne une

(*) M. Guignau, ancien Directeur des Constructions à Brest, a eu, pendant plusieurs années, en expérience dans son cabinet exposé au midi, bien chauffé en hiver, des pieds cubes de bois de chêne de différens lieux, pour reconnoître la diminution du poids. En voici le résultat :

	ANJOU.	ROUEN.	CHAMPAGNE ET BOURGOGNE.	NANTES.	HAMBOURG.
21 Avril 1779.	70 l. $\frac{1}{8}$		64 livres. .		74 livres $\frac{1}{4}$
Idem. 1780.	58 ...	60 l. .	60	64 l. ..	59 $\frac{1}{4}$
Idem. 1781.	51 ...	56 ...	56	52 ...	50 $\frac{1}{2}$
Idem. 1782.	47 ...	53 ...	53	48	47
Idem. 1783.	46 ...		52		46 $\frac{1}{2}$

Tom. II.

Ff

certaine latitude dans l'exécution , mais raisonnée & bornée : cette extension est, si nous pouvons nous exprimer ainsi, la bonne mesure.

Revenons à nos recherches. L'instruction ci-dessus dégrossit au moins la matière & accoutume au calcul ; les résultats qu'on en peut tirer sont très-près de la vérité : cependant l'élève laborieux peut ne pas s'en contenter , & nous allons lui fournir matière à un procédé plus long, mais qui doit donner toute l'exactitude géométrique que comporte l'objet.

Pl. XXVIII. Reprenez la figure 89 : c'est un plan vertical-latitudinal , où les parties du périmètre des couples entre les lisses sont des droites ; considérez-y l'espace de charpente projeté en 41, 42, 52, 51, entre les deux premières lisses du fond & les 4^e & 5^e couples de l'avant.

Projetez les lisses sur le plan vertical-longitudinal d'une manière analogue ; c'est-à-dire que les parties de lisses entre les projections des couples soient droites : nous ne projetons ici (*fig. 90'.*) que le pan de charpente.

Faites-en autant sur un plan horizontal (*fig. 91'.*).

Ce procédé donnera sur ces plans une grande quantité de figures presque toutes de quatre côtés, chacune terminée par deux portions de projection de lisses & deux de couples : on voit qu'elles ne seront presque jamais des figures planes, quoique terminées par des droites ; il faut les diviser diagonalement, & alors les deux triangles de chacune seront des plans ; & tous ensemble formeront la surface d'un corps à facettes qui ne différera pas sensiblement de la forme du vaisseau.

On aura peut-être 300 triangles à calculer ; mais aussi

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 227

les échantillons étant employés exactement, il n'y aura d'autres négligences dans le calcul que celle de la considération comme droites, de lignes effectivement courbes; & cette courbure, d'après une division portée si loin, est, nous le répétons, insensible dans la pratique : on pourroit encore augmenter cette division ; cependant, dans tous les calculs sur les vaisseaux en ce moment, on s'est contenté de cette approximation.

Voyons maintenant la manière de calculer ces triangles.

Considérons cette figure quadrilatère entre la première & seconde lifse, entre le quatrième & le cinquième couple avant : divisons-la par la diagonale 41 52, figures 89, 90', 91', & attachons-nous particulièrement au triangle projeté 41 51 52 ; on a au vrai son côté 51 52, (fig. 89.).

Tous les triangles gisant dans un plan perpendiculaire aux coupes verticales-latitudinales (a) ayant pour intersection, ici avec la cinquième avant, la ligne 51 52 qui en même temps seroit sa base ; aux autres des lignes analogues 52 53, 53 54, &c. tous ces triangles ayant leur sommet dans la coupe 4 de notre exemple, généralement dans la coupe prochaine, seront de surfaces proportionnelles à la partie du périmètre de la section : 51 52 pour le triangle que nous considérons ; analogue pour les autres.

Le triangle qui ne différera de celui-ci qu'en ce qu'il sera dans un plan incliné à ces coupes verticales, c'est-à-dire qui aura aussi pour base 51 52, mais qui aura son sommet dans la projection du périmètre du couple 4, aura pour hau-

(a) Les couples des vaisseaux sont figurés sur les plans par des coupes ou sections verticales-latitudinales : c'est pourquoi on doit regarder comme synonymes les termes couples, coupes, sections.

teur, l'hypothénuse d'un triangle ayant pour un de ces côtés la distance entre les coupes, & pour l'autre la tangente de l'angle d'inclinaison de ce plan incliné, avec le plan perpendiculaire : cette tangente est la perpendiculaire 41 p (fig. 89.) abaissée sur 51 52 pour le triangle 41 51 52, & sa surface sera 51 52 $\times \sqrt{d^2 + 41 p^2}$, d étant la distance entre les coupes.

La règle générale sera donc, pour chaque triangle, de multiplier la proportion des couples entre deux lisses, qui lui sert de base par la racine carrée d'une somme faite du carré de la distance entre les coupes, & du carré de la tangente d'inclinaison, telle que celle 41 p pour le triangle 41 51 52.

Quant aux parties de l'avant & de l'arrière : portant un faux couple en avant du coltis à la distance qui a lieu entre les coupes, un autre faux couple de l'arrière aussi à cette distance, on conservera autant qu'il est possible ce facteur constant.

Où la distance n'a plus la même longueur, vous l'employez comme rayon avec sa tangente d'une manière analogue à ce qui s'est pratiqué entre les coupes à distances constantes.

L'ordre dans ce calcul fait la moitié de la besogne.

On sent qu'il faut d'abord calculer les triangles entre la quille & la première lisse; ensuite entre la première lisse & la seconde, &c. parce que l'épaisseur de la charpente demeure constante dans ces entre-lisses.

Il y a une attention assez délicate à faire au-dessous des façons pour ne pas trop donner d'épaisseur aux pinces, qu'il est bon de calculer à part, surtout si l'on ne considère pas les gaillards comme prolongés.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 229

On ne sera pas embarrassé pour déterminer les centres de gravité de ces triangles élémentaires , & avoir leurs momens qui procureront le centre de gravité & le moment cherché.

La cubature & recherche du centre de gravité & de la solidité du tableau & de la voûte ne présenteront aucune difficulté.

Le calcul à l'égard des emménagemens n'est aussi que long ; alors on se dispenserait de donner aux bois & fers plus de pesanteur spécifique que celle qu'on leur reconnoît.

I I.

Du Poids & du Centre de gravité des Ponts.

Les ponts ont une courbure dans le sens de la largeur dont la convexité regarde les hauts du bâtiment ; elle provient de la courbure des baux , appelée *bouge*.

Ils ont une autre courbure dans le sens de la longueur, dont la concavité regarde également les hauts , laquelle courbure est appelée *ronture*.

Leur périmètre est aussi une courbe qui ordinairement n'a pas une loi connue.

D'ailleurs leur système est un composé de poutres ou baux , & de bordages formant les planchers.

Toutes ces circonstances rendent la recherche du centre de gravité de ce système un objet sérieux de réflexions.

Nous le simplifierons par quelques suppositions qui ne sont pas entièrement conformes à la pratique , mais qui ne peuvent conduire à un résultat sensiblement différent.

Nous supposons donc les baux également espacés; nous supposerons leur courbure des arcs de cercle.

Nous négligerons l'excès d'épaisseur des hiloires, fourrures de gouttières & gouttières sur celle des bordages.

Attachons-nous au premier pont ou au pont de la batterie d'une frégate portant du 12 à cette batterie.

Épaisseur du bordage du pont..... 0,081 mètres.

Longueur du maître bau de dedans en

dedans..... 10,395

Equarrissage des baux..... 0,271

Bouge du maître bau $\frac{1}{4}$ de sa longueur

environ..... 0,244

Espaces entre les baux, environ 3 fois $\frac{1}{2}$

la largeur du bau.

La longueur du pont de cette frégate

de dedans en dedans, est de..... 43,690

0,271 mètres de largeur de bau + 3,5 x 0,271 d'espace entre les baux = 1,2195

$$\frac{43,690}{1,2195} = 35,909 \text{ ou } 36$$

C'est-à-dire qu'il y a 36 baux; & pour avoir exactement l'espace entr'eux, ou plutôt de milieu à milieu & demi-espace, tant de l'avant que de l'arrière, il faut diviser 43,69 par 36.

$$\frac{43,69}{36} = 1,214$$

Considérons un bau & le bordage qui lui appartient, c'est-à-dire fournissant demi-espace de l'avant & demi-espace de l'arrière; ils auront pour section verticale sui-

Pl. XXVIII. vant la longueur du bâtiment *abc BCDA da* (fig. 90).

Pour chaque bau *a b* aura de longueur 1,214, savoir :

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 231

0,943 de distance entre les baux, & 0,271 de largeur du bau.

L'épaisseur de ce bordage est de 0,081 mètres.

La distance du centre de gravité de système de cette partie de section de bordage & de celle du bau, rapportée à *AB*, ligne génératrice de la surface supérieure du bau, sera

$$\frac{0,271^2 \times 0,1355 - 1,214 \times 0,081 \times 0,0405}{0,271^2 + 1,214 \times 0,081} = \frac{0,0099512 - 0,0039825}{0,073441 + 0,098334} \\ = \frac{0,0059687}{0,171775} = 0,034747.$$

Dans le mouvement suivant, le bouge que fait la section *ab c B C D A* a pour engendrer le bau & la partie de bordage qui lui appartient, le centre de gravité de cette section, dont nous venons de déterminer la position, engendre un arc de cercle dont le centre de gravité sera celui de cette portion de charpente. C'est dans cette ligne qu'on considère sa courbure.

La longueur du bau ou la corde de l'arc 10,395 & le bouge de 0,244 suffisent pour donner l'arc, la demi-corde étant le sinus, dont le bouge est le sinus verse; car on aura le rayon en faisant d'abord cette proportion :

$$0,044 : \frac{1}{2} \times 10,395 :: \frac{1}{2} \times 10,395 : \frac{(\frac{1}{2} \times 10,395)^2}{0,244} = 100,7131$$

On voit que $100,7131 + 0,244 = 110,9571$ = le diamètre du cercle & $\frac{1}{2} \times 110,9571 = 55,4785$ = le rayon (*a*).

(a) Si l'on considère que $\frac{1}{2} (100,7131 + 0,244)$ ou $\frac{1}{2} \left(\frac{(\frac{1}{2} \times 10,395)^2}{0,244} + 0,244 \right)$
 $= 55,4785 = r$; généralisant, on aura tout de suite $\frac{1}{2} \times \frac{\text{fin.}^2}{\text{fin.}} + \text{fin.} =$
 $\frac{1}{2 \text{ fin.}} \times \left(\frac{\text{fin.}^2}{\text{fin.}} + \frac{\text{fin.}^2}{\text{fin.}} \right) = \frac{\text{fin.}^2 + \text{fin.}^2}{2 \text{ fin.}} = \frac{\frac{1}{2} \times \text{corde}^2 + \text{flèche}^2}{2 \times \text{flèche}} = r.$

Au surplus, cette formule qui donne directement le rayon, n'abrège pas le calcul numérique.

Appelons R le rayon des tables, & généralement r celui du bouge; pour réduire notre sinus à celui des tables, & par ce sinus avoir l'arc, faisons cette proportion (r)
 $55,4785 : R (N 10) :: \frac{1}{2} \times 10,395 : \frac{R \times 5,1971}{55,4785} = \text{sinus de l'arc de } 5^{\circ}. 22' 32''.$

On a besoin d'avoir les minutes & secondes en décimales; pour cela, après avoir réduit de manière à n'avoir que des secondes, il faut multiplier ce nombre de secondes par 0,000277777; ou bien par 277777, dont le logarithme est 5,4436963, & retrancher neuf figures du produit. Cette méthode s'appuie sur ce que une seconde ou $\frac{1}{3600} = \frac{27777}{100000000}$ à très-peu près.

On ne prendra que les cinq à six premiers chiffres des neuf retranchés.

Il en résulte que $5^{\circ} 22' 32'' = 5,37555$.

Reste à avoir le développement de l'arc par rapport au rayon, pour déterminer son centre de gravité par la proportion qu'enseigne la mécanique.

Développons d'abord la circonférence entière par cette proportion:

$$113 : 355 :: 110,9571 : \frac{355 \times 110,9571}{113} = 348,582 = N \\ 2,5423050.$$

Et pour avoir le développement de l'arc: faisons celle-ci: $360 : 348,582 :: 5,37555 : \frac{348,582 \times 5,37555}{360}$
 $= 5,205051:$

ou plutôt, afin d'avoir un facteur constant pour tous les arcs,
 $360 : 348,582 :: 1^{\circ} : \frac{348,582}{360} = 0,9682833$, dont le logarithme est $\overline{1},9860025$; & ce quatrième terme sera facteur constant des

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 233

des arcs des baux : pour celui-ci on aura $0,9682833 \times 5,37555 = 5,20505$: même quantité. Remarquez que c'est seulement le $\frac{1}{2}$ arc, n'ayant employé dans le calcul que la demi-corde & le rayon.

On voit (Méc. 288.) qu'on a la distance du centre de gravité de l'arc au centre du cercle par cette proportion : ($\frac{1}{2}$ arc)

$$5,205051 : (\sin.) 5,1975 :: (\text{rayon}) 55,4785 : \frac{5,1975 \times 55,4785}{5,205051} = 55,398.$$

Pour avoir la distance du centre de gravité de l'arc à sa corde, il faut soustraire le cosinus du $\frac{1}{2}$ arc de la distance de ce centre de gravité au centre du cercle : cette distance ici de 55,398 ; & pour avoir ce cosinus par le moyen de celui des tables, il faut se servir du rapport de notre rayon (r) au rayon de la table R , savoir, $\frac{55,4785}{N_{10}}$ dont le logarithme est $\bar{9},7441248$, ou $-8,2558752$.

On trouvera ce cosinus pour le maître bau dont nous nous occupons, de 55,2346 ; par conséquent la distance cherchée de 0,1634 ; & relativement à la ligne du pont tracée sur les plans verticaux où aboutissent les lignes droites des baux, cette distance est de 0,034747 de moins, parce que notre courbe est celle où gisent les centres de gravité de la suite de sections $abcBCDAa$, génératrice du système, lesquels centres de gravité sont en dessous de la surface supérieure du bau, de 0,034747, quantité trouvée plus haut : donc $0,1634 - 0,034747 = 0,128623$.

Au lieu de ces deux soustractions, il est plus simple de retrancher tout de suite de la distance du centre de gravité de l'arc au centre du cercle, son cosinus $+0,034747$, & on aura les hauteurs relativement à la ligne du pont. Si

Tom. II.

Gg

cette soustraction donnoit une quantité négative, cela indiqueroit qu'il faudroit prendre ladite quantité en dessous de la ligne du pont (a).

(a) Dans l'emploi de cette méthode il faut :

1°. Réduire le sinus au sinus des tables, par le rapport du rayon au rayon des tables, pour avoir l'axe.

2°. Réduire les minutes & secondes en décimales.

3°. Développer la circonférence du cercle par rapport au rayon.

4°. Développer l'arc par le rapport de 360 degrés du cercle, à la circonférence relative au rayon.

5°. Faire la proportion pour avoir la distance du centre de gravité de l'arc, par rapport au centre du cercle.

6°. Réduire les cofinus des tables à celui de la question, pour en faire la soustraction, afin d'avoir la distance du centre de gravité à la corde.

Pour dispenser de toutes ces opérations, l'Elève *Bichot* a imaginé de se procurer cette distance en divisant le carré du sinus par le triple du rayon, ce qui ne donne de l'inexactitude que dans les dix-millièmes, lorsque le rapport du sinus au rayon est de moins d'un dixième, comme dans notre question.

En effet, faisant $S = \text{sinus}$, $a = \text{arc}$, $r = \text{rayon}$; la distance cherchée $= \frac{rS}{a} - \text{cof. } a$.

$$\text{Or } \frac{rS}{a} - \text{cof. } a = \frac{rS}{a} - \sqrt{r^2 - S^2} = r \left(\frac{S}{a} - \sqrt{1 - \frac{S^2}{r^2}} \right)$$

Cherchons cette dernière valeur ; d'abord celle $\frac{S}{a}$ & ensuite celle $\left(1 - \frac{S^2}{r^2}\right)^{\frac{1}{2}}$.

Au lieu de chercher immédiatement la valeur de $\frac{S}{a}$ procurons-nous celle de $\frac{a}{S}$; nous en ferons le diviseur de l'unité pour avoir $\frac{S}{a}$. Pour cet effet, calculons la série que donne a en S ; l'intégration par série va nous donner cette valeur a en S . Démontrons-le :

Pl. XXVIII.

Faisons AM (fig. 91'.) $= a$; $MP = \text{sinus}$; $AM = S$; $CA = CM = r$; $Mm = da$; $rm = dS$.

Les triangles semblables CPM , Mrm donnent $CP : rm :: CM : Mm$;

c'est-à-dire $\sqrt{r^2 - S^2} : dS :: r : da = \frac{rdS}{\sqrt{r^2 - S^2}} = \frac{dS}{\sqrt{1 - \left(\frac{S}{r}\right)^2}}$ donc

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 235

C'est une quantité analogue à celle de l'autre part 1,1634 — 0,034747 = 0,128623 qu'il faut avoir pour chaque bau, dans laquelle 0,034747 est constante, le bouge des baux

$$a = \int \frac{dS}{\sqrt{1 - \left(\frac{S}{r}\right)^2}} = \int dS \left(1 - \left(\frac{S}{r}\right)^2\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\text{Algèbre n}^\circ. 150\right) \int dS$$

$$\times \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{S}{r}\right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{S}{r}\right)^4 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{S}{r}\right)^6 \&c.\right)$$

Intégrant par terme (Méch. numéros 81 & 85) on aura :

$$a = \left(S + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot r \left(\frac{S}{r}\right)^3 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5} \cdot r \left(\frac{S}{r}\right)^5 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{7} \cdot r \left(\frac{S}{r}\right)^7 \&c.\right)$$

Donc :

$$\frac{a}{S} = 1 + \frac{1}{2 \cdot 3} \left(\frac{S}{r}\right)^2 + \frac{3}{2 \cdot 4 \cdot 5} \left(\frac{S}{r}\right)^4 + \frac{3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} \left(\frac{S}{r}\right)^6 \&c. =$$

$$\left(\text{faisant } \left(\frac{S}{r}\right)^2 = \zeta\right) 1 + \frac{1}{6} \zeta + \frac{3}{40} \zeta^2 + \frac{5}{112} \zeta^3 \&c.$$

Divisons l'unité par cette série, Algèbre n^o. 36.

$$\text{dividende } 1 \left| 1 + \frac{1}{6} \zeta + \frac{3}{40} \zeta^2 + \frac{5}{112} \zeta^3 \&c. \text{ diviseur.} \right.$$

$$1 - \frac{1}{6} \zeta - \frac{17}{360} \zeta^2 - \frac{467}{15120} \zeta^3 \&c. \text{ quotient } = \frac{S}{a}.$$

$$\text{Actuellement développant } \left(1 - \left(\frac{S}{r}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} = (1 - \zeta)^{\frac{1}{2}} \text{ Algèbre n}^\circ. 150,$$

$$\text{on aura } 1 - \frac{1}{2} \zeta - \frac{1}{8} \zeta^2 - \frac{1}{16} \zeta^3 \&c. \text{ à retrancher de la valeur de } \frac{S}{a},$$

$$\&c \text{ on a } \frac{S}{a} = (1 - \zeta)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \zeta + \frac{7}{90} \zeta^2 + \frac{289}{7560} \zeta^3 + \&c. \&c \text{ pour } \frac{r}{S}$$

$$= \sqrt{r^2 - S^2} = \frac{rS}{a} = \text{cof. } a, \text{ rétablissant la valeur de } \zeta = \left(\frac{S}{r}\right)^2, \text{ on aura}$$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{S^2}{r} + \frac{7}{90} \cdot r \cdot \left(\frac{S}{r}\right)^4 + \frac{289}{7560} \cdot r \cdot \left(\frac{S}{r}\right)^6 + \&c.$$

$$\text{Or, faisant } N = \frac{2}{43}, \text{ rapport ordinaire du bouge au finus, on aura } 2r - NS$$

$$= \frac{S}{NS} \times S = \frac{S}{N} \text{ ou } 2r = NS + \frac{1}{N} S = \left(N + \frac{1}{N}\right) S \text{ ou } \frac{S}{r} = \frac{2}{N + \frac{1}{N}} =$$

Gg 2

étant supposé toujours un arc du même cercle, & ayant effectivement constamment la même courbure, puisqu'ils sont travaillés sur le même gabarit.

Pour avoir la quantité variable, il faut ajouter le logarithme 8,2558752 (voyez le calcul ci-après, page 239) du rapport du rayon des tables à celui du rayon de l'arc du bouge, au logarithme de la demi-longueur du bau ou de notre sinus, & on aura le logarithme du sinus des tables servant à trouver la quantité de degrés de l'arc & son cosinus.

On multipliera l'arc trouvé en degrés & parties décimales de degrés, par 0,9682833 (page 232) (fon-

$$\frac{2N}{N+1} = (\text{mettant la valeur de } N) \frac{172}{1853} = 0,098231, \text{ d'où la quatrième puissance } \left(\frac{S}{r}\right)^4 = 0,000074236.$$

Quant à r , S pour le plus grand vaisseau ne pouvant être que 8 mètres, de $\frac{S}{r} = \frac{8}{r} = 0,098233$, tirez la valeur de r , vous aurez $r = \frac{8000000}{98233} = 86,186$.

Ainsi, pour ce cas du vaisseau à trois ponts, le plus défavorable, on auroit pour ce second terme

$$\frac{7 \times 86,186}{90} \times 0,00074236 = 0,00049773.$$

Ce qui ne fait pas un demi-millième, & par conséquent il est négligeable; & de la rapidité du décroissement qu'il présente, on conclut que les suivans ne méritent aucune attention.

On peut donc employer pour avoir la distance du centre de gravité des portions de pont par bau, à la corde du bouge, la méthode de l'Élève *Bichot*, savoir, de diviser le carré du sinus ou de la demi-longueur du bau par le rayon, & prendre le tiers du produit. A la vérité elle suppose le rapport exact & constant du bouge à la longueur du bau, ou de la flèche à la corde, de $\frac{1}{17}$; ce qui peut faire quelque différence, mais aussi peu susceptible d'attention. Cependant par cette raison, notre calcul ne revient pas au sien avec précision.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 137

logarithme est $\overline{1,98600243}$ ou $\overline{1,9860025}$); c'est le degré de la circonférence du cercle dont $55,4785$ est le rayon; & on aura le développement de l'arc pour le bau, qui sera le premier terme d'une proportion dont le second doit être la demi-longueur de la ligne droite du bau ou de la corde, & le troisième le rayon : le quatrième terme fera la distance du centre du cercle au centre de gravité cherché.

On observe qu'il faut employer beaucoup de décimales, si l'on veut avoir une exactitude satisfaisante, vu le peu de différence du développement d'arcs aussi petits, à leurs cordes respectives.

On voit qu'il faut avoir la longueur de ces baux d'après leur distribution : ainsi il faut faire un plan du pont (*fig. 93*), sans y comprendre l'épaisseur des membres Pl. XXXI. & des vaigres ou bauquières.

Pour abrégé, au lieu de faire l'opération pour chacun des 36 baux & du bordage qui lui appartient, on prendra des parties de 3 baux & 3 distances, & on opérera seulement sur celui du milieu : ainsi, partant de l'avant, on opérera sur le second bau, sur les 5^e , 8^e , 11^e , 14^e , 17^e , 20^e , 23^e , 26^e , 29^e , 32^e & 35^e ; bien entendu qu'on triplera les volumes & poids de ces parties. (Voyez la figure 93.)

Entrons dans quelques détails de l'opération, pour en donner une parfaite intelligence.

Prenons sur le plan vertical-longitudinal (*fig. 91*), les Pl. XXIX. distances au dessus de la quille des points de rencontre de la ligne du pont de la batterie avec la projection du gabariage des couples de levée; rapportons ces distances

ou hauteurs sur le plan vertical-latitudinal ou des couples (fig. 92), chacun à chacun. Développons la projection horizontale du pont (fig. 93) ; les projections de couples y étant distribuées, on prendra les largeurs sur le plan vertical-latitudinal, et on les portera chacune à chacune sur le plan horizontal, avec l'attention de rentrer le point de l'épaisseur de la membrure & de la serre de baux que l'on trouve dans le Tableau I, liasse cinquième. On rentre le point pareillement à l'étrave & à l'étambot ; & on a la configuration du pont dont on a trouvé la longueur de 43,69 mètres [page 230, ligne 7] (*).

On y distribue les lignes du milieu des baux pour le calcul, de manière à ce qu'il se trouve entr'elles la distance mentionnée (page 230, ligne 14), 1,214 mètres, & demi-distance à l'étrave & à l'étambot.

On n'a égard, comme nous venons de le dire, qu'au 2^e, 5^e, 8^e, & ainsi de suite, de trois baux en trois baux.

On rapporte sur la ligne du pont du plan vertical-longitudinal (fig. 91), au moyen d'une contre-marque, la projection de ces douze baux, bien distribués comme sur le plan horizontal du pont, où l'on fait le relevé de leur longueur ; c'est là où nous avons trouvé la demi-longueur du maître bau sur lequel nous avons opéré, de 5,1975 mètres (le bau entier 10,395 mètres).

Celle du second bau, à compter de l'avant employé dans le calcul, est de 2,978 mètres.

Il faut, comme on vient de le dire (pag. 236, lig. 4)

(*) Partout où l'on trouvera de semblables renvois, on aura recours à la page & à la ligne indiquées : p. 230, l. 7 signifie page 230, ligne 7 de l'Ouvrage.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 239

ajouter à son logarithme, le logarithme 8,2558752, &c.
Reprenez le discours, & en même temps remarquez l'opération.

Logarithme du $\frac{1}{2}$ bau en question ou
sinus (r) 2,978 mètres..... = 0,4739247.

Logarith. du facteur pour avoir le sinus
des tables..... = 8,2558752

Logarith. du sinus (R) (arc 3° 4' 37"). 8,7497999

Logarith. du cosinus (R) (même arc). = 9,9993735

Logarith. du facteur pour avoir le cos.
de notre rayon (r) (p. 233, l. 10.)... = 9,7441248

Logarith. du cosinus 55,398540 relatif
à notre rayon..... = 1,7434983

Ci.....55,398540	} Distance constante du lieu du Centre de gravité à la surface supérieure des baux, p. 233, l. 24.
0,034747	
<u>55,433287</u>	

4' 37" = 277"; logarithme 277..... = 2,4424798

Logarith. 277777 pour avoir des déc.
de degrés (p. 232, l. 5.)..... = 5,4436963

Logarithme 76944050 (dont retrans-
chant 9 chiffres) = 0,076944050... = 7,8861761

Logarithme 3° 4' 37" = 3,076944,
en décimales..... = 0,48811956

Logarithme du degré pour notre rayon
(p. 237, l. 1.)..... = 1,98600243

Développement de l'arc en mètre... = 0,47412199

240 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

Logarithme du $\frac{1}{2}$ bau ou sinus (r) 2,978,	
page 239, lig. 5.	= 0,4739247
Logarithme de notre rayon (r) 55,4785	
p. 231, l. 14.	= 1,7441248
	2,21804950

Logarithme du développement ci-dessus de l'arc.	0,47412199

Logar. 55,4533	distance du centre du	
	cercle au centre de	
	gravité de l'arc.	= 1,74392751

55,4333 à déduire (p. 239, l. 17).

0,0200 (environ 9 lig.) verticalement au dessus de la ligne du pont.

6,2599 creux ou distance de la contre-marque du 2^e bau de l'avant au dessus de la quille, prise à ouverture de compas.

6,2799 distance du centre de gravité de cette portion du pont au dessus de la quille.

Nous avons vu (p. 230, l. dernière) que la section constante du bau & de la portion du bordage qui lui appartenait à l'égard d'un trente-sixième de la longueur du pont, est de 0,171775 mètres. Il faut multiplier cette quantité par 3, puisque nous ne considérons que 12 baux, & multiplier cette quadrature par la longueur du bau $2 \times 2,978$ mètres, pour avoir la solidité ; & ensuite multiplier la

solidité

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 241

solidité trouvée par 6,2799, distance ci-contre pour avoir le moment. $3 \times 0,171775 \times 2 \times 2,978 = 3,06924$

$$3,06924 \times 6,2799 = 19,2744.$$

Ou bien comme les quantités, 3 pour tripler, 2 pour doubler le demi-bau ou sinus, & 0,171775 surface de la section sont constantes, multipliez la longueur des 12 demi-baux chacun par la distance trouvée du centre de gravité à la quille, & divisez la somme des momens par celle des longueurs de ces 12 demi-baux : on aura également la distance du centre de gravité du pont à la quille.

Ainsi donc, ayant fait le calcul pour les 12 baux, on dresserait le Tableau ci-après, qui présente le résultat de l'opération.

N ^{os} .	BAUX.	Hauteur verticale du Centre de gravité au dessus de la ligne du pont.	Creux sur la Quille, à chaque Bau.	Somme ou hauteur du Centre de gravité au dessus de la Quille.	MOMENS.
2	2,978	0,020	6,260	6,280	18,702
5	4,682	0,095	6,102	6,197	29,014
8	4,980	0,122	5,996	6,118	30,468
11	5,089	0,124	5,912	6,036	30,717
14	5,197	0,128	5,883	6,011	31,239
17	5,197	0,128	5,827	5,955	30,947
20	5,143	0,126	5,816	5,942	30,560
23	5,116	0,124	5,845	5,969	30,537
26	4,980	0,122	5,915	6,037	30,064
29	4,791	0,106	6,038	6,144	29,436
32	4,481	0,086	6,208	6,294	28,203
35	3,993	0,061	6,409	6,470	25,835
	56,627				345,722

Tom. II.

Hh

Dist. du c. de gr. à la quille, $\frac{345,722}{56,627} = 6,1053$ mètres.

Creux de la frégate sur quille, au pi. po. li.

milieu de sa longueur..... 17 10 6

Bouge au maître bau..... 0 9 0

Épaisseur du Bordage..... 0 3 0

18 10 6 ou 6,1320

Cette quantité n'excède la distance du centre
de gravité que de (moins d'un pouce)..... 0,0267

Somme pareille..... 6,1053

Ainsi on peut, dans les bâtimens d'une construction ordinaire, généralement considérer le centre de gravité des ponts comme gisant dans la surface supérieure du bordage au milieu du maître bau ; c'est-à-dire que pour le premier pont ou le pont de la batterie, si l'on veut avoir la distance de son centre de gravité au dessus de la quille, il faut ajouter au creux pris au milieu, le bouge & l'épaisseur du bordage.

On soustrait de ce creux pour le faux pont, on y ajoute pour les autres ponts ou gaillards, leur hauteur respective relativement au premier pont, & on augmente pareillement la quantité trouvée, du bouge & de l'épaisseur du bordage qui appartiennent à celui sur lequel on opère.

Si, d'après cette remarque, on se dispense du calcul : négligence d'autant plus tolérable, que les ponts se déforment dès la mise à l'eau des bâtimens, vu l'arc, il faut cependant se procurer la solidité de ces ponts. Pour

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 143

cela il est toujours nécessaire d'en tracer la projection horizontale, soit par le moyen que nous avons proposé plus haut, soit par le moyen du plan vertical-latitude intérieur, absolument nécessaire pour le calcul du chargement : on fait par les méthodes ordinaires celui de la surface; quant à la hauteur ou épaisseur, il faut ajouter à l'épaisseur du bordage, les $\frac{1}{2}$ de la hauteur ou de la dimension du bau sur le tour. Par exemple, notre frégate a 0081 mètres d'épaisseur de bordage du pont, & 0,271 de hauteur de bau (p. 230, l. 1 & 22); on peut considérer ce pont comme ayant d'épaisseur $0081 + \frac{1}{2} \times 0,271 = 0,141$. On conçoit que cette règle provient de ce que la distance entre les baux étant de trois fois & demie la largeur du bau, avec la place qu'il occupe, cela fait quatre largeurs & demie, qui se trouveroient doublées en plein par des bordages ayant d'épaisseur les $\frac{1}{2}$ de la hauteur du bau.

On a supposé le pied cube de la carcasse peser 80 liv. (pag. 222, lig. 16); pour les ponts, comme il n'y est question que d'une augmentation pour les fers, les courbes, il suffira ordinairement de l'estimer à 70 liv. ou $29,174 \times 70$ le mètre cube.

Ainsi, pour ce pont de la batterie, on a, à l'égard de l'espace entre les ordonnées extrêmes : (56,627 (p. 241, l. dernière))

$$\begin{array}{c}
 \text{Distances.} \quad \text{Epaisseurs.} \\
 \text{---} \frac{1}{2} \times (2,978 + 3,993) \times 3 \times 1,214 \times 0,141 \times 29,174 \times 70 \\
 = 55769 \text{ livres.}
 \end{array}$$

Pour les deux côtés, ou en tout, 55,769 tonneaux.

Pour les parties de l'avant & de l'arrière, considérant celle de l'avant comme triangulaire, par compensation

H h 2

244 TRAITE ÉLÉMENTAIRE

on peut considérer celle de l'arrière comme rectangulaire, se terminant à la voûte, & on a :

$$\left(\frac{1}{2} \times 1,214 \times 3,993 + \frac{1}{4} \times 1,214 \times 2,978\right) \times 0,141 \times 29,174 \times 70 = 2,864 \text{ ton.}$$

Principale partie de l'autre part... 55,769

Poids total..... 58,633

Pl. XXVIII.

Pour vérification, multipliez la surface de section *abc BCDAd* (fig. 90) de $0,271^2 + 1,214 \times 0,081 = 0,171775$, par la somme des longueurs de baux 56,627, & ensuite par trois, parce qu'ils font pris de 3 en 3; vous trouverez, réduisant en pieds, livres & tonneaux, 59,5935 tonneaux.

Cette manière d'envisager l'objet donne près d'un tonneau de plus, & on ne s'en étonnera pas, si l'on considère qu'elle présente le pont comme terminé par des quantités sensibles de l'avant & de l'arrière, quoiqu'il n'y ait que de l'arrière où sa largeur doive entrer nécessairement en considération.

Au surplus, une fois bien arrêté que le centre de gravité des ponts gît dans la surface supérieure du bordage au milieu du maître bau, on se dispensera d'en faire cette distribution factice, & on calculera la surface de ces ponts au moyen des ordonnées ordinaires ou projections de couples, comme on calcule les sections de flottaison.

De cette manière on a trouvé la solidité du faux pont être de 48 tonneaux, celle des gaillards, considérés comme prolongés (page 224, lig. 21), 31 tonneaux.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 245

La distance du centre de gravité du pont de la batterie relativement au creux, étant au dessus de la quille (pag. 242, lig. 6) de 6,132 mètres, & par rapport au dessous de cette quille, de 14 po. ou 0,379 mètres de hauteur, de 6,511 mètres ; celle du faux pont ayant pour hauteur 1,714 de dessus bordage à dessus bordage, sera de $6,511 - 1,714 = 4,797$. Celle des gaillards ayant pour hauteur 1,935 mètres, *id.* sera $6,511 + 1,935 = 8,446$, & on aura :

POIDS.	RELATIVEMENT AU DESSOUS DE LA QUILLE.	
	DISTANCES.	MOMENS.
Fauxpont..... 48	4,797	230,256
Pont..... 59	6,511	384,149
Gaillards..... 31	8,446	261,826

On a trouvé (pag. 224, lig. 21) quelques raisons qui rendent à légitimer la supposition des gaillards prolongés : on peut y ajouter la considération des mâts de hunes de rechange, & autres dromes qui se placent à l'ouverture entre ces gaillards.

Quant aux distances du centre de gravité au plan vertical passant par le 8 arrière, qui cependant ne nous sont pas nécessaires pour le présent, calculées comme on le fait pour les sections d'eau (Méch. n°. 299) : on a 55 pi. ou 17,866 mètres pour le faux pont ; 56 pi. ou 18,191

mètres pour le pont de la batterie ; 50 pi. ou 16,242 mètres pour les gaillards, & on aura :

	POIDS.	RELATIVEMENT AU 8 ARRIÈRE.	
		DISTANCES.	MOMENS.
Fauxpont	48	17,866	857,568
Pont	59	18,191	1073,269
Gaillards	31	16,242	503,502

CHAPITRE SECOND.

Du Poids & du Centre de gravité des objets contenus dans la Cale.

PRENONS pour exemple la même frégate.

Le mieux seroit de calculer le centre de gravité de système, d'après les momens de chaque partie prise en détail ; les ingénieurs les plus laborieux & qui auront le plus de temps, le feront soit dans un moment, soit dans l'autre ; mais en attendant nous présentons un moyen abrégé qui peut équivaloir.

Il n'est question que de déterminer l'emplacement des objets contenus dans la cale, d'après l'échelle de capacité dont nous enseignons la construction.

Nous divisons ces objets seulement en trois parties, le lest de fer, le lest de pierre, & en général la charge.

Chacun de ces trois objets occupe plus ou moins d'espace, en raison inverse du plus ou moins de pesanteur

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 247

spécifique qu'on leur reconnoît. Nous les rapportons au tonneau de 2000 livres d'eau de mer, occupant 28 pieds cubiques.

Nous estimons celles { du lest de fer.. 6 : 1
du lest de pierre 3 : 2
de la charge.... 28 : 51

Cette dernière supposition n'est pas inattaquable; mais elle a été faite d'après une expérience fort étendue (a),

(a) Cette expérience, faite par ordre du maréchal de Castries, alors ministre de la marine, avoit pour but de déterminer une méthode de jaugeage; je la fis au Havre sur une vingtaine de bâtimens de toutes constructions; elle fut faite dans tous les ports de commerce sur cent cinquante navires, d'après l'instruction que je dressai pour l'uniformité dans les opérations.

On prenoit un bâtiment léger; on se faisoit donner, par le capitaine, son tirant d'eau en charge; par une soustraction du tirant d'eau léger de celui-ci, on avoit la hauteur de la tranche devant se submerger par le poids du chargement, que l'on appelle par là *l'exposant de la charge*. Au moyen de lignes à-plomb arrasant le fort du navire dans plusieurs points déterminés de sa longueur, on prenoit des distances horizontales de ces lignes au bordage, perpendiculairement à la section verticale-longitudinale du bâtiment : cela à la flottaison légère, c'est-à-dire au ras de l'eau; ensuite à une distance verticale de l'eau donnée par la hauteur de l'exposant de charge, enfin à la moitié de cette hauteur pour avoir une section moyenne. Ces distances soustraites des largeurs prises au fort aux susdits points déterminés, toujours au moyen des lignes à-plomb, &c chacune à chacune, mettoient à même d'avoir trois sections d'eau, &c en conséquence de calculer le déplacement de cet *exposant de charge*; on l'évaluoit en quantité de tonneaux de 2000 liv. de poids, reconnus de 28 pieds cubes.

Après cela, par des opérations également multipliées, on cuboit exactement la cale &c tout l'espace propre à recevoir la cargaison; on avoit une autre quantité en pieds cubes; or, le rapport de la première à celle-ci s'est trouvé en dernière analyse être 28 : 51; c'est-à-dire qu'il y a autant d'espaces de 51 pi. dans la capacité du bâtiment, qu'il y a de tonneaux de 28 pi. dans l'exposant de charge : ce qui fut examiné avec d'autant plus d'attention, qu'on étoit prévenu, contre ce résultat, par une ancienne ordonnance qui attribue 42 pieds cubes d'espace ou d'arrimage par tonneau de poids. Au surplus, dans la loi pro-

& on reconnoîtra d'après les calculs particuliers qu'on pourra faire, qu'elle ne s'écarte pas sensiblement de la vérité.

Passons aux procédés.

Le préalable est de déterminer la quantité de lest & de charge. Arrêtons-nous à 69 tonneaux de lest de fer, 40 tonneaux de lest de pierre, 100 tonneaux de charge.

Cette charge consiste en munitions de guerre, de bouche, rechange : elle est calculée sur le pied de 6 mois de vivres, 3 mois d'eau pour 220 hommes d'équipage, d'après les réglemens à l'égard des munitions de guerre, rechange, manœuvres de combats, &c. En voici le détail.

Vivres pour 6 mois.....	66 tonneaux.
Eau pour 3 mois.....	62
Poudres.....	6
Pièces à vin.....	8
Pièces à eau.....	15
Barils de poudre, gargouffes, &c....	2
Boulets.....	12
Tables.....	14
Bois à brûler.....	15

200

posée sur le jaugeage, la soustraction d'un douzième sur le tonnage d'un bâtiment à un seul pont sur lequel il y a quelque ressource pour le logement de l'équipage, réduit ce tonneau d'espace à 46 pi. $\frac{1}{2}$; & quant aux bâtimens non pontés, le creux étant près du plat-bord, cela leur donne une capacité telle que si on lui donnoit pour diviseur une quantité moindre que 51 pieds, il en résulteroit un déplacement auquel ces barques ne pourroient atteindre sans être surchargées. Sur cet objet, il y a tant à dire relativement aux lieux, aux temps, aux longueurs de traversées, que cela a rendu la question du jaugeage difficile à résoudre ; & ce n'est pas ici le lieu de le faire.

Le

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 249

Le rapport de 51 à 28, pour l'emplacement qu'occupe le chargement dans la cale, pourra paroître fort extraordinaire à l'égard des boulets; mais il faut savoir qu'une très-grande partie, souvent même une trop grande partie, est placée sur le pont, dans les parcs à boulets; ce qui rappelle plus ou moins à l'exactitude : le rapport est d'ailleurs trouvé fort bon pour le reste.

Le nombre d'équipage a été calculé pour paix, d'après le règlement concernant les équipages. (*Voyez mon Encyclopédie Maritime, 2^e. Tome, p. 186 & suivantes.*)

Officiers de l'État-Major.....	10
Aspirans.....	6
Maîtres & matelots.....	150
Pour le service de santé, des cuisines.	13
Mousses.....	22
Ouvriers, valets, passagers, estimés à.	19

220 hommes.

La quantité de vivres en pesanteur a été calculée aussi sur les réglemens. *Voyez DÉTAIL*, même volume de l'Encyclopédie, particulièrement p. 22 & 23; on en a relevé les tables & observations ci-après :

Pour notre objet, nous n'avons dû considérer que les navires faisant des voyages aux Colonies, parce que leurs cargaisons sont en subsistances & autres denrées nécessaires aux communs besoins de la vie; ce qui forme aussi la charge des vaisseaux de guerre. Ces cargaisons remplissent ces bâtimens de commerce en même temps qu'elles les chargent : car communément ils ne prennent pas de lest, & c'est ainsi qu'il faut 51 pi. d'espace pour un tonneau de 2000 liv. de déplacement cubant 28 pi. : ce qui nous a fait adopter ce rapport.

Tom. II.

Ii

TABLE de la quantité de Vivres par Mois , par Homme , suivant les Règlements.

POUR CHAQUE HOMME.	PENDANT LES 35 PREMIERS JOURS.	PENDANT LES 15 JOURS SUIVANS.	PENDANT LES 30 JOURS SUIVANS.	TOTAL POUR LES 3 PREMIERS MOIS.	PENDANT LE MOIS SUIVANT, ET AINSI DES AUTRES.
	liv. onces.	liv. onces.	liv. onces.	liv. onces.	liv. onces.
Biscuit.....	39 6	28 2	33 12	104 4	33 12
Vin { par jour $\frac{1}{4}$ de pinte de 23 onces..... }	50 5	35 15	43 2	129 6	43 2
Lard.....	10 di. (a) 3 12	7 di. 2 10	12 di. 4 8	10 14	21 di. 7 14
Bœuf salé.....	5 di. 2 8	3 di. 1 8	5 di. 2 8	6 8	0 0
Pieds & têtes.....	5 di. 2 13	3 di. 1 11	0 0	4 8	0 0
Morue.....	15 di. 3 12	0 0	0 0	3 12	0 0
Huile.....	0 15 $\frac{7}{10}$	0 7	0 7	1 13 $\frac{7}{10}$	0 7
Vinaigre.....	1 8 $\frac{4}{10}$	0 6 $\frac{2}{10}$	0 6 $\frac{2}{10}$	2 6 $\frac{4}{10}$	0 6 $\frac{2}{10}$
Fromage.....	0 0	2 di. 0 6	8 di. 1 8	1 14	4 di. 0 12
Pois.....	12 fo. (b) 3 0	{ 1 di. & } 3 0 (11 fo.)	{ 2 di. & } 3 0 (10 fo.)	2 0	{ 2 di. & } 3 0 (10 fo.)
Fèves.....	12 fo. 3 0	12 fo. 3 0	12 fo. 3 0	2 0	12 fo. 3 0
Riz.....	11 fo. 1 6	{ 9 di. & } 1 6 (2 fo.)	{ 3 di. & } 1 0 (8 fo.)	4 2	{ 3 di. & } 1 6 (8 fo.)
	112 6 $\frac{1}{10}$	78 7 $\frac{1}{10}$	93 9 $\frac{7}{10}$	284 8 $\frac{7}{10}$	93 11 $\frac{7}{10}$

(a) Di.... Dîners, ainsi des autres.

(b) So..... Soupers, ainsi des autres.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 251

On embarque un quart en fus de vin pour la demi-ration des Officiers mariniens & autres ayant droit.

On embarque pour les campagnes de la Méditerranée, un sixième de moins de viandes salées; & pour celles de l'Amérique, un douzième : quantité que l'on juge pouvoir fournir en viande fraîche dans les lieux de relâche.

Dans les vaisseaux qui ont peu de cale, ou pour d'autres raisons, on embarque quelquefois de l'eau-de-vie en place d'une partie du vin; la ration de cette boisson est le quart de celle du vin.

Il n'est pas dit qu'on fournisse absolument la ration comme elle est établie ci-dessus : on peut embarquer plus d'une denrée & moins de l'autre ; mais dans la distribution on observe toujours la proportion que l'on peut reconnoître dans la table ci-contre. On embarque une certaine quantité de farine en place de biscuit ; ce que l'on prend de farine, doit peser un tiers en fus du biscuit qu'elle remplace.

On embarque sur le pied d'une barrique & un quart d'eau par jour, pour cent hommes. L'eau se met dans des pièces cerclées en fer ; le vin de même, excepté celui qui doit se consommer dans le premier mois de la campagne. Les salaisons sont dans des fûts ordinaires, la farine dans des quarts fort légers : on a donné le poids & les dimensions de ces différens articles de tonnellerie, au mot *Bot* (a).

Le biscuit & les légumes se mettent en fontes.

(a) On prévient que les renvois à des mots, sont des renvois à l'Encyclopédie maritime : au mot *Bot*, voyez le mot *Bot* de cet ouvrage.

252 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

On embarque de bois pour les cuisines, pour chaque mois de campagne, les quantités spécifiées ci-après :

Vaisseau de 110 canons, 20 cordes, de 2 pi. $\frac{1}{2}$ à 3 pi. de long.
ou... 550 quint.

de 80 canons, 18 cordes ou... 500

de 70 à 74... 15..... ou... 425

de 60 à 64... 12..... ou... 300

de 50. 10..... ou... 250

Frégat. de 30 & grosses

Flûtes..... 6..... ou... 150

Corvettes au dessous de

30 & petites Flûtes. 4..... ou... 100

Bâtimens au dessous

de 50 hommes.... 2..... ou... 50

Le bois d'arrimage se prend en sus de ces quantités.

On voit dans la table, que la quantité pesante en vivres va à près de 94 livres par homme, par mois; on passe 100 livres à cause du coulage; ce qui produit les 66 tonneaux.

Suivant le même règlement, on passe une barrique $\frac{1}{4}$ d'eau par 100 hommes, par jour, estimant la barrique à 500 liv.; cela a donné pour trois mois les 62 tonneaux.

C'est d'après le règlement, page 235 de l'Encyclopédie, premier Tome, qu'on a trouvé 6 tonneaux de poudre pour 26 canons de 12 & 14 canons de 6; & 12 tonneaux de boulets, mitraille, gargouffes.

Les vivres, excepté le vin, le peu qu'on embarque de farine, se mettent en soutes, lesquelles sont comprises dans les emménagemens.

Quant aux futailles ou barils : à l'égard du vin, on

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 253

voit dans la table, qu'un homme en consomme dans le mois 43 liv. ; mettons 50 liv. à cause du non plein ; cela produit 66000 liv. pour 6 mois, ou 66 pièces de 2 barriques, pesant (Encyclopédie, pag. 174 du premier Tome) 242 livres : ce qui donne les 8 tonneaux.

Pour les 62 tonneaux d'eau, il faut 124 pièces de deux ; aussi à 242 liv. chaque, cela fait 15 tonneaux.

Le baril de poudre de 100 liv. peut peser 30 à 36 liv. ; c'est pourquoi on a passé pour cet objet 2 tonneaux.

Les 15 tonneaux de bois de cuisine sont pour deux mois, d'après la Table ci-dessus : on supposera que l'on se trouvera à même d'en faire en quelque lieu de relâche.

L'article des Tables souffre des variations.

Maintenant il y a, en premier lieu, à faire un bon plan intérieur ; en second lieu, d'après ce plan, une échelle de capacité ; en troisième lieu, à en enseigner l'usage, pour déterminer, 1°. celle du lest de fer ; 2°. celle de celui de pierre ; 3°. celle de la charge. En quatrième lieu, rechercher le centre de gravité & moment de ces volumes : pareillement ; 1°. du lest de fer ; 2°. de celui du lest de pierre ; 3°. de la charge ; ce qui servira à déterminer ceux des objets contenus dans la cale.

I.

Des Plans de l'intérieur.

On fait un plan vertical - latitudinal de l'intérieur (fig. 94), d'après le plan vertical-latitudinal qui donne Pl. XXXI. le gabarit des couples.

Pour y parvenir, calquez ce plan des gabarits comme vous l'avez fait pour la recherche du centre de gravité de coque, à tous les points de rencontre de la projection des lisses avec les couples, &c. prenez en dedans de ces points sur chaque lisse, l'épaisseur de la membrure, du vaigre, que vous trouvez dans le Tableau I de l'état de l'échantillon, &c. qui a servi à la méthode pour la recherche du centre de gravité de coque.

Par exemple, on voit qu'à la fausse lisse l'épaisseur du vaigre est de 0,081 mètres, & l'épaisseur de la membrure sur le tour de 0,298 : en tout 0,379 mètres ou 14 pouces.

Tous les anciens calculs de cette frégate ayant été faits d'après les anciennes mesures, occupé du principal de l'objet, on en a négligé la traduction, que le lecteur peut faire.

C'est donc 0,379 mètres ou 14 pouces, à prendre en dedans du point d'intersection du gabariage, par exemple, du maître avec la fausse lisse, c'est-à-dire de 1 à 1" (*fig. 94.*)

On suppose que les projections de lisses coupent carrément à-peu-près les projections des couples ; quand il en est autrement, au lieu de porter sur la lisse le point intérieur que donne l'ouverture du compas, il faut, le point du gabariage pris pour centre (ici le point 1), de cette ouverture de compas, tracer un arc de cercle auquel seroit tangent le trait du plan inférieur.

Mais il faut dire quelque chose du point d'aboutissement à la carlingue.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX 255

Cette carlingue a 18 pouces de largeur ; il faut donc tirer sur le plan vertical-latitudinal intérieur, des parallèles à la ligne du milieu, à 9 pouces de distance, tribord & babord ; c'est à ces traits, qu'on appelle ligne de la carlingue, que se termine le pied de ces espèces de gabariages intérieurs, & en un point normalement éloigné du gabariage extérieur de 17 pouces ; savoir, 14 pouces d'épaisseur du membre au talon, & 3 pouces de vaigre. Ainsi il doit y avoir 17 pouces de T' en T , de θ en t ; & t' est la largeur de la demi-carlingue.

Ces points T , t , &c. ne peuvent se trouver sans un peu de tâtonnement ; pour le faciliter, il sera bon de mener sur le plan vertical-latitudinal (*fig. 92*), un trait occulte Oo qui représente la projection de la carlingue, & le compas ouvert de 17 pouces, de faire glisser une de ces pointes sur ce trait extérieur de la carlingue, jusqu'à ce que l'autre pointe soit sur le trait du couple, en son point le plus éloigné de celui de la première qui détermine la ligne $T'T$ (*fig. 94*), & autres sem- PL. XXX.
blables : cela donneroit les distances $T'T$ θt , &c. & par conséquent la détermination des points T , t , &c. PL. XXXI.

Il conviendra de prendre cette hauteur de T au dessus de la quille ; une semblable hauteur aux 4 ou 5 arrière & avant ; une semblable aux talons des 6 avant, 8 arrière ; de porter ces hauteurs sur les projections des mêmes couples dans le plan vertical-longitudinal (*fig. 91*) PL. XXIX.
en $t't'$ $T'T'$, & de faire passer une courbe par ces points : elle donnera exactement la hauteur de tous les autres pieds de gabariage sur les lignes de la carlingue. L'épaisseur de la charpente vers le faux pont en donne

les points A, A' d'aboutissement à ses extrémités ; les points d'aboutissement des sections horizontales, dont nous allons parler, se trouvent sur cette ligne de carlingue $A \epsilon' T T' A'$.

Pl. XXXI. Ayant tracé le dessin (*fig. 94*) tel que celui qu'on a sous les yeux, ou plus exactement, parce que nous ne le donnons que comme figure de démonstration, il faudra y mener des parallèles au trait de la quille, ou projections de plans horizontaux ; n'étant pas des lignes d'eau, on n'a égard à aucune différence ; dans ce dessin on en a tiré une Hh à un pied du dessus du vaigre, contiguë à la carlingue ; il faut bien déterminer sa distance au dessus de la quille ; elle se trouve de 2 pi. 8 po. 6 lig. ; le talon & le vaigre donnant une hauteur verticale de 1 pi. 8 po. 6 lig.

A cette parallèle on en tire d'autres de deux pieds en deux pieds 2 $H_2 h$, 3 $H_3 h$, &c., de manière à avoir quatre ou cinq tranches de deux pieds de hauteur.

Au moyen des ordonnées que donnent ces projections de plans horizontaux, on calcule la capacité comme on calculeroit un déplacement ; on a la projection sur le
Pl. XXIX. plan vertical-longitudinal (*fig. 91*), du trait de la carlingue où aboutissent les gabariages intérieurs ; en y menant les projections des plans horizontaux Hh , 2 $H_2 h$, &c. comme sur le plan vertical-latitudinal, on y a l'extrémité de ces plans horizontaux (dans ce trait de la carlingue), comme on a l'extrémité des lignes d'eau dans les rablures de l'étrave & de l'étambot : ce qui sert à avoir les petites parties des sections horizontales de l'arrière & de l'avant des sections verticales-latitudinales

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 257

latitudinales extrêmes, lorsqu'elles valent la peine d'être calculées.

La partie principale de la cale entre le premier plan ou plan horizontal supérieur, & le sixième ou le plan horizontal inférieur, & entre les sections verticales latitudinales, 6 de l'avant & 8 de l'arrière, donne une capacité. (*Voyez* Tableau VII) de..... 21572^{pi.} 6^{po.} 7^{li.}.

La petite partie au dessous du plan horizontal inférieur *Hh*, considéré comme un cône d'un pied de hauteur, a une capacité de.... 137. 2. 8.

Mais comme elle contient une portion de la carlingue de 18 po. de largeur, & élevée de 6 po. dans la cale, il faut avoir égard à sa solidité, d'autant qu'elle est fort sensible dans un aussi petit espace, & que d'ailleurs elle se trouve dans l'emplacement du lest de fer : elle est de..... 57. 10. 10

79. 3. 10.

21651. 10. 5.

Petite partie de l'avant..... 247. 6. 7.

Petite partie de l'arrière..... 107. 7. 6.

22007. 0. 6.

On voit dans ce Tableau, que la principale partie a été calculée selon l'usage ordinaire.

La petite partie du fond a été considérée comme cône ayant pour base la section d'eau inférieure. On a pris

Tom. II.

Kk

la somme des ordonnées du fond sans déduction d'extrêmes, parce qu'elle se termine de l'avant & de l'arrière, à-peu-près à une demi-distance; on l'a multipliée par cette distance commune; on a doublé pour avoir les deux côtés, & on a enfin multiplié par le tiers d'un pied hauteur du cône. C'est ainsi qu'on a eu :

$$25 \text{ pi. } 4 \text{ po. } \times 8 \text{ pi. } 1 \text{ po. } 6 \text{ lig. } \times 4 \text{ po. } \times 2 = 137 \text{ pi. } 2 \text{ po. } 8 \text{ l.}$$

Cette capacité contient une portion de la carlingue, dont une partie sur ses 18 po. de largeur & 8 distances de 8 pi. 1 po. 6 l., conserve sa hauteur de 6 pouces; les deux autres de l'avant & de l'arrière sont coupées en onglets par la section d'eau, ayant à-peu-près de longueur pour l'arrière deux distances, pour l'avant une seule.

C'est ainsi qu'on a eu pour parties : prismatique de la carlingue :

	$8 \times 8 \text{ pi. } 1 \text{ po. } 6 \text{ lig. } \times 1 \text{ pi. } 6 \text{ po. } \times 6 \text{ po.}$	$= 48 \text{ pi. } 9 \text{ po. } 0 \text{ li.}$
Arrière :	$2 \times 8 \text{ pi. } 1 \text{ po. } 6 \text{ lig. } \times 1 \text{ pi. } 6 \text{ po. } \times 6 \text{ po. } \times \frac{1}{2}$	$= 6. \quad 1. \quad 1$
Avant :	$8 \text{ pi. } 1 \text{ po. } 6 \text{ lig. } \times 1 \text{ pi. } 6 \text{ po. } \times 6 \text{ po. } \times \frac{1}{2}$	$= 3. \quad 0. \quad 9$
TOTAL.....		<u>57. 10. 10</u>

Les petites parties de l'avant & de l'arrière ont comme celle du fond, été considérées comme coniques, ou plutôt pyramides triangulaires ayant pour base : celle de l'avant la section du sixième couple; celle de l'arrière la section du huitième; pour la hauteur leur distance à l'arrière & l'avant, prises dans la section horizontale supérieure. C'est ainsi qu'on a trouvé pour les petites parties : de l'avant 247 pi. 6 po. 7 lig.; de l'arrière 107 pi. 7 po. 6 li.

Ces petites parties du fond, de l'avant, de l'arrière, considérées ici comme coniques ou pyramides triangulaires, parce que le bâtiment est très-fin, pourroient l'être

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 159

dans un bâtiment plus plein , comme paraboloïde dont on multiplieroit la bafe alors par la moitié de fa hauteur ; ou même comme demi-sphéroïde ou demi-ellipfoïde , dont on multiplieroit la bafe par les deux tiers de cette même hauteur. Il faudra fe fouvenir que dans ces trois folides , le centre de gravité eft à une diftance de la bafe : pour le cône , de $\frac{1}{4}$ de la hauteur ; pour le paraboloïde , de $\frac{1}{5}$; pour le demi - sphéroïde ou demi - ellipfoïde , de $\frac{1}{8}$; mais comme cela dépend d'une eftimation où il y a toujours de l'arbitraire , il convient de rendre ces parties les plus petites poffibles ; ce fur quoi l'expérience nous mettra dans le cas de revenir.

Ce calcul de capacités fert feulement à une efpèce de vérification pour celui par tranche qui nous doit procurer l'échelle de capacité ; & le voici (*Voyez toujours le Tableau VII.*) :

Pieds.				
1	Petite partie du fond, d'un pi. de haut.	79	3	10
2	Tranche inférieure ou 5 ^e tranche, de 1 pi. de hauteur.....	1763	5	6
3		1842	9	4
2	Tranche quatrième, de <i>idem</i>	3433	3	6
5		5276	0	10
2	Tranche troifième, de <i>idem</i>	4706	1	0
7		9982	1	10
2	Tranche deuxième, de <i>idem</i>	5641	11	1
9		15624	0	11
2	Tranche première, de <i>idem</i>	6382	5	7
11		22006	6	6
		K k 2		

Les petites parties de l'arrière & de l'avant qui ont valu la peine d'être calculées, sont comprises dans leurs tranches respectives. Dans le calcul en grand, celle de l'arrière a été trouvée de 107 pi. 7 po. 6 li.; celle de l'avant de 247 pi. 6 po. 7 li.: elles ont été considérées comme pyramides triangulaires ayant pour base une section verticale. Les envisageant toujours sous la même figure, mais leur donnant pour base la petite partie de la section horizontale supérieure, celle de l'avant comprendra les extrémités avant des quatre tranches; l'extrémité de la tranche supérieure se trouvera en retranchant de la pyramide totale 247 pi., dont elle est un tronc, la pyramide qui la surmonte, de trois hauteurs de tranches ou 6 pi. La hauteur de cette nouvelle pyramide étant à la première dans le rapport de 3 à 4, leur solidité sera dans le rapport de 27 à 64; par conséquent celle cherchée sera $= \frac{27}{64} \times 247 = 104, 2$ & la petite tranche supérieure $= 247 - 104 = 143$: on a porté 144, parce que la courbure à cette section supérieure est un peu sensible, & qu'approchant du sommet elle se redresse; elle devient même rentrante.

La pyramide de l'arrière ne comprend que trois tranches. D'après le même raisonnement on aura la petite partie de tranches supérieures $= (107 \text{ pi. } 6 \text{ po. } 7 \text{ li.})$ ou 108 pi. — $\frac{8}{17} \times 108 = 76$.

On voit comme on s'est procuré les autres.

Il eût été bon de faire la tranche inférieure seulement d'un pied de hauteur, ainsi que celle de la petite partie du fond, afin de mieux prononcer la courbure de l'échelle de solidité; notre courbure au premier tracé s'est trouvée

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 261

trop allongée, & il a fallu la corriger d'après la section supérieure du lest de fer : quoi qu'il en soit, ceci est suffisant pour les principes.

I I.

De l'Echelle de Capacité.

Vous menez une droite *AB* (*fig. 95.*) de 22006 pi. Pl. XXXI.
ou de 2200,6 parties égales qui alors valent chacune 10 pi. cubes ; les 22006 étant la quantité de pieds cubes de capacité que nous avons trouvée dans la cale jusqu'à 11 pi. de hauteur : cette ligne est proprement dite l'échelle de capacité.

A l'une de ses extrémités vous élevez une perpendiculaire *Ab*, que vous graduez en pi. po. lig. : c'est une mesure linéaire ou l'échelle des profondeurs.

Vous remarquerez que dans votre calcul de capacité par tranche, vous avez d'abord une partie au fond d'un pied de hauteur, cubant 79 pi. 3 po. 10 lig., ou 80 pi. ; vous prenez sur votre échelle *AB*, proprement dite de capacité, divisée en 2200,6 parties égales, 8 de ces parties, & par le point, à cette distance, vous élevez une perpendiculaire ; vous prenez un pied sur l'échelle de profondeur à partir de son point de rencontre *A* avec celle de capacité, ou de l'origine des graduations ; à ce point vous élevez aussi une perpendiculaire : le point de rencontre *h* des deux perpendiculaires est un des points de la courbe d'interpolation, qui a son origine au point de rencontre des échelles de capacité & de profondeur.

Pour en avoir le troisième point, vous prenez, toujours de l'origine de graduation des échelles, 1842 pi. 9 po. 4 l. ou 184,3 parties sur celle de capacité, & 3 pi. sur celle de profondeur; les perpendiculaires élevées à ces points vous donneront pour leur rencontre ce troisième point h' .

Par analogie à ce procédé, l'inspection du calcul de capacité par tranche, & celle de la figure, on voit ce que l'on a à faire pour se procurer les 4, 5, 6 & 7 autres points, h'' , h''' , &c.

Par ces sept points, y compris celui de l'origine, vous faites passer une courbe bien suivie.

Il faut répéter ici qu'ayant pris tout de suite une tranche de 2 pi. après la petite distance du fond d'un pied, la courbure entre ces deux points a été reconnue n'être pas assez bien prononcée pour donner avec exactitude la hauteur du lest de fer; on l'a corrigée au moyen du calcul du plan horizontal supérieur dudit lest de fer à la hauteur qui convenoit. Pour obvier à cet inconvénient, il faut partager cette première tranche en deux; c'est-à-dire qu'on aura la petite partie du fond d'un pied & deux tranches successives d'un pied de hauteur: les autres peuvent rester à deux pieds de hauteur chaque.

On a pensé qu'il étoit plus instructif de faire remarquer le résultat de cette faute dans l'appréciation des négligences, que de le corriger sans mot dire; car dans les arts, pour expédier, il faut éviter ce qui est minutieux; mais il faut de la sagacité & de l'expérience pour apprécier la suite des procédés qui peuvent abrégier les opérations.

En employant le mètre, on pourra diviser le premier en cinq parties de deux décimètres chaque.

I I I.

De l'Usage de l'Echelle de capacité :

1°. à l'égard du Lest de fer.

Nous avons vu au commencement de cette instruction, que la frégate doit prendre 69 tonneaux de lest en fer ; en eau de mer ou l'équivalent, 69 tonneaux, à 28 pieds par tonneau, occuperoient un espace de 1932 pi.; mais le rapport de la pesanteur spécifique de ce lest à l'eau de mer étant 6 : 1, l'espace nécessaire au premier ne doit être que le sixième de celui qu'occuperoit cette eau de mer, ou de $\frac{1932}{6} = 322$ pieds.

D'une ouverture de compas de 32,2, déterminez sur l'échelle de capacité, à partir de son origine, un point auquel vous élevez une perpendiculaire à cette ligne; prenez la distance du point de rencontre *f* de cette perpendiculaire avec la ligne d'interpolation à ladite échelle de capacité ; portez cette distance sur l'échelle de profondeur, toujours à partir de son origine : on trouve 1 pi. 6 po. (on avoit trouvé moins d'abord, par la raison que nous avons rapportée plus haut) ; le lest de fer montera donc jusqu'à 1 pied & demi du fond. Menez sur les plans vertical-latitudinal & vertical-longitudinal des capacités ou intérieurs, une parallèle aux projections de plans horizontaux à 18 po. du fond, ou à 6 po. au-dessus du plan horizontal inférieur ; calculez la surface de ce nouveau plan horizontal ; & la considérant comme la base d'un cône renversé, multipliez-la par le tiers de la hauteur ou 6 po.

Cette supposition que cette partie de la cale est conoïdale, n'est pas d'une exactitude parfaite : elle est plus grande; mais comme la très-petite inexactitude est défavorable à la stabilité, sur laquelle il faut avoir toute sûreté, on la laisse subsister; d'ailleurs nous y pourrions trouver quelque compensation.

Mais ce qu'il n'est pas permis de négliger dans un espace aussi petit, c'est la solidité de la partie de la carlingue qu'elle contient, d'autant qu'elle occupe la place du lest de fer, 6 à 7 fois plus pesant.

Pour y avoir égard, au lieu de porter les ordonnées du plan horizontal supérieur du lest en totalité, on a déduit de chaque 9 po.; ou, ce qui revient au même, au lieu de les prendre de la ligne du milieu on les prend des lignes de la carlingue.

Cette partie du plan horizontal a donné 489 pi. carrés de surface (Tableau VIII), lesquels multipliés par 6 po., tiers de la hauteur, produisent une solidité de 244 pieds 6 pouces.

Mais la carlingue n'occupant sur sa largeur de 18 po. que 6 po. de hauteur au milieu, il reste au-dessus un espace vide d'un pied, pareillement au milieu, aussi de 18 po. de largeur, trouvé d'une longueur de 96 pi; la considérant comme un prisme triangulaire dont les bases sont verticales-longitudinales, on a

$$96 \text{ pi.} \times 1 \text{ pi.} \times 6 \text{ po.} \times \frac{1}{2} = 72$$

$$244 \text{ pi.} \times 6 \text{ po.} + 72 = 316 \text{ pi.} \times 6 \text{ po.}$$

Nous avons vu qu'il faudroit 322 pi. pour les 69 tonneaux; 316 pi. 6 po. n'en donnent pas tout-à-fait 68 :
c'est

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 265

C'est ici que nous pouvons trouver la compensation prévue (page 264, ligne 5.) avec le défaut en capacité que nous a donné la considération des courbures allongées de la carlingue, comme des droites, & par conséquent de la capacité comme conoïdale.

2°. *Du Lest de pierre.*

La frégate prendra 41 tonneaux de lest en pierre; à 28 pi. du tonneau ce seroit 1148 pi. d'espace qu'il faudroit; mais à cause du rapport de la pesanteur spécifique de ce lest à celle de l'eau de mer 3 : 2, on a $2 \frac{2}{3} \times 1148 = 765$ pieds; ces 765 pieds avec les 322 pieds de lest de fer, font une somme de 1087 pi. qu'il faut prendre sur l'échelle de capacité; à 1087 pi. ou 108,7 parties, élevez une perpendiculaire; & du point de rencontre *P* de cette perpendiculaire avec la courbe d'interpolation, prenez la distance à l'échelle de capacité; voyez ce qu'elle donne en pi., po., lig. sur l'échelle des profondeurs; vous trouverez 2 pi. 5 po., dont 1 pi. 6 po. pour le lest de fer: ainsi le lest de pierre occupera une tranche de 11 po. de hauteur entre le plan horizontal supérieur du lest de fer (l'inférieur à l'égard du lest de pierre) & le plan supérieur dudit lest de pierre. Il faut projeter ce dernier & le calculer (Tableau VIII), l'ajouter à celui inférieur ou supérieur du lest de fer (avec restitution, bien entendu, de ce qui avoit été déduit pour la carlingue, qui n'occupe plus dans les extrémités qu'un espace peu sensible): la moitié de la somme de ces deux plans 857 pi. 5 po. 8 lig., multipliée par l'épaisseur de la tranche 11 po., produira 785 pi. ou 42 tonneaux en lest de pierre. Le calcul suppose les deux

Tom. II.

L1

sections horizontales de longueurs égales, ce qui n'est pas; joint à cela la petite portion de carlingue interceptée entr'elles : cela a pu donner le tonneau d'excédant.

3°. *Du Chargement.*

La partie du chargement qui va dans la cale est de 200 tonneaux. Le rapport de sa pesanteur spécifique moyenne à celle de l'eau de mer est 28 : 51 ; ainsi il occupera un espace de 10200 pi. au-dessus du lest de fer & du lest de pierre, qui en occupent ensemble un de 1087 ; donc son plan horizontal supérieur sera à la hauteur que donnera sur la courbe d'interpolation 11287 pi. cubes, ou 1128,7 parties prises sur l'échelle de capacité. Le point d'intersection C de la perpendiculaire avec cette courbe est à 7 pi. $\frac{1}{2}$ de hauteur.

Il faut calculer le plan horizontal à 7 pi. $\frac{1}{2}$ de hauteur, en ajouter la surface à celle du plan à 7 pi., qui a été calculée pour la construction de l'échelle de solidité (Tableau VII) ; multiplier la moitié de la somme par 6 po. ; vous aurez pour cette petite tranche supérieure du chargement (Tableau VIII) 1341 pi. 8 po. 7 li.

Ensuite vous avez deux tranches
toutes calculées :

La troisième (pag. 259, lig. 24.) de.	4706	1	0
La quatrième (pag. 259, lig. 22.)..	3433	3	6
Ajoutez-y (Voyez la remarque ci-dessous)	713	2	2
Total (un peu moins de 10200) . .	10194	3	3

Les 713 pi. 2 po. 2 li. que nous avons ajoutés, proviennent de la solidité de la petite tranche inférieure de ce chargement. Le lest de pierre monte jusqu'à 2 pi. 5 po. ; le plan in-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 267

férier de la quatrième tranche est à une hauteur de 3 pi. ; il y a donc un espace de 7 po. de hauteur entre ces deux plans, dont on a multiplié la moitié de la somme par ces 7 po. (Tableau VIII).

I V.

Détermination du centre de gravité du Lest & du Chargement, relativement à la ligne d'eau en charge.

1°. Recherche du Moment du Lest de fer.

L'emplacement du lest de fer est composé de 2 parties; l'une considérée comme cône renversé de 244 pi. 6 po., ou 244 pi. de capacité, ayant 18 po. de hauteur; l'autre de 72 pi. considérée comme prismatique, ayant pour base des triangles verticaux-longitudinaux d'un pied de hauteur: la distance du centre de gravité à la surface supérieure du lest de fer est, pour le cône, $\frac{1}{2} \times 18 \text{ po.} = 4 \text{ po. } \frac{1}{2}$; & pour le prisme, $\frac{1}{2} \times 1 \text{ pied} = 4 \text{ po.}$

$$\frac{244 \text{ p. c} \times 4 \text{ po. } \frac{1}{2} + 72 \text{ p. c} \times 4 \text{ po.}}{244 \text{ p. c} + 72 \text{ p. c.}} = 0 \text{ pi. } 4 \text{ po. } 4 \text{ lig. } \frac{1}{2}$$

Le centre de gravité du lest de fer sera donc en-dessous de son plan supérieur, de la quantité de... 0 4 4 $\frac{1}{2}$

Ce plan supérieur est au-dessous de la quatrième tranche de..... 1 6 0

Les quatre tranches supérieures ont ensemble de hauteur..... 8 0 0

La première tranche est au-dessous de la ligne d'eau en charge de..... 0 11 0

Moment du lest de fer par rapport à la flottaison, $69 \times$ 10 9 4

Ll 2

Mais il faut rapporter la distance au-dessous de la quille, & la réduire en mètres. Le tirant d'eau moyen a 6 pi. de batterie, étant de 14 pi. 9 po. 6 li. ; cette distance fera $(14 \text{ pi. } 9 \text{ po. } 6 \text{ li.} - 10 \text{ pi. } 9 \text{ po. } 4 \text{ li. } \frac{1}{2}) \times 0,325 = 1,302$ mètres ; & le moment sera $= 69 \times 1,302 \text{ mètres} = 89,838$.

2°. *Recherche du Moment du Lest de pierre.*

Le lest de pierre occupe une tranche au-dessus de celui de fer, de 11 po. de hauteur (p. 53, li. 6.) ; vous en avez les plans supérieur & inférieur, savoir (Tableau VIII), 67 pi. pour la partie variable de la section supérieure, & 38 pi. pour l'inférieure, y compris les restitutions des 9 po. par ordonnées. Les considérant comme base de trapèze, vous aurez la distance du centre de gravité à la section

$$\text{supérieure} = \frac{1}{3} \times 11 \text{ po.} \times \frac{67 \text{ pi.} + 2 \times 38 \text{ pi.}}{67 \text{ pi.} + 38 \text{ pi.}} = 5 \text{ pouces}$$

(Méch. 279.)

Ajoutez à cette quantité de..... 0 pi. 5 po. 0 li.

La distance de ce plan supérieur à la quatrième tranche..... 0 7 0

Les quatre tranches supérieures..... 8 0 0

La distance de la première tranche à la ligne d'eau..... 0 11 0

Moment du lest de pierre par rapport à la flottaison, $41 \times \dots\dots\dots 9 \ 11 \ 0$

Mais conformément à l'observation faite au lest de fer, le moment sera $41 \times (14 \text{ pi. } 9 \text{ po. } 6 \text{ li.} - 9 \text{ pi. } 1 \text{ po.}) \times 0,325 = 64,944$, par rapport au dessous de la quille, & en mètre.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 169

3°. Recherche du Moment de la charge.

L'emplacement doit être considéré en trois parties;

S A V O I R :

1°. La petite tranche en-dessous de la quatrième tranche ayant de hauteur.....	0 pi. 7 po. 0 li.
2°. Les tranches troisième & quatrième.	4 0 0
3°. La petite tranche au-dessus de la troisième ayant de hauteur.....	0 6 0
	5 1 0

Car, avec les 1 pi. 6 po. de hauteur du lest
de fer, & 11 po. de lest de pierre, en tout.

On a la hauteur trouvée (p. 54, li. 3.)
de la charge.....

Considérant toujours la petite tranche de 7 po. de hau-
teur comme un trapèze ayant pour facteur variable de ses
bases supérieure & inférieure 83 & 67 (Tableau VIII), vous
aurez la distance de son centre de gravité à la section su-
périeure $= \frac{1}{3} \times 7 \times \frac{83 + 1 \times 67}{83 + 67} = 3 \text{ po. } 4 \text{ lig. (Méch. 179).}$

Et pour le rapporter à la flottaison, ajou-
tez à ces.....

Hauteur ensemble des quatre tranches.	8 0 0
Distance de la première tranche à la ligne d'eau.....	0 11 0

Distance du centre de la petite tranche inférieure à la flottaison.....	9 2 4
--	-------

Continuant à considérer les petites tranches comme
trapèze, ayant pour celle supérieure de 6 po. de hauteur, les
facteurs variables des bases 170 pi. 5 po. 4 lig. & 159 pi. 9 po.

9 lig. (Tableau VIII), ou en nombre rond 170 & 160, on aura la distance du centre de gravité à la supérieure

$$= \frac{1}{5} \times 6 \text{ po.} \times \frac{170 \text{ pi.} + 1 \times 160 \text{ pi.}}{170 \text{ pi.} + 160 \text{ pi.}} = 3 \text{ po. foibles.}$$

Et pour le rapporter à la flottaison, ajoutez à ces.

0 pi. 3 po. 0 li.

Considérant que cette petite tranche est prise sur la seconde, à laquelle il reste de hauteur 1 pi. 6 po., cette quantité..

1 6 0

Hauteur de la première tranche. . . .

2 0 0

Distance de cette première tranche à la ligne d'eau.

0 11 0

Distance du centre de gravité de la petite tranche supérieure à la flottaison. . . .

4 8 0

Quant aux tranches troisième & quatrième, il faut les calculer comme à l'ordinaire, au moyen des plans supérieurs & inférieur, & de l'intermédiaire ou de leurs facteurs variables 160 pi., 127 pi., 83 pi. en nombres ronds (Tableau VII).

$$\frac{\frac{1}{2} \times 160 \text{ pi.} + 1 \times 127 \text{ pi.} + \frac{1}{2} \times 83 \text{ pi.}}{160 \text{ pi.} + 127 \text{ pi.} + 83 \text{ pi.}} =$$

pi. po. lig.
1 9 7

Hauteur des tranches première & deux.

4 0 0

Distance de la première à la ligne d'eau.

0 11 0

Distance du centre de gravité des deux principales tranches à la flottaison.

6 8 7

Pour avoir la position en hauteur du centre de gravité du solide, composée de ces trois parties, ou de la charge, divisons la somme des momens de chacune de ses trois parties, comptant les 3^e. & 4^e. tranches pour une, par la somme des dites trois parties, que nous trouvons (pag. 266), ainsi :

$$\frac{1341 \text{ pi.} \times 8 \text{ po.} \times 7 \text{ lig.} + 8139 \text{ pi.} \times 4 \text{ po.} \times 6 \text{ lig.} + 713 \text{ pi.} \times 2 \text{ po.} \times 2 \text{ lig.}}{1341 \text{ pi.} \times 8 \text{ po.} \times 7 \text{ lig.} + 8139 \text{ pi.} \times 4 \text{ po.} \times 6 \text{ lig.} + 713 \text{ pi.} \times 2 \text{ po.} \times 2 \text{ lig.}}$$

$$= 6 \text{ pi.} \quad 7 \text{ po.} \quad 5 \text{ lig.}$$

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 271

Moment de la charge 10194 pi. 3 po. 3 lig. ou 200 tonneaux $\times$ 6 pi. 7 po. 5 lig. (par rapport à la flottaison.)

Mais toujours en conformité de l'observation (p. 268, l. 3), ce sera 200 $\times$ (14 pi. 9 po. 6 lig. — 6 pi. 7 po. 5 lig.), $\times$ 0,325 = 531, par rapport au dessous de la quille : la distance en mètre.

CHAPITRE TROISIÈME.

Du Poids & du Centre de gravité de l'Arillerie.

IL faut rechercher la distance du centre de gravité du canon sur son affût pour chaque calibre, au plan sur lequel portent les roues ou à la plate-forme. On a trouvé quelle étoit les $\frac{21}{14}$ de la plus grande hauteur de l'affût, y compris les roues (*) (a) : c'est ce qu'il convient de vérifier. Pour cela on peut avoir recours aux mots *AFFÛT de bord & CANON*, où on trouvera tout ce qui est nécessaire pour faire des projections de canons montés sur leurs affûts : on s'aidera, si l'on veut, des figures qui y sont indiquées. Ces projections suffiront pour la recherche du centre de gravité d'affûts & de canons; l'opération pour l'affût ne peut souffrir aucune difficulté; les fers y étant employés à-peu-près de manière à ne pas en changer le centre de gravité de figure. Quant au canon, il est posé dans l'encastrement des tourillons; le centre desdits tourillons a l'à-plomb du centre d'essieu; ou, plus exactement, l'axe des tourillons dans un plan perpendiculaire à celui sur lequel posent les roues : ledit plan perpendiculaire, tangent au-dedans des museaux de l'essieu de l'avant.

(*) La Note (a), ainsi que les suivantes, se trouveront à la fin du Discours.

Son centre de gravité en hauteur paroîtroit devoir être dans l'axe ; cependant en entrant en considération des tourillons dont l'axe particulier est en-dessous de l'axe du canon d'une quantité égale au rayon desdits tourillons , le centre de gravité de la pièce en sera plus bas , mais peu sensiblement.

A cette distance de $\frac{1}{10}$ de la hauteur de l'affût , plus l'épaisseur du bordage du pont , on a imaginé une parallèle à la ligne du pont ; dans cette ligne gisent les centres de gravité des pièces ; & comme ils sont , ou censés être , distribués uniformément , le centre de gravité de système ou de la batterie est celui de cette ligne ; la considérant comme un arc de cercle , connoissant la longueur du pont & sa tonture , on aura ce centre de gravité en la traitant comme on a traité les lignes du bouge des baux. On a trouvé qu'il est sur sa flèche à une distance de la courbe de $\frac{7}{100}$ de cette flèche (b) : c'est aussi à vérifier. Pour une tonture donnée par la méthode de M. Olivier (page 109 du premier Tome) , on a eu $\frac{1}{1000}$; ce qui s'accorde singulièrement.

La position du centre de gravité sur la longueur de la pièce ne nous intéresse pas pour le présent ; mais comme il est nécessaire de l'avoir pour plusieurs déterminations importantes , par exemple , pour trouver l'inclinaison qui résulteroit de la position des canons à bout de bragues d'un côté , au sabord de l'autre , nous ne croyons pas devoir quitter ce sujet sans en parler ; elle peut être trouvée facilement , si l'on se permet de la considérer comme un cône tronqué , dont la petite base auroit de diamètre les $\frac{1}{2}$ de la grande ; ce qui est conforme à la vérité à peu de

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 273

de chose près; alors faisant le diamètre à la culasse = $n C$, C étant le calibre de la pièce, & sa longueur = $m C$, on aura la solidité du canon en le considérant comme massif = $\frac{1}{14} \times \frac{1}{12} \times m C \times n^3 C^3$, & la distance de son centre de gravité à la section de la culasse & de sa plate-bande = $\frac{1}{16} \times m C$; ce qui sera démontré (p. 277, l. 11, & p. 278, l. 26). Maintenant il faut avoir égard à l'âme, qui a la valeur d'un calibre de moins de longueur, que celle de la pièce, de la section de la culasse à la tranche; sa solidité sera donc $\frac{1}{14} (m C - C) C^3 = \frac{1}{14} (m C^3 - C^3)$; $\frac{1}{14}$ étant un facteur constant de toutes les solidités & momens, on peut en faire abstraction jusqu'à la fin du calcul; & au lieu d'y employer la distance de centre de gravité à la section de culasse, il sera plus commode de prendre celle à la tranche, qui sera pour le canon non foré = $\frac{4}{7} m C$, & pour l'âme $\frac{1}{2} (m C - C)$. Donc pour avoir la distance du centre de gravité du canon foré à sa tranche, il faudra faire cette équation :

$$\frac{10}{17} m C \times n^3 C^3 \times \frac{4}{7} m C = C^3 \times (m C - C) \times \frac{1}{2} (m C - C) + (\frac{10}{17} m C \times n^3 C^3 - (m C - C) C^3) \times x.$$

Réduisant & faisant le calcul numérique, on aura :

$$x = \frac{0,398148 \times m^2 \times n^3 - 0,5 \times m^2 + m - 0,5}{0,703704 \times m \times n^3 - m + 1} \times C$$

Faisant l'application au canon de 12, dont la longueur est 7,5 pieds (*Voyez* toujours l'Encyclopédie Maritime), le calibre de la pièce 4 po. 5 li. 9 points, ou 0,37325 pi.; l'épaisseur de la matière à la culasse $\frac{1}{10} C$, par conséquent le diamètre = $(\frac{1}{10} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15}) C = \frac{48}{150} C = 3,4 \times C$, on aura :

Tom. II.

Mm

$$m = \frac{7,5}{0,17325} = 20,093 \text{ \& } n = 3,4; \text{ d'où } x = 0,37325 \times \\ 0,398148 \times 20,093^3 \times 3,4^3 - 0,5 \times 20,093^3 + 20,093 - 0,5 \\ \frac{0,703704 \times 20,093 \times 3,4^3 - 20,093 + 1}{} = 4,33353.$$

Les manœuvres & ustensiles de l'artillerie étant des objets très-mobiles, on a jugé qu'on en pouvoit placer le centre de gravité dans celui du canon sur son affût; on a trouvé que leur poids est le quart de celui de l'affût, au moyen de celui des ustensiles, & des dimensions des manœuvres avec la méthode pour en procurer aussi le poids, qu'on trouve au mot *Canonnage*, & dans ma traduction de Chapman (page 164, ligne 37).

Sur ces données faisons l'application à la batterie de douze de notre frégate, dont les dimensions nécessaires pour notre calcul sont:

Longueur du pont de dedans en dedans.. 134 pi. 0 0

Creux sur quille. }	Arrière.....	20	0	6
	Milieu.....	17	10	6
	Avant.....	19	8	6

$$\frac{1}{2} \times (20 \text{ pi. } 0 \text{ po. } 6 \text{ li.} + 19 \text{ pi. } 8 \text{ po. } 6 \text{ li.}) - 17 \text{ pi. } 10 \text{ po. } 6 \text{ li.} \\ = 2 \text{ pieds.}$$

Poids du canon de 12..... 3278

Idem de l'affût..... 547

Idem du gréement & ustensiles,

$$\frac{1}{4} \times 547 = \dots \dots \dots 137$$

3962

$$\times 16 = 103012$$

ou bien 51,506 tonneaux.

La hauteur de l'affût doit être égale à celle du feuillet au-dessus du bordage, plus les $\frac{2}{3}$ de la hauteur du sabord

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 275

(Voyez *Affût, Sabord*); par conséquent pour le canon de 12 : hauteur d'affût, y compris les roues, 1 pi. 6 po. $\frac{1}{2}$ $\times$ (2 pi. 3 po.) = 2 pi. 4 po. 9 lig., ou 2,396 pi.

Hauteur du centre de gravité $\frac{11}{14} \times 2,396 = 2,296$

Ainsi les centres de gravité des canons sont répartis uniformément sur une courbe en arc de cercle de 134 pieds de corde, & relativement aux différens creux, de deux pieds de flèche (page 274, ligne 19), laquelle courbe est au-dessus de la ligne du pont de 2,296 pieds, plus 0,250 d'épaisseur du bordage du pont; en tout 2,546.

En supposant que le centre de gravité de cette courbe soit aux $\frac{79}{100}$ de la flèche de 2 pieds au-dessus de l'origine de cette flèche, on aura à cet égard..... 0,790 pi.

Hauteur de la ligne des centres de gravité	
au-dessus de celle du pont.....	2,546

3,336

Creux au milieu, 17 pi. 10 po. 6 li. ou....	17,875
---	--------

Distance du centre de gravité de la batterie

au-dessus de la quille.....	21,211
-----------------------------	--------

<i>Idem</i> au-dessous de cette quille de 14 po. ou	1,166
---	-------

22,377

Poids & momens de cette batterie, 51,506 tonneaux $\times$ 22,377 pieds, ou pour la distance en mètres, 51,506 tonneaux $\times$ 7,269 mètres = 374,297.

Par un calcul analogue, on trouve les poids & momens de la batterie des gaillards être de 15,141 $\times$ 27,89 pi., ou la distance en mètre 15,141 $\times$ 9,061 mètres: = 137,1923.

Il y auroit bien quelque chose à dire sur la considéra-

M m 2

tion de la batterie des gaillards comme prolongée de long en long : elle fait baisser le centre de gravité ; mais il faut faire attention que celle de 12, considérée aussi comme répartie sur toute la longueur, laisse cependant sans être garni un assez grand espace de l'arrière, & un plus grand encore de l'avant ; d'où il résulte que notre supposition exhausse son centre de gravité, de manière à faire compensation, d'autant que le poids du canon à cette batterie est plus du double de celui de six (c).

CHAPITRE QUATRIÈME.

Du Poids & du Centre de gravité des Mâts & Vergues, & accessoires, comme Voiles, Gréement, Chaînes de Haubans.

Nous considérons d'abord le mât en général, ensuite celui cerclé en fer comme le sont les mâts majeurs des vaisseaux & frégates ; enfin nous parlons des vergues dont la figure symétrique détermine le centre de gravité au milieu de leur grand axe, nous laissant seulement à faire la recherche de leurs solidités & poids.

I.

Du Poids & du Centre de gravité des Mâts.

1°. *Du Poids des Mâts.*

Pour simplifier, nous considérons les mâts comme des cônes tronqués, dont le diamètre de la petite base est les $\frac{2}{3}$ du grand. Le petit diamètre pour la haute mâture n'est pas les deux tiers du grand ; mais cette inexactitude est compensée par les jumelles, les tons, jottereaux, chou-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 277

quers, &c. & la forme ellipsoïde des mâts à laquelle nous n'avons pas égard.

Pour en avoir la solidité, faisons la longueur du tronc de cône = L ; le grand diamètre = D ; par conséquent le petit diamètre = $\frac{1}{3} D$.

Nous aurons au moyen de ce tronc, la longueur totale du cône auquel il appartient, par cette proportion :

$$D - \frac{1}{3} D : L :: D : \frac{L \times D}{D - \frac{1}{3} D} = \frac{L \times D}{\frac{2}{3} D} = 3 L.$$

Et nous aurons la solidité par cette autre proportion, supposant le rapport du diamètre à la circonférence $7 : 22$, = $\frac{11}{14} (D^2 \times L - \frac{1}{3} D^2 \times \frac{1}{3} L) = \frac{11}{14} ((1 - \frac{1}{9}) D^2 L) = \frac{11}{14} \times \frac{8}{9} D^2 L = \frac{11}{13\frac{1}{2}} L D^2 = N = 0,25734551 \times L D^2$.

Nous aurons enfin le poids, supposant que le pied cubique de sapin pèse 38,113 livres poids de marc, d'après le rapport 0,55 : 1,03 de cette sorte de bois à l'eau de mer (Voyez *Pesanteur*), au pied cube de laquelle on attribue le poids de 17,375 (d): nous aurons, dis-je, ce poids du mât en multipliant la solidité trouvée par ce nombre, & on aura :

$$38,113 \times \frac{11}{13\frac{1}{2}} \times L \times D^2 = 21,07306 \times L \times D^2 = N 1,3237276 \times L \times D^2.$$

2°. *Du poids des Cercles de Mâts, & de ce qu'il résulte de cette addition aux Mâts majeurs.*

Nous établissons que les cercles de mâts sont distribués de trois pieds en trois pieds; ainsi la longueur du mât en pied étant = L , le nombre de cercle sera un tiers L .

La largeur des bandes de fer dont ils sont formés est assez constamment de 3 pouces ou 0,250 pieds, & son épaisseur 4 lig. ou 0,028 pi.

Le pied cube du fer a été trouvé de 529,77 livres, par une opération analogue à celle faite pour se procurer le poids du bois de sapin.

Delà le poids de la garniture de cercles d'un mât dont le grand diamètre = D ferâ :

$$\frac{1}{2} L \times \frac{1}{2} \times \frac{D + \frac{1}{2} D}{2} \times 0,25 \times 0,028 \times 529,77 = 3,23748 \times L \times D.$$

Ainsi la longueur & le grand diamètre du mât étant donnés, le facteur du produit de ces deux dimensions pour avoir le poids des cercles en liv. poids de marc, fera 3,23748 ($N 0,5102076$), & ce poids fera à ajouter à celui du mât.

3°. Du Centre de gravité des Mâts.

Quant à ce centre de gravité, considérons que nous avons :

Pour la solidité du cône total $\frac{11}{14} \times L D^3$.

Pour celle du cône retranché $\frac{11}{14} \times \frac{8}{27} L D^3$.

Pour celle du tronc du cône $\frac{11}{14} \times \frac{19}{27} \times L D^3$.

Que la distance du centre de gravité à la grande base :

Pour le cône total en = $\frac{1}{4} L$.

Pour le cône retranché = $\frac{1}{4} L + L = \frac{5}{4} L$.

Ainsi, appelant x cette distance pour le tronc du cône, on a cette équation des momens rapportés à la grande base :

$$\frac{11}{14} \times \frac{1}{4} L^4 D^3 = \frac{11}{14} \left(\frac{1}{4} \times \frac{8}{27} L^4 D^3 + x \times \frac{19}{27} L^4 D^3 \right).$$

Divisant de part & d'autre par $\frac{11}{14} \times L D^3$, transposant & réduisant les fractions au même dénominateur, on aura $x L = \frac{11}{27} L$; ainsi le centre de gravité du mât est à $\frac{11}{27} = (N - 0,3622997$ ou $N 1,6377003)$ de sa longueur à l'égard de la grande base ou de son pied (environ $\frac{11}{27}$ ou $\frac{1}{3}$).

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 279

Pour le centre de gravité des mâts cerclés, les cercles étant distribués uniformément le long du mât, cette addition ne le fera pas changer sensiblement; il demeurera aux $\frac{11}{16}$ de son pied.

4°. Exemple de calcul pour la détermination du poids du Mât cerclé & de son Centre de gravité.

Prenons pour cet exemple le grand mât de la frégate, lequel a 84 pieds de longueur, & 2 pieds 2 pouces de diamètre ou 2,167.

Pour le Poids.

Logarithme 84.....	= 1,9242793
2,167.....	0,3358589
2,167.....	0,3358589
Logarithme du facteur constant pour avoir le poids du mât (pag. 277, lig. 20).	1,3237276
Poids du mât 8312,37 liv.....	<u>3,9197237</u>

Pour le Centre de gravité.

Logarithme 84.....	= 1,9242793
Logarithme du facteur constant pour avoir le centre de gravité (pag. 278, lig. 26).	<u>— 0,3621997</u>
Distance du centre de gravité au pied 36,4737.....	<u>1,5619796</u>

Pour le Poids des Cercles.

Logarithme	84.....	= 1,9242793
	2,167.....	0,3358589
	3,23748 facteur constant	
	(page 278, ligne 10).	0,5102076
Poids des cercles	589,313..	= 2,7703458
Poids des mâts	8312,37	
	8901,683.	

I I.

Du Poids des Vergues.

Le petit diamètre des vergues étant estimé les deux tiers du grand, le facteur constant $N_{1,3237276}$ du carré du grand diamètre (p. 277, li. 20) multiplié par la longueur, pour avoir le poids du mât, servira aussi pour avoir celui de la vergue.

Le petit diamètre de la vergue est beaucoup moindre que les deux tiers du grand ; mais nous faisons abstraction des bout-dehors, de leurs cercles ; cela fait une assez juste compensation. On se procurera le poids des cercles des basses vergues au moyen de l'opération que nous avons prescrite pour les mâts.

I I I.

Du Centre de gravité de système de la Mâture, Gréement qui lui appartient, & de la Voilure.

Il faut faire un plan à petit point du vertical-longitudinal semblable à celui de la Planche VII, page 62, de ma traduction de Chapman, mais en y ajoutant les œuvres vives ; y placer exactement le trait de la carlingue pour avoir

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 281

avoir l'emplacement des pieds des bas mâts : celui d'artimon repose ordinairement sur le faux-pont ; il n'en est pas de même ici : vous distribuez sur ce plan les mâts suivant le devis , mais en en traçant seulement les axes ; faisant reposer les pieds des bas mâts sur leurs carlingues ; faisant recouvrir les mâts supérieurs suivant le ton de ceux auxquels ils sont adaptés , & les mettant de l'avant au moins de la somme des demi-diamètres des deux mâts unis ensemble.

Pour cela faire , voici les proportions & la distribution des mâts de notre frégate.

Proportion de la Mâture de la Frégate.

	Longueurs.	Diamètres.	Tons.
	pi.	po.	pi.
Grand Mât.....	84	26	9 $\frac{1}{2}$
Misaine.....	78	25	9
Beaupré.....	50	25	0
Artimon. (Il va dans la cale).....	61	16 $\frac{1}{2}$	7
Grand & petit Mât de Hune.....	52	15	5 $\frac{1}{2}$
Grand Perroquet.....	38	7 $\frac{1}{2}$	11 flèche.
Petit Perroquet.....	36	7 $\frac{1}{2}$	10 <i>idem.</i>
Perroquet de Fougue.....	52	10 $\frac{1}{2}$	6 <i>idem.</i>
Bâton de Pavillon.....	34	8	0
Bâton de Foc.....	38	10 $\frac{1}{2}$	0
Grande Vergue.....	78 $\frac{1}{2}$	17	7 bours.
Vergue de Misaine.....	71 $\frac{1}{2}$	16	6
— d'Artimon.....	84	12 $\frac{1}{2}$	0
— de Civadière.....	51	11	6
— de Fausse-Civadière.....	35	6	3
— de grand Hunier.....	56	12 $\frac{1}{2}$	7

Tom. II.

N n

	Longueurs.	Diamètres.	Bouts.
	pl.	po.	pi.
Vergue de petit Hunier.....	54	11 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
— de grand Perroquet.....	36	6 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{2}$
— de petit Perroquet	34	5 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{2}$
— Sèche.....	50	10 $\frac{1}{2}$	6
— de Perroquet de Fougue.....	38	6 $\frac{1}{2}$	5
— de Péruche au-dessus du Perro-			
quet de Fougue.....	18	4	3
Grands bouts-dehors.....	34	7 $\frac{1}{4}$	
— de Misaine.....	32	7 $\frac{1}{4}$	
Tangon de Gaillard d'avant.....	50	10	
Arc-Boutans ferrés.....	38	8	
Vergues à l'angloise pour Bonnettes			
de grandes Vergues.....	26	6 $\frac{1}{2}$	
— de Misaine.....	24	6	

Distribution des Mâts majeurs considérés dans leurs axes.

Distance au plan passant par le faux 8 arrière..	du mât d'artimon.	24 pi.	6 po.	6 l.
	du grand mât....	57	5	0
	du mât de misaine.	116	0	0

Position du Beaupré.

Il porte sur l'étrave, à une distance d'une prolongée du dessous de la quille, prise à son intersection avec la rablure de ladite étrave, de..... 25 pi.

Il fait avec ladite quille un angle de 31 degrés.

Son pied est à une distance de l'axe du mât de misaine, de..... 2 pi.

Sur l'axe de chaque mât vous contre-marquez son centre de gravité.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 283

C'est d'après un dessin ou plan pareil, & le calcul de chaque mât, suivant le procédé que nous avons employé pour le grand, que l'on a dressé le Tableau IX, d'où résulte la position du centre de gravité en question.

Comme on suppose les voiles ferrées, & qu'elles pèsent un tiers du poids des vergues, leur centre de gravité sera confondu avec celui desdites vergues. Cependant les voiles enverguées ne pèsent guère que le cinquième de leur vergue respective ; mais une partie des autres sont ferrées sur les hunes, sur les barres, en sorte que leur centre de gravité demeure sensiblement dans celui des vergues.

Le rapport que l'on établit ici, du poids des voiles à celui des vergues, suppose qu'on en a fait le calcul : c'est aussi un objet à vérifier. Pour cet effet on peut se servir des petites Tables en notes, pages 169 & 170 de notre Traduction du Traité de Construction de Chapman ; on y trouve l'espèce de toile à employer pour chaque voile, par rang de bâtiment ; le poids du pied carré par espèce. On en aura les dimensions ; savoir, les largeurs par l'envergure, & la bordure qui est pour les voiles hautes l'envergure de la vergue inférieure. Quant aux basses voiles, ce sont à-peu-près des rectangles. Voilà pour les voiles en vergue. Quant aux focs & voiles d'étai, ils sont presque tous à-peu-près des triangles rectangles, dont chaque étai respectif est l'hypothénuse, le côté inférieur la base. On aura les hauteurs des uns & des autres ; savoir, des voiles en vergue : pour les voiles hautes, par la distance entre les vergues supposées guindées jusqu'à une distance en dessous du capelage

égale à la longueur du ton ou tenon du mât : pour les voiles basses, par la hauteur de la vergue au-dessus des platbords : enfin, des focs & voiles d'étai, au moyen du troisième côté du triangle ; la grande voile d'étai est trapézoïde ; il en faut faire un dessin au trait : il est bon de faire celui de toutes : on pourra pour cela consulter les Planches 141 à 146 de notre Encyclopédie, particulièrement la dernière.

Séparant les manœuvres du bâtiment en deux parties, savoir : 1°. le gréement servant actuellement aux mâts, vergues & voiles ; 2°. les câbles, grelins, manœuvres de rechange, on a trouvé convenable de faire entrer la première partie dans le système de la mâture ; on peut prendre les poids des unes & des autres dans le second tome du Traité du Gréement de M. *Lefcalier* ; si on veut le vérifier, on trouvera tout ce qu'il faut pour cela faire, dans notre Traduction de Chapman, en note, page 164 & suivantes ; sur le dessin de mâture on se procurera facilement les longueurs de manœuvres.

Nous nous sommes servi pour notre frégate, de la Table de M. *Lefcalier*, page 28 & suivantes : d'après cette Table nous avons dressé le Tableau particulier X, où nous avons fait la répartition du gréement de la mâture par mâts, ce qui sera utile pour se procurer la position du centre de gravité à un plan vertical-latitudinal ; alors on ajoute le poids de chaque portion de gréement à son mât respectif.

Notre objet actuel étant d'en avoir seulement la hauteur, comme on ne peut pas songer à faire le moment de chaque manœuvre, nous nous sommes livrés à diffé-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 185

rentes considérations qui nous ont conduit à le confondre avec celui de la mâture. En effet,

1°. Les manœuvres sont proportionnées aux mâts & vergues.

2°. Si elles sont plutôt cylindriques que coniques, les haubans, galhaubans, étais, se replient à leurs extrémités inférieures sur une partie de la longueur; les haubans de hunes sont arrêtés sur des lattes en fer.

3°. Quant à la considération du centre de gravité du grand mât, dont la distance se rapporte à son pied, tandis que les haubans n'aboutissent qu'un peu au-dessous des plat-bords, on trouve compensation & au-delà, en y comprenant les chaînes de haubans, & ce surcroît de compensation peut aller pour ce qui y manque dans les hauts.

On a trouvé que ces chaînes de haubans pesoient environ les $\frac{1}{2}$ du poids des bas mâts sans les cercles, d'après le calcul ci-après pour le grand :

Ces chaînes, pour notre frégate, ont environ 8 pieds : avec le double 16 pieds; mettons 20 pieds, à cause de la garniture du cap-mouton & la bride; il y en a 9 par bord, ou 18 en tout; $18 \times 20 \text{ pi.} = 360 \text{ pi.}$: elles ont 6 po. de tour; ce qui produit (en employant toujours pour poids du pied cube du fer 529,77 l.) 3795,05 l. : à-peu-près les $\frac{1}{2}$ du poids du grand mât : on emploie donc ce rapport.

Quand il sera question de rechercher le centre de gravité par rapport à un plan vertical-latitudinal, on pourra supposer celui des manœuvres, vergues & voiles, comme celui des mâts dans l'axe respectif de leurs mâts : les vergues, & encore plus les voiles, sont de l'avant ;

mais le gréement portant plus de l'arrière, il y a au moins compensation. On considère les mâts comme à-plomb, quoiqu'on donne ordinairement au mât d'artimon, & quelquefois au grand mât, un peu d'inclinaison vers l'arrière. Comme cet usage est fort systématique, on n'y a pas égard.

Les basses vergues sont censées en dessous de la hune, d'une quantité égale à la longueur du ton ; les autres vergues sont censées amenées sur le ton.

Au poids de chaque vergue vous ajoutez celui de la voile que l'on regarde comme serrée : on a dit qu'elle pesoit le tiers de la vergue ; ou bien vous vous procurez le poids & le moment des voiles en prenant le tiers de la somme du poids & du moment des vergues, comme on a fait Tableau IX.

Au moyen de quoi vous avez une somme des momens des mâts, gréement qui leur appartient particulièrement, chaînes de haubans, vergues & voiles, & la somme de leur poids, qui serviront à déterminer le centre de gravité de système : c'est le résultat du Tableau IX, $41,469 \text{ tonneaux} \times 53,8501 = 2233,11$.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Du Poids & du Centre de gravité des Hunes, Barres & Accessoires.

UNE hune est une plate-forme en sapin, à tête de mât, établie sur des barres de chêne, & liée par des taquets & une guérite aussi en chêne.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 287

Sa largeur est à-peu-près la demi-largeur du Bâtiment ; sa longueur est un peu moindre ; aujourd'hui on la diminue même de manière qu'elle n'est à sa largeur que dans le rapport de 11 à 16 ; cependant nous la considérons comme carrée , & nous n'avons pas d'égard à l'arrondissement de ses angles pour compenser le poids des chandeliers , lifles , bastingages , pierriers , dont nous ferons abstraction.

Nous avons trouvé que pour avoir son poids , il falloit multiplier la surface par $\frac{1}{16}$ de son côté , & le produit par 80. Pour nous procurer ce résultat , nous nous sommes attachés à la grande hune de notre frégate. Si l'on veut nous suivre & nous vérifier , il faut avoir sous les yeux les mots *Mâts , Hunes , Barres* , & le Traité de Mâture de M. Forfait ; la hune porte sur deux traversins , ayant ensemble pour largeur $\frac{1}{14}$ de celle de la hune , & chacun autant de hauteur ; les supposant rescieés en feuilles de manière à garnir en plein la hune , l'épaisseur de chaque feuille ne sera que $\frac{1}{14 \times 14}$ de la largeur de la

hune de 16 pi. ; $\frac{1}{14} \times 16$ pi. = 11 lig. ; les traversins ont les mêmes dimensions , mais il y en a au moins trois ; l'épaisseur réduite en sera donc 16 à 17 lig. : ensemble 2 po. 4 li.

La hune a 18 li. d'épaisseur , qu'il faut d'abord réduire à 9 li. pour la comprendre dans le calcul du chêne , que nous estimons à 80 liv. le pied cube à cause du fer : on y ajoute les taquets ; ils sont en chêne ; il y en a 24 , c'est-à-dire à-peu-près 6 de l'avant & 6 de l'arrière , 6 à tribord & 6 à babord ; ils ont 27 li. sur le droit ; aussi la quantité de feuilles pour que ceux , par exemple , de l'avant à l'arrière

garnissent en plein, sera $= \frac{16 \text{ pi.}}{6 \times 17 \text{ li.}}$ laquelle quantité est le diviseur de la hauteur moyenne 4 po. des taquets : en doublant le quotient on aura le multiplicateur de la surface de la hune, qui donnera pour produit la solidité des taquets. Ce multiplicateur est donc de $2 \times \frac{6 \times 17 \text{ lig.} \times 4 \text{ po.}}{16 \text{ pi.}} = 0,0468$ ou 6 li. $\frac{1}{2}$; avec les neuf lignes de la hune on aura 15 lig. $\frac{1}{2}$. Mais il y a à soustraire pour le trou du chat $= 5,5$, si l'on veut $6 = 36$ de la surface de la hune $16 \times 16 = 256$: environ $\frac{1}{5}$ de cette surface; il reviendra au même de soustraire ce septième du multiplicateur, c'est-à-dire qu'on aura pour multiplicateur $15 \frac{1}{2} - \frac{1}{7} \times 15 \frac{1}{2} = 13 \frac{1}{2}$.

Reste la guérite; elle garnit trois côtés, chacun de 16 pi. de longueur environ; elle a 7 po. de largeur; c'est comme si elle ne garnissoit qu'une longueur avec 21 po. de largeur : donc $\frac{16 \text{ pi.}}{21 \text{ po.}}$ sera le diviseur de l'épaisseur 2 po. de ladite guérite, & on aura $\frac{21 \text{ po.} \times 2 \text{ po.}}{16 \text{ pi.}} = 0,028 \text{ pi. ou } 4 \text{ lig.}$

Récapitulation.

Barres.....	2 po. 4 li.	} 3 po. 9 lig. $\frac{1}{4} = 0,315 \text{ pi.}$
Hunes & taquets. 1	1 $\frac{1}{2}$	
Guérite.....	0 4	

= Le facteur de la surface de la hune 16 pi. pour avoir sa solidité.

$\frac{1}{10}$ du côté auroit donné 0,32 au lieu de 0,315 : différence peu sensible dans un pareil calcul: $0,315 \text{ pi.} \times 16 \text{ pi.} \times 80 =$

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 289

80 = 6451,2 liv. ou 3,2256 tonneaux ou 3 tonneaux $\frac{1}{2}$ pour le poids de la grande hune.

La hune du mât de misaine en diffère peu, les mâts de hunes étant égaux : mettons 3 tonneaux.

La hune du mât d'artimon est les deux tiers des hunes des mâts majeurs (*Voyez* toujours notre Encyclopédie) : portons-la à deux tonneaux.

On y voit que les traversins des croisettes de perroquet ont de longueur les $\frac{1}{11}$ de ceux des bas mâts; d'où on conclut que la solidité de cet assemblage des barres doit avoir de rapport avec celui des mâts majeurs ($\frac{1}{11}$)³; il faut observer qu'il n'y a pas de plate-forme sur ces croisettes; ainsi la proportion doit être :

$$12^3 : 5^3 :: \frac{80}{2000} \times 16^3 \text{ pi.} \times 2 \text{ po. 4 lig.} : \frac{80}{2000} \times \frac{5^3 \times 16^3 \text{ pi.} \times 2 \text{ po. 4 lig.}}{12^3}$$

= 0,1459 tonneaux pour chacun des perroquets.

Le facteur 2 po. 4 lig. (page 288, ligne 19), pour l'épaisseur seule des barres, est à l'épaisseur totale de la hune, comme 2 po. 4 lig. ou 0,195 pi. à 0,315 pi. = $\frac{3}{4}$; ainsi généralement, faisant le côté de la hune = C, l'expression du 3^e. terme sera :

$$\frac{80}{2000} \times C^3 \times \frac{28}{45} \times \frac{1}{50} \times C = \frac{224}{450000} \times C^3;$$

$$\text{\& le 4^e. terme} = \frac{5^3}{12^3} \times \frac{224}{450000} \times C^3 =$$

$$= 0,000034593 \times C^3 = C^3 \times N \ 5,5389960.$$

Les hunes & barres sont placées au-dessus du centre de gravité de leur mât respectif des $\frac{41}{76}$ (*Voyez* pag. 278, lig. 25), ou $\frac{4}{7}$ pour $\frac{44}{77}$ de la longueur du mât, moins le ton, comme on le voit dans la Table ci-après.

Tom. II.

O o

DÉTERMINATION de la distance du Centre de gravité des Hunes & Barres, par rapport au plan horizontal passant par le dessous de la Quille, avec leurs Poids & Momens.

Désignation des Hunes & Barres.	Long- ueur des Mâts.	$\frac{4}{7}$	Ton.	Restant.	Hauteur du centre de gravité des Mâts. Tab. IX.	Hauteur du centre de gravité des Hunes ou Barres.	Poids en tonneaux.	Momens.
Grand Mât.....	84	48	$9\frac{1}{2}$	$38\frac{1}{2}$	38,167	76,667	3,2256	247,297
Mât de Misaine.....	78	$44\frac{2}{3}$	9	$35\frac{2}{3}$	37,5	73,071	3,0000	219,213
Mât d'Artimon.....	61	$34\frac{2}{3}$	7	$27\frac{2}{3}$	30,567	58,424	2,0000	116,848
Grand Mât de Hune..	52	$29\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$24\frac{1}{2}$	99,33	123,544	0,1459	18,02506
Petit Mât de Hune...	52	$29\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$24\frac{1}{2}$	97,5	121,714	0,1459	17,75807
							8,5174	619,14113

Somme des Momens . $\frac{619,14113}{8,5174} = 72,69135$ pieds, ou 23,613 mètres.
 Somme des poids . .

Lorsqu'on aura besoin de la détermination du centre de gravité par rapport à un plan vertical-latitudinal, il faudra estimer celui de la hune & des barres sur l'arrière de l'axe du mât majeur de son diamètre : il ne seroit guère qu'à la moitié de ce diamètre, sans la considération des lisses, des bastingages, des pierriers qui portent entièrement de l'arrière; ainsi que de l'arrondissement de la partie antérieure de cet assemblage.

CHAPITRE SIXIÈME.

Du Poids & du Centre de gravité des Câbles, Manœuvres de rechange, de Combats, &c.

On trouve dans le Tableau X, que ce poids pour notre frégate est 67939 liv., ou d'environ 34 tonneaux.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 291

On en a déterminé le centre de gravité au milieu de la ligne du faux-pont, parce qu'on suppose les câbles en grande partie étalingués; on peut l'estimer d'ailleurs dans le plan du premier couple-avant.

CHAPITRE SEPTIÈME.

Du Poids & du Centre de gravité du Doublage en cuivre.

Le doublage en cuivre peut peser $\frac{1}{100}$ du port du bâtiment (Voyez le mot *Doublage*); notre frégate étant un bâtiment de 700 tonneaux, cela donneroit 7 tonneaux.

Considérant la carène comme un ellipsoïde, son centre de gravité doit être à la moitié de sa hauteur ou du tirant d'eau moyen. On peut le supposer d'ailleurs dans le plan du maître-avant.

CHAPITRE HUITIÈME.

Du Poids & du Centre de gravité des Ancres.

Les ancres de cette frégate doivent peser au moins 5 tonneaux. (Voyez le mot *Ancre*). Leur centre de gravité doit se trouver dans la rabattue du gaillard d'avant, au milieu de sa longueur.

CHAPITRE NEUVIÈME.

Du Poids & du Centre de gravité des Chaloupes & Canots.

Il est facile, dans les ports, de se procurer le poids des embarcations dont on a les plans, en en relevant les tirans d'eau lège, & en en calculant le déplacement à ces tirans d'eau. Mais si ces moyens manquent, on

peut rechercher une approximation suffisante, en s'aidant des renseignemens & observations qui suivent.

Les embarcations ont communément pour largeur le quart de la longueur; pour creux, un peu moins de la demie-largeur : une chaloupe, pour une frégate telle que la nôtre, a pour :

	pl.	po.	li.	
Longueur	31	3	0	} Pour arrondir les nombres, } supposons {
Largeur	8	4	6	
Creux	3	6	0	

Considérons la surface de la carène prolongée jusqu'au plat-bord, comme celle d'un demi-ellipsoïde dont le grand axe seroit au petit dans le rapport de 4 à 1; & pour généraliser, faisons la largeur = 1, on aura cette surface $= \frac{11}{7} \times 4 = \frac{44}{7}$. Recherchons maintenant l'épaisseur de la charpente.

La membrure de notre chaloupe a deux pouces sur le droit; il y a 20 pouces de distance entre les couples de levée; il y a un couple de remplissage; il faut donc diviser l'épaisseur de la membrure sur le tour de 2 pouces $\frac{1}{2}$, par 5, pour la supposer répartie contiguëment; & elle formeroit ainsi un plein bois de 6 lignes d'épaisseur. Le bordage peut avoir 1 po., le vaigre 9 lig. ces trois quantités font 2 pouces $\frac{1}{4}$, dont le rapport à la largeur $\frac{8 \text{ po.}}{2 \text{ po. } \frac{1}{4}} = 43$; en continuant à généraliser pour la largeur = 1, on aura de solidité $\frac{44}{7} \times \frac{1}{43} = \frac{44}{301}$ ou $\frac{44}{300} = \frac{11}{75}$; & pour notre chaloupe, estimant la pesanteur spécifique de la charpente = 80 liv., la solidité fera $= 8' \times \frac{11}{75} \times 80 = 6007 \text{ liv.}$, ou 6000 livres = 3 tonneaux.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 293

On n'est pas entré en considération de la diminution de la membrure sur le tour, qui n'est au plat-bord que d'un pouce $\frac{1}{2}$, non plus que des bordages & vaigres, parce qu'on a négligé les genoux.

On a pris pour pesanteur spécifique du pied cube de charpente 80 liv. aussi par cette raison, & pour faire compensation à l'abstraction des fers, quille, étambor, étrave, carlingue, bancs, emménagemens.

Le grand canot a près de 7 pieds de largeur, le petit près de 6; on peut déterminer le poids de ces embarcations par ce rapport avec la chaloupe :

$$8' = 512 : 7' = 343 : 6' = 216 :: 3'' : 2'' : 1,2''.$$

Le poids de ces canots pourra paroître un peu fort, parce que leur construction doit être plus légère que celle des chaloupes; mais communément ils ont un peu plus de longueur relative que leur chaloupe; & il est rare que les bâtimens se bornent aux canots du règlement: il y a au moins de plus le canot de sauvetage; ce qui nous porte à passer le poids des embarcations à 6 tonneaux.

Il est bon de remarquer en passant, que si les canots étoient assez diminués d'échantillon pour qu'on pût, au lieu du rapport $\frac{11}{7}$, employer celui $\frac{11}{7}$, & qu'on eût assez économisé sur les emménagemens pour qu'il fût possible d'estimer le poids de la charpente seulement à 70 liv. du pied cube, alors le rapport du cube de la largeur pour avoir la solidité, au lieu d'être $\frac{11}{7} \times 80$, seroit $\frac{11}{7} \times 70 = 10$; & notre grand canot de 7 pi. de largeur peseroit 3430 liv. ou 1,715^{liv.}; le petit de 6 pi. 2160 liv. ou 1,080^{liv.}. En général, en multipliant

294 T R A I T É É L É M E N T A I R E

le cube de la largeur des canots légers par 10 , on aura à peu près leur poids ; le facteur pour les chaloupes peut-être 12 , pour les grands canots 11.

Quant au centre de gravité de nos trois embarcations , on l'estime dans la ligne des sommiers de la batterie sur l'avant du grand mât , des deux tiers de la distance entre les deux gaillards.

C H A P I T R E D I X I È M E.

Du Poids & du Centre de gravité de l'Equipage.

On estime l'équipage de la frégate peser 36 tonneaux ; c'est plus de 300 liv. par homme : c'est beaucoup. Il ne faudroit peut-être compter que 250 livres par chaque homme avec son bagage. Mais alors il faudroit prendre un grand soin pour qu'il ne s'embarquât rien d'extraordinaire : l'état-major pèse !

Le centre de gravité dudit équipage est naturellement dans la ligne du pont sous lequel reposent les gens qui ne sont pas de quart. On peut l'estimer à la moitié de la longueur du bâtiment.

C H A P I T R E O N Z I È M E.

Du Poids & du Centre de gravité de Bastingage.

Le poids du bastingage doit aller au moins à 15 tonneaux.

On en peut considérer le centre de gravité à la hauteur de la naissance de la partie supérieure de la rabattue de l'arrière, parce qu'aux passavans il descend jusque sur le plat-bord ; & d'ailleurs dans le plan du deux-avant.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 295

CHAPITRE DOUZIÈME.

Du Centre de gravité du Bois d'Arrimage.

Ce centre de gravité doit se trouver naturellement dans celui de la charge.

CHAPITRE TREIZIÈME.

Résultat des Calculs des poids, centre de gravité, & momens, par rapport au dessous de la quille, & Conclusion pour l'expression de la stabilité.

		DISTANCES. EN MÈTRES.	MOMENS.	
Coque.....	{ Carcasse....	424,3122	3,91013	1659,133
	{ Faux-pont...	48	4,797	230,256
	{ Pont.....	59	6,511	384,149
	{ Gaillards....	31	8,446	261,826
Lest.....	{ De fer.....	69	1,302	89,838
	{ De pierre...	41	1,584	64,944
Charge.....		200	2,655	531,000
Batterie.....	{ De 12.....	51,506	7,269	374,297
	{ De 6.....	15,141	9,061	137,1923
Mâture, Voilure, Gréement..		41,469	17,493	725,4173
Hunes & Barres.....		8,5174	23,613	201,1213
Câbles.....		34	4,872	165,648
Doublage en cuivre.....		7	2,436	17,052
Ancres.....		5	9,096	45,480
Chaloupes & Canots.....		6	7,472	44,832
Equipage & Etat-Major.....		36	6,172	222,192
Bastingage.....		15	8,933	133,995
Bois d'Arrimage.....		20	2,655	53,100
		1111,9456		5341,4729

5341,4729
1111,9456

= 4,80593 mètres = 14 pi. 9 po. 6 li. =
14,792 pi. (c).

Le résultat des calculs précédens nous apprend donc que la distance du centre de gravité de système de la frégate armée, suivant ce qui a été déterminé, à un plan horizontal passant par le dessous de la quille, est de 4,80593 mètres, ou 4,805 mètres = 14 pi. 9 po. 6 li. = 14,792 pi. Mais c'est pour un poids qui se trouve seulement de 1111,9456 ou 1112 tonneaux. Si, pour se procurer ce tirant d'eau à ce déplacement, la hauteur de son centre de gravité, la distance de ce centre de gravité au métacentre, on veut se servir des calculs précédemment faits, lorsque le plan a été proposé, ces calculs supposant 6 pi. de hauteur de batterie, ce qui donne un déplacement un peu plus fort, on opérera comme nous allons le prescrire.

Le calcul fait dans le temps que la frégate a été projetée, a donné pour son déplacement, suivant le Tabl. XI, 1145 tonneaux; l'échelle du plan sur lequel il a été établi, étoit petite; les tranches, comme on le voit, ont été peu multipliées. L'addition pour l'épaisseur de bordage a été faite au courant des ordonnées des lignes d'eau, au lieu d'être déterminée suivant la normale, d'où il résulte une inexactitude plus sensible qu'on ne pourroit le croire, & qu'il faut éviter, maintenant que nos opérations ont un but sérieux. Nous en reparlerons dans les sections suivantes, concernant des recherches délicates qui exigent une grande précision. En attendant, comme il n'est ici question que de principes & de méthodes, nous prendrons pour base les anciens calculs, tels qu'ils se faisoient alors.

La frégate déplace donc 1145 tonneaux à 6 pieds de batterie;

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 297

batterie ; suivant l'armement que nous lui donnons , elle déplace 1145 — 1,112 = 33 tonneaux de moins. Entre ces deux déplacements il y a une petite tranche dont il faut d'abord se procurer la hauteur ; elle est comprise entre deux plans de flottaison qui ne peuvent différer sensiblement de surface , vu la proximité. Employons celui à 6 pieds de batterie , dont la somme des ordonnées (Tabl. XI) est 244 pieds 2 pouces 3 lig. , ou 244 pieds , & par conséquent cette surface de 244 pi. $\times 8 \frac{1}{4} \times 2 = 3965$: un prisme d'un pied de hauteur qui l'auroit pour base , auroit 3965 pieds cubes de solidité , ou $\frac{3965}{28} = 141,6$ tonneaux.

Or , faisant cette proportion :

$$141,6 \text{ ton.} : 12 \text{ po.} :: 33 : \frac{33 \times 12}{141,6} = 2,8 \text{ po.}$$

2,8 pouces ou 2 po. 9 lig. 7 points est cette hauteur de tranche de 33 tonneaux , ou $33 \times 28 = 924$ pi. cubes de déplacement.

La distance du centre de gravité de la principale partie du déplacement à 6 pieds de batterie à sa flottaison supérieure , aussi à 6 pieds de batterie est (Tabl. XII) de 4,745 pi. , & la principale partie est (Tabl. XI) de 31534,86 , ou 31535 pieds cubes.

La distance du centre de gravité du petit fond au 5^e. Plan de flottaison , est de $\frac{1}{3} \times 1$ pi. 10 po. , la hauteur étant de 1 pied 10 po. (toujours Tabl. XI) , & sa figure paraboloid. La solidité est de 532. 8. 10. ou 533 pieds cubes.

Cette distance rapportée au plan de flottaison supérieure , est de 12 pieds de plus , c'est-à-dire $12 + \frac{1}{3}$ (1 pi. 10 po.) = 12,611 pieds.

Tom. II.

P p

198 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

La distance du centre de gravité de la petite tranche de 924 pieds cubes de différence entre les deux déplacements, à la flottaison supérieure, peut être estimée de la moitié foible de sa hauteur, c'est-à-dire, de $\frac{1}{2} \times \frac{1,8}{12} = \frac{1,4}{12} = 0,11$ pi. (foible , parce que le plan supérieur a réellement plus de surface).

Le déplacement actuel est de $1112^m \times 28 = 31136$ pi.

On aura donc cette équation :

$$31535 \times 4,754 + 533 \times 12,611 = 924 \times 0,11 + 31136 \\ + x; \text{ d'où } x = \frac{31535 \times 4,745 + 533 \times 12,611 - 924 \times 0,11}{31136} \\ = 5,0186$$

Ainsi la distance du centre de gravité de déplacement pour notre armement à la flottaison, à 6 pieds de batterie, est de 5,0186, & rapportée au dessous de la quille, le tirant d'eau moyen étant de 14 pi. 9 po. 3 lig., ou 14,771 pieds, cette distance sera de

$$14,771 - 5,0187 = 9,7524.$$

Il ne s'agit plus maintenant que de déterminer la distance de ce centre de gravité au métacentre ; & pour cela, comme il faut employer la troisième puissance des ordonnées, il seroit trop inexact de s'en tenir à celles du plan de flottaison à six pieds de batterie ; il faut tracer une flottaison à 2,8 pouces ou 2 po. 9 li. 7 points en-dessous, notre hauteur de batterie étant de 6 pieds 2 po. 9 li. 7 points. Le relevé de ces ordonnées & le calcul du métacentre dont elles sont les élémens, se trouvent dans le Tabl. XII, où l'on voit que la distance cherchée est de 11,076 pieds.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 299

La distance du métacentre au dessous de la quille ,
sera donc de $11,076 + 9,7524 = \dots\dots\dots 20,8284$.

Distance d'après le résultat des
calculs (Objet de cette section)
du centre de gravité de système
au dessous de la quille. $\dots\dots\dots \underline{14,799.}$

Distance du métacentre au centre
de gravité de système. $\dots\dots\dots 6,0294$
ou 6 pieds 4 li. $\frac{1}{2}$, ou 1,959 mètres.

Donc , expression de la stabilité , $1111,9456 \times 1,959$
 $= 2178,303$, ou $1112 \times 1,959 = 2178,4$.

CHAPITRE QUATORZIÈME.

Usage de l'Expression de la Stabilité.

Ayant l'expression de la stabilité dans une certaine
circonstance d'armement, cette stabilité étant reconnue
celle convenable , il faut amener le bâtiment à cette
même stabilité dans les autres circonstances ; ce qui est
facile : nous n'en donnerons qu'un exemple.

Notre frégate commence à se délier, son artillerie la fati-
gue; on se détermine à l'armer en flûte pour porter des vivres.

Il y aura à déduire de son poids de $\dots\dots 1112$ ton.

1°. Lest de fer.	69
2°. Lest de pierre.	41
3°. Batterie de 12.	52
4°. Batterie de 6.	15
5°. Sur les 34 tonneaux de câ- bles , rechanges , manœuvres de combats.	<u>14</u>

191

P p 2

De l'autre part. 191 1112 ton.

6°. Sur le poids de l'équipage de

36 tonneaux 26

7°. Bastingage 15

8°. Bois d'arrimage 20

9°. Vivres (ce sera la charge) . . 200

452

660 ton.

Lesquels 660 tonneaux appartenant au bâtiment, seront répartis & donneront les momens d'après le résultat en tête du précédent chapitre, comme il suit :

O B J E T S.		P O I D S.	D I S T A N C E S.	M O M E N S.
Carcasse ..	Carcasse . . .	424,3122	3,91013	1659,133
	Faux-pont . .	48	4,797	230,256
	Pont	59	6,511	384,149
	Gaillards . .	31	8,446	261,826
Mâture, Voilure, Gréement.		41,469	17,493	725,4173
Hune & barres		8,5174	23,613	201,1213
Câbles, rechanges		20	4,872	97,44
Doublage en cuivre		7	2,436	17,052
Ancres		5	9,096	45,480
Chaloupes & Canots		6	7,472	44,832
Equipages		10	6,172	61,72
		660,2986		3728,4266

Il faudroit maintenant rechercher le centre de gravité des 452 tonneaux ou $452 \times 51 = 2,3052$ pi. cubes d'arrimage, qui iront tous en charge; mais la frégate armée en flûte peut caler un pied de plus, c'est-à-dire être réduite à une batterie de 5 pi. 2 po. 9 li. 7 points, au lieu de 6 pi. 2 po. 9 li. 7 points, (*pag.* 298, *lig.* 24).

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 301

Nous avons vu (*pag.* 288, *lig.*, 1) que ce pied donne 141,6 tonneaux ou 142 ton. de déplacement (*a*), ce qui fera $142 \times 51 = 7242$ pi. d'arrimage. $7242 + 23053$ (ci-dessus) = 30294 : actuellement capacité d'arrimage.

On peut considérer cette capacité comme divisée en deux parties: d'abord celle de la capacité 22007 pi. cubes (Tableau VII); ensuite celle de la capacité 30294 — 22007 = 8287, formant une tranche supérieure à celles de ce Tableau VII. On doit rapporter le centre de gravité de ces deux parties au plan supérieur de capacité (*b*) projetée à 11 pieds de la paraclofe.

On a, dans ledit Tableau VII, toutes les données pour faire la recherche du centre de gravité de la première partie, sous-divisées elles-mêmes en quatre autres parties: la principale, celle du petit fond, la petite partie de l'avant, celle de l'arrière. 1°. Pour la principale partie, on porte dans le Tableau XIII un relevé de la somme des ordonnées fait sur le Tableau VII, en y intercalant des sections intermédiaires pour amener toutes les tranches à un pied de hauteur; on calcule d'après la méthode ordinaire (Mec., n°. 297), & on a de distance au plan supérieur, pour cette partie de 21573 pi. cubes, 3,9737 pi.; 2°. pour le petit fond de 79 pieds cubes & d'un pied de hauteur, étant considéré comme conique, la distance de son centre de gravité au 5°. plan sera de

(*a*) Cette négligence, dans quelques dixièmes de tonneaux, se fera apercevoir dans le résultat, & cependant ne l'altérera pas d'une manière trop sensible.

(*b*) Nous appelons Plans ou Sections de capacité, les Plans horizontaux projetés pour avoir la capacité, comme les Plans de flottaison ou Sections d'eau le font pour avoir le déplacement.

0,25 pieds , & au plan supérieur de 10,25 pieds ; 3°. quant à la petite partie de l'avant de 248 pieds cubes , aussi conique , ayant sa base dans le plan supérieur , & une hauteur de 8 pi. , la distance sera de 2 pieds ; & 4°. la petite partie arrière de 108 pieds cubes de même figure , de 6 pieds de hauteur , aura pour distance 1,5 pieds.

Pour avoir la distance du centre de gravité de la seconde partie de 8287 pi. cubes au plan de capacité supérieur , il faudra se procurer la hauteur de cette tranche au moyen de la surface de ce plan $= 198 \times 8 \frac{1}{2} \times 2 = 3217,5$. Ainsi on a pour cette hauteur $\frac{8287}{3217,5} = 2,5756$, dont la moitié (forte) $= 1,3$: ce sera la distance cherchée qui doit être employée négativement.

On aura donc :

$$\frac{21573 \times 3,9737 + 79 \times 10,25 + 248 \times 2 + 108 \times 1,5 - 8287 \times 1,3}{30294} = 2,5239 (a).$$

Comme le plan supérieur de capacité est de 11 po. , ou 0,298 pi. plus bas que la flottaison à 6 pi. de batterie , la distance à cette flottaison sera de 2,5239 + 0,298 = 2,8219 , ou 2,822 ; & le tirant d'eau moyen étant de 14 pi. 9 po. 3 li. , ou 14,771 pi. , la distance au-dessous de la quille , sera de 14,771 - 2,822 = 11 949 pi. , ou 11 pi. 11 po. 4 li. $\frac{1}{2} = 3,871$ mètres pour 30294 pi. cubes d'arrimage , ou $\frac{30294}{51} = 594$ tonneaux de déplacement.

(a) La somme des masses ou poids du dividende n'est pas exactement égale au diviseur , comme cela devrait être ; c'est la suite d'une petite négligence dont nous avons fait plus haut observation en note , mais qui , comme nous l'avons dit , n'altère pas sensiblement le résultat.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 303

Ajoutons-les, ainsi que leur moment, au poids propre & au moment du bâtiment (*pag.* 300, *lig.* 24), & on aura :

POIDS.		MOMENS.
660,2986		3728,4266
594	$\times 3,871 =$	2299,374
1254,2986		6027,8006.

Distance du centre de gravité de système de la frégate armée en flûte au dessous de la quille $\frac{6027}{1254} = 4,8$ mètres = 14 pi. 9 po. 3 li. = 14,771 (a).

Si l'on vouloit éviter l'inexactitude de conclure les hauteurs cherchées de tranches, soit de déplacement, soit de capacité, des plans supérieurs que l'on a projetés pour les échelles de déplacement & de capacité, on pourroit augmenter le nombre de ces tranches projetées en leur conservant la même hauteur, & prolonger par-là la courbe d'interpolation, où l'on trouveroit la hauteur du véritable plan horizontal supérieur, & par conséquent la hauteur de la tranche au vrai. Cette inexactitude peut être d'une quantité sensible quand la tranche a une hauteur un peu considérable, comme celle de la tranche excédante de capacité de 8287 pi. cubes, qui donne plus de 2 pi. $\frac{1}{2}$; cependant, pour n'être pas minutieux, nous nous y tenons.

Ainsi la frégate armée en flûte, avec un pied de plus de calaïson qu'en guerre, suivant l'armement déterminé, c'est-à-dire avec seulement 5 pi. 2 po. 9 li. de batterie, déplace 1253 à 1254 tonneaux (35101 pi. cubes),

(a) Une singularité, c'est que cette distance se trouve fortuitement égale au tirant d'eau moyen à 6 pi. de batterie.

& a son centre de gravité de système à 4,8 mètres de hauteur à partir du dessous de la quille, ou 14 pieds 9 pouces 3 li., ou 14,771 pi.

Il faut, dans ce nouvel état, en rechercher la position du métacentre & du centre de gravité de déplacement.

On peut partir en partie des anciennes opérations où ces points ont été déterminés par une flottaison à 6 pi. de batterie, donnant 1145 tonneaux; mais d'abord il faut calculer le métacentre pour une flottaison à 6 pi. — 5 pi. 2 po. 9 li. = 9 po 3 li. au-dessus de celle à 6 pi. C'est ce qui est exécuté dans le Tableau XIV, où le métacentre se trouve à 10,391 pi. du centre de gravité du nouveau déplacement de 1254 tonneaux, ou 35101 pi. cubes.

Le centre de gravité des 1145 tonneaux est, Tabl. XI & XII (page 297), = $\frac{31535 \times 4,741 + 533 \times 12,611}{32068}$.

Nous avons ici, de plus, une tranche 35101 (ci-dessus) — 32068 = 3033 pieds cubes, dont la distance à la flottaison de 6 pi. de batterie

$$= \frac{1}{2} \times (9 \text{ po. } 3 \text{ li.}) = (\text{fort}) 4 \text{ po. } 8 \text{ li.} = 0,389 \text{ pi.}$$

Ainsi la distance actuelle, rapportée toujours à la flottaison à 6 pieds de batterie, sera :

$$\frac{31533 \times 4,745 + 533 \times 12,611 - 3033 \times 0,389}{35101} = 4,42181 \text{ pi.}$$

Distance du centre de gravité de déplacement au dessous de la quille.

10,34919

Le tirant d'eau moyen étant de. . . .

14,77100

Ce

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 305

Ce tirant d'eau moyen à 6 pieds de batterie, se compose de 14 po., (hauteur de quille) — 2 po. 9 lig., (rablure ou épaisseur de bordage) + (Tableau XI) 3 pieds, (hauteur de tranche) $\times$ 4 (nombre de tranches) + 1 pied 10 po. (hauteur du petit fond) = 14 pi. 9 po. 3 lig. = 14,711 pieds.

Distance du centre de gravité de déplacement au dessous de la quille ci-contre.

10,34919

Idem, au métacentre (page 304, lig. 13)

10,391

Distance du métacentre au-dessous de la quille, ci.

20,74019

Distance du centre de gravité de système au-dessous de la quille (page 303, lig. 9)...

14,711
6,02919

ou 6 pi. 4 li., ou 1,958 mètres.

1253 (page 303, lig. 27) $\times$ 1,958 = 2453,374

On voit que la frégate armée en flûte a 2453,374 de moment de stabilité, tandis qu'armée en guerre, elle n'en a que 2178,4 (Pag. 84, lig. 20); elle est bien de même cependant, parce qu'on met toujours, dans ces cas, quelques canons pour signaux : c'est ce qu'on peut projeter & soumettre au calcul. Une vérité constante, c'est qu'il faut se garder d'y mettre du lest.

On ne répondroit pas qu'une autre figure de carène n'en exigeât; c'est au calcul à en décider, ainsi que pour un vaisseau également destiné à être armé en flûte; ainsi que pour un vaisseau que l'on veut raser. Dans ces

Tom. II.

Q 9

cas & tous les autres, qui concernent la stabilité, l'ingénieur doit prescrire ce qu'il y a à faire, d'après mesures & calculs & non à vue de pays, & conjecturalement.

Si la stabilité se trouvoit considérablement trop grande, soit par la nature de la charge, soit par la configuration de la carène, on exhausseroit le centre de gravité de cette charge, ou, au moyen d'un fardage, ou en en mettant une plus grande partie en entrepont; mais il faut projeter d'abord ce chargement, & ensuite soumettre au calcul le nouvel arrimage. Il y a en cela un raisonnement auquel il faut se résoudre, parce qu'il est inévitable.

TABLEAU I.

ETAT de l'Echantillon de la Membrane & de l'Épaisseur des Bordages, tant extérieurs qu'intérieurs, du Bâiment sur lequel on s'exerce.

LISSES.	ÉPAISSEUR DU VAIGRE.	ÉCHANTILLON DE LA MEMBRURE.		ÉPAISSEUR DU BORDAGE.
		Sur le Tour.	Sur le Droit.	
Au talon dont la hauteur est 0,487 mètres.....	mètres. 0,081	mètres. 0,379	mètres. 0,298	mètres. 0,081
Aux Fausse-Lisse.....	0,081	0,298	0,298	0,081
Première.....	0,081	0,271	0,271	0,081
Deuxième.....	0,081	0,264	0,264	0,081
Troisième.....	0,095	0,258	0,258	0,095
Quatrième.....	0,122	0,251	0,251	0,122
Cinquième.....	0,163	0,231	0,231	0,163
Sixième.....	0,163	0,217	0,217	0,163
Septième.....	0,068	0,189	0,217	0,068
Huitième.....	0,054	0,163	0,217	0,054
Neuvième.....	0,054	0,122	0,217	0,054

TABLEAU II.

CALCUL pour parvenir à la quadrature du plan de Section des Pans de Charpente, & à la détermination des points extrêmes sur les Lignes des Axes desdits Pans de Charpente.

	Fausse Lisse.	1 ^{re} Lisse.	2 ^{de} Lisse.	3 ^{de} Lisse.	4 ^{de} Lisse.	5 ^e Lisse.	6 ^e Lisse.	7 ^{de} Lisse.	8 ^{de} Lisse.	9 ^e Lisse.
Distance constante entre les Couples	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
Épaisseur de la Membrane sur le Droit. 0,298	0,271	0,264	0,258	0,251	0,244	0,237	0,230	0,223	0,216	0,209
X 8 pour les quatre Couples	1,184	1,168	1,152	1,136	1,120	1,104	1,088	1,072	1,056	1,040
Largeur des quatre mailles	0,256	0,271	0,286	0,301	0,316	0,331	0,346	0,361	0,376	0,391
X Par l'épaisseur sur le Tour, pour avoir le plan de Section de la Maille. 0,298	0,076	0,271	0,117	0,164	0,219	0,278	0,342	0,412	0,487	0,567
Plan de Section du Pan de Charpente, calculé ci après, réduit suivant la Section de la Maille.	1,238	1,016	0,881	0,754	0,631	0,512	0,397	0,286	0,179	0,076
Calcul de la Section du Pan de Charpente.										
Épaisseur du Valtre	0,081	0,081	0,081	0,095	0,113	0,131	0,149	0,167	0,185	0,203
Épaisseur du Couple sur le Tour. 0,298	0,271	0,264	0,258	0,251	0,244	0,237	0,230	0,223	0,216	0,209
Épaisseur du Bordage.	0,081	0,081	0,081	0,095	0,113	0,131	0,149	0,167	0,185	0,203
X 2,64 mètres, distance entre les Couples	1,114	1,149	1,184	1,219	1,254	1,289	1,324	1,359	1,394	1,429
Moitié de l'épaisseur de Charpente. 0,298	0,216	0,211	0,206	0,201	0,196	0,191	0,186	0,181	0,176	0,171
A déduire l'épaisseur du Bordage. 0,081	0,081	0,081	0,095	0,114	0,132	0,150	0,168	0,186	0,204	0,222
Quantité de la rentrée des points extrêmes des axes du Pan de Charpente.	0,149	0,135	0,121	0,109	0,097	0,085	0,073	0,061	0,049	0,037
A employer.	0,140	0,116	0,090	0,064	0,038	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000

TABLEAU IV.

SOLIDITÉS & Momens des Entre-Lisses, pris dans le Tableau III, pour parvenir à la hauteur du Centre de gravité de la Carcasse.

ENTRE-LISSES.	SOLIDITÉS.	MOMENS.
Quille.....	.. 21,159 ..	. 23,292
Fausse-lisse.....	.. 13,969 ..	. 22,494
Première.....	.. 19,550 ..	. 41,312
Deuxième.....	.. 20,357 ..	. 53,087
Troisième.....	.. 23,504 ..	. 80,305
Quatrième.....	.. 32,372 ..	. 144,220
Cinquième.....	.. 20,489 ..	. 116,940
Sixième.....	.. 10,782 ..	. 71,240
Septième.....	.. 9,5171 ..	. 71,670
Huitième.....	.. 10,101 ..	. 86,309
Neuvième.....		
	181,800	710,869

$\frac{710,869}{181,8} = 3,91013$ mètres; qui est la hauteur du Centre de gravité de la Carcasse relativement à un plan horizontal, passant par le dessous de la Quille.

Frégate prise pour exemple.

SIÈME LISSE, on a de quadrature 1,014.			QUATRIÈME LISSE. Dont la Section a de quadrature 1,148.		
	DISTANCE	MOMENS.	LONGUEUR	DISTANCE	MOMENS.
	AU DESSOUS DE LA QUILLE.		DES AXES.	AU-DESSOUS DE LA QUILLE.	
Arrière.	8 4,574	3,4624	1,271	4,980	6,3346
	7 3,816	3,6117	1,245	4,385	5,6591
	6 3,261	3,4860	1,218	3,925	4,7806
	5 2,869	3,4170	1,145	3,573	4,4484
	4 2,571	3,2703	1,250	3,302	4,1539
	3 2,328	3,0567	1,271	3,132	3,9819
	2 2,166	2,9306	1,299	2,958	3,8684
	1 2,044	2,8064	1,299	2,896	3,7619
	mai 2,003	2,7922	1,299	2,869	3,7268
	mai 2,003	2,7922	1,299	2,869	3,7268
Avant.	2 2,030	2,8598	1,272	2,828	3,5972
	1 2,111	2,8817	1,272	2,924	3,7131
	3 2,274	2,9744	1,245	3,031	3,7736
	4 2,416	3,0672	1,191	3,220	3,8350
	5 2,815	3,2006	1,110	3,465	3,8462
	6 3,248	3,1741	0,947	3,898	3,6914
	7 3,817	3,1877	0,731	4,439	3,2449
		52,9770			69,9122
1,014 = 20,357			20,474 x 1,148 = 21,504		
1,014 = 53,087			69,9522 x 1,148 = 80,305		

IÈME LISSE, a de quadrature 0,568.			NEUVIÈME LISSE, Dont la Section a de quadrature 0,496.		
	DISTANCE	MOMENS.	LONGUEUR	DISTANCE	MOMENS.
	AU DESSOUS DE LA QUILLE.		DES AXES.	AU-DESSOUS DE LA QUILLE.	
Arrière.	8 8,031	9,1315	1,245	9,140	11,379
	7 7,867	8,1086	1,299	8,978	11,663
	6 7,705	8,3445	1,299	8,858	11,468
	5 7,571	7,9910	1,299	8,680	11,275
	4 7,489	7,3017	1,272	8,545	10,869
	3 7,435	7,6506	1,272	8,491	10,800
	2 7,394	7,7045	1,272	8,437	10,732
	1 7,355	7,7619	1,272	8,382	10,662
	mai 7,355	7,7619	1,272	8,382	10,662
	mai 7,355	7,7619	1,272	8,382	10,662
Avant.	1 7,381	6,5912	0,758	8,139	6,169
	2 7,381	6,5912	0,781	8,166	6,410
	3 7,394	6,6028	1,218	8,355	10,176
	4 7,408	6,6227	1,245	8,382	10,435
	5 7,462	6,4621	1,245	8,437	10,504
	6 7,571	6,3521	1,204	8,572	10,321
	7 7,760	6,9297	1,137	8,788	9,922
		125,8869			174,109
0,568 = 9,5171			20,366 x 0,496 = 10,101		
0,568 = 71,567			174,109 x 0,496 = 86,309		

T A B L E A U V.

RELEVÉ des Axes des Pans de charpente fait comme il convient, pour avoir la position du Centre de gravité de la Carcasse, relativement à quelque plan vertical-littoral.

	COUPLES ARRIÈRE.								COUPLES AVANT.							
	Huitième.	Septième.	Sixième.	Cinquième.	Quatrième.	Troisième.	Deuxième.	Première.	Maître.	Première.	Deuxième.	Troisième.	Quatrième.	Cinquième.	Sixième.	Septième.
ENTRE-LISES.																
Quille.....	1,316	1,317	1,002	0,982	1,002	1,049	1,085	1,130	1,138	1,138	1,191	1,164	1,137	1,002	0,971	0,971
Fausse-quille..	1,110	0,793	0,798	0,985	0,785	0,812	0,812	0,839	0,839	0,839	0,812	0,785	0,731	0,758	0,744	0,722
Première.....	1,299	1,137	1,110	1,137	1,150	1,164	1,218	1,245	1,232	1,232	1,235	1,191	1,177	1,137	1,108	1,041
Deuxième.....	0,758	0,947	1,069	1,191	1,212	1,213	1,353	1,373	1,194	1,394	1,394	1,367	1,308	1,231	1,137	0,971
Troisième.....	0,272	1,245	1,218	1,245	1,238	1,272	1,299	1,299	1,299	1,299	1,272	1,272	1,245	1,191	1,110	0,947
Quatrième.....	1,461	1,407	1,434	1,461	1,488	1,513	1,569	1,596	1,597	1,597	1,624	1,597	1,543	1,529	1,488	1,308
Cinquième.....	0,975	0,947	0,947	0,920	0,975	0,975	0,975	0,975	1,002	1,002	0,947	0,947	0,947	0,975	0,988	1,083
Sixième.....	0,758	0,811	0,839	0,893	0,996	0,920	0,920	0,20	0,920	0,920	1,056	1,056	1,056	1,029	0,975	0,970
Septième.....	1,137	1,056	1,083	1,056	0,975	1,029	1,042	1,056	1,056	1,056	0,893	0,833	0,893	0,894	0,866	0,839
Huitième.....	1,145	1,299	1,299	1,299	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	0,758	0,785	1,218	1,245	1,245	1,137
Neuvième.....																
X	11,341	10,789	10,799	10,569	11,503	11,349	11,543	11,295	11,769	11,769	11,572	1,057	11,255	10,991	10,527	9,919
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	00,000	10,789	21,598	32,907	44,332	56,745	69,238	81,935	94,215	105,921	117,720	129,600	142,883	148,358	148,385	152,692

TABLEAU VI.

DÉVELOPPEMENT des Couples , leurs distances au 8^e. Arrière, & leurs momens pris dans le Tableau V, pour parvenir à la distance du Centre de gravité de la carcasse au plan dudit huitième Couple Arrière.

COUPLES.	DÉVELOPPEMENT DE CHACUN.	DISTANCE AU 8 ^e . ARRIÈRE.	MOMENS.
Arrière.	8 11,341 ..	0	00,000
	7 10,789 ..	1	10,789
	6 10,799 ..	2	21,598
	5 10,969 ..	3	32,907
	4 11,083 ..	4	44,332
	3 11,349 ..	5	56,745
	2 11,543 ..	6	69,258
	1 11,705 ..	7	81,935
	maître. 11,769 ..	8	94,152
	maître. 11,769 ..	9	105,921
Avant.	1 11,172 ..	10	111,720
	2 11,057 ..	11	121,627
	3 11,255 ..	12	134,960
	4 10,991 ..	13	142,883
	5 10,597 ..	14	148,358
	6 9,919 ..	15	148,785
	7 9,542 ..	16	152,672
187,649			1478,642
$\frac{1478,642}{187,649} \times 2,64 \text{ mètres.} = 20,802 \text{ mètres.}$			

bis.

E G A T E.

[illegible]

CALCUL de la Capacité de la Frégate par Tranches.

8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Petite partie au-dessous du Plan horizontal inférieur.....	79	3	10
--	----	---	----

22,006 6 6

TABLEAU VIII.

*CALCUL des Sections horizontales tracées à la hauteur du Lest de fer,
du Lest de pierre & de la Charge.*

COUPLES.	DEMI-SURFACE DU LEST DE FER, NON COMPRENANT 9 POUCES DE DEMI-LARGEUR DE CARLINGUE.	DEMI-SURFACE SUPÉRIEURE DU LEST DE PIERRE.	DEMI-SURFACE SUPÉRIEURE DE LA CHARGE.
	pi. po. li.	pi. po. li.	pi. po. li.
8	 0 0 0	 1 0 0	 2 6 0
7	 0 0 0	 1 0 0	 6 3 0
6	 0 2 9	 1 10 0	 9 6 0
5	 0 11 6	 3 3 0	 11 10 0
4	 1 9 6	 4 9 6	 13 4 0
3	 2 9 6	 6 2 6	 14 1 0
2	 3 6 0	 7 5 0	 14 7 0
1	 4 1 3	 8 2 6	 14 9 6
maître.	 4 6 6	 8 5 6	 14 10 3
1	 4 2 0	 7 7 6	 14 8 0
2	 3 5 6	 6 6 9	 14 3 0
3	 2 8 0	 5 4 0	 13 4 0
4	 1 8 0	 3 11 0	 11 9 6
5	 0 4 9	 2 4 6	 9 4 0
6			 5 6 0
7			 1 10 3
	pi. po. li.	pi. po. li.	pi. po. li.
	30 3 3	68 11 9	172 7 6
Ordon- ^s Arrière. nées. { Avant..	pi. po. li. 0 0 0 0 4 9	pi. po. li. 1 0 0 2 4 6	pi. po. li. 2 6 0 1 10 3
	0 4 9 $\times \frac{1}{2}$ = 0 2 4	3 4 6 $\times \frac{1}{2}$ = 1 8 3	4 4 3 $\times \frac{1}{2}$ = 2 2 2
	30 0 11 30 0 11	67 3 6 30 0 11	170 5 4 159 9 9
	pi. 60 1 10 $\times 8 \frac{1}{2}$ = 489 0 0 $\times 6$ po. = 244 6 0	Celle du Lest de fer..... Restitution des 9 po. par Or- données.... 8 3 0	Section à 7 pi. } Tableau VII. } pi. 330 3 1 $\times 8 \frac{1}{2}$ = 2683 5 3 $\times 6$ po. = 1341 8 7
Capacité au dessus de la Carlingue. }	72 0 0	105 6 5 $\times 8 \frac{1}{2}$ = 857 5 8 $\times 11$ po. = 785 0 0	
	316 6 0	Ci-dessus... 67 3 6 Section à 3 pi. Tableau VII. 83 2 3	
		pi. 150 5 9 $\times 8 \frac{1}{2}$ = 1222 7 9 $\times 7$ po. = 713 2 2	

TABLEAU IX.

DÉTERMINATION du Centre de gravité des Mâts,
Vergues, Voiles, Grément.

	SOLIDITÉS EN POIDS.	DISTANCE AU PLAN HORIZONTAL EN-DESSOUS DE LA QUILLE.	MOMENS.
	livres.	pieds.	
Grand Mât.....	8901,61	38,167	339830
Mât de misaine.....	7657,81	37,500	287160
Beaupré.....	4908,88	29,000	142360
Artimon.....	2430,30	30,567	74287
Grand Mât de Hune.....	1712,10	99,333	170070
Petit Mât de Hune.....	1712,10	97,500	166930
Grand Perroquet.....	312,80	139,500	43636
Petit Perroquet.....	296,80	134,333	39806
Perroquet de Fougue.....	838,96	85,000	71312
Bâton de Pavillon.....	318,75	40,000	12750
Bâton de Foc.....	356,25	45,500	16209
	29445,89		1364350
Grande Vergue.....	3681,61	66,833	246620
De Misaine.....	2992,63	63,500	190030
D'Artimon.....	1921,90	56,000	107630
De Civadière.....	903,72	27,500	24852
Contre-Civadière.....	184,39	41,667	7683
De grande Hune.....	1843,90	87,333	161400
De petit Hunier.....	1046,50	83,000	85730
De grand Perroquet.....	205,92	129,500	26667
De petit Perroquet.....	165,08	125,000	20635
Vergue Sèche.....	860,70	62,167	53507
De Perroquet de Fougue.....	235,24	77,000	18114
	14041,59		942868
Sommes du poids des Mâts.	29445,89	Idem des Momens.	1364350
Poids des Mâts & Vergues.	43487,48	$\times 53,05377 =$	2307218
Voiles $\frac{1}{2} \times 14041,59 =$	4680,53	$\times \frac{1}{2} \times 942868 =$	314289
Grément des Mâts.....	34770,00	$\times 53,05377 =$	1844714
	82938,01	$\times 53,8501 =$	4466211
Ou... 41,469 tonn.		$\times 53,8501 =$	2233,110

TABLEAU X.

TABLEAU X.

RÉPARTITION du Grément de la Frégate, d'après
M. L'ESCALIER.

	ton.	ton.
Du Mât de Pavillon.....	12, ci.....	12
d'Artimon.....	1398, ci. 1398	} 2439
Chaînes de Haubans 2430,3 ton. $\times \frac{1}{7}$. =	1041	
de Perroquet de Fougue.....	566 ci.....	566
Grand Mât.....	7926, ci. 7926	} 11488
Chaînes de Haubans 8312 $\times \frac{1}{7}$ =	3562	
Grand Mât de Hune.....	3934, ci.....	3934
Grand Perroquet.....	773, ci.....	773
Mât de Misaine.....	5627, ci. 5627	} 8683
Chaînes de Haubans 7132 $\times \frac{1}{7}$ =	3056	
Petit Mât de Hune.....	3346, ci.....	3346
Petit Perroquet.....	643, ci.....	643
Beaupré.....	852, ci.....	852
Focs, Voiles d'Erai, Bonnettes.....	2034, ci.....	2034
		34770
Cables, Manœuvres de combats de rechange, &c.....	67939, ci.....	67939
	95050 }	102709
Chaînes de Haubans.....	7659 }	

Tome II.

Rr

TABLEAU XI.

CALCUL du Déplacement de la Frégate en exemple.

RELEVÉ DES ORDONNÉES DES PLANS DE FLOTTAISON.					
COUPLES.	PREMIER OU SUPÉRIEUR.	SECOND.	TROISIÈME.	QUATRIÈME.	CINQUIÈME.
F. 8	0 3 0	0 3 0	0 3 0	0 3 0	0 3 0
7	11 6 9	6 6 4	3 0 3	1 6 6	0 6 6
6	13 9 9	10 6 6	6 5 6	3 1 3	1 0 6
5	15 1 6	13 1 0	9 6 6	4 11 3	1 6 0
4	16 1 0	14 8 3	11 11 0	6 11 8	2 0 6
3	16 7 6	15 7 6	13 5 3	8 11 8	2 7 6
2	17 0 0	16 2 3	14 4 0	10 6 8	3 0 3
1	17 1 6	16 5 9	14 10 9	11 7 6	3 3 0
maître.	17 2 6	16 7 0	15 1 3	12 0 6	3 4 4
maître.	17 1 6	16 7 9	15 2 10	11 10 9	3 4 4
1	17 1 9	16 6 6	14 12 9	11 1 6	3 0 9
2	16 11 3	16 1 6	14 2 6	9 11 9	2 8 0
3	16 6 0	15 4 3	12 11 6	8 1 3	2 1 3
4	15 10 0	14 0 9	10 11 3	6 3 0	1 6 3
5	14 4 3	11 10 6	8 1 0	4 1 3	1 0 0
6	10 10 3	7 10 6	4 6 9	1 11 9	0 5 3
F. 7	3 6 6	1 9 0	0 5 6	0 3 0	0 3 0
Bordages.	237 2 0 8 0 0	210 2 4 5 4 0	170 5 7 4 0 0	113 10 3 4 0 0	32 0 2 4 0 0
	245 1 0	215 6 4 215 6 4	174 5 7 174 5 7	117 10 3 117 10 3	36 0 1
431 0 8 348 11 2 235 8 6					
Ordonnées extrêmes.	0 3 0 3 6 6	0 3 0 1 9 0	0 3 0 0 5 6	0 3 0 0 3 0	0 3 0 0 3 0
	3 9 6 x 1 = 1 10 9	2 0 0	0 8 6	0 6 0 6 0 x 1 = 0 3 0	
Plans de flottaison.	Première 244 3 3	429 0 8	348 1 8	235 2 6	35 9 2
	Deuxième 429 0 8			x 8 1 6 =	290 7 0
	Troisième 348 1 8			x 1 10 0 =	382 8 10
	Quatrième 235 2 6			Ci-contre	3154 8 6
	Cinquième 35 9 2				
DISTANCES.					
Entre les Couples. Entre les Plans.					
(1292 5 3) x 8 1 6 x 3 = 31534 8 6 32067 5 4 x 1/10 = 1145 tonne.					

TABLEAU XII.

CALCULS du Centre de gravité de Déplacement & du Métacentre de la Frégate en exemple.

CENTRE DE GRAVITÉ DE DÉPLACEMENT,
A 6 PIEDS DE BATTERIE.

1°. De la principale Partie.

Premier Plan. .	244,2	$\times \frac{1}{6} =$	40,7
Second. . . .	214,5	1	214,5
Troisième. . .	174	2	348
Quatrième. . .	117,5	3	352,5
Cinquième. . .	36	$\frac{(3 \times 5) - 4}{6}$	66

1 ^{er} . plan. 244	786	1021,7
5 ^e . plan. 36	$\times \text{dist}^{\text{en}}$	3 ^{pi}
	$=$	3065,1
$280 \times \frac{1}{2} = 140$	$\times \frac{1}{646} =$	4,745 pi.
646		

2°. Petit Fond.

$$\left(\begin{smallmatrix} \text{pi.} & \text{po.} \\ 11 & 0 \end{smallmatrix} (\text{Tableau XI}) \times \frac{1}{2} + 12 \right) = 12,611 \text{ pi.}$$

DISTANCE DU MÉTACENTRE,
AU CENTRE DE GRAVITÉ DE CARÈNE.
A 6 PIEDS 2 POUCES 9 LIGNES DE BATTERIE.

COUPLES.	ORDONNÉS.			Id. AVEC 6 PO. DE BORDAGE.			Idem AVEC DÉCIMALES.		CUBES DES ORDONNÉS.
	pi.	po.	li.	pi.	po.	li.			
F. 8	0	3	0	0	9	0	0,75		0,422
7	11	4	0	11	10	0	11,83	1655,59	
6	13	7	0	14	1	0	14,08	2791,51	
5	15	0	0	15	6	0	15,50	3723,87	
4	15	11	0	16	5	0	16,41	4427,10	
3	16	7	0	17	1	0	17,08	4982,69	
2	16	11	6	17	5	0	17,46	5322,71	
1	17	1	0	17	7	0	17,58	5433,51	
maitre.	17	2	0	17	8	0	17,67	5517,08	
maitre.	17	2	0	17	8	0	17,67	5517,08	
1	17	0	6	17	6	0	17,62	5470,38	
2	16	11	0	17	5	0	17,42	5286,21	
3	16	4	0	16	10	0	16,83	4767,08	
4	15	8	0	16	2	0	16,17	4227,95	
5	14	2	0	14	8	0	14,67	3157,11	
6	10	7	0	11	1	0	11,08	1360,15	
7	3	4	0	3	10	0	3,83	56,18	

$$\begin{aligned} & \text{Extrêmes, } \left\{ \begin{array}{l} 0,422 \\ 56,180 \end{array} \right. \\ & \quad 56,602 \times \frac{1}{2} = 28,301 \\ & \quad \quad 63668 \ 221 \\ & \quad \times 2 = 127336,442 \\ & \quad \times 8 \frac{1}{2} = 1034608,591 \\ & \quad \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{31136} = 11,076 \\ & \quad \quad = \frac{1}{2} \frac{y^3 d x}{D} \end{aligned}$$

Rr 2

T A B L E A U X I I I.

CALCUL de capacité & du Centre de gravité de la principale partie de la carène.

S O M M E S D E S O R D O N N É E S , T I R É E S D U T A B L E A U V I I .			
Première Section.....	^{Pl.} 198	$\times \frac{1}{2} =$	33
	189,5	 1	189,5
Deuxième.	181	 2	362
	170,5	 3	511,5
Troisième.....	160	 4	640
	144	 5	720
	128	 6	768
	105,5	 7	738,5
	83	 8	664
	54	 9	486
	25	$\times \frac{1}{6} ((3 \times 11) - 4)$	120,9
	1438,5		5233,4
198		$\times \frac{1}{1317} =$	3,973
25			
223 $\times \frac{1}{2}$	111,5		
	1317,0		

TABLEAU XIV.

CALCUL de la distance du Métacentre au Centre de gravité de Carène, à 5 pi. 2 po. 9 li. de bauerie.

COUPLES.	ORDONNÉES.	Idem AVEC 6 TO. DE BORDAGE.	Idem AVEC DÉCIMALES.	CUBES DES ORDONNÉES.
8	pi. po. li.	pi. po. li.		
7	0 3 0	0 9 0	0,750	 0,42
6	12 5 0	12 11 0	12,917	 2156,69
5	14 3 0	14 9 0	14,750	 3209,05
4	15 5 0	15 11 0	15,917	 4034,87
3	16 3 0	16 9 0	16,750	 4699,42
2	16 9 0	17 3 0	17,250	 5152,95
1	17 1 0	17 7 0	17,583	 5433,21
maître.	17 3 0	17 9 0	17,750	 5592,36
maître.	17 3 0	17 9 0	17,750	 5592,36
1	17 2 0	17 8 0	17,667	 5517,08
2	17 1 0	17 7 0	17,583	 5433,21
3	16 8 0	17 2 0	17,167	 5061,87
4	16 1 0	16 7 0	16,583	 4557,88
5	14 9 0	15 3 0	15,250	 3546,58
6	12 5 0	12 11 0	12,917	 1693,67
7	5 0 0	5 6 0	5,500	 166,37

67420,25

Extrêmes { 0,42
166,37

$$166,79 \times \frac{1}{2} = 83,39$$

67336,86

$$\times 2 = 134673,72$$

$$\times 8 \frac{1}{2} = 1094213,97$$

$$\times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = 17,391$$

318 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE
DEUXIÈME SECTION.

Rechercher l'assiette que prendra un Bâtiment de mer à sa mise à l'eau, c'est-à-dire ses tirans d'eau de l'arrière & de l'avant ().*

ON ne considère, pour avoir l'assiette des bâtimens, que leur tirant d'eau de l'avant & de l'arrière, parce que l'on ne compte sur aucune inclinaison relativement à leurs côtés, qui doivent être égaux & semblables; nous n'entrons

(*) S'il n'étoit question que de déterminer la différence de tirant d'eau d'un bâtiment armé, on pourroit se contenter d'employer la hauteur du métacentre, relativement aux petites inclinaisons ayant pour axe de mouvement celui selon la largeur du bâtiment, & calculée sur une flottaison en charge parallèle à la quille. Soustrayant la différence de hauteur des centres de gravité de déplacement & de système, de la distance du premier au métacentre; considérant le reste, qui est de plus de 150 pieds dans un vaisseau de 74 armé, comme rayon; & la différence de distance au faux 8 de ces mêmes centres de gravité de déplacement & de système, comme sinus, leur rapport est égal à celui de la longueur du bâtiment & de la différence de tirant d'eau. Mais il n'y auroit pas communément assez d'exactitude à employer cette méthode pour avoir la différence de tirant d'eau des bâtimens légers, parce qu'elle est ordinairement trop grande pour qu'on puisse considérer la position du métacentre comme constante.

On voit au mot STABILITÉ, pag. 662 du 3^e. tom., que la formule pour cette sorte de recherche du métacentre, au lieu d'être

$$\frac{2 \int dx y^3}{3 P}, \text{ est } \frac{\int dx (y^3 + v^3)}{3 P},$$

y étant les ordonnées longitudinales de l'arrière, si l'on veut; v celles de l'avant; l'axe d'inclinaison ou l'abscisse passant par le centre de gravité de la flottaison supérieure.

Remarquez que les Notes comprises dans le texte, telles que celle-ci, sont indiquées par des astérisques, au lieu que celles répétées à la fin, le sont par des lettres; quelques-unes cependant de la première Section (fort courtes) l'ont été par (a).

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 319

pas non plus dans la considération de l'arc, parce que cela compliqueroit trop le problème sans influencer sensiblement sur la solution : il ne doit donc être question que d'une inclinaison du plan de flottaison à la quille, & de sa hauteur, par rapport au dessous de ladite quille, & il faut commencer par se procurer la moyenne de cette hauteur.

Pour cela, calculez le déplacement à une certaine hauteur de batterie; construisez-en l'échelle de solidité; déterminez le poids de la coque & le centre de gravité de système, suivant la méthode donnée pour cet objet.

Pour éclaircir cette instruction, nous l'accompagnerons d'un exemple, en opérant d'après une frégate portant 26 canons de 12 en batterie, sur laquelle nous avons déjà exercé.

Mais pour avoir plus de précision dans les calculs, nous la traçons sur une plus grande échelle, conduite à laquelle nous conseillons de se conformer. Nous employerons donc une échelle de 4,32 li. pour pied, ou 3 centimètres pour mètre (*) qui sont également trois centièmes de celle de ces mesures qu'on adopte; & il faut tracer ces deux échelles, parce que plusieurs bases des calculs étant anciennes, sont présentées en anciennes mesures.

(*) Les gravures n'ont pu se faire sur une aussi grande échelle, mais bien les originaux, sur lesquels ont été prises les mesures employées dans les calculs.

310 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

Le déplacement doit se calculer pour six pieds de batterie ; ainsi :

	pi.	po.	li.
Creux de la frégate , suivant le devis...	17	10	6
Hauteur de quille.....	1	2	0
Épaisseur du bordage du pont.....	0	2	9
Hauteur des feuillots pour le 12.....	1	6	0

Distance verticale du feuillet au milieu , au plan horizontal passant par le dessous de la quille.....	10	9	3
--	----	---	---

A soustraire pour la hauteur de la bat- terie.....	6	0	0
---	---	---	---

Tirant d'eau moyen.....	14	9	3
-------------------------	----	---	---

	pi.	po.	li.
Hauteur de la quille	1	2	0
A soustraire pour la râblure 0 2 9 }.....		11	3

Hauteur de la carène à calculer , y com- pris la râblure pour l'épaisseur du gabord....	13	10	0
--	----	----	---

Divisant en six tranches de hauteur égale , chacune aura.....	2	3	8
--	---	---	---

ou bien.....mètres 0,749

D'après un plan vertical - latitudinal hors bordages (*fig. 96*), avec de faux couples 7 avant, 8 arrière, à la distance constante , comme il faut le faire, & le tracé sur le plan vertical longitudinal (*fig. 97*) des projections des plans horizontaux comprenant les tranches , faites parallèlement à la quille , on a calculé le déplacement total

PL. XXXII.

PL. XXXIII.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 311

total, & ensuite par tranches, comme on le voit dans le Tableau n°. 7 (*).

On y voit que les quatre premières tranches déplacent 592 tonneaux ; c'est à-peu près ce qu'a déplacé cette frégate à sa mise à l'eau, suivant le compte qu'en a rendu l'ingénieur qui l'a construite ; mais il est à remarquer qu'elle pèse 40 ou 50 tonneaux de plus que les frégates de ce rang, apparemment parce qu'on a forcé sur l'échantillon.

D'après le calcul par tranche, on a construit l'échelle de solidité (*fig. 98*) ; mais elle est inutile pour notre objet actuel, le déplacement léger se trouvant sensiblement sur une division.

Pl. XXXIV.

On trouve la solidité de carcasse dans la recherche qui en a été faite en même temps que du centre de gravité de système ; le calcul en est présenté en six Tableaux, un à six, & il a été fait conformément à ce qui est enseigné dans la Section précédente. On trouvera quelque changement dans le n°. 1, concernant l'épaisseur du bordage de ponit qui n'est porté qu'à 0,075 mètr., au lieu de 0,081, parce qu'effectivement il n'est porté dans le devis qu'à 2 po. 9 li., ou 0,075 mètres, au lieu de 3 po. ou 0,081. Cela influe un peu sur le Tableau n°. 2.

La solidité de carcasse a été déterminée dans le Tableau n°. 4 ; elle est de 175,726 mètres pour un côté, qui, multiplié par 29,174 pi. cubes que contient un mètre cube, donnent 5126,63 pi. cubes.

Mais au lieu de multiplier cette quantité par 80, pour avoir des livres, comme il faut le faire pour les

(*) Il faut faire attention aux numéros de Tableaux en chiffres arabes ou chiffres romains ; ces derniers appartiennent à la Section précédente.

bâtimens où l'on s'est conformé aux échantillons , il faudra multiplier par 88 , vu que cette frégate pèse près d'un dixième en fus plus que les autres. Nous augmenterons moins le facteur pour les ponts , parce qu'il n'y a pas apparence que l'ouvrier se soit autant écarté des dimensions données dans ces parties à découvert , & où la vérification est facile.

Ce n'est pas peut-être un des moindres avantages , de se livrer enfin à calculer les bâtimens , que de retenir , à l'égard des négligences qui produisent des écarts pareils.

$5126,63 \times 88 = 451143,44$ liv. , & pour les deux côtés 451,143 tonneaux , poids de la carcasse.

Sur un plan vertical-latitudinal intérieur ou en-dehors du vaigre (*fig. 99*), on a relevé les ordonnées des faux-pont, pont & gaillards ; on a enfin le tracé (*fig. 100.*) ayant eu soin de déterminer les épaisseurs de charpente aux extrémités sur ce plan vertical-longitudinal (*fig. 97*), pour se procurer les extrémités de ces ponts.

PL. XXXV.

PL. XXXVI.

PL. XXXIII.

Le calcul de surface de ces ponts est exécuté dans le Tableau n°. 8.

Ayant pour épaisseur de bordage & hauteur de baux :

	BORDAGES.		BAUX.	
	po.	mèt.	po.	mèt.
Faux-pont.....	2 $\frac{1}{2}$ ou	0,068	9 ou	0,244
Pont.....	2 $\frac{1}{4}$	0,074	9	0,244
Gaillard.....	2	0,054	6	0,162,
on aura pour les $\frac{1}{2}$ de hauteur des baux joints à l'épaisseur de bordages (p. 243 , l. 7),				
Pour le Faux-pont.....	0,122 mèt.			
Pour le Pont.....	0,128			
Pour les Gaillards.....	0,090			

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 323

Ce sont ces quantités que l'on emploie comme multiplicateur des surfaces des ponts, favoir, 187,0545 faux-pont, 206,322 pont, 186,7562 gaillards, (Tableau 8), pour avoir la solidité des ponts en mètres.

On multipliera par 29,174, pour avoir des pieds; & au lieu de multiplier par 70, pour avoir des livres, vu l'excédant de pesanteur de cette frégate-ci, on multipliera par 72, ce qui donnera pour les

		ton.
Faux-pont....	47935 pour les deux côtés	47,935
Pont.....	55472	55,472
Gaillards.....	35326	35,326
		138,733
Poids de la carcasse trouvé ci-dessus.....		451,143
		589,876

Ce poids est conforme au compte qu'en a rendu le constructeur; ainsi on peut légitimement employer, nous le répétons, les quatre tranches donnant 592 tonneaux.

La hauteur des quatre tranches

$$= 0749 \text{ (p. 322, l. 17) } \times 4 = 2996 \text{ mètr.}$$

Hauteur de la quille, & non compris la râblure

$$11 \text{ po. 9 li., ou } 0,305$$

Tirant d'eau moyen de la frégate lège... 3,301

La difficulté, maintenant, consiste à en trouver la différence de l'arrière à l'avant.

Cependant cette détermination est indispensable pour un bâtiment d'une nouvelle construction, dans le cas où l'on seroit chicané à sa mise à la mer, par la profondeur d'eau, telle qu'il pourroit s'en trouver assez pour une

petite différence, & cependant en manquer pour une grande. On a vu un cutter anglais qui tiroit 5 pi. d'eau avant, 14 pi. arrière.

Le principe physique sur lequel on établit le calcul, est que les centres de gravité de système & de déplacement doivent être dans la même verticale; ainsi c'est la ligne d'eau qui détermine le déplacement remplissant cette condition qu'il faut rechercher.

Le calcul qui a donné la solidité de la coque, en procure en même temps la position du centre de gravité de système, savoir :

Distance aux plans passant par le dessous de mèt.
la quille (Voy. Tableaux 4 & 8) (*). 4,4644

(*) Le Tableau 8 donne la solidité des ponts en mètres, & prépare à la détermination de leur centre de gravité.

La distance horizontale de ce centre de gravité, par rapport au 8 arrière, se détermine par trois momens: celui de la principale partie & ceux des petites parties de l'avant & de l'arrière.

Pour la principale partie du faux-pont, vous avez (Méc. 299), la somme des momens 170,218 à diviser par 70,69, & à en multiplier le quotient par l'intervalle entre les couples 2,64.

$$\frac{170,218}{70,69} \times 2,64 = 21,30545$$

&, selon le même principe, pour les autres ponts : pour celui de la batterie 21,08,95; pour les gaillards 21,05425.

Le centre de gravité des petites parties de l'avant & de l'arrière se recherche par la méthode concernant le trapèze (Méc. 279), dont on se procure la distance par rapport à la grande base, ayant, Tabl. 8, la hauteur desdits trapèzes, ou distances entre les ordonnées 0,6; 0,8; 1 &c. : ensuite, pour celles de l'avant, on y ajoute la somme des intervalles entre cette ordonnée, prise pour base, & celle au 8 arrière. Quant aux petites parties de l'arrière, on en emploie le moment négativement, parce qu'elles sont sur l'arrière du 8.

Au faux-pont, il n'y a pas de petites parties de l'arrière, & il y a 16 dif-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 325

Par le faux 8 arrière (Voy. Tabl. 6 & 8)... 20,713

rances entre le 8 arrière & la base de celle de l'avant, qui donne $16 \times 2,64 = 42,24$ à ajouter, comme il est dit ci-dessus.

De tout ceci, & de l'inspection du Tabl. n°. 8, il résulte le développement du calcul ci après, procurant ces distances horizontales (a) *

$$\begin{aligned} & \frac{186,6216 \times 21,30545 + 0,4319 \times 42,34104}{187,0545} = 21,34413. \\ & \frac{2,8528 \times 0,1740806 + 202,62 \times 21,08395 + 0,8492 \times 42,331568}{206,322} = 20,8747. \\ & \frac{7,066 \times 0,99851 + 178,2792 \times 21,05425 + 1,411 \times 42,325774}{186,7562} = 20,38072. \end{aligned}$$

La distance verticale du centre de gravité, par rapport au-dessous de la quille, se détermine, d'abord pour le pont de la batterie, par le creux auquel on ajoute le bouge du maître ban, l'épaisseur du bordage du pont et la hauteur de la quille (b) *; ensuite pour les faux-ponts & gaillards, on soustrait pour le premier, on ajoute pour les autres, la hauteur au milieu des entre-ponts qu'ils comprennent, à la distance trouvée pour le pont de la batterie.

De ces distances de centre de gravité de ponts, de celle de carcaffe, (Tableau 4), il résulte les momens ci-après :

COQUE.	TONNEAUX.	DISTANCES au-dessous DE LA QUILLE.	MOMENS.
Carcasse.....	451,143.....	3,87589.....	1748,60
Pont.....	55,472.....	6,529.....	362,18
Faux-Pont.....	47,935.....	4,815.....	230,81
Gaillards.....	35,326.....	8,464.....	291,94
	589,876.....	Distances au 8.	2633,53
Carcasse.....	451,143.....	20,61314.....	9317,40
Pont.....	55,472.....	20,87470.....	1158,00
Faux Pont.....	47,935.....	21,34413.....	1023,10
Gaillards.....	35,326.....	20,38072.....	714,97
			12218,47
D'où $\frac{2633,53}{589,876} = 4,4644$ & $\frac{12218,47}{589,876} = 20,713$			

Voyez (a) * & b * aux corrections, &c, à la suite de la préface.

Maintenant il faut calculer d'abord le centre de gravité des quatre tranches produisant le déplacement (la frégate lège & sans différence); il se trouvera ordinairement, dans une verticale sur l'avant de celle qui passe par le centre de gravité de système.

Calculez ensuite le centre de gravité d'un déplacement égal, mais avec une différence plus grande que celle que l'on peut estimer; il sera dans une verticale sur l'arrière de celle où se trouve le centre de gravité de système.

PL. XXXI ou
XXXVI.

Supposons LL' (fig. 101 ou 101') la flottaison sans différence, le centre de gravité de système en c , celui de déplacement sans différence en c' , menez la verticale $C\gamma'$, l'horizontale $c'\gamma'$; faites le rectangle $CC'\gamma'\gamma'$. Pour que la frégate pût demeurer à ce déplacement, il faudroit faire mouvoir des parties de son système, de manière que son centre de gravité parvînt en C' (*).

Supposons ll' la flottaison à une différence trop grande, faites une construction analogue; pour contenir la frégate dans ce nouveau déplacement, il faudroit faire mouvoir des poids de manière que le centre de gravité de système parvînt en C'' .

Opérant graduellement le passage du premier de ces déplacements au second, il se fera, par le mouvement des poids, un mouvement du centre de gravité de sys-

(*) Ce mouvement seroit possible, les emménagemens n'étant pas en place, les bois travaillés & les fers étant à bord : on pourroit les transporter sur l'avant, autant qu'il seroit nécessaire, avec l'attention de ne pas exhausser ces poids.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 327

tème selon $C C C'$, ou selon une courbe qui, très-alongée, se confond avec ces deux droites. Appelant x le centre de gravité de carène cherché, il se fera en même temps un mouvement des centres de gravité de carène selon $c' x c$, ou selon $c' \gamma' x \gamma c$; vu encore que les droites $c' \gamma'$, $c \gamma$ se confondent avec la courbe.

Les degrés de mouvement selon $C C C'$ seront à ceux selon $c' \gamma' x \gamma c$ dans le rapport de ces deux lignes; ainsi, pour le centre de gravité de système C , celui de déplacement étant parvenu en x (de même que le point γ' qui n'est plus un angle, parce que les $\gamma' c'$ se sont évanouis), on aura :

$$C C C' : c' \gamma' x \gamma c :: C C : c' x, \text{ ou bien}$$

$$C C + C C' : C C + C C' + \gamma' x + x \gamma ::$$

$$C C : C C + \gamma' x \text{ ou bien (Arith. n}^{\circ} 184),$$

$$C C + C C' : C C + C C' + \gamma' x + x \gamma - C C' -$$

$$C C' :: C c' : C C + \gamma' x - C C', \text{ ou enfin}$$

$$C c' + C C' : C C :: \gamma' x + x \gamma' : \gamma' x.$$

Ainsi il faut partager $\gamma \gamma'$ pour avoir son point de division x dans le rapport de $C c' + C C'$ à $c C$: & on aura la partie $\gamma' x$; $C C'$ donneroit sa partie γx .

La petite ligne $\gamma \gamma'$ est à $C \gamma$ ou $C \gamma'$ (sensiblement égales), comme la différence supposée de tirant d'eau est à la longueur des plans de flottaison.

Revenons-en donc au calcul du centre de gravité pour les deux déplacements.

Celui du déplacement sans différence, est exécuté

dans le Tabl. n°. 9; son centre de gravité s'y trouve être à la distance :

	mt.
Du faux 8 arrière de.....	22, 121
De la flottaison supérieure de.....	1,0391
Du dessous de la quille de.....	2,2619
Tirant d'eau moyen.....	3,3010

(Pag. 325, lig. 21).

Pour celui d'une différence de tirant d'eau, par exemple, de 1, 2 mètres, plus grande que celle que l'on peut estimer, il faut tirer une ligne d'eau à cette différence : rien ne détermine sa position en hauteur ou sa rencontre avec la flottaison sans différence ; mais nous y reviendrons, comme on le verra, par une fausse position.

Pl. XXXI. Nous ferons donc passer, en attendant, cette flottaison en différence par le milieu m (fig. 101) de la longueur de celle sans différence ; au moyen de quoi les triangles projetés Lml , $L'ml'$ (section des onglets d'immersion & d'émerſion) seront sensiblement égaux ; mais non pas la solidité de ces onglets : il faut la déterminer. Quant aux centres de gravité, on ne s'en occupera que quand on les aura réduits à l'égalité.

Vous pouvez vous guider pour votre calcul, d'après la théorie du n°. 107 de la Mécanique de Bezout ; cependant il n'est question dans notre cas, ni d'onglets cylindriques, ni même d'onglets de prisme.

On applanit cette dernière difficulté, en menant une ligne d'eau λ : pour la moitié de la différence ; cette flottaison sera d'une surface moyenne à l'égard des deux autres ;

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 329

autres ; en l'employant, vous pourrez considérer les onglets comme appartenant à des prismes ayant pour base la partie de la flottaison qui les comprend, & pour hauteur, chaque, la demi-différence.

La flottaison aura de longueur :

En arrière du faux 8 arrière, y compris le bordage.....	mt. 0,27
---	-------------

Du faux 8 arrière au faux 7 avant, 16 distances de 2,64.....	42,24
--	-------

En avant du faux 7 avant, y compris aussi le bordage.....	0,42
---	------

42,93

dont la moitié est de.....	21,465
----------------------------	--------

Du point du milieu que donne cette quantité.....	21,465
--	--------

vous aurez , vers l'arrière :

La petite partie arrière.....	0,270
-------------------------------	-------

8 distances à 2,64.....	2,120
-------------------------	-------

Constante en avant du maître arrière.....	0,075
---	-------

Vers l'avant.....	21,465
-------------------	--------

La petite partie avant.....	0,42
-----------------------------	------

7 distances à 2,64.....	18,48
-------------------------	-------

Constante en arrière du maître avant.....	2,565
---	-------

21,465

La plus grande largeur de cette flottaison est (pour la moitié) de.....	5,35
---	------

Divisez-la en quatre parties égales de.....	1,3375
---	--------

Par ces points de division tirez des parallèles indéfinies à l'axe longitudinal (*fig. 100*).

Tome II.

T t

PL. XXXVI.

La courbe qui comprend la quatrième partie opposée au grand axe étant d'une courbure moins allongée, il faut pour cela y multiplier les ordonnées; divisez donc la partie de l'abscisse qu'elle comprend en 3 parties égales. 0,445833, &c.

Menez par les points de division pareillement des parallèles.

Vous releverez ces ordonnées comme suit :

ORDONNÉES LONGITUDINALES.

ARRIÈRE.				
	CONST. vers l'Abcisse.	DISTANCES	PARTIE vers L'EXTR.	ORDON.
Grand axe.....	0,075	8x2,64	0,27	21,465
Première.....	0,075	7x2,64	0,46	19,015
Deuxième.....	0,075	6x2,64	0,92	16,835
Troisième.....	0,075	5x2,64	0,28	13,555
Première sous-division....	0,075	4x2,64	1,15	11,785
Seconde <i>idem</i>	0,075	3x2,64	1,00	8,995
Tangente.....	0,000	0x0,00	0,00	0,000
AVANT.				
Grand axe.....	2,565	7x2,64	0,42	21,465
Première.....	2,565	6x2,64	1,06	19,465
Deuxième.....	2,565	5x2,64	1,60	17,365
Troisième.....	2,565	4x2,64	0,86	13,985
Première sous-division....	2,565	3x2,64	1,61	12,095
Seconde <i>idem</i>	2,565	2x2,64	1,57	9,415
Tangente.....	0,000	0x0,00	0,00	0,000

Maintenant, d'après la théorie indiquée, considérant

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 331

la projection des onglets sur le plan vertical-longitudinal (fig. 100), qui sont deux triangles égaux & semblables, on verra que ces onglets peuvent être supposés engendrés par une suite de triangles semblables, chacun de ces triangles ayant pour base l'ordonnée $= y$, & pour hauteur généralement $\frac{H}{L} \times y$, faisant H = la demi-dif-

PL. XXXI.

férence; L = la demi-longueur : pour notre cas $\frac{0,6}{21,465}$
 $\times y$; la surface du triangle élémentaire sera donc $= \frac{0,6}{2 \times 21,465}$
 $\times y \times y$; la solidité infiniment petite du prisme $= \frac{0,6}{2 \times 21,465} \times$
 $y \times y \times dx$ & l'expression de son intégral $= \frac{0,6}{2 \times 21,465}$
 $\times \int y^2 dx$.

Or, l'intégration nous en est familière; (Voyez ce calcul dans le Tableau 10 : vous y avez 13 ordonnées, y compris la tangente 0 & le grand axe, pour 12 distances entre les ordonnées.

On n'a divisé en douzième que le dernier quart où la courbe a plus de courbure, considérant les parties comprises dans les trois autres quarts comme des droites; & d'après cette considération, on a employé deux fois le grand axe, trois fois la première ordonnée, trois fois la seconde & deux fois la troisième; c'est une méthode qu'a dicté la Géométrie élémentaire, considérant les trapèzes, & qui peut trouver sa place ailleurs.

Traitant les carrés de ces ordonnées comme des quantités linéaires, on opère pour avoir la solidité des onglets, comme pour avoir une surface. On en multiplie la somme, où il n'entre que la moitié des extrêmes, par

T t 2

une fraction de constante qui donne tout de suite la quantité en tonneaux.

On voit que la solidité de l'onglet de l'avant a un excédent sur celle de l'arrière, ou que l'immersion est plus considérable que l'émersion de 1,886 tonneaux; ainsi la frégate déplaceroit moins d'autant.

Pour l'amener à son vrai déplacement sans changer la différence, il faut élever la flottaison à cette différence, sans changer son inclinaison, & de manière que la tranche comprise entre l'une & l'autre donne cette quantité de tonneaux. Cette opération portera la rencontre de cette flottaison exhaussée, avec la flottaison sans différence, vers l'avant d'une quantité qui sera à la hauteur de cette petite tranche, comme la longueur du plan de flottaison est à la différence de tirant d'eau.

Occupons-nous de rechercher cette hauteur.

La somme des ordonnées de la flottaison, en n'y employant que la moitié des extrêmes, est (Tableau n°. 7, 3^e. Section),

de 64,632 = N. 1,8104476

× La distance entre les ordonnées 2,64 = 0,4216039

× Le nombre de pieds cubes que contient le mètre 19,174 = 2,4649960

Total en pieds cubes de ce que contiendra un prisme ayant cette flottaison pour base & un mètre de hauteur

3,6970475

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 333

Ci-contre.....		3,6970475
Diviseur pour avoir des ton-		
neaux.....	28 =	<u>1,4471580</u>
Tonneaux pour un côté.....	177,78 =	2,2498895
Pour l'autre côté.....	177,78	
		<u>355,56.</u>

Maintenant, faites la proportion suivante:

355,56 : 1 mètre :: 1,886 : $\frac{1,886}{355,56} = 0,0053043$, suivant
le calcul ci-après :

$$\begin{array}{l} \text{Log. } 1,886 = 0,2755417 \\ 355,56 = 2,5509129 \\ \hline 0,0053043 = \overline{3,7246188}. \end{array}$$

Il faut donc, pour projeter la nouvelle flottaison sur le plan vertical-longitudinal, tirer à celle passant par le milieu de la flottaison sans différence, une parallèle à cette distance de 0,0053043^m, & elle la coupera sur l'avant de ce point du milieu, d'une quantité qui sera donnée par cette proportion

$$0,6 : 21,465 :: 0,0053043 :$$

$$\frac{21,465 \times 0,0053043}{0,6} = 0,18976 \text{ ou } 0,19, \text{ suivant}$$

le calcul ci-après :

$$\begin{array}{l} \text{Log.... } 21,465 = 1,3317309 \\ 0,0053043 = \overline{3,7246288} \\ \hline 1,0563597 \\ 0,6 = \overline{1,7781513} \\ \hline 0,18916 = \overline{1,2781084}. \end{array}$$

Ce sera donc de 0,18976 ou 0,19 qu'il faudra allonger les ordonnées de l'arrière, raccourcissant d'autant les ordonnées de l'avant, & d'après cela dresser le Tableau 11.

Il faudra augmenter aussi la hauteur de l'onglet de l'arrière.....0,6	}	0,6053043
De la petite hauteur de la tranche.....0,0053043		
& soustraire de cette même hauteur.....0,6	}	0,5946957
pour avoir celle de celui de l'avant. 0,0053043		
		1,2000000.

L'expression de l'intégral ne différera de celle que nous avons donnée plus haut, qu'en ce que pour l'arrière

$H = 0,6053043$, $L = 21,465 + 0,19 = 21,655$;
pour l'avant,

$H = 0,5946957$, $L = 21,465 - 0,19 = 21,275$.

Ayant fait les nouvelles ordonnées, provenant des précédentes augmentées de 0,19 pour l'arrière = y , diminuées de cette quantité pour l'avant = Z , on aura pour la solidité des onglets en tonneaux,

Pour l'arrière,

$$\frac{\frac{1}{2} \times 0,6053043 \times 0,445833 \text{ \&c.} \times 29,174}{21,655 \times 28} \times \int y y d x ;$$

Pour l'avant,

$$\frac{\frac{1}{2} \times 0,5946957 \times 0,445833 \text{ \&c.} \times 29,174}{21,275 \times 28} \times \int z z d x.$$

On voit dans le Tableau n°. 11, que

$\int y y d x = 3285,074$ & $\int z z d x = 3282,831$, ainsi :

Calculs des expressions ci-dessus.

ARRIÈRE.	A VANT.
Logarithme $\frac{1}{2} \times 0,6053043$	$\frac{1}{2} \times 0,5946957$
$= 0,3026521 = \overline{1,4209407}$	$0,2973478 = \overline{1,4732679}$
$0,44583 = \overline{1,6491693}$	$0,44583 = \overline{1,6491693}$
$29,174 = \overline{1,1649960}$	$29,174 = \overline{1,4649960}$
$0,5951060$	$0,5874332$
$21,655 = \overline{1,3355582}$	$21,275 = \overline{1,3275696}$
$\overline{1,2595478}$	$\overline{1,2595636}$
$28 = \overline{1,4471580}$	$28 = \overline{1,4471580}$
$\overline{3,8123898}$	$\overline{3,8124056}$
$3:85,074 = \overline{3,5165486}$	$3:82,831 = \overline{3,5162444}$
$21,327 = \overline{1,3289384}$	$21,314 = \overline{1,3286500}$
$21,327$ pour l'autre côté. $21,314$	
$42,654$ pour tribord & basbord. . $42,628$	

Résultats aussi égaux qu'on peut l'espérer ; la différence n'est que de 52 livres : prenons 42,64.

Les onglets ainsi amenés à l'égalité, il en faut rechercher les centres de gravité qui nous conduiront à avoir celui de la carène en différence de tirant d'eau de 1,2 mt.

Les élémens de ces onglets étant triangulaires, leurs centres de gravité, selon leur plus grande longueur, sont à la distance de leur sommet, ou de la ligne de rencontre des plans sans différence & avec différence, des deux tiers de cette longueur, c'est-à-dire $= \frac{2}{3} y$ pour l'arrière; $\frac{2}{3} x$ pour l'avant : & l'expression de l'in-

régation deviendra $\frac{2}{3} \int y' dx$ & $\frac{2}{3} \int \zeta' dx$, ayant toujours les mêmes facteurs constans chacune à chacune.

Continuant de traiter les puissances des ordonnées comme des quantités linéaires, on aura, comme on peut le voir au Tableau n°. 11 :

$$\int y' dx = 58974,59 \text{ \& } \int \zeta' dx = 58851,41.$$

Opérons en prenant les logarithmes des facteurs constans de l'autre part.

ARRIÈRE.	AVANT.
$\overline{3,8123898}$	$\overline{3,8124056}$
Log. 58974,59 = $\underline{4,7706679}$	58851,41 = $\underline{4,7697538}$
2,5830577	2,5821594
Divisés par la solidité.	Divisés par la solidité.
= 21,327 = $\underline{1,3189384}$	= 21,314 = $\underline{1,3286500}$
17,952 = $\underline{1,2541193}$	17,927 = $\underline{1,2535094}$
$\times \quad 2$	$\times \quad 2$
$\underline{35,904}$	$\underline{35,854}$
$\times \quad \frac{1}{3}$	$\times \quad \frac{1}{3}$
$\underline{11,968}$	$\underline{11,951.}$

La distance du centre de gravité de ces onglets à un plan vertical passant par la ligne de rencontre est donc :

Pour celui de l'arrière..... 11,968

Pour celui de l'avant..... 11,951

Afin de le rapporter au plan passant par le faux 8 arrière : pour l'arrière, il faut soustraire de la partie du grand axe arrière 21,655, cette quantité 11,968 & la petite partie arrière du 8 que nous avons trouvé (pag. 329, lig.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 337

fig. 7), être de 0,27 ; ainsi vous aurez cette distance
 $= 21,655 - 11,968 - 0,27 = 9,417$ mt.

pour l'avant, il faut également soustraire de 21,655 la
 petite partie 0,27, ensuite ajouter au reste 11,951 ; ainsi
 vous aurez la distance cherchée

$$= 21,655 - 0,27 + 11,951 = 33,336.$$

Quant à la hauteur de ces centres de gravité d'onglets,
 il faut considérer qu'ils se trouveront dans des verticales
 comprises entre les grands côtés de leur projection sur
 le plan vertical - longitudinal, à une distance de la ren-
 contre des flottaisons : pour l'arrière de 11,968, pour
 l'avant de 11,951, & au milieu de ces petites verticales ;
 & leur longueur sera à ces distances respectives, comme
 la longueur de la flottaison à la différence de tirant d'eau,
 ou comme leur moitié ; ainsi, pour l'arrière, on a :

$$\frac{0,6}{21,465} \times \frac{1}{2} \times 11,968 = 0,16727 ;$$

quantité à ajouter au tirant d'eau moyen 3,301 (pag. 328,
 lig. 6) ; pour l'avant :

$$\frac{0,6}{21,465} \times \frac{1}{2} \times 11,951 = 0,16701 ;$$

quantité à soustraire du tirant d'eau moyen . . 3,301.

OPÉRATIONS :

$$\text{Log. } 0,6 = 1,7781513$$

$$21,465 = 1,3317309$$

$$\underline{2,4464204}$$

$$\frac{1}{2} \times 11,968 = 5,984 ; \quad \frac{1}{2} \times 11,951 = 5,975$$

$$\text{Logarithme.} \dots \frac{0,6}{21,465} = 2,4464204 \quad \text{Log. } \frac{0,6}{21,465} = 2,4464204$$

$$5,984 = 0,7769916 \quad 5,975 = 0,7763379$$

$$0,16727 = 1,2234120 \quad 0,16701 = 1,2227853$$

Ainsi la distance du centre de gravité des onglets à un

Tome II.

V v

338 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

plan horizontal passant par le dessous de la quille, sera :

$$\text{Pour l'arrière} = 3,301 + 0,16727 = 3,46827;$$

$$\text{Pour l'avant} = 3,301 - 0,16702 = 3,13398;$$

Elle sera, à l'égard du faux 8 arrière, comme on le voit (page 339, lig. 6 & 8) :

$$\text{Pour l'arrière de} \dots\dots\dots 9,417^{\text{mt.}}$$

$$\text{Pour l'avant de} \dots\dots\dots 33,336.$$

La distance du centre de gravité de système, comme on le voit (page 326, lig. 12; page 327, lig. 1), est,

$$\text{Relativement au dessous de la quille. } 4,4644;$$

$$\text{Relativement au faux 8 arrière de} \dots\dots 20,713.$$

La distance du centre de gravité de carène sans différence, comme on le voit (page 330, lig. 3 & 5, est,

$$\text{Relativement au dessous de la quille} \dots\dots 2,2619;$$

$$\text{Relativement au faux arrière} \dots\dots\dots 22,1210.$$

Le poids de la carène (page 323, lig. 2), est de $\dots\dots\dots 592^{\text{tt.}}$

$$\text{Celui des onglets (pag. 337, lig. 17), de} \dots\dots 42,64.$$

Donc la distance du centre de gravité en différence de tirant d'eau de 1,2 mt., sera, à l'égard du dessous de la quille,

$$= \frac{42,64 \times 3,46827 + 592 \times 2,2619 - 42,64 \times 3,13398}{592}$$

$$= \frac{42,64 \times (3,46827 - 3,13398)}{592} + \frac{592 \times 2,2619}{592}$$

$$\times 2,2619 + \frac{42,64 \times 0,33429}{592} = 2,285978$$

OPÉRATIONS.....	Log. 42,64 =	1,6298172
	0,33429 =	7,5241234
		1,1539406
	592 =	2,7723217
	0,024078 =	2,3816189
	2,261900 =	2,285978

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 339

Cette distance du centre de gravité de carène en différence, sera, à l'égard du faux 8 arrière —

$$\frac{42,64 \times 9,417 + 592 \times 22,121 - 42,64 \times 33,336}{592} =$$

$$\frac{42,64 \times (9,417 - 33,336)}{592} + \frac{592 \times 22,121}{592} =$$

$$22,121 - \frac{42,64 \times 23,919}{592} = 20,3982.$$

OPÉRATIONS.....	{	Log.	42,64	=	1,6298172
			23,919	=	1,3787430
					3,0085602
			592	=	2,7723217
			1,7228	=	0,2362385
			22,121		
			1,7228		
			20,3982.		

De ce centre de gravité, ainsi déterminé sur le plan vertical-longitudinal en *c* (*fig. 101, 101'*), imaginez une parallèle à la quille qui se termine à la perpendiculaire abaissée du centre de gravité de système sur cette même quille; la parallèle sera la base & la partie de la perpendiculaire comprise entre le centre de gravité de système, & le point de rencontre de ces deux lignes sera la hauteur d'un triangle rectangle.

PL. XXXI
& XXXVI.

Cette base s'exprimera par la différence des distances au faux 8 arrière du centre de gravité de système 20,713 (*page 340, lig. 11*), & du centre de gravité de carène en différence 20,3982 ci-dessus,

$$20,713 - 20,3982 = 0,3148.$$

L'expression de la hauteur sera la différence des distances au-dessous de la quille du centre de gravité de

V v 2

système 4,464 (*pag.* 338, *lig.* 10), au centre de gravité de carène en différence 2,285978 (*pag.* 338, *lig.* 13),

$$4,4644 - 2,285978 = 2,178422.$$

Pl. XXXI &
XXXVI.

Ce triangle n'est pas celui dont la construction doit être analogue à celui que donneroit le rectangle $CC'\gamma'c'$ (*fig.* 101, 101'), c'est-à-dire $C\gamma'c'$. Pour l'analogie, il faut que la base de celui-ci (du triangle analogue à $C\gamma'c'$) soit parallèle, & sa hauteur perpendiculaire à la flottaison en différence; on voit que pour avoir le triangle $C\gamma c$, qui remplit cette condition, il faut diminuer l'angle du triangle dont nous venons de déterminer les dimensions, au centre de gravité de système, de l'angle que forment entr'elles les flottaisons avec & sans différence, & augmenter d'autant celui de la base.

Recherchons ces angles par les tables de sinus.

Pour avoir celui du premier triangle au centre de gravité, faites cette proportion :

$$(r) \ 2,178422 : (t) \ 0,3148 :: (R) \ N_{10} : N_{9,1598971} =$$

Tangente de $8^{\circ} \ 13' \ 10''$:

OPÉRATIONS.....	{	Log.	0,348 =	1,4980347
				<u>10</u>
				9,4980347
			2,178422 =	<u>0,3381376</u>
			T $8^{\circ} \ 13' \ 10''$ =	9,1598971

Pour avoir l'angle que forment entr'elles les flottaisons, prenez leur longueur pour rayon & leur différence pour tangente, ou la moitié de ces quantités, & faites cette proportion :

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 341

$$(r) 21,465 : (r) 0,6 :: (R) N 10 : N 8,446204 =$$

$$\text{Tangente } 1^{\circ} 36' 4'' :$$

$$\text{OPÉRATIONS.....} \left\{ \begin{array}{l} \text{Log. } 0,6 = \overline{1,7781513} \\ \hline 10 \\ 9,7781513 \\ 21,465 = \overline{1,3317309} \\ \hline T 1^{\circ} 36' 4'' = 8,4464204 \end{array} \right.$$

Donc l'angle au centre de gravité du triangle cherché, sera $= 8^{\circ} 13' 20'' - 1^{\circ} 36' 4'' = 6^{\circ} 37' 16''$.

Comme son hypothénuse est la même que celle du triangle, dont 2,178422 & 0,3148 font les deux autres côtés, elle sera

$$= \sqrt{(2,178422)^2 + (0,3148)^2} = 2,2016 :$$

$$\text{OPÉRATIONS.} \left\{ \begin{array}{l} \text{Log. } 2,178422 = 0,3381376 \\ \hline 2 \\ 4,7474000 = 0,6762752 \\ 0,0996099 \\ 4,8470099 = 0,6854730 \\ \times \frac{1}{2} = 00,3427365 = L 2,2016. \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{Log. } 0,3148 = \overline{1,4980347} \\ \hline 2 \\ 0,099099 = \overline{2,9960694} \end{array}$$

Au moyen de cette hypothénuse 2,216 & de l'angle $6^{\circ} 37' 16''$, nous aurons les sinus & cosinus, ou les deux autres côtés du triangle par ces proportions.

$$(R) N 10 : \sin 6^{\circ} 37' 16'' = N 9,0618412 :: (r) 2,2016 = (N) 0,3427365 :$$

$$N 1,4045777 = 0,25385 = c \gamma = C C'.$$

$$(R) N 10 : \cos 6^{\circ} 37' 16'' = N 9,9970937 :: 2,2016 = N 0,3427365 :$$

$$N 0,3398302 = 2,1869 = C \gamma.$$

$$\text{OPÉRATIONS.} \left\{ \begin{array}{l} 9,9970937 \\ 0,3427365 \\ 10,3398302 \\ 10 \\ 0,3398302 = \text{Log. } 2,1869 \cosinus 6^{\circ} 37' 16'' \\ 9,0618412 \\ 0,3427365 \\ 9,4045777 \\ 10 \\ 1,4045777 = \text{Log. } 0,25385 \sinus 6^{\circ} 37' 16''. \end{array} \right.$$

342 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

Nous avons pour la distance du centre de gravité de carène sans différence au 8 arrière (page 328, mt.

l. 3)..... 22,121

Pour celle du centre de gravité de système au même 8 arrière, (pag. 325, lig. 31)..... 20,713

Donc $c' \gamma'$ (fig. 101, 101') = $C' C$ = ... 1,408

$c \gamma = C C' =$ (pag. 341, lig. 25)..... 0,25385

$\gamma \gamma'$ (pag. 327, lig. 22 & pag. 339, lig. 30 *) =

$$2,1869 \times \frac{0,6}{21,465} = 0,061139.$$

OPÉRATIONS.....	{	Log.	0,6 = 7,7781513
			2,1869 = 0,3398289
			0,1179802
			21,465 = 1,3117309
			0,061139 = 2,7862493

Donc (pag. 327, lig. 18) ($C C + C C'$) 1,408 + 0,25385 :

($C C'$) 1,408 :: ($\gamma \gamma'$) 0,061139 : ($\gamma \gamma'$) $\frac{1,408 \times 0,061139}{1,408 \times 0,25385} =$

$$\frac{1,408 \times 0,061139}{1,66185} = 0,0511674.$$

OPÉRATIONS.....	{	Log.	1,408 = 0,1486017
			0,061139 = 2,7862493
			2,9348520
			1,66185 = 0,2205788
			0,0511674 = 2,7142732

(*) L'on y donne les lignes $C \gamma$, $C \gamma'$ comme sensiblement égales, au moyen de quoi l'on prend indifféremment l'une ou l'autre pour terme de comparaison. Ici, on emploie $C \gamma = 2,1869$, cosinus de l'angle $c \gamma$. Ce peut être matière à quelque scrupule géométrique; car $C \gamma' = 4,4644$ (pag. 6, lig. 14), — 2,2619 (pag. 328, lig. 5) = 2,1925 & ($C \gamma'$) 2,1925 — ($C \gamma$) 2,1869 (pag. 339, lig. 30) = 0,0056 : quantité qu'on pourra vouloir regarder comme sensible.

Pour satisfaire à cette délicatesse, considérant $C \gamma$ comme le rayon cherché, le sinus de l'angle $\gamma C \gamma' = 1^\circ 36' 4''$; prenez en même temps son cosinus que vous soustrairez de $C \gamma'$, ce reste & le sinus trouvé, seront les deux côtés d'un triangle rectangle dont $\gamma \gamma'$ est l'hypothénuse.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 343

Observant que le nouvel angle $\times C \gamma'$ doit donner celui que feront définitivement à leur rencontre les deux plans de flottaison, considérant ($C \gamma'$) 4,4644 (pag. 324, lig 13), — 2,2619 (pag. 230, lig. 5) = 2,205 comme base du triangle & ($\gamma' \times$) 0,051674, comme la hauteur, on aura la hauteur des onglets par ces proportions,

POUR L'ARRIÈRE:

$$2,205 : 0,051674 :: 21,655 : \frac{0,051674 \times 21,655}{2,205} = 0,50865 :$$

$$\text{OPÉRATIONS.....} \left\{ \begin{array}{l} \text{Log. } 0,051674 = \overline{2,7142732} \\ 21,655 = 1,3355582 \\ \hline 0,0498314 \\ 2,205 = 0,3434086 \\ \hline 0,50865 = \overline{1,7064218} \end{array} \right.$$

POUR L'AVANT:

$$2,205 : 0,051674 :: 21,275 : \frac{0,051674 \times 21,275}{2,205} = 0,49973 :$$

$$\text{OPÉRATIONS.....} \left\{ \begin{array}{l} \text{Log. } 0,051674 = \overline{2,7142732} \\ 21,275 = 1,3278696 \\ \hline 0,0421428 \\ 2,205 = 0,21434086 \\ \hline 0,49973 = \overline{1,6987342} \end{array} \right.$$

Tirant d'eau moyen.....	3,301	3,301
Hauteur d'onglets: arrière	0,50865	av. 0,49973
Tirant d'eau (*), arrière	3,80965	2,80127
	2,80127	

Différence de tirant d'eau 1,00838. Haut. d'ongl. $\left\{ \begin{array}{l} \text{arr. } 0,50865 \\ \text{av. } 0,49973 \\ \hline 1,00838 \end{array} \right.$

(*) Réduction en pieds de roi.

	pi.	po.	li.		pi.	po.	li.	
	20	4	3	{	11	8	9	de tirant d'eau arrière.
				{	8	7	6	de idem... avant.
	10	2	1	{	3	1	3	diff. du tirant d'eau.
				{	3	0		de fausse quille
Tirant d'eau moyen.....	10	5	1					

On voit que ce centre de gravité cherché x aura pour distance au faux 8 arrière, celle qui se trouve entre ce couple & le centre de gravité de système diminué de $\gamma'x$, c'est-à-dire 20,713 (pag. 339, lig. 23), — 0,051674 = 20,661326.

Quant à la hauteur, on pourroit prendre celle de γ' très-proche de celle de γ ; mais, exactement, la différence en hauteur de ces deux points doit être divisée dans le rapport de $\gamma'c' + \gamma c$ à $\gamma'c'$ ou de $CC + CC'$ à CC .

g est plus bas que c ; pour avoir leur différence, il faut faire cette proportion:

($\frac{1}{2}$ longueur) 21,465 : ($\frac{1}{2}$ diff.) 0,6 :: ($c \gamma$ (pag. 342, lig. 7) 0,25385 : 0,0070957.

OPÉRATIONS.....

$$\left. \begin{array}{l} \text{Log.} \\ 0,6 = 1,7781513 \\ 0,25385 = 1,4045777 \\ \hline 1,1827190 \\ 21,465 = 1,3317309 \\ 0,0070957 = 3,8509981 \end{array} \right\}$$

Il faut donc soustraire cette quantité 0,0070957 de la hauteur c (pag. 340, lig. 2), 2,285978, & on aura 2,2788823 pour la hauteur de γ , ci..... 2,2788823.

La hauteur de γ' = celle de c' (pag. 328, lig. 5), = ... 2,2619

Différence en hauteur des points γ & γ' ... 0,0169823.

Tirant d'eau à la mise à l'eau avec fausse quille de 3 pouces,

Arrière 11 7 } Différence 2 peds.
Avant 6 7

Somme... 21 2

Moyen... 10 7

Il devoit y avoir 15 à 20 tonneaux de lest sur l'avant.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 345

Il faut donc faire, comme nous venons de le voir (pag. 344, lig. 9), cette dernière proportion :
 $(CC + CC'') 1,66185$ (p. 342, l. 17) : $(CC) 1,408$ (*id.*) ::
 $0,0169823$ ci-dessus : $0,014388$.

OPÉRATIONS.....	{	Log.	$1,408 = 0,1486027$
			$0,0169823 = \underline{2,2299888}$
			$2,3785915$
			$1,66185 = \underline{0,2205788}$
			$0,014388 = \underline{2,1580127}$
			$2,261900$ Hauteur de γ'
			ou de c' (p. 328, lig. 5).
			$2,276288$ Distance du

centre de gravité x cherché à un plan horizontal passant par le dessous de la quille.

TROISIÈME SECTION.

Rechercher l'équilibre d'un Bâiment de mer abattu en carène, c'est-à-dire les poids à la tête des mâts, représentés par l'immersion des pontons, pour le maintenir dans une inclinaison donnée, la quille suffisamment éventée & horizontalement.

FAITES un plan vertical - latitudinal hors bordages (fig. 96), avec les attentions qui ont été prescrites pour les plans intérieurs, (I^{re} Section de cette IV^e Partie, p. 254); par le point de rencontre Q de la ligne du milieu & du trait du dessous de la quille, faites passer des droites QX qui fassent un angle de 67 degrés avec cette ligne du milieu : ce sera la projection des plans longitudinaux où se rapporteront entr'autres les distances latitu-

PL. XXXII.

Tome II.

X x

dinales des centres de gravité de toutes les parties du système du bâtiment abattu en carène.

Menez à chacune de ces deux lignes une perpendiculaire AB , passant à 0,18 mètres de distance de l'angle de la quille, ce sera la flottaison supérieure de la partie submergée pendant l'abattage, & la quille sera éventée d'autant. Mais comme cette ligne n'est tirée qu'à vue de pays, il y aura à y retoucher. Il est à souhaiter qu'une pratique éclairée guide dans cette approximation; sans cela le tâtonnement seroit augmenté ou la solution du problème fort compliquée.

I.

Calcul du Déplacement de la partie submergée.

Cette partie actuellement submergée, d'après la flottaison qu'on lui a supposée, a de hauteur de A en X , 3,332^{mt.}; divisons cette hauteur en quatre parties égales de 0,833^{mt.} chaque, & la partie la plus basse aussi en trois parties de 0,277666 ou 278 chaque: par ces points de division, tirons des parallèles à la flottaison supérieure. Ces parallèles forment sur le plan des projections de lignes ou sections d'eau que nous relevons par couple, comme cela est exécuté Tableau 12.

Perpendiculairement à la flottaison, nous menons sur ce plan vertical-latitudinal deux lignes PF , pf convenablement, pour avoir les points d'aboutissement des lignes ou sections d'eau; ce sont des projections de sections verticales-longitudinales que nous traçons $PPFF$,
 PL. XXVIII. $ppff$ (fig. 102). Nous traçons aussi les sections d'eau ou

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 347

horizontales, *fig.* 103, où reparoissent en *PF*, *pf* les projections des deux sections, *fig.* 102.

Au bas des colonnes, Tableau 12, sont sommées les projections des sections d'eau à chaque couple, avec soustraction de la moitié des extrêmes; par exemple, 115,19 pour la section d'eau supérieure; 98,11 pour celle au-dessous; &c. : reste à multiplier par la distance 2,64 entre les projections de couples, pour avoir la surface de la section entre les couples extrêmes, ce qui est exécuté Tableau 13, second article où l'on voit

$$115,19 + 2,64 = 304,1016, \text{ \&c.}$$

Dans ce Tableau 13, 1^{er}. article, sont calculées les surfaces des petites parties de l'arrière & de l'avant de ces couples extrêmes : par exemple, on a 4,2449 ^{mt.} pour la petite partie de l'arrière du 8 à la section supérieure; elle a été réduite en triangles, parce qu'elle est formée par la voûte, & une partie du Tableau qui donne des lignes à-peu-près droites; la division en deux triangles *BHb*, *Bhb*, *fig.* 103, paroît donner une exactitude suffisante; la base *Bb* en est (Tableau 13), de 2,27 ^{mt.}; les hauteurs *HH'* *hh'* de 2,86 & 0,88.

$$2,27 \times \frac{1}{2} \times 2,86 + 2,27 \times \frac{1}{2} \times 0,88 = 3,2461 + 0,9988 = 4,2449.$$

Les autres petites parties ont été considérées comme des paraboles, & leurs bases sont par conséquent multipliées par les deux tiers de leur hauteur (Mécanique, n°. 95). On a ainsi 0,90106 pour la petite partie arrière du 8 de la deuxième Section, où la base de la parabole (Projection de flottaison au 8 arrière, Tableau 12 & 13), est 1,57, & la hauteur de cette parabole 0,87, &c.

X x 2

De là il s'en suit un résultat (II^e. Partie du Tableau 13), où l'on voit la première section d'eau être de 318,2582 ; la seconde de 263,049 , &c.

Les sections d'eau ne conservant pas ici à-peu-près une même longueur comme dans le bâtiment droit , on ne peut faire le calcul du déplacement selon la méthode ordinaire ; nous en considérons les tranches comme des cônes tronqués , dont les sections d'eau sont les bases. Multipliant donc ces bases l'une par l'autre , extrayant la racine carrée du produit , additionnant cette racine avec les deux bases ; multipliant la somme par le tiers de la hauteur , on a (Alg. 279), la solidité du tronc ou de la tranche ; ainsi on a (III^e. Partie du Tableau 13), $\sqrt{318,2585 \times 263,0490} = 289,34$, &c. ; & 1988,85 pour la somme des sections d'eau & de la racine carrée de leur produit deux à deux des trois tranches supérieures , laquelle multipliée par $\frac{1}{3} \times 0,833 = 552,233$.

Pour les deux tranches au-dessous , n'ayant chaque que le tiers de hauteur des tranches supérieures , on a la somme $455,8 \times \frac{1}{3} \times 0,833 = 42,187$.

Au-dessous de ces deux petites tranches est une partie de même hauteur que l'on peut considérer comme parabolôide. Pour en avoir la solidité , il faut multiplier la section d'eau inférieure 41,28 par la moitié de la hauteur ,

$$\text{ou } \frac{1}{2} \times 0,833 ; 41,28 \times \frac{1}{2} \times 0,833 = 5,731 \text{ mt.}$$

$$\& 552,233 + 42,187 + 5,731 = 600,151 \text{ mt.}$$

$$\& \text{ enfin } 600,151 \times \frac{29,174}{18} = 625,31 \text{ tonneaux.}$$

I I.

Calcul du Centre de gravité de la partie submergée.

Il faut d'abord rechercher le centre de gravité de chaque tranche, dont il ne restera qu'à sommer les momens dont on divisera la somme par la solidité du déplacement.

On rapportera les distances du centre de gravité ,
 1°. au plan vertical-longitudinal projeté en QX (fig. 96
 & 103); 2°. à un plan vertical-latitudinal passant par le 8
 arrière; 3°. au plan de flottaison supérieure.

PL. XXXII
 & XXXVII.

1°. *Des distances du Centre de gravité des tranches au
 Plan vertical-longitudinal.*

Dans le Tableau 14, on trouve un arrangement de colonnes par section d'eau ou flottaison. La première de ces colonnes contient les projections comprises dans la section d'eau, de chaque couple, relevées sur le plan vertical-latitudinal (fig. 96); la seconde, la distance du centre de gravité de ces projections au plan vertical-longitudinal, l'une & l'autre prises dans le Tableau 12; la troisième, les momens : on a sommé les colonnes des projections & des momens, fait déduction des projections & des momens extrêmes, & on a eu, par exemple, pour la principale partie de la section d'eau supérieure :

$$\begin{array}{l} \text{Sommes des momens réduites.} \quad \frac{603,475}{115,19} \\ \text{Sommes des projections, idem.} \quad \quad \quad = 5,232 \end{array}$$

Par la même opération, on a la distance du centre de gravité de la principale partie de chaque section,

S A V O I R	2 ^e ...	5,7303
	3 ^e ...	5,7049
	4 ^e ...	5,6167
	5 ^e ...	5,5953
	6 ^e ...	5,4512

Quant aux petites parties des sections de l'arrière & de l'avant, il n'y a que celle de l'arrière de la section d'eau supérieure que nous ne considérons par comme parabole; nous l'avons partagée en deux triangles. Divisant l'angle hbB (*fig.* 103) de l'un en deux parties égales, ainsi que l'angle BHb de l'autre, le centre de gravité de chacun sera (*Méch.* n°. 278.) au tiers de la ligne de division, à partir du côté opposé à l'angle divisé. Ces centres de gravité trouvés par des opérations grafiques, reste à prendre par ouverture de compas leur distance à la projection du plan vertical-longitudinal; à l'égard du grand, elle se trouve de 7,72 mètres, à celui du petit, de 8,74. Ainsi pour cette partie on aura :

$$\frac{3,2461(p. 347, l. 22) \times 7,72 + 0,9988(p. 347, l. 22) \times 8,74}{3,2461 + 0,9988} = \frac{33,78941}{4,2449} = 7,96:$$

distance de la petite partie de 4,2449 de surface, qui donne pour moment 33,78941.

Les autres petites parties étant considérées comme des paraboles, pour avoir la distance de leur centre de gravité, tant au plan vertical-longitudinal, qu'au plan vertical-latitudinal, il faut d'abord, par une droite menée du milieu de leur base, en partager la surface en deux parties

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 351

égales; par exemple, pour la petite partie arrière du 8 de de la deuxième section, dont la surface est de 0,9106 (Tableau 13), on partagera cette surface en deux parties égales, par une droite menée du point du milieu de sa base 1,57.

Comme ces figures ne sont que des paraboles approchées, cette opération ne peut se faire avec une précision géométrique; le mieux est de tirer près de leur sommet une parallèle à la base; de la diviser en deux parties aussi égales, & de tirer la droite par la moitié de ces parallèles. Leur centre de gravité sera, sur cette droite, à la distance des deux cinquièmes de leur hauteur de la base, comme nous le démontrerons ci-après.

C'est d'après la détermination de ces points que l'on s'est procuré la distance du centre de gravité des petites parties, pour le présent à la projection du plan vertical-longitudinal projeté en QX, fig. 96 & 103, & le calcul des momens, comme il suit :

Pl. XXXII
et XXXVII.

PETITES PARTIES.	SECTIONS.	SURFACES.	DISTANCES.	MOMENS.
ARRIÈRE..	Supérieure ou première.	4,2449...	7,96...	33,7894
	2.....	0,9106...	7,58...	6,90235
	3.....	0,1813...	7,05...	1,278165
	4.....	0,0635...	6,46...	0,41021
	5.....	0,2027...	6,07...	1,23039
	6.....	3,2116...	5,75...	18,4667
AVANT....	Supérieure ou première.	9,9117...	6,3...	62,4437
	2.....	3,128...	6,6...	20,6448
	3.....	6,3943...	6,5...	41,56295
	4.....	3,4935...	6,21...	22,07892
	5.....	0,108...	6,28...	0,67824
	6.....	2,4575...	5,8...	14,2535

Et voilà le calcul des momens pour la principale partie:

Principales parties entre les petites parties extrêmes.	Supérieure ou première.	V. Tabl. 13.	V. p. 350.	
		304,1016	5,239	1593,174
		259,0104	5,7303	1484,20008
		182,3976	5,7049	1040,55072
		106,7412	5,6167	600,78744
		77,3784	5,5913	432,97056
		35,6136	5,4512	194,13768

d'où il résulte le calcul suivant du centre de gravité de sections.

SECTIONS:

1. $\frac{33,7894 + 1593,174 + 62,4437}{(\text{Tabl. XIII.}) 318,2582} = \frac{1689,4071}{318,2582} = 5,30829$
2. $\frac{6,90235 + 1484,20008 + 20,6448}{\text{Id.} 263,049} = \frac{1511,74723}{263,049} = 5,74702$
3. $\frac{1,278165 + 1040,55072 + 41,56295}{\text{Id.} 188,9732} = \frac{1083,391835}{188,9732} = 5,73309$
4. $\frac{0,41021 + 600,78744 + 22,7892}{\text{Id.} 110,0282} = \frac{623,27657}{110,0282} = 5,6647$
5. $\frac{1,23039 + 432,97056 + 0,67824}{\text{Id.} 77,6961} = \frac{434,87919}{77,6961} = 5,597862$
6. $\frac{18,3667 + 194,13768 + 14,2535}{\text{Id.} 41,2827} = \frac{226,85788}{41,2827} = 5,49513$

Mais ces six distances sont celles des sections d'eau & non celles des tranches qu'elles comprennent. Le centre de gravité de ces tranches se détermine d'après cette formule $x = \frac{h^2 (S^2 - s^2)}{4C(S^2 - 2Ss + s^2)} - \frac{hs}{S-s}$, faisant x = la distance à la plus petite base; X' = la distance au sommet du cône; SS = la grande base; ss = la petite base; h = la hauteur du tronc de cône. Démontrons-le :

D'abord : $\frac{1}{3} h (SS + Ss + ss)$ = la capacité de la tranche = C . (Page 348) (Algèbre 279).

ensuite :

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 353

ensuite :

$$\left. \begin{aligned} \frac{hS}{S-f} &= \text{hauteur du c\^one total} \dots \\ \frac{hf}{S-f} &= \text{hauteur du c\^one retranch\^e} \end{aligned} \right\} \text{G\^eom\^etrie, n\^o. 243.}$$

$$\text{Donc } \frac{1}{4} \times \frac{hf}{S-f} \times \frac{1}{2} \times \frac{hf}{S-f} \times ff + x' \times C =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{hS}{S-f} \times \frac{1}{2} \times \frac{hS}{S-f} S' \text{ (G\^eom. n\^os. 242 \& 243.) (M\^ec.}$$

n\^os 260 & suivans.)

$$\text{D'o\^u } x' = \frac{h^2 (S^2 - f^2)}{4C (S^2 - 2Sf + ff)} \& x = \frac{h^2 (S^2 - f^2)}{4C (S^2 - 2Sf + ff)} -$$

$$\frac{hf}{S-f} (*).$$

(*) Cette formule, bonne pour les tranches d'une \^epaisseur fort sensible, comprises entre des bases d'une diff\^erence en surface pareillement grande, ne fourniroit pas un r\^esultat satisfaisant pour une hauteur de tranche tr\^es-petite qui auroit des bases peu diff\^erentes de quadrature.

Par exemple, dans un vaisseau o\^u le fond de la cale d'un pied de haut, consid\^er\^e comme parabo\^loide, ne peut contenir tout le lest de fer; il monte dans la tranche au-dessus. Supposons que ce soit de 0,08 pieds; que les bases de cette tranche, aussi d'un pied de hauteur, soient : celle inf\^erieure = 1496,389 pi. carr\^es : celle sup\^erieure = 1994,546, on aura pour la base \^a 0,08 pi. de hauteur, la section :

$$((\sqrt{1994,546} - \sqrt{1496,389}) \times 0,08 + \sqrt{1496,389})^2 = 1533,612;$$

Mais il faudroit pousser l'exactitude du calcul \^a l'exc\^es & au point que les tables de logarithmes seroient loin d'y suffire, pour trouver la quantit\^e cherch\^ee.

$$\sqrt{1533,612} = 39,161362; \sqrt{1496,389} = 38,683188,$$

le calcul pouss\^e jusqu'\^a 6 d\^ecimales; on seroit oblig\^e d'en n\^egliger les op\^erations o\^u les fractions doivent entrer, & la fraction un peu plus grande que 0,04 pour la distance du centre de gravit\^e \^a la petite base que l'on cherche, en seroit alt\^er\^ee d'une mani\^ere fort sensible, relativement.

Si l'on n\^egligeoit les fractions des racines, l'on auroit $\sqrt{1533,612} = 39$ & $\sqrt{1496,389} = 39$: alors le centre de gravit\^e seroit \^a 0,04 pieds de hauteur, & les deux bases seroient r\^eduites \^a 1521 pi\^eds de quadrature, qui s'\^eloigne peu

Tome II.

Y y

La tranche étant considérée comme cône tronqué, son centre de gravité est dans une droite menée du centre de gravité d'une des sections à celui de l'autre; laquelle droite a une certaine inclinaison quand ces deux centres ne sont pas dans une verticale : si le centre de gravité de la section supérieure est plus éloigné du plan où se rap-

de chacune des véritables : l'écart est de moins de 11 pieds pour la grande, & de 17 pieds pour la petite; ce qui est un peu plus ou un peu moins du centième des surfaces.

Mais si l'on veut dans le calcul une plus grande précision à laquelle on invite les élèves, au moins dans le travail d'exercice, il faut entrer dans une autre considération du cône, ou de la pyramide tronquée, qui nous donnera la position du centre de gravité immédiatement; c'est-à-dire, sans cette soustraction où la négligence indispensable dans les fractions, altère le résultat.

La pyramide quadrangulaire tronquée, à laquelle peut se réduire le cône tronqué, se décompose, 1°. en un prisme élevé sur la petite base, ayant pour hauteur celle du tronc; 2°. en deux prismes dont les bases sont un triangle rectangle, aussi de la hauteur du tronc, ayant pour sa base particulière la différence du côté de la grande base à celui de la petite. (On voit qu'on suppose une pyramide tronquée dont une des arêtes est perpendiculaire à la base) : la hauteur de ces prismes est le côté de la petite base; 3°. en une pyramide dont la base est le carré de la différence des côtés, & la hauteur, toujours celle du tronc.

Ainsi, faisant $SS =$ la grande base, $ff =$ la petite, $h =$ la hauteur du tronc, $S - f = e$, on aura :

Pour la solidité du cône tronqué :

$$f^2 \times h + 2 \times f \times e \times \frac{1}{2} h + e^2 \times \frac{1}{3} h = h \times (f^2 + f e + \frac{1}{3} e^2).$$

Pour son moment, par rapport à la petite base :

$$f^2 \times h \times \frac{1}{2} h + 2 \times f \times e \times \frac{1}{2} h \times \frac{1}{2} h + e^2 \times \frac{1}{2} h \times \frac{1}{2} h = h^2 \times (f^2 + f e + \frac{1}{3} e^2) \times (f e + \frac{1}{12} e^2) = \frac{1}{12} h^2 (6 \times f^2 + 8 \times f e + 3 \times e^2);$$

Enfin pour la distance du centre de gravité :

$$\frac{\frac{1}{12} h^2 \times (6 \times f^2 + 8 \times f e + 3 \times e^2)}{\frac{1}{2} h \times (S^2 + S f + f^2)}.$$

Si l'on vouloit éliminer S & h^2 , on auroit $\frac{\frac{1}{2} h (6 f^2 + 8 f e + 3 e^2)}{f^2 + f e + \frac{1}{3} e^2}.$

Suivant ces formules, la distance du centre de gravité du tronc du cône de 0,08 pieds de hauteur à sa base, = 0,0401628 pieds.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 355

portent les momens, ici du plan vertical-longitudinal , que celui de la section inférieure, la distance du centre de gravité de la tranche sera moindre que celle du centre de gravité de la section supérieure, & réciproquement ; & l'on voit que la quantité de cette soustraction ou de cette addition se déterminera par cette proportion $h : d :: D : \frac{d \times D}{h}$, faisant h = la hauteur de la tranche ; d = la différence entre la distance du centre de gravité des deux sections, & D = la distance du centre de gravité de la tranche à la section supérieure ou la grande base du tronc du cône. Par exemple, la distance du centre de gravité de la première section est (p. 352, l. 11) de 5,30829 ; la distance pour la seconde section est (p. 352, l. 12) de 5,74702 ; 5,74702 — 5,30829 = 0,43873 : cette différence 0,43873 & la hauteur de la tranche égale 0,833, donneront pour la quantité cherchée :

$$\frac{0,43873}{0,833} D ; \text{ or } D = h - \left(\frac{h^2 (S^2 - f^2)}{4E (S^2 - 2Sf + f^2)} - \frac{hf}{S - f} \right)$$

Pour cette première Tranche :

$$h^2 = 0,833^2 = 0,693829$$

$$S^2 = 318,258^2 \text{ (Tableau 13.)} = 101288,1$$

$$s^2 = 263,049^2 \text{ (Idem.)} = 69194,8$$

$$S^2 = 318,258 \text{ (Idem.)}$$

$$s^2 = 263,049 \text{ (Idem.)}$$

$$\left. \begin{array}{l} S = 17,8398 \\ s = 16,2188 \end{array} \right\} \text{ donc } Sf = 289,3397 \text{ \& } {}_2 Sf = 578,6794$$

$$\text{D'où } 4C = 4 \times \frac{1}{3} h (SS + Sf + ff) = 4 \times \frac{1}{3} \times 0,833 \times (318,258 + 289,3397 + 263,049) = 966,99866,$$

Y y 2

$$\& \frac{h^2 (S^2 - f^2)}{4C(S^2 - 2Sf + f^2)} - \frac{hf}{S-f} =$$

$$\frac{0,693889 (101288,1 - 69194,8)}{966,9986 (318,258 - 578,6794 + 263,049)} - \frac{0,833 \times 16,2188}{17,8398 - 16,2188} =$$

$$0,42983 = x \text{ distance de la petite base; par conséquent}$$

$$\text{la distance à la grande base sera } 0,833 - 0,42983 =$$

$$0,40317 = D.$$

Par un calcul analogue on aura pour les autres tranches :

DISTANCES.

A la petite base. A la grande base. Hauteur des tranches.

D

2.....	0,439	+	0,394	=	0,833
3.....	0,45457	+	0,37843	=	0,833
4.....	0,14693	+	0,130736	=	0,277666
5.....	0,153248	+	0,124418	=	0,277666

Pour en revenir à la première tranche, $D=0,40317$, &

$$\frac{d}{h} D = \frac{0,41873}{0,833} D = \frac{0,41873}{0,833} \times 0,40317 = 0,212344;$$

& comme la distance du centre de gravité du plan supérieur est moindre, cette quantité sera à ajouter, & l'on aura $5,30829 + 0,212344 = 5,520634$.

Dans la tranche au-dessous, la distance du centre de gravité de la section supérieure est de 5,74702, celle pour la section inférieure de 5,73309; $5,74702 - 5,73309 = 0,01393$.

$$\text{Nous aurons } \frac{0,01393}{0,833} \times 0,394 = 0,00658874.$$

Ici la distance du centre de gravité de la section supérieure étant plus grande que celle de celui de la section inférieure, cette quantité 0,00658874 est à soustraire, &

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 357

l'on aura $5,74702 - 0,00658874 = 5,74043126$ pour distance du centre de gravité de la seconde tranche au plan vertical-longitudinal.

Reprenons ce calcul, & continuons-le en en conservant les facteurs qui nous seront nécessaires pour la détermination du centre de gravité des tranches par rapport aux deux autres plans, c'est-à-dire, au lieu de $\frac{d \times D}{h}$, employons l'expression égale $\frac{D}{h} \times d$, faisant mémoire des logarithmes de $\frac{D}{h}$.

$$\begin{aligned} 1^{\text{re}}. \text{TRANCHE. } 5,30829 &+ \left(\frac{0,40317}{0,833} = N \overline{1},6848431 \right) \\ &\times 0,43874 = 5,520634 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2^{\text{e}}. \dots\dots\dots 5,74702 &- \left(\frac{0,394}{0,833} = N \overline{1},6748512 \right) \\ &\times 0,01393 = 5,74043126 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3^{\text{e}}. \dots\dots\dots 5,73309 &- \left(\frac{0,37843}{0,833} = N \overline{1},6573406 \right) \\ &\times 0,06839 = 5,702021 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4^{\text{e}}. \dots\dots\dots 5,6647 &- \left(\frac{0,130736}{0,277666} = N \overline{1},6728725 \right) \\ &\times 0,066838 = 5,63323 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5^{\text{e}}. \dots\dots\dots 5,597862 &- \left(\frac{0,124418}{0,277666} = N \overline{1},6513605 \right) \\ &\times 0,102632 = 5,551874 \end{aligned}$$

Les quantités $N \overline{1},6848432$, $N \overline{1},6748512$, &c., sont à conserver pour facteurs dans les distances aux autres plans, comme nous le verrons bientôt.

2°. *Des distances du Centre de Gravité des Tranches à un Plan vertical-latitudinal passant par le huitième couple arrière.*

Pour avoir ces distances, il faut ajouter les momens des petites parties extrêmes à celui de la principale partie de chaque section d'eau, & diviser par la surface de cette section, y compris lesdites petites parties.

On voit (Tableau 14) que les principales parties de ces sections sont (le facteur 2,64 omis) : pour la première 115,19, la seconde 98,11, &c. ; les momens, suivant la méthode enseignée (Méc. 299), sont, pour la première, $2,64 \times 899,025$; pour la seconde, $2,64 \times 782,54$, &c., aussi le facteur 2,64 omis. Ce facteur ne peut plus se négliger maintenant que les surfaces des petites parties de l'arrière & de l'avant entrent dans le calcul ; ainsi il ne suffit pas, pour avoir la distance du centre de gravité de système des élémens générateurs de la principale partie de la section, de l'expression $\frac{2,64 \times 899,025}{115,19}$; mais nous avons besoin de celle $\frac{2,64 \times 899,025}{2,64 \times 115,19}$ dont le moment & la surface, ou la masse, sont pour le présent $\overline{2,64} \times 899,025 = 6265,8$, & $2,64 \times 115,19 = 304,1016$: ainsi des autres.

La petite partie de l'arrière de la section d'eau supérieure se décompose en deux triangles ; on voit (Tableau 13) que leur base commune est de 2,27 ; la hauteur de l'un 2,86, celle de l'autre 0,88 : la surface de ces triangles sera donc $3,2461 + 0,9988 = 4,2449$; la distance au 8 des centres de gravité déterminés (p. 350), prise par ouver-

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 359

ture du compas : du premier est de 0,63, du second 1,33; ainsi leur moment sera 2,045043 & 1,328404, & la distance du système $\frac{2,045043 + 1,328404}{3,2461 + 0,9988} = \frac{3,373447}{4,2449} = 0,79471$; cette quantité doit être employée négativement, parce qu'elle est sur l'arrière du 8, & on a $-0,79471 \times 4,2449 = -3,373447$.

La petite partie de l'avant de la section d'eau supérieure, ainsi que les autres de l'avant & l'arrière, appartenant aux sections d'eau suivantes, peut être considérée comme parabolique, comme nous l'avons déjà dit.

Cette petite partie en avant du 6 avant, ayant 6,82 de base (toujours Tableau 13) & 2,18 de hauteur, aura de surface $\frac{2}{3} \times 6,82 \times 2,18 = 9,9117$, suivant ce que nous avons dit pour le calcul du déplacement.

La distance de son centre de gravité à sa base sera des deux cinquièmes de sa hauteur 2,18; car (Méc. n°. 289) Gg (fig. 93) $= \frac{\int (b-x)y dx}{APM}$, lorsque $AC = b$, les abscisses $AP = x$, les ordonnées $PM = y$: cela généralement pour les surfaces planes, terminées par une courbe.

Appliquant à la parabole, où $yy = px$, on a $y = p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}$; mettant dans la formule cette valeur de y , on aura $Gg = \frac{\int (b-x) p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} dx}{APM} = \frac{\int b p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} dx - \int p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}} dx}{APM}$ intégrant (Méc.

n°. 83.) $Gg = \frac{p^{\frac{1}{2}}}{APM} \times \left(\frac{2}{3} b x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \right)$. Si $x = b$ on a $\frac{p^{\frac{1}{2}}}{APM} \times \left(\frac{2}{3} b^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} b^{\frac{5}{2}} \right) = \frac{p^{\frac{1}{2}}}{APM} \left(\frac{10}{15} - \frac{6}{15} \right) b^{\frac{3}{2}}$. Mais APM (Méc. n°. 95) $= \frac{2}{3} xy = \frac{2}{3} p^{\frac{1}{2}} x^{\frac{3}{2}}$; & ici, où

$x = b$, $APM = \frac{2}{3} p^t b^t$. Introduisant cette valeur de APM dans l'équation, on a $Gg = \frac{3}{2} \times \frac{4}{15} \times b = \frac{12}{30} \times b = \frac{2}{5} b$ ou les deux cinquièmes de la hauteur. (Ceci est la démonstration que nous avons annoncée, pag. 351, l. 15.)

Notre hauteur de parabole étant 2,18, on a $\frac{2}{5} \times 2,18 = 0,87$. Ainsi la distance de son centre de gravité au 6 avant fera 0,87.

Mais, par rapport au 8 arrière, il se trouve 15 distances entre les couples, de 2,64 mètres chaque, y compris celle entre les deux maîtres : le moment de la petite partie avant de 9,9117 de surface, par rapport au 8 arrière, sera donc $9,9117 \times (15 \times 2,64 + 0,87) = 9,9117 \times 40,47 = 401,13$.

En se conduisant d'une manière analogue, on aura tous les termes de chaque section d'eau ; il faut observer que la parabole de la petite partie arrière de la seconde section d'eau est, comme celle de la première, sur l'arrière du 8, & que son moment par conséquent doit être employé négativement ; toutes les autres auront le signe positif ; reste à bien remarquer le couple auquel elles appartiennent, pour ajouter la quantité convenable de distance 2,64 entre les couples.

On aura donc pour ces six sections d'eau ; d'abord pour les deux premières :

SECTIONS.

$$\begin{array}{l} 1^{\text{re}}. \quad \frac{-3,373447 + 6265,8 + 401,13}{4,2449 + 304,1016 + 9,9117} = \frac{6563,5565}{38,2582} = 20,937 \\ 2^{\text{e}}. \quad \frac{-0,31689 + 5454 + 125,37}{0,9106 + 259,0104 + 3,128} = \frac{5579,0531}{263,049} = 21,209. \end{array}$$

Dans

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 361

Dans ces deux sections la principale partie est bornée par le 8^e couple arrière & le 6^e avant; mais dans les autres sections lesdites principales parties ont leur terminaison de l'arrière plus sur l'avant, & celle de l'avant plus sur l'arrière. Dans la troisième, cette partie capitale est comprise entre le 7 arrière & le 5 avant; dans la quatrième, entre le 5 arrière & le 4 avant; dans la cinquième, entre le 4 & le 4; dans la sixième, entre le 2 & le 2. (Voyez Tableau 13.)

Il faut considérer que l'opération ne donne que la distance au couple de l'arrière qui la termine; par exemple, pour la troisième section, par analogie à ce que nous avons prescrit pour la première, on a une distance exprimée par $\frac{2,64^2 \times 484,4}{2,64 \times 69,09}$; mais c'est la distance seulement au 7 :

la distance au 8 sera $\frac{2,64^2 \times 484,4}{2,64 \times 69,09} + 2,64 = \frac{2,64^2 \times (484,4 + 69,09)}{2,64 \times 69,09}$, & le moment $\frac{2,64^3 \times (484,4 + 69,09)}{2,64 \times 69,09} = 2,64^2 \times 553,49 = 3857,6$.

Pour la quatrième section, $\frac{2,64^2 \times 212,8}{2,64 \times 40,33}$ est seulement la distance au 5; la distance au 8 doit être de $\frac{2,64^2 \times 212,8}{2,64 \times 40,33} + 3 \times 2,64 = \frac{2,64^2 \times (212,8 + 3 \times 40,33)}{2,64 \times 40,33}$, & le moment $\frac{2,64^3 \times (212,8 + 3 \times 40,33)}{2,64 \times 40,33} = 2,64 \times 334,39 = 2330,6$. Généralement, pour avoir le moment définitif, il faut multiplier le carré de la distance entre les couples par la somme des ordonnées préparées pour avoir la distance du centre de gravité (Voyez Tableau 14), & du produit des ordonnées préparées pour avoir la surface, mul-

Tom. II.

Z z

362 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

multiplié par le nombre de distances entre le 8 & le couple qui termine cette surface de l'arrière.

Le moment à la cinquième section sera donc $= 2,64^1 \times (130,68 + 4 \times 29,31) = 1727,9$.

Le moment à la sixième sera $= 2,64^1 (33,24 + 6 \times 13,49) = 795,79$.

D'après cette observation, nous pouvons continuer l'expression des distances au 8 arrière.

SECTIONS.

$$3. \frac{0,45543 (*) + 3857,6 + 242,41}{188,9752} = \frac{4100,46543}{188,9752} = 21,698$$

$$4. \frac{0,49936 + 2330,6 + 122,52}{110,0282} = \frac{2451,61936}{110,0282} = 22,299$$

$$5. \frac{2,1835 + 1727,9 + 3,7184}{77,6961} = \frac{1733,8019}{77,6961} = 22,315$$

$$6. \frac{48,02 + 795,79 + 73,24}{41,2827} = \frac{917,05}{41,2827} = 22,214.$$

(*) On remarquera que cette quantité 0,45543 provient de la surface de la petite partie arrière de la troisième section (Tableau 13), ayant pour base la projection du 7^e couple; laquelle surface a été multipliée par la distance entre le 8 & le 7, déduction faite des deux cinquièmes de la hauteur de la parabole déterminant son centre de gravité; c'est-à-dire, que l'on a eu

$$0,1813 \times (2,64 - \frac{1}{2} \times 0,32) = 0,45543.$$

A la quatrième section, la parabole ayant pour base la projection du cinquième couple, on a :

$$0,0635 \times (3 \times 2,64 - \frac{1}{2} \times 0,14) = 0,49936$$

à la cinquième (base couple 4) :

$$0,2097 \times (4 \times 2,64 - \frac{1}{2} \times 0,37) = 2,1835$$

à la sixième (base couple 2) :

$$3,2116 \times (6 \times 2,64 - \frac{1}{2} \times 2,22) = 4,802.$$

Quant aux paraboles de l'avant, il n'y a simplement à ajouter à la distance de leur centre de gravité au couple, auquel elles appartiennent, que celle de ce couple au 8 arrière.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 363

Voilà, par rapport à un plan vertical-latitudinal, six distances de centre de gravité des sections, à l'égard desquelles il faut entrer dans la même considération que celle où nous nous sommes arrêtés, par rapport aux six distances au plan vertical-longitudinal (pag. 352 & suiv.).

D'après cette considération, à laquelle nous renvoyons, les distances des cinq tranches seront :

TRANCHES.

1. $20,937 + (21,209 - 20,937) \times \left\{ \begin{array}{l} N \overline{1,6848432} \\ = 0,483976 \end{array} \right\} = 21,0686473$
2. $21,209 + (21,698 - 21,209) \times \left\{ \begin{array}{l} N \overline{1,6748512} \\ = 0,4729891 \end{array} \right\} = 21,4381712$
3. $21,698 + (22,299 - 21,698) \times \left\{ \begin{array}{l} N \overline{1,673406} \\ = 0,454299 \end{array} \right\} = 21,971033$
4. $22,299 + (22,315 - 22,299) \times \left\{ \begin{array}{l} N \overline{1,6728725} \\ = 0,470839 \end{array} \right\} = 22,3065343$
5. $22,315 - (22,315 - 22,214) \times \left\{ \begin{array}{l} N \overline{1,6513605} \\ = 0,448085 \end{array} \right\} = 22,2697434$

où l'on peut remarquer que les droites menées du centre de gravité d'une section à celui de l'autre dans chaque tranche, ayant leur inclinaison vers l'arrière, excepté dans la dernière, c'est-à-dire, le centre de gravité de la section supérieure étant moins éloigné du plan vertical que celui de la section inférieure, la petite quantité exprimée dans le second membre est à ajouter ; elle est à soustraire pour la cinquième tranche.

3°. Des distances de Centre de Gravité des Tranches à la section d'eau supérieure.

- Pour la détermination du centre de gravité des tranches par rapport aux plans verticaux longitudinal & latitudinal, c'est la différence des distances de ceux des sections supé-

Z z 2

rieures & inférieures que l'on partage dans le rapport de la hauteur de la tranche à la distance de son centre de gravité à la supérieure. Quant à la détermination de ce centre de gravité par rapport à un plan horizontal, par exemple à la section d'eau supérieure, elle a été portée (page 356) à cause du besoin qu'on en avoit dès-lors; il faudra ajouter à la quantité trouvée, pour la seconde tranche, une hauteur de tranche; pour la troisième, deux hauteurs; pour la quatrième, trois hauteurs; pour la cinquième, il n'y aura à ajouter que trois hauteurs & un tiers; pour le petit fond, que trois hauteurs deux tiers. Ainsi nous aurons pour les distances de centre de gravité de tranche à la section d'eau supérieure :

Première Tranche.....	0,40317
2. dito....	$0,833 + 0,394 = \dots 1,227$
3. dito.	$2 \times 0,833 + 0,37843 = \dots 2,04443$
4. dito.	$3 \times 0,833 + 0,130736 = \dots 2,629736$
5. dito.	$\frac{10}{3} \times 0,833 + 0,124418 = \dots 2,901084$
Petit fond.	$\frac{14}{3} \times 0,833 = \dots 3,0737$

Il n'échappera pas que c'est parce que les deux tranches inférieures, ainsi que le fond, n'ont qu'un tiers de la hauteur de chacune des trois tranches supérieures, qu'on prend seulement trois hauteurs un tiers ou $\frac{10}{3} \times 0,833$, pour l'ajouter à la hauteur du centre de gravité de la cinquième tranche à la section supérieure.

On voit que la distance de celui de la quatrième a aussi été calculée sur ce tiers de hauteur.

Quant au centre de gravité du petit fond, le considérant comme paraboïde, il est à un tiers de la cinquième

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 365

section d'eau, considérée comme base du paraboloïde; car (Méc. 298) l'expression de la distance du centre de gravité à la base, pour les solides de révolution, est généralement $\frac{\int c y^2 (b-x) dx}{\frac{2}{3} r}$ faisant c = la circonférence du

cercle; r = son rayon; S = la solidité du paraboloïde; b = la distance du sommet à la base; x = les abscisses à partir du sommet, & y = les ordonnées de la courbe génératrice. Mettant dans l'expression du numérateur

$p x = y y$, & la développant, on aura $\frac{c p}{2 r} \times \int (b x dx - x^2 dx)$; intégrant, on aura $\frac{c p}{2 r} \times (\frac{b x^2}{2} - \frac{x^3}{3})$; x devenant b , on aura $\frac{c p}{2 r} \times (\frac{b^3}{2} - \frac{b^3}{3}) = \frac{1}{6} \times \frac{c p}{2 r} b^3$.

Pour avoir S , prenons l'expression de la solidité du solide de révolution (Méc. n°. 102) $\frac{c y^2 dx}{2 r}$; y introduisant la valeur de $y y = p x$, on aura $\frac{c p}{2 r} x dx$; intégrant $\frac{c p}{2 r} \times \frac{x^2}{2}$; faisant $x = b$, on a $\frac{1}{4} \times \frac{c p}{r} b^2 = S$; donc

$$\frac{\int c y^2 (b-x) dx}{\frac{2}{3} r} = \frac{\frac{1}{6} \times \frac{c p}{r} b^3}{\frac{1}{4} \times \frac{c p}{r} b^2} = \frac{2}{3} b.$$

Cette distance étant d'un tiers de la hauteur du paraboloïde $= \frac{1}{3} \times 0,833$, doit être ajoutée à la hauteur des deux petites tranches, immédiatement au-dessus, ensemble $= \frac{2}{3} \times 0,833$, & à la hauteur des trois tranches supérieures ensemble $= 3 \times 0,833$; on aura par conséquent pour cette distance $(3 + \frac{2}{3} + \frac{1}{3}) \times 0,833 = \frac{14}{3} \times 0,833$.

366 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

Avec les distances du centre de gravité des tranches aux trois plans perpendiculaires entre eux & leur solidité particulière, on aura les momens; on fait ce qu'il faut faire alors pour avoir la position du centre de gravité de système, & c'est ce que nous allons exécuter.

Nous observons que le calcul de déplacement (Tableau 13), comprenant les trois tranches supérieures ensemble & les deux inférieures de même, nous avons besoin ici de le faire par tranches; pour cela, il faut multiplier la somme des sections supérieures, inférieures & moyennes de chaque tranche par le tiers de la hauteur de la tranche, ainsi :

TRANCHES.	{	1. 870,65 × $\frac{1}{3}$ × 0,833 =	241,75
		2. 674,99 × $\frac{1}{3}$ × 0,833 =	187,42
		3. 443,21 × $\frac{1}{3}$ × 0,833 =	123,06
		4. 280,19 × $\frac{1}{3}$ × 0,833 =	25,932
		5. 175,61 × $\frac{1}{3}$ × 0,833 =	16,254
		Petit fond.....	5,731
			(*) 600,147

Calculons maintenant le moment des tranches pour en conclure la position du centre de gravité de la partie submergée :

(*) Ces multiplications en détail donnent une petite différence dans la fraction : elle est seulement de 0,004, & par conséquent négligeable.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEaux. 367

SOLIDITÉ DES TRANCHES.	DISTANCES AUX PLANS.	MOMENS par rapport au plan vertical- longitudinal.	MOMENS par rapport au plan vertical- latrudinal.	MOMENS par rapport au plan de flottaison.
141,750 X	$\left\{ \begin{array}{l} 5,520634 \\ 11,0686473 \\ 0,40317 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 1334,612 \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 5093,334 \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	97,466
187,420 X	$\left\{ \begin{array}{l} 5,74043126 \\ 11,4381712 \\ 1,227 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 1075,870 \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 4017,950 \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	129,964
123,060 X	$\left\{ \begin{array}{l} 5,702021 \\ 11,971033 \\ 2,04443 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 701,690 \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 2703,751 \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	251,588
25,932 X	$\left\{ \begin{array}{l} 5,633323 \\ 12,2065343 \\ 2,629736 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 146,081 \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 578,452 \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	68,194
16,254 X	$\left\{ \begin{array}{l} 5,551874 \\ 12,2697434 \\ 2,901084 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 90,240 \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 361,972 \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	47,154
5,731 X	$\left\{ \begin{array}{l} 5,49523 \\ 12,214 \\ 3,0737 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 31,493 \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 127,308 \\ \dots\dots\dots \end{array} \right.$	17,615
600,147		3379,986	12882,767	711,981
I	$\left\{ \begin{array}{l} 3379,986 = \\ 12882,767 = \\ 711,981 = \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 5,631936 \\ 21,46624 \\ 1,1863445 \end{array} \right.$		
600,147				

4°. Conclusion.

AINSI le calcul donne pour la partie submergée, un poids représenté par 600,147 m³, & pour la distance de son centre de gravité:

368 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

Au plan vertical-longitudinal.....	5,631936
Au plan vertical-latitudinal.....	21,46624
Au plan horizontal.....	1,1863445

$$600,147 \text{ m}^3 \times \frac{29,174}{28} = 625,3103 \text{ tonnes.}$$

Mais le déplacement du bâtiment avant son inclinaison n'est que de 624,6855 tonnes (comme nous le verrons dans le paragraphe suivant); ainsi la flottaison supérieure a été placée un peu trop haut, & donne par-là un excédent de déplacement de $625,3103 - 624,6855 = 0,6248$; il faut le réduire d'autant. Comme c'est une quantité fort petite, nous nous contenterons de baisser la flottaison de manière à avoir la très-mince tranche contenant ladite quantité : nous la considérerons comme un prisme droit ayant la flottaison pour base.

Cette flottaison supérieure a de surface (Tableau 13) 318,2582 m². Le prisme d'un mètre de hauteur, élevé sur cette base, auroit 318,2582 m³, ou, multipliant par $\frac{29,174}{28}$, 331,60244 tonnes.

$$331,60244 : 1 \text{ m}^3 :: 0,6248 \text{ t} : 0,0018833 \text{ m}^3.$$

Ainsi la flottaison supérieure devra être baissée de 0,0018833 m.

Cette nouvelle position changera un peu celle du centre de gravité. Pour en connoître la nouvelle distance, prenant pour celle de la tranche 0,6248 retranchée, celle 5,30829 (p. 352, l. 11) du centre de gravité du plan de flottaison supérieure, vu sa très-petite épaisseur; appelant x , celle cherchée du nouveau déplacement 624,6855, on aura

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 369
 aura pour distance au plan vertical-longitudinal

$$624,6855 \times x + 0,6248 \times 5,30829 = 625,3103 \times 5,631936$$

$$\text{d'où } x = \frac{625,3103 \times 5,631936 - 0,6248 \times 5,30829}{624,6855} = 5,632403.$$

La distance x' au plan vertical-latitudinal sera

$$x' = \frac{625,3103 \times 21,466 - 0,6248 \times (20,937 \text{ (p. 360, l. 26)})}{624,6855} =$$

$$21,5156.$$

I I I.

*Calcul du Déplacement, ou Poids du Bâtiment droit,
 & de son Centre de Gravité de système.*

Nous prenons d'abord les résultats de celui qui a été fait dans la deuxième section, à l'occasion de la recherche de l'affiette, où l'on trouve :

Pour le poids du bâtiment (p. 323, l. 14), 589,876 ou 590 tonneaux.

Pour la distance de son centre de gravité de système :

Au trait du dessous de la quille (p. 324, l. 13), 4,4644 m.

Au plan du 8 arrière (p. 325, l. 1), 20,713 *id.*

Ce ne sont que les poids & centre de gravité de coque ; il faut les procurer pour le système de la coque & des bas mâts, leurs manœuvres, chaînes de haubans, hunes.

A l'égard de ces dernières parties, on les trouve, suivant ce qui a été enseigné dans les chapitres IV & V de la première section de cette quatrième partie, comme il suit :

	POIDS EN LIVRES.	Distances des Centres de Gravité au dessous de la Quille.	MOMENS.
Grand Mât cerclé...	8902	38 pi.	774820
Manœuvres.....	7926		
Chaînes de Haubans.	3562		
Mât de Misaine...	7658	37,5	612787
Manœuvres.....	5627		
Chaînes de Haubans.	3056		
Beaupré.....	4909	29	167069
Manœuvres.....	852		
Mât d'Artimon....	2430	31	150939
Manœuvres.....	1398		
Chaînes de Haubans.	1041		
	47361		1705615

ou 23,6855 tonneaux.

$\frac{1705615}{47361} = 36 \text{ pi.}$: centre de gravité de système des bas mâts & accessoires.

	POIDS.	DISTANCES.	MOMENS.
Grande Hune.....	5 t.	78	390
Hune de Misaine.....	4	73	292
Hune d'Artimon.....	2	66	132
	11 (*)		814
Systèmes des Mâts.....	23,6855	36	852,678
	34,6855		1666,678

$\frac{1666,678}{34,6855} = 48,051 \text{ pi.}$ ou 48 pi. 7 l. ou 15,609 m.

(*) La grande hune ne pèse pas 4 tonneaux ; celle de misaine n'en pèse qu'environ 3 : il faut y supposer quelques greffins ou autres poids pour faciliter l'abatage.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 371 .

Mâts & Hunes.....	34,6855	15,6090	541,406
Coque	590	4,4644	2633,996
	(*) 624,6855		3175,402

$\frac{1175,402}{624,6855} = 5,07998$ mètres : distance du centre de gravité du bâtiment au-dessous de la quille, dans la situation actuelle où il pèse 624,6855.

Il faut pareillement avoir son centre de gravité par rapport à un plan vertical-latitudinal, par exemple celui passant par le 8 arrière.

Distances au 8 arrière.	Du Mât d'Artimon.....	7,608 m ⁵ .
	Du grand Mât	18,48
	Du Mât de Misaine.....	37,989
	Du centre de gravité de Beupré.	47,726

Réduction en Tonnes des poids de Mâts ajoutés aux Hunes.

	Du grand Mât.	Du Mât de Misaine.	Du Beupré.	D'Artimon.
	20390 liv.	16341 liv.	5761 liv.	4869 liv.
	10,195 t ⁵ .	8,1705 t ⁵ .	2,8805 t ⁵ .	2,4345 t ⁵ .
HUNES..	5	4		2
	15,195	12,1705	2,8805	4,4345

(*) C'est à ce poids que nous renvoyons dans l'observation (page 368) d'après laquelle nous avons été obligés de baisser la flottaison en carène.

A a a 2

Calculons les momens, & concluons-en le centre de gravité cherché.

Grand Mât.....	15,1950	18,480	280,800
Mât de Misaine.	12,1705	37,989	462,330
Mât d'Artimon..	4,4345	7,608	33,776
Beaupré.....	2,8805	46,725	134,59
Coque.....	590,0000	20,713	12221,00
	624,6855		13132,458

$\frac{13132,458}{624,6855} = 21,022$ mètres : distance du centre de gravité du bâtiment au 8 arrière dans son état actuel où il pèse 624,6855.

I V.

Calcul de l'équilibre de ce poids & de celui qu'il faut ajouter pour l'inclinaison, avec la poussée résidant dans le centre de gravité de la partie submergée pendant cette inclinaison.

PL. XXXI. L'effort de la pesanteur du bâtiment gît dans son centre de gravité de système c (fig. 105), distant du dessous de la quille de $cQ = 5,07998$ (p. 371, l. 4), donnant pour la distance horizontale lors de son inclinaison $c'Q = 4,6762$ (sinus de l'angle 67 degrés, 5,07998 en étant le rayon). Cette distance est en même temps celle au plan vertical-longitudinal, par la position que l'on a donnée à sa projection AB .

Il est sollicité par l'effort de la pression ou de la poussée du fluide glissant dans le centre de gravité du déplacement (le bâtiment incliné), à se redresser tournant sur son

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 373

centre de gravité de système c ; cet effort ou le centre de gravité de déplacement étant à une distance de 5,632 (p. 369, l. 3) du plan vertical-longitudinal, par conséquent ne passant pas par ce centre de gravité, & étant du côté de l'inclinaison; mais il est maintenu dans cette position inclinée par des cayornes frappées à la tête des mâts majeurs, & crochetées sur des pontons de carène.

Comme ces pontons, par leur immersion, forment un poids réel, distribués aux têtes des deux mâts majeurs, ils augmentent d'autant la charge du bâtiment; son déplacement sera donc augmenté d'une tranche équivalente à ce poids; & comme la hauteur en sera petite, cette tranche pourra être considérée comme un prisme droit, élevé sur la section d'eau supérieure, & aura, aux plans verticaux, la même distance de centre de gravité que la section; savoir, 5,30829 (p. 352, l. 10), 20,937 (p. 360, l. 26).

Etablissons les données que nous avons pour la solution de la question, où nous ne considérons que des forces verticales, & par conséquent des distances horizontales aux plans verticaux.

Supposant le bâtiment tourner sur son centre de gravité de système c , nous y faisons passer les axes des moments.

Les distances à l'axe horizontal longitudinal Ll (fig. 106) seront donc : pour le centre de gravité de déplacement de la partie submergée, $cg = (5,632 - 4,676)$ (ci-dessus & p. 372) $= 0,956 =$ généralement e .

Pour le centre de gravité de la tranche à y ajouter $cK = (5,308 - 4,676)$ (voyez ci-dessus) $= 0,632 = e'$.

Faisant le déplacement & en même temps le poids propre du bâtiment 624,6855 tonn. ou 599,547 mètres

374 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

cubes = D , & la flottaison 318,2582 mètres carrés (Tableau 13) = f ; la hauteur cherchée de la tranche à ajouter = h ; on aura le moment de l'effort tendant à redresser le bâtiment $D \times e + fh e'$.

Voyons celui qui doit le contenir dans sa situation inclinée, toujours par rapport à l'axe horizontal Ll : nous favons qu'il est à tête de mâts.

	Grand Mât.	Mât de Misaine.
Longueur.....	84 ^{pi.}	78 ^{pi.}
du pied au-dessous de la quille..	3	4
	87	82
Tonn.....	9 ^{1/2}	9
	77 ^{1/2}	73
ou bien.....	25,175 m ³ .	23,714 m ³ .
à déduire la distance du centre de gravité de.....	5,07998 (P. 117.)	5,07998

Distances au courant de la
mâturation..... 20,09502 18,63402

Distances horizontales, ou
sinus de 67°, ces quantités
prises pour rayon..... 18,498 = M 17,153 = m .

Il doit être réparti à ces deux mâts un poids = fh ; & comme cette répartition est aussi à chercher, nous appellerons fh' le poids au mât de misaine; par conséquent $fh - fh'$, celui au grand mât; & pour qu'il y ait équilibre latéralement, il faudra avoir $D e + fh e' = (fh - fh') M + fh' m$.

DE LA CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 375

Les distances à l'axe horizontal-latitudinal $c C'$ supposé aussi passer par le centre de gravité de système, seront :

Pour le centre de gravité de la partie submergée : $Cg = 21,5156 - 21,022$ (p. 369, l. 6; p. 372, l. 9) $= 0,4936 = s$.

Pour le centre de gravité de la tranche à ajouter : $Kc' = 20,937 - 21,022$ (p. 360, l. 26; p. 372, l. 9) $= -0,085 = -s'$.

Quant à la distance des poids à la tête des mâts, elle est la même que celle de leur emplacement.

	Grand Mât.	Mât de Misaine.
Distances au 8 arrière		
(p. 371, l. 12.)	18,48	(p. 371, l. 13) 37,989
à déduire la distance du		
centre de gravité de système (p. 372, l. 9)	<u>21,022</u>	<u>21,022</u>

Distance au centre de gravité de système $c L = -L = -2,542$; $c l = l = 16,967$

L'équilibre longitudinalement & par rapport à un plan vertical-latitudinal où gît l'axe horizontal $c C'$, sera donc

$$D - f h s' = f h' l - (f h - f h') L;$$

faisant $D = d f$, & divisant les deux équations par f , on aura :

- Équilibre latéral : $d e + h' (M - m) = h (M - e')$, ou $h' = \frac{M - e'}{M - m} h - \frac{d e}{M - m} =$ (comme on le verra ayant la valeur de h) $0,06094$; d'où $f h' = 0,06094 \times 318,2582 = 19,39466$.

Equilibre longitudinal : $d e + h L - h e' = h' L + h' l$.

En y introduisant la valeur de h' , on aura :

$$d e + h L - h e' = \frac{M-e'}{M-m} L h - \frac{d e}{M-m} L + \frac{M-e'}{M-m} l h - \frac{d e}{M-m} \times l ; \text{ ou } h \times \left(\mp L \pm e' \pm \frac{M-e'}{M-m} L \pm \frac{M-e'}{M-m} l \right) = \pm d e \pm \frac{d e}{M-m} L \pm \frac{d e}{M-m} l ; \text{ ou enfin } h =$$

$$\frac{d e + \frac{d e L}{M-m} + \frac{d e l}{M-m}}{e' - L + \frac{M-e'}{M-m} L + \frac{M-e'}{M-m} l} = 0,1054128, \text{ \& } f h = 0,1054128 \times 318,2582 = 33,5485.$$

Maintenant $h' = \frac{M-e'}{M-m} \times 0,1054128 - \frac{d e}{M-m} = 0,06094$, comme nous l'avons noté d'avance, & $f h' = 0,06094 \times 318,2582 = 19,39466$; d'où $f h - f h' = 33,5485 - 19,39466 = 14,15384$.

Les équations d'équilibre latéral & longitudinal deviendront donc :

Equilibre latéral.

$$(D e) 599,547 \times 0,956203 + (f h e') 33,5485 \times 0,63209 = 594,49 = (f (h - h') M) 14,15384 \times 18,498 + (f h' m) 19,39465 \times 17,153 = 594,49.$$

Equilibre longitudinal.

$$(D e) 599,547 \times 0,4936 - (f h e') 33,5485 \times 0,085 = 293,08 = (f h' l) 19,39466 \times 16,967 - ((f h - f h') L) 14,15384 \times 2,542 = 293,08.$$

Pour compléter l'idée de cet équilibre, remarquons que l'on peut réduire les poids à la tête des mâts, en un seul gissant dans le centre de gravité de système μ de ces deux

T A B L E A U I.

ETAT de l'Echantillon de la Membrane & de l'Epaisseur des Bordages, tant extérieurs qu'intérieurs, du Bâtiment sur lequel on s'exerce.

L I S S E S.	ÉPAISSEUR DU VAIGRE.	ÉCHANTILLON DE LA MEMBRURE.		ÉPAISSEUR DU BORDAGE.
		Sur le Tour.	Sur le Droit.	
Au talon dont la hauteur est de 0,487 mètres...	mètres. 0,075	mètres. 0,406	mètres. 0,298	mètres. 0,075
Fausse Lisse :	0,075	0,298	0,298	0,075
1.....	0,075	0,271	0,271	0,075
2.....	0,075	0,264	0,264	0,075
3.....	0,095	0,258	0,258	0,095
4.....	0,122	0,251	0,251	0,122
5.....	0,163	0,231	0,231	0,163
6.....	0,163	0,217	0,217	0,163
7.....	0,068	0,189	0,217	0,068
8.....	0,054	0,163	0,217	0,054
9.....	0,054	0,122	0,217	0,054

T A B L E A U 2.

CALCUL pour parvenir à la quadrature du plan de Section des Pans de Charpente, & à la détermination des points extrêmes sur les Lisses, des Axes de Joints Pans de Charpente.

	Fausse Lisse.		I ^{re} Lisse.		II ^e Lisse.		III ^e Lisse.		IV ^e Lisse.		V ^e Lisse.		VI ^e Lisse.		VII ^e Lisse.		VIII ^e Lisse.		IX ^e Lisse.	
	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.
Distance constante entre les Couples	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
Épaisseur de la Membrane sur le Droit.	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
X 8 pour les quatre Couples	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584
Largeur des quatre mailles	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216
X L'épaisseur sur le Tour, pour avoir le plan de Section de la Maille.	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298
Plan de la section du Pan de Charpente, calculé et après, réduit faisant la Section de la Maille.	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107
Calcul de la Section du Pan de Charpente.																				
Épaisseur du Vaigre	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
Épaisseur du couple sur le Tour.	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268
Épaisseur du Bordage.	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
X 1/4 mètres, distance entre les Couples	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448
Monté de l'épaisseur de Charpente.	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214	0,214
A déduire l'épaisseur du Bordage.	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
Quantité de la rente des points extrêmes des axes des Pans de Charpente.	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
A employer.	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110

le gravité par Entre-Lisses.

TROISIÈME LISSE, Section a de quadrature 1,014.			QUATRIÈME LISSE, Où la Section a de quadrature 1,148.		
CO	DISTANCE	MOMENS.	LONGUEUR	DISTANCE	MOMENS.
2.	AU-DESSOUS DE LA QUILLE.		DES AXES.	AU-DESSOUS DE LA QUILLE.	
Arrière.	4,80	3,264	1,33	5,20	6,916
	3,75	3,125	1,25	4,32	5,188
	3,19	3,197	1,23	3,86	4,748
	2,81	3,289	1,24	3,51	4,352
	2,51	3,150	1,26	3,25	4,095
	2,27	2,985	1,27	3,05	3,873
	2,10	2,856	1,29	2,91	3,754
	2,00	2,760	1,285	2,84	3,649
	1,93	2,683	1,280	2,80	3,554
	1,92	2,688	1,280	2,77	3,546
Avant.	1,97	2,738	1,28	2,82	3,610
	2,07	2,836	1,25	2,90	3,625
	2,21	2,895	1,21	3,01	3,642
	2,43	2,965	1,17	3,19	3,732
	2,735	3,091	1,10	3,415	3,801
	3,19	3,206	1,92	3,87	3,560
	4,11	3,288	0,60	4,69	2,814
		51,616	10,245		68,689
		18 x 1,014 = 20,861			20,245 x 1,148 = 23,24127
		516 x 1,014 = 523,371			68,689 x 1,148 = 78,855
CINQUIÈME LISSE, Section a de quadrature 0,568.			NEUVIÈME LISSE, Où la Section a de quadrature 0,496.		
Arrière.					
7,90	8,532		1,41	9,06	12,775
7,70	8,219		1,41	8,87	12,507
7,53	7,831		1,40	8,67	12,138
7,40	7,148		1,41	8,56	12,070
7,31	7,310		1,37	8,43	11,149
7,26	7,750		1,30	8,35	10,815
7,22	7,009		1,25	8,31	10,387
7,20	7,848		1,24	8,30	10,292
7,20	7,848		1,24	8,30	10,292
7,20	6,480				
7,20	6,480				
7,20	6,480				
7,20	6,480				
7,21	6,006		1,25	8,19	10,238
7,26	6,316		1,24	8,20	10,168
7,40	6,216		1,23	8,24	10,135
7,82	7,038		1,16	8,37	9,709
	121,889		1,18	8,72	10,290
			18,69		153,405
					18,09 x 0,496 = 8,97264
					153,405 x 0,496 = 76,0889

TABLEAU 4.

RÉCAPITULATION de la solidité des Entre-Lisses & de leur Centre de Gravité procurant ceux de Carcassè.

ENTRE-LISSES.	MOMENS.
18,19500	17,6067
12,72337	19,2411
18,78900	39,0549
20,86610	53,3710
23,24127	78,8550
32,40930	143,8500
20,79840	116,1083
10,35310	67,6850
9,37768	69,2329
8,97264	76,0889
	681,0938

Mètres cubes 175,72586 pour la moitié.

$$\frac{681,0938}{175,72586} = 3,87589 \text{ au-dessous de la quille.}$$

Quille 0,379

3,49689 au-dessus de la quille.

T A B L E A U 5.

RELEVÉ des Axes de Pan de Chapente par Entre-Lisses, & de leur distance au 8 arrière, la distance commune considérée comme l'unité, pour mener à la détermination du Centre de Gravité par rapport à la longueur.

COUPLES ARRIERE.										COUPLES AVANT.									
Entre-Lisses.	Huitième.	Septième.	Sixième.	Cinquième.	Quatrième.	Troisième.	Deuxième.	Premier.	Maitre.	Maitre.	Premier.	Deuxième.	Troisième.	Quatrième.	Cinquième.	Sixième.	Septième.		
Quille.....	0,00	1,05	0,96	0,93	0,96	1,00	1,05	1,10	1,13	1,13	1,12	1,08	1,04	0,97	0,91	0,91	0,00		
Fausse-Life....	0,37	1,885	0,80	0,78	0,79	0,81	0,82	0,82	0,83	0,83	0,81	0,81	0,78	0,77	0,75	0,78	0,49		
Première.....	1,40	1,10	1,08	1,11	1,135	1,16	1,20	1,22	1,25	1,26	1,23	1,18	1,16	1,12	1,06	1,01	1,01		
Deuxième.....	0,68	0,94	1,065	1,17	1,255	1,315	1,36	1,38	1,39	1,40	1,39	1,37	1,31	1,22	1,13	1,005	0,80		
Troisième.....	1,13	1,25	1,23	1,24	1,26	1,27	1,29	1,285	1,28	1,28	1,28	1,25	1,21	1,17	1,10	0,92	0,60		
Quatrième.....	1,33	1,41	1,44	1,47	1,52	1,56	1,61	1,63	1,63	1,61	1,60	1,57	1,55	1,53	1,48	1,33	0,83		
Cinquième.....	1,00	0,95	0,97	0,95	0,96	0,97	0,97	1,06	0,98	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	1,00	1,03	1,09		
Sixième.....	0,71	0,80	0,80	0,85	0,88	0,89	0,90	0,90	0,90	1,01	1,00	0,99	0,99	0,97	0,91	0,85	0,72		
Septième.....	1,08	1,07	1,04	1,02	1,00	1,04	1,04	1,09	1,09	0,90	0,90	0,90	0,89	0,84	0,87	0,84	0,90		
Huitième.....	1,41	1,41	1,40	1,41	1,37	1,30	1,25	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	1,25	1,24	1,23	1,16	1,18		
Neuvième.....																			
	9,51	10,865	10,785	10,93	11,13	11,315	11,49	11,65	11,725	10,42	10,33	10,15	11,16	10,82	10,44	9,835	7,62		
	x 0,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	10,865	21,170	32,79	44,52	56,575	68,94	81,445	93,800	93,78	103,30	111,65	133,92	140,66	146,16	147,525	21,92			

T A B L E A U 6.

*RELEVÉ des Axes de Pan de Charpente par Entre-Lisses,
& de leurs Momens par rapport au 8 arrière, pris dans le
Tableau V, déterminant le Centre de Gravité de Carcasse
dans ce sens.*

A X E S.	M O M E N S.
9,51	0,000
10,865	10,865
10,785	21,570
10,93	32,790
11,13	44,52
11,315	56,575
11,49	68,94
11,65	81,445
11,725	93,800
10,42	93,78
10,33	103,30
10,15	111,65
11,16	133,92
10,82	140,66
10,44	146,16
9,835	147,525
7,62	121,92
180,16	1409,32

$$2,64 \times \frac{1409,32}{180,16} = 20,65314 \text{ mètres.}$$

R É G A T E.

ONS.		SOMMES DES SECTIONS OU COLONNES DEUX A DEUX.	LOGARITHMES DES SOMMES ET DES FACTEURS CONSTANS.	SOLIDITÉ PAR TRANCHE.
ARRIÈRE.	Faux couple	Septième. 2,592	20,039 =	41,285
		Sixième. 17,447		
		C =	0,3139237	
		N	1,6157997 =	
		Sixième. 17,447	56,254 =	115,900
		Cinquième... 38,807		
		C =	0,3139237	
		N	2,0640771 =	
		Cinquième... 38,807	92,536 =	191,53
		Quatrième... 53,729		
		C =	0,3139237	
		N	2,2802344 =	
AVANT.		Quatrième... 53,729	118,361 =	243,85
		Troisième... 64,632		
		C =	0,3139237	
		N	2,3871287 =	
	Faux couple	Troisième... 64,632	137,945 =	592,565
		Deuxième... 73,313		
		C =	0,3139237	
		N	2,4536139 =	
	Demi-extrême	Deuxième... 73,313	153,261 =	248,190
		Première. 79,498		
		C =	0,3139237	
		N	2,4993525 =	

TABEAU 8.

Calcul de solidité des Ponts & de leur Centre de Gravité par rapport au 8 Arrière.

	FAUX PONT.			PONT DE LA BATTERIE.			GAILLARDS SUPPOSÉS PROLONGÉS.				
8		0,53	$\times \frac{1}{2} =$		3,81	$\times \frac{1}{2} =$		3,13	$\times \frac{1}{2} =$		0,138
7		3,16			4,12			3,50			3,500
6		4,01			4,50			4,03			8,060
5		4,48			4,76			4,10			12,600
4		4,77			4,92			4,13			17,310
3		4,95			5,01			4,13			22,150
2		5,06			5,10			4,17			26,810
1		5,12			5,15			4,50			31,500
Maitre.		5,17			5,15			4,51			36,080
Maitre.		5,17			5,14			4,51			40,590
1		5,14			5,13			4,50			45,000
2		5,14			5,13			4,50			49,280

, & sans différence.

ÈME SECTION, ÈME DU TABLEAU 2.				QUATRIÈME SECTION, OU SIXIÈME DU TABLEAU 2.			
H	$\frac{1}{2}$	=	0,27	0,162	$\times \frac{1}{2}$	=	0,27
S ₆	1		0,51	0,32	 1		0,32
S ₁	2		1,90	0,47	 2		0,94
C	3		4,53	0,67	 3		2,01
Q	4		8,56	0,90	 4		2,70
T ₁	5		14,275	1,18	 5		5,90
D	6		20,670	1,45	 6		8,70
P ₁	7		26,95	1,71	 7		11,97
	8		32,16	1,87	 8		14,96
	9		36,36	1,87	 9		16,83
P ₁	10		38,70	1,78	 10		17,80
D	11		38,50	1,585	 11		17,435
T ₁	12		36,84	1,35	 12		16,20
Q	13		31,005	1,04	 13		13,52
C	14		23,10	0,72	 14		10,08
S ₁	15		12,75	0,37	 15		5,55
S ₂	$\times \frac{17}{6} - 4$	=	1,269	0,162	$\times \frac{(3 \times 17) - 4}{6}$	=	1,269
			328,349	17,447			146,454

POUR LA DISTANCE DU CENTRE DE GRAVITÉ
A LA FLOTTAISON SUPÉRIEURE-LÈGE.

ORDONNÉES OU SECTION D'EAU.

Facteur omis.

64	64,632	$\times \frac{1}{2}$	=	10,772
53	53,729	 1		53,729
38	38,807	 2		77,614
17	17,447	 3		52,341
2	2,592	$\times \frac{(3 \times 5) - 4}{6}$	=	4,752
	177,107			199,208

177a soustraire :

$\frac{1}{2} \times (64,632$	
$+ 2,592)$	= 33,612
	143,795
$\frac{199,208}{143,795}$	$\times 0,789$ (Distance entre les Sections) = 1,0391.

TABLEAU IO.

CALCUL des Onglets supposés.

ORDONNÉES LONGITUDINALES.		
ARRIÈRE.		
ORDONNÉES.		CARRÉS.
0,000		00,000
8,995		80,910
11,785		138,880
13,555		183,740
13,555		183,740
16,835		283,420
16,835		283,420
16,835		283,420
19,015		361,570
19,015		361,570
19,015		361,570
21,465		460,750
21,465		460,750
		3443,740
Moitié des extrêmes..		230,375
		3213,365

$$\text{Log. } 3213,365 = 3,5069648$$

$$\frac{0,3 \times 29,174 \times 0,445833, \&c.}{28 \times 21,465} = 3,8124009$$

$$20,462 = 1,3193657$$

20,462 pour l'autre côté.

$$41,724$$

ORDONNÉES LONGITUDINALES.		
AVANT.		
ORDONNÉES.		CARRÉS.
0,000		00,000
9,415		88,642
12,095		146,290
13,985		195,580
13,985		195,580
17,365		301,540
17,365		301,540
17,365		301,540
19,465		378,890
19,465		378,890
19,465		378,890
21,465		460,750
21,465		460,750
		3588,882
Moitié des extrêmes..		230,375
		3358,507

$$\text{Log. } 3358,507 = 3,5261454$$

$$\frac{0,3 \times 29,174 \times 0,445833, \&c.}{28 \times 21,465} = 3,8124009$$

$$21,805 = 1,3385463$$

21,805 pour l'autre côté.

$$43,610$$

$$41,724$$

1,886 excédent de l'onglet
de l'avant sur celui
de l'arrière.

T A B L E A U I I .

CALCUL des Onglets au vrai.

A R R I È R E .		
ORDONNÉES.	CARRÉS.	CUBES.
0,000	00,000	000,00
9,185	84,364	773,62
11,975	143,400	1709,37
13,745	188,930	2593,94
13,745	188,930	2593,94
17,025	289,850	4939,06
17,025	289,850	4939,06
17,025	289,850	4939,06
19,205	368,830	7077,89
19,205	368,830	7077,89
19,205	368,830	7077,89
21,655	468,940	10161,91
21,655	468,940	10161,91
	3519,544	64055,54
Moitié des extrêm.	234,470	5080,95
.....		
(*) $\int y^2 dx =$	3285,074	58974,59

A V A N T .		
ORDONNÉES.	CARRÉS.	CUBES.
0,000	00,000	000,00
9,225	85,101	783,78
11,905	141,730	1689,41
13,795	190,030	2622,36
13,795	190,030	2622,36
17,175	294,150	5070,72
17,175	294,150	5070,72
17,175	294,150	5070,72
19,275	371,520	7155,58
19,275	371,520	7155,58
19,275	371,520	7155,58
21,275	452,620	9636,40
21,275	452,620	9636,40
	3509,141	63669,61
	226,310	4818,20
.....		
$\int z^2 dx =$	3282,831	58851,41

(*) Facteur 0,44583 omis.

On a employé dans les calculs pages 334, 335 & 336, pour les valeurs de $\int y^2 dx$, $\int y^3 dx$, $\int z^2 dx$, $\int z^3 dx$, ces quantités 3285,074 ... 58974,59 ... 3282,831 ... 58851,41, où est omis cependant le facteur 0,44583, parce que ce facteur est compris dans les coefficients composés de constantes.

RELEVÉ des Projections de Sections d'Eau par couple sur le Plan, fig. 96, Pl. 32, & de la Distance de leur Centre de Gravité au Plan longitudinal projeté en QX, pour servir à la détermination du Déplacement & de son Centre de gravité.

T A B L E A U 121

FLOTTAISON SUPÉRIEURE.					DEUXIÈME FLOTTAISON.					TROISIÈME FLOTTAISON.				
COTES, PROJECTION.	D E M I - PROJECTION.	D I S T A N C E			PROJECTION.	D E M I - PROJECTION.	D I S T A N C E			PROJECTION.	D E M I - PROJECTION.	D I S T A N C E		
		au Plan vertical-longitudinal: de l'Extrémité de son Centre de Gravité.	de l'Extrémité de son Centre de Gravité.	de l'Extrémité de son Centre de Gravité.			au Plan vertical-longitudinal: de l'Extrémité de son Centre de Gravité.	de l'Extrémité de son Centre de Gravité.	de l'Extrémité de son Centre de Gravité.			au Plan vertical-longitudinal: de l'Extrémité de son Centre de Gravité.	de l'Extrémité de son Centre de Gravité.	de l'Extrémité de son Centre de Gravité.
8	3,45	$\times \frac{1}{2} = 1,72$	+ 5,85	= 7,57	1,57	$\times \frac{1}{2} = 0,78$	+ 6,72	= 7,59	0,85	$\times \frac{1}{2} = 0,42$	+ 6,64	= 7,09		
7	5,43	2,71	4,19	6,94	3,52	1,76	5,29	6,96	2,87	1,43	5,21	6,64		
6	7,37	3,68	2,47	6,18	5,04	2,59	3,92	6,44	4,22	2,12	4,08	6,24		
5	8,49	4,24	1,55	5,79	6,18	3,09	2,94	6,05	4,22	2,12	4,08	6,24		
4	7,02	3,54	1,14	4,65	6,94	3,48	2,38	5,84	5,14	2,52	3,32	5,84		
3	8,24	4,10	0,91	5,04	7,35	3,67	1,94	5,58	5,72	2,86	2,84	5,69		
2	8,24	4,10	0,84	4,92	7,47	3,72	1,76	5,49	6,08	3,04	2,52	5,56		
1	8,24	4,10	0,74	4,84	7,64	3,84	1,64	5,44	6,34	3,12	2,32	5,48		
$5,34 \times \frac{1}{2} = 1,67$					29,74				13,49					
40,33														

TABLEAU 13.

CALCULS des Sections d'Eau y compris les petites Parties des Extrémités, tendant toujours à la détermination du Déplacement & du Centre de Gravité.

870,65	289,14	180,19	93,46	$\frac{1}{4} \times 0,833$
	263,05		77,70	
	263,05		77,70	5731
674,99	222,96	175,61	56,63	
	188,98		41,28	
	188,98			
443,21	144,20	455,80	455,80	
	110,03	$\times \frac{1}{4} \times$	0,833	
1988,85	1988,85		42,187	
$\times \frac{1}{4} \times$	0,833			
	552,233			
	42,187			
	5,731			

$$\frac{29,174}{28} \times 600,151 = 625,31$$

TROISIÈME FLOTTAISON.

[illegible]

SIXIÈME FLOTTAISON.

[illegible]

deux poids (*fig. 106*) ; que l'on peut réduire aussi les efforts de la poussée verticale du fluide gissant : d'une part, dans le centre de gravité *C* du déplacement pour le poids du bâtiment ; de l'autre, dans celui *c'* du déplacement de la tranche pour le poids à tête de mâts ; que l'on peut réduire ces deux efforts, dis-je, en un seul gissant au point *x*, centre de gravité de système de ces deux efforts.

Alors on a un levier du second genre où *c* est le point d'appui, *x* une force verticale de bas en haut, à balancer par la force verticale de haut en bas μ ; par conséquent, les points *c*, *x*, μ , déterminent une droite, hypoténuse du triangle *c* μ μ' semblable à celui *c* *x* *b* ; d'où on aura la valeur de *x* *b*, qui, étant d'ailleurs donnée par les élémens de l'équilibre selon les grands & petits axes, offrira par son égalité une dernière vérification de la solution du problème.

Pour avoir de cette manière la valeur de *x* *b*, il faut se procurer :

1°. L'hypoténuse *M* *m* par cette équation

$$\sqrt{(Ll)^2 19,509^2 + (ML - ml)^2 1,345^2} = (Mm) 19,5553.$$

2°. Le centre de gravité de système μ du poids à tête de mâts par cette proportion :

$$(fh) 33,5485 : (Mm) 19,5553 :: (fh') 19,39466 :$$

$$(M\mu) \frac{19,5553}{33,5485} \times 19,39466 = 11,30508.$$

3°. Le côté μ μ' du triangle rectangle μ μ' *c* d'abord par cette proportion :

$$(Mm) 19,5553 : (M\mu) 11,30508 :: (Ll) 19,509 :$$

$$(M'\mu) \frac{11,30508}{19,5553} \times 19,509 = 11,27831.$$

Tom. II.

Bbb

378 TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE, &c.

Ensuite par cette équation :

$$(M' \mu) 11,27831 - (M' \mu') \text{ ou } (cL) 2,542 = (\mu \mu') 8,73631.$$

4°. Le côté $\mu' c$ du même triangle : d'abord par cette proportion :

$$(Ll) 19,509 : (ML - ml) 1,345 :: (M' \mu) 11,27831 :$$

$$(M M') \frac{1,345}{19,509} \times 11,27831 = 0,777556.$$

Ensuite par cette équation :

$$(M L) 18,498 - (M M') 0,777556 = M' L \text{ ou } (\mu' c) 17,72044.$$

5°. Le côté $c b$ du triangle rectangle $c b x$: pour cela il faudra d'abord déterminer b par cette proportion :

$$(D) 599,547 + (fh) 33,5485 : (fh) 33,5485 :: (c - c') \text{ ou } (gK) 0,956203 - 0,63209 : (gb) 0,01717514.$$

Ensuite vous aurez $c b$ par cette équation :]

$$(c) \text{ ou } (cg) 0,956203 - (gb) 0,01717514 = (cb) 0,93902786.$$

6°. Reste à faire la proportion :

$$(\mu' c) 17,72044 : (\mu \mu') 8,73631 :: (cb) 0,93902786 : (xb) 0,462948.$$

Or déterminant x ou B par rapport à l'axe latitudinal par cette proportion :

$$(D) 599,547 + (fh) 33,5485 : (fh) 33,5485 :: (Cg) \text{ ou } (s) 0,4936 + (Kc') \text{ ou } (s') 0,085 : AC \text{ ou } (ax) 0,0306607.$$

Nous n'avons plus qu'à faire cette équation :

$$((Cg) \text{ ou } (s) 0,4936 - (Ac) \text{ ou } (ax) 0,0306607) = 0,4629393.$$

On voit que les deux quantités 0,462948 & 0,4629393 sont égales jusques & compris les dix millièmes.

A

NOTES.

(a) [Page 271.] **D**EPUIS la composition de ce Chapitre, on a trouvé que le centre de gravité de système du canon & de son affût, étoit assez exactement dans le dessus de l'affût. La distance du centre de gravité de l'affût à la plate-forme a été reconnue par calcul sur un dessin, aux $\frac{61547}{145000}$ de la hauteur de l'affût, & par expérience sur un modèle, aux $\frac{12}{26} = \frac{66923}{145000}$ de cette même hauteur. Prenant le moyen à-peu-près $\frac{64444}{145000} = \frac{12}{27} = \frac{4}{9}$, on a un rapport facile à employer & satisfaisant.

Considérant ensuite que l'axe du canon est au $\frac{1}{3}$ du diamètre du tourillon ou du calibre de la pièce, plus haut que le dessus de l'affût, & faisant le calcul, on trouvera sensiblement, comme il vient d'être dit, le centre de gravité de système dans la partie supérieure de l'affût : plutôt plus haut que plus bas. . . . peut-être de $\frac{1}{90}$.

(b) [Page 272.] Prenant $\frac{80}{200} = \frac{2}{5}$, la négligence seulement d'un 200^e. donne un rapport plus commode.

(c) [Page 276.] Quant à la distance du centre de gravité à un plan vertical-latitudinal, par exemple à un faux 8 arrière, il faut considérer que cette distance pour une batterie, à l'égard du plan vertical passant par l'axe des canons de l'arrière, est à la moitié de la somme des distances entre les canons d'axe à axe : par exemple, pour un vaisseau de 74, ayant 14 canons de 36 par bord, il y a 13 distances de 10 pieds 4 pouces; qu'il y ait de l'axe des canons de l'arrière au faux 8, un intervalle de 10 pieds, on aura pour distance du centre de gravité de la batterie, 10 pieds $+\frac{1}{2} \times 13 \times 10$ pieds 4 pouces = 77,166 pieds.

La distance pour la seconde batterie, en échiquier, est la même.

On peut estimer aussi la même distance pour la batterie des gaillards, parce que, s'il n'y a que trois canons de l'avant contre cinq de l'arrière, ceux de l'arrière sont vers le milieu; en sorte que la distance du centre de gravité d'une batterie de vaisseau de 74, dont le premier canon seroit à 10 pieds du faux 8, se trouveroit à 77,166 pieds du plan de ce faux couple.

(d) [Page 277.] Ce n'est que 71.367 livres, d'après l'expérience de M. Duhamel : c'est par erreur que j'ai porté 71.375 dans ma traduction de Chapman, page 177. On sent qu'elle ne peut avoir une influence sensible sur notre calcul.

(c) [Page 195.] Quoique l'on n'ait besoin pour la solution du présent problème que de la hauteur du centre de gravité, cependant on a donné, d'abondant, des renseignements pour s'en procurer la distance à un plan vertical-latitudinal, par exemple à un faux 8 arrière, & à tous les articles dont je présente ici le résultat, excepté pour le lest & la charge.

La charge, & quelquefois une partie du lest, sont divisées en tranches, terminées chaque par des sections horizontales, dont on recherche le centre de gravité à l'ordinaire, par rapport à un plan vertical-latitudinal de l'arrière. Ces centres de gravité conduisent à la détermination de celui des tranches; car, soit qu'on les considère comme des trapèzes, éliminant les sections des quantités linéaires, ce qui n'est permis que lorsqu'elles diffèrent peu en longueur; soit qu'on les considère comme des troncs de cônes, ainsi qu'on l'a fait dans la troisième Section de cette quatrième Partie, ce qui est plus exact, le centre de gravité pour chaque tranche est dans la droite menée de celui d'une des bases à celui de l'autre; on en a eu la distance verticale à la base inférieure: ainsi il est déterminé de position par cette opération, car soustrayez la distance de la base supérieure de celle de la base inférieure; considérez cette différence comme la base d'un triangle rectangle, dont l'hypothénuse est la droite menée d'un centre de gravité de section à l'autre; le troisième côté est la hauteur de la tranche; cette hauteur, prise pour premier terme d'une proportion, dont le second sera la base du triangle, & le troisième la hauteur du centre de gravité de tranche, toujours par rapport à la base inférieure, donnera pour quatrième terme une quantité à soustraire de la distance du centre de gravité de cette même base, pour avoir celle du centre de gravité de tranche.

Le fond est conique ou paraboloidal, ou tient de l'un & de l'autre; on en peut estimer le centre de gravité à la même distance que celui de sa base (la section inférieure), si le lest de pierre & de fer sont répartis uniformément: mais si l'on reconnoît qu'il faudroit placer tout le lest de fer sur l'arrière pour n'être pas obligé de mettre le bâtiment dans un état de trop grande souffrance par du lest volant, alors il faudroit considérer ce petit fond comme formé de deux portions de cône ou paraboloides opposées, d'une base commune, qui seroit une section verticale-latitudinale vers les maîtres, de la hauteur du petit fond; on en détermineroit la position d'après la quantité & la pesanteur spécifiques, respectives, de ces deux sortes de lest, & on en rechercheroit le centre de gravité suivant les principes. Avec quelques secours du Gouvernement, nous pourrions donner, par appendice, dans un grand détail, cette sorte de calcul; mais il est d'une exécution typographique trop délicate pour être proposé à l'entreprise.

TABLE

DU Tome II du Traité Élémentaire de la
Construction des Bâtimens de Mer.

	Pages
<i>P</i> RÉFACE.....	j
<i>D</i> ivision de l'Ouvrage.....	I

PREMIÈRE PARTIE.

<i>Des Procédés préalables du Constructeur.....</i>	3
---	---

PREMIÈRE SECTION.

<i>Des Plans de Vaisseau.....</i>	ibid.
-----------------------------------	-------

CHAPITRE I.

<i>Des Plans verticaux, tant longitudinal que latitudinal.....</i>	ibid.
--	-------

CHAPITRE II.

<i>Des autres Plans ou Sections de Vaisseau</i>	5
I. <i>Des Liffes dans des Plans.....</i>	ibid.
II. <i>Des Liffes ou Projections d'autres Lignes à double courbure.....</i>	7
III. <i>Des Plans de Flottaison ou Lignes d'eau.....</i>	ibid.

SECONDE SECTION.

<i>Des Devis.....</i>	9
-----------------------	---

CHAPITRE I.

<i>Des Devis de Construction.....</i>	ibid.
---------------------------------------	-------

CHAPITRE II.

<i>Explication du précédent Devis.....</i>	<i>Pages</i> 18
--	--------------------

TROISIÈME SECTION.

<i>Du Tracé des Plans & Epures.....</i>	33
---	----

CHAPITRE I.

<i>Du Tracé à la Salle des Gabarits.....</i>	34
<i>I. Du Tracé du Maître-Couple.....</i>	36
<i>II. Du Tracé de l'Etrave.....</i>	39
<i>III. Préparation au Tracé des Liffes.....</i>	41
<i>IV. Du Tracé sur le vertical-latitudinal de la Projection des Liffes, particulièrement de celles qui gissent dans des Plans.....</i>	42
<i>V. De la détermination des Points d'intersection du gabariage des Couples, ou des Sections verticales-latitudinales, avec la Projection des Liffes sur le vertical-latitudinal : lesquels points en donneront le tracé.....</i>	43
<i>PREMIER CAS; suivant l'obliquité des Liffes.....</i>	44
<i>SECOND CAS; pour les Liffes à double courbure....</i>	45
<i>TROISIÈME CAS; ouvertures prises au carré, quoique sur des Projections en ligne droite.....</i>	46
<i>QUATRIÈME CAS; détermination particulière pour les Rabattues.....</i>	47
<i>VI. Du Tracé de l'Etambot, de la Lisse d'Hourdi & de la projection horizontale de l'Estain.....</i>	49
<i>1°. De l'Etambot.....</i>	ibid.
<i>2°. De la Lisse d'Hourdi.....</i>	ibid.
<i>3°. De la projection horizontale de l'Estain.....</i>	51

T A B L E.

383

Pages

VII. Du Tracé des Liffes.....	52
1°. Des Liffes au vrai suivant leur obliquité.....	ibid.
2°. Des Liffes au carré, ou seulement de leur Projection sur un Plan horizontal.....	60
VIII. Du Tracé de l'Etain d'exécution.....	61

C H A P I T R E I I.

<i>Des Gabarits.....</i>	62
--------------------------	----

QUATRIÈME SECTION.

<i>Du Devis de Charpentage.....</i>	63
-------------------------------------	----

SECONDE PARTIE.

<i>Du travail, de l'assemblage & des liaisons de toutes les parties du Vaisseau.....</i>	69
--	----

PREMIÈRE SECTION.

<i>Des procédés pour monter le Vaisseau en bois tors... ibid.</i>	
---	--

C H A P I T R E I.

<i>De la Quille avec sa fausse Quille & contre-Quille, de l'Etrave avec sa contre-Etrave, du Brion.....</i>	70
I. <i>De la Quille & de ses écarts, de la contre-Quille, du Brion, de la fausse Quille.....</i>	ibid.
II. <i>De l'Etrave & de la contre-Etrave.....</i>	71

C H A P I T R E I I.

<i>Du travail des Couples, particulièrement de ceux de Levées.....</i>	76
I. <i>De la manière de travailler les pièces qui composent le Couple.....</i>	ibid.

	Pages
PREMIER CAS ; pour le travail sur le Droit.....	77
SECOND CAS ; pour le travail sur le Tour.....	80
II. De l'assemblage des Couples de Levée.....	88

C H A P I T R E I I I.

<i>Du travail de l'Arcasse.....</i>	<i>94</i>
I. Des Opérations grafiques , nécessaires pour régler les pièces qui les composent , à cause de leur grande courbure.....	<i>ibid.</i>
II. Devis pour le tracé des Barres.....	<i>105</i>
III. Explication de ce Devis.....	<i>106</i>
IV. Du travail de Charpenterie des Barres & Estains.....	<i>109</i>
V. De l'assemblage de l'Arcasse.....	<i>113</i>
VI. Du travail particulier de la Barre d'Arcasse & des Contre-Cornières.....	<i>118</i>
VII. Du Chevillage particulier du système de l'Arcasse.....	<i>124</i>
VIII. De quelque usage particulier de gabarier les Barres.....	<i>125</i>
IX. D'une construction particulière d'Arcasse.....	<i>126</i>
Devis d'une Frégate de 26 canons de 12.....	<i>128</i>
1°. De la Lisse d'Hourdi.....	<i>135</i>
2°. Des Jambes latérales de Voute.....	<i>139</i>

C H A P I T R E I V.

<i>Du travail du Boisage.....</i>	<i>143</i>
I. Du travail des Allonges d'Ecubiers & Apôtres , ou du Boisage en avant du Colis.....	<i>ibid.</i>
II. Du travail du Boisage entre les Couples de Levée.....	<i>152</i>
III. Du travail	

T A B L E.

385

Pages

III. Du travail du Boisage entre le 7 Arrière & l'Ar-	
<i>casé</i>	156
IV. De quelques particularités délicates dans le travail	
des Jambettes.....	159

SECONDE SECTION.

Du Serrage & Vaigrage, de l'établissement des Baux;	
en général, des Ponts.....	160

C H A P I T R E I.

I. Des Serres & Vaigres.....	161
II. Du Tracé & des dimensions des Serres & Vaigres.	162
III. Du travail des Serres & Vaigres, & particulière-	
ment des Pièces de tour.....	167

C H A P I T R E II.

Travail particulier des Serres bauquières, Fourrures de	
Gouttières, Hiloires, ainsi que des Baux & de leur	
mise en place.....	172
I. Des Ecartis, des Serres des Baux, & de leurs En-	
tailles.....	174
II. Du Bouge des Baux.....	ibid.
III. De la longueur des Baux & de l'équerrage de	
leurs extrémités.....	175
IV. Du travail des queues d'Hirondes, des Baux ou	
de leurs Serres, & de leur mise en place.....	ibid.
V. Procédé simple & Observations concernant les four-	
rures de Gouttières, Gouttières & Hiloires.....	177

C H A P I T R E III.

De quelques méthodes pour régulariser les Etambrais	
des Mâis majeurs & la position du Beaupré.....	178
Tom. II.	Ccc

	Pages
I. <i>Du travail exact des Octogones : Etambrais des Mâts majeurs</i>	179
II. <i>De l'établissement du Beupré dans sa fourche, le pied dans ses flasques</i>	ibid.

TROISIÈME SECTION.

<i>Du travail des Bordages extérieurs, & particulièrement des Pièces de tour</i>	182
--	-----

TROISIÈME PARTIE.

<i>Détails particuliers & moyens de vérification relativement à la mise en place des parties intégrantes du Vaisseau</i>	190
--	-----

CHAPITRE I.

<i>De la vérification de la position de l'Etrave</i>	ibid.
---	-------

CHAPITRE II.

<i>De la distribution des Couples sur l'œuvre</i>	192
---	-----

CHAPITRE III.

<i>Du Perpignage du Maître-Couple, réglant la position des autres</i>	193
---	-----

CHAPITRE IV.

<i>Du Lissage en cabrions & Pièces de tour</i>	196
I. <i>Du Gabariage des Lisses de tour</i>	198
II. <i>De l'Equerrage des Lisses de tour</i>	ibid.
III. <i>Du Dévirage des Lisses de tour</i>	199

CHAPITRE V.

<i>Du Balancement</i>	201
-----------------------------	-----

T A B L E.

387

Pages

I. Du Balancement des Fonds.....	202
II. De la mise en place des Planches d'ouvertures...	ibid.
III De l'Echafaudage.....	203
IV. Du Balancement de l'ensemble des Couples.....	ibid.

C H A P I T R E V I.

<i>De la vérification de la position de l'Etambot, de l'Arcasse & des Pièces de Charpente au-dessous des Barres, du Chevillage après la mise en place.....</i>	204
I. De la vérification de la Quête de l'Etambot.....	205
II. Du Balancement de l'Arcasse.....	ibid.
III. Du Perpignage de l'Arcasse.....	206
IV. De la Courbe au-dessous des Barres ou de la Courbe d'Etambot.....	ibid.
V. Du Chevillage après la mise en place.....	207

C H A P I T R E V I I.

<i>De la mise à bord des Baux.....</i>	208
--	-----

QUATRIÈME PARTIE.

<i>Complément d'applications de l'Hydrostatique aux Calculs qui intéressent la stabilité ou l'équilibre des Bâtimens de Mer dans différentes circonstances.....</i>	209
---	-----

P R E M I È R E S E C T I O N.

<i>De la recherche de la stabilité d'un Bâtimen de Mer armé en guerre, comprenant celle de son Centre de Gravité de système, pour avoir le moment de sa distance au Métacentre multiplié par son poids : expression de cette stabilité; & de l'usage qu'on en peut tirer.....</i>	211
---	-----

Ccc 2

CHAPITRE I.

	Pages
<i>Du Poids & du Centre de Gravité de Coque.....</i>	212
I. <i>Du Poids & du Centre de Gravité de Carcasse.....</i>	ibid.
II. <i>Du Poids & du Centre de Gravité des Ponts.....</i>	229

CHAPITRE II.

<i>Du Poids & du Centre de Gravité des objets contenus dans la Cale.....</i>	246
I. <i>Des Plans de l'Intérieur.....</i>	253
II. <i>De l'Echelle de Capacité.....</i>	261
III. <i>De l'usage de l'Echelle de Capacité.....</i>	263
1°. <i>A l'égard du Lest de Fer.....</i>	ibid.
2°. <i>Du Lest de Pierre.....</i>	265
3°. <i>Du Chargement.....</i>	266
IV. <i>Détermination du Centre de Gravité du Lest & du Chargement, relativement à la ligne d'eau en charge.</i>	267
1°. <i>Recherche du Moment du Lest de Fer.....</i>	ibid.
2°. <i>Recherche du Moment du Lest de Pierre.....</i>	268
3°. <i>Recherche du Moment de la Charge.....</i>	269

CHAPITRE III.

<i>Du Poids & du Centre de Gravité de l'Artillerie....</i>	271
--	-----

CHAPITRE IV.

<i>Du Poids & du Centre de Gravité des Mâts & Vergues & accessoires, comme Voiles, Gréement, Chaînes de Haubans.....</i>	276
I. <i>Du Poids & du Centre de Gravité des Mâts.....</i>	ibid.
1°. <i>Du Poids des Mâts.....</i>	ibid.
2°. <i>Du Poids des Cercles de Mâts & de ce qu'il résulte de cette addition aux Mâts majeurs.....</i>	277

T A B L E.

389

Pages

3°. *Du Centre de Gravité des Mâts*..... 278

4°. *Exemple de Calculs pour la détermination du Poids
du Mât cerclé & de son Centre de Gravité*..... 279

II. *Du Poids des Vergues*..... 280

III. *Du Centre de Gravité de système de la Mâtüre,
Grément qui lui appartient, & de la Voilure*..... ibid.

CHAPITRE V.

*Du Poids & du Centre de Gravité des Hunes, Barres
& accessoires*..... 286

CHAPITRE VI.

*Du Poids & du Centre de Gravité des Cables, Manœuvres
de rechange, de combats, &c*..... 291

CHAPITRE VII.

*Du Poids & du Centre de Gravité du Doublage en
cuivre*..... ibid.

CHAPITRE VIII.

Du Poids & du Centre de Gravité des Ancres..... ibid.

CHAPITRE IX.

*Du Poids & du Centre de Gravité des Chaloupes &
Canots*..... 292

CHAPITRE X.

Du Poids & du Centre de Gravité de l'Equipage... 294

CHAPITRE XI.

Du Poids & du Centre de Gravité du Bastingage..... 295

CHAPITRE XII.

Du Poids & du Centre de Gravité du Bois d'Arrimage. ibid.

CHAPITRE XIII.

<i>Résultat des Calculs des Poids, Centre de Gravité, & Momens, par rapport au dessous de la Quille, & Conclusion pour l'expression de la Stabilité.....</i>	<i>Pages</i> 295
--	---------------------

CHAPITRE XIV.

<i>Usage de l'Expression de la Stabilité.....</i>	299
---	-----

DEUXIÈME SECTION.

<i>Rechercher l'affiette que prendra un Bâtiment de Mer à sa mise à l'eau, c'est-à-dire, ses tirans d'eau de l'Arrière & de l'Avant.....</i>	318
--	-----

TROISIÈME SECTION.

<i>Rechercher l'équilibre d'un Bâtiment de Mer abattu en carène, c'est-à-dire, les Poids à la tête des Mâts, représentés par l'émerison des Pontons, pour le maintenir dans une inclinaison donnée, la Quille suffisamment éventée & horizontalement.....</i>	345
I. Calcul du Déplacement de la partie submergée....	346
II. Calcul du Centre de Gravité de la partie submergée.	349
1°. Des distances du Centre de Gravité des Tranches au Plan vertical-longitudinal.....	ibid.
2°. Des distances du Centre de Gravité des Tranches à un Plan vertical-latitudinal, passant par le 8°. Couple arrière.....	358
3°. Des distances du Centre de Gravité des Tranches à la Section d'Eau supérieure.....	363
4°. Conclusion.....	367

T A B L E.

	391
	Pages
III. <i>Calcul du Déplacement ou Poids du Bâtiment droit,</i> <i>& de son Centre de Gravité de système.....</i>	369
IV. <i>Calcul de l'équilibre de ce Poids & de celui qu'il</i> <i>faut ajouter pour l'inclinaison, avec la poussée rési-</i> <i>dant dans le Centre de Gravité de la Partie submer-</i> <i>gée pendant cette inclinaison.....</i>	372

Fin de la Table du Tome II.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.





3 2044 102 952 355